

Czyszczenie

Przed czyszczeniem zawsze należy odłączyć Instant Warmer od zasilania.

Przed każdym użyciem należy umyć ręcznie pojemnik na wodę i pokrywę w ciepłej wodzie z detergentem, spłukać i dokładnie wysuszyć.

PRZESTROGA: Instant Warmer zawiera podzespoły elektroniczne. Wystawienie elektroniki na działanie wody może spowodować trwałe uszkodzenia nieobjęte gwarancją.

Pamiętaj, aby:

- nie zanurzać podgrzewacza błyskawicznego w wodzie ani innej cieczy;
- myć urządzenie tylko ręcznie. Nie nadaje się do mycia w zmywarce. Mycie w zmywarce może uszkodzić podzespoły elektroniczne wewnątrz podgrzewacza Instant Warmer.
- Uwaga: Jeśli dojdzie do przypadkowego zanurzenia Instant Warmer i woda dostanie się do jego wnętrza, to wytrzyj podgrzewacz Instant Warmer czystą, suchą szmatką i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed kolejnym użyciem.
- Podstawę przecieraj tylko i wyłącznie wilgotną szmatką.
- Nigdy nie używaj ostrego zmywaka do czyszczenia części podgrzewacza Instant Warmer.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje tylko na produkty zakupione u autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów. Gwarantujemy, że urządzenia Baby Brezza są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w warunkach normalnego użytkowania zgodnie z instrukcją. W celach postępowania gwarancyjnego klient będzie zobowiązany do przedstawienia oryginalnego dowodu zakupu w celu uzyskania świadczeń gwarancyjnych.

Zapraszamy na stronę
babybrezza®

W przypadku problemów z podgrzewaczem Baby Brezza Instant Warmer, prosimy skontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.

babybrezza.com

babybrezza®

instant
warmer™



Instrukcja

Przygotowania do użycia, użytkowania i czyszczenia.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji, aby zapewnić prawidłowe działanie podgrzewacza Instant Warmer za każdym razem.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

1. Przed użyciem przeczytaj całą instrukcję.
2. Nie dotykaj gorących powierzchni; używaj uchwytów lub pokręteł.
3. W celu uniknięcia porażenia prądem nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one ściśle nadzorowane i zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. W przypadku użytkowania jakiegokolwiek urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu konieczny jest ścisły nadzór. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
5. Odłącz wtyczkę od gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane, przed montażem lub demontażem jego części oraz przed czyszczeniem. Aby odłączyć wtyczkę, chwyć ją i wyciągnij z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający.
6. Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką ani po wystąpieniu oznak nieprawidłowego działania, upuszczeniu lub uszkodzeniu urządzenia w inny sposób. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z działem obsługi klienta Baby Brezza, korzystając z danych kontaktowych umieszczonych na tylnej okładce.
7. Używanie akcesoriów innych niż zalecane przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
8. Należy używać urządzenia na równej powierzchni i upewnić się, że pod urządzeniem nie ma żadnych zanieczyszczeń, a gumowe podkładki dotykają powierzchni.
9. Tylko do użytku domowego. Nie stosować na zewnątrz.
10. Nie dopuścić, aby przewód zwisał nad krawędzią stołu lub lady, bądź dotykał gorących powierzchni.
11. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu gorących palników gazowych lub elektrycznych ani w nagrzanym piekarniku.
12. Podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorącą ciecz należy zachować szczególną ostrożność.
13. Nie używać urządzenia do innych celów niż przeznaczone.
14. Urządzenie ma spolaryzowaną wtyczkę (jeden pin jest szerszy niż drugi). Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem wtyczka pasuje do spolaryzowanego gniazdka tylko w jedną stronę. Jeśli wtyczka nie chce całkowicie wejść do gniazdka, odwróć ją. Jeśli nadal nie chce wejść, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie próbować modyfikować wtyczki w żaden sposób.
15. Wszelkie inne czynności serwisowe poza czyszczeniem powinny być wykonywane przez personel autoryzowanego serwisu.
16. Przed odłączeniem wtyczki urządzenia należy upewnić się, że jest ono wyłączone.
17. Krótki przewód zasilający ma zmniejszyć ryzyko zapłątania się lub potknięcia o dłuższy przewód. Przedłużacze są dostępne i mogą być używane pod warunkiem zachowania ostrożności.
18. Jeśli urządzenie jest używane z przedłużaczem, należy upewnić się, że przewód ma odpowiednie parametry elektryczne dla urządzenia. Oznaczone parametry elektryczne przewodu lub przedłużacza powinny być nie niższe niż parametry elektryczne urządzenia. Przedłużacz powinien być tak poprowadzony, aby nie zwisał z blatu lub stołu, stwarzając ryzyko pociągnięcia przez dziecko lub przypadkowego potknięcia się.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

ZAWSZE używaj przegotowanej, ostudzonej wody lub wody butelkowanej odpowiedniej do przygotowania mleka modyfikowanego dla niemowląt.

DANE TECHNICZNE

Model: BRZ0057EU

Prąd: 1,4A

Napięcie zasilania: 120V-60Hz

Moc grzałki: 160 W

Instant Warmer


Poznaj swój Instant Warmer Baby Brezza



OSTRZEŻENIE:

- Nigdy nie napełniaj pojemnika na wodę gotowym mlekiem modyfikowanym
- Zawsze używaj wody destylowanej lub przegotowanej schłodzonej do temperatury pokojowej
- Nigdy nie wlewaj wrzącej wody do pojemnika na wodę
- Zawsze utrzymuj stan wody powyżej linii minimalnego napełnienia MIN.

JAK UŻYWAĆ

1. Przed pierwszym użyciem należy umyć ręcznie pojemnik na wodę i pokrywę. Zob. instrukcja czyszczenia na stronie 3.
2. Podłączyć przewód zasilający do sieci, aby włączyć Instant Warmer. Po podłączeniu do prądu zaświeci się niebieska dioda (grzałka wyłączona - tryb temperatury pokojowej).
3. Napełnij pojemnik taką ilością wody, jaką planujesz wykorzystać w ciągu dnia. Zalecamy wymianę wody na świeżą co 24-48 godzin i płukanie pojemnika na wodę przed każdym napełnieniem.
4. Naciśnij  przycisk, aby wybrać żądaną temperaturę.

• Niebieska dioda LED = grzałka wyłączona, temperatura pokojowa

• Żółta dioda LED = temperatura ciała*

• Czerwona dioda LED = cieplej niż temperatura ciała*

Podczas podgrzewania wody dioda LED będzie migać.

Kiedy woda zostanie podgrzana do wybranej temperatury, dioda LED zacznie świecić się stałym światłem.

Możesz pozostawić Instant Warmer podłączony do prądu i ustawić go na żądaną temperaturę, aby ciepła woda była zawsze gotowa.

* Czas podgrzewania może trwać 10-20 minut w zależności od temperatury początkowej wody wlewanej do pojemnika.

5. Umieść butelkę pod wylewką i naciśnij dźwignię dozującą, aby poleciała woda. Zwolnij dźwignię, aby przerwać dozowanie wody.
6. Dodaj mleko modyfikowane w proszku do butelki. Zawsze przestrzegaj proporcji mieszania i instrukcji przygotowania mleka modyfikowanego podanej przez jego producenta.