

Ważne wskazówki

Przeczytaj uważnie przed użyciem.

- * Sprawdź, czy napięcie w gniazdku jest zgodne z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- * Urządzenie podłącz do gniazdka z uziemieniem.
- * Przed pierwszym użyciem wymyj wszystkie akcesoria.
- * Przed pierwszym użyciem, aby wyeliminować zapach fabryczny, uruchom urządzenie puste i otwarte z termostatem ustawionym na najwyższą temperaturę i minutnikiem ustawionym na 10 min.
- * Nie używaj urządzenia otwartego.
- * Nie przenoś urządzenia włączonego.
- * Urządzenie można ustawić na powierzchni odpornej na temperaturę 90 st. C.
- * Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia, przewodu sieciowego lub wtyczki w wodzie ani w innym płynie.
- * Uważaj, aby kabel elektryczny nie stykał się z gorącymi powierzchniami.
- * Wyciągaj wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub po wyłączeniu urządzenia.
- * Nigdy nie odłączaj urządzenia od prądu poprzez pociągnięcie kabla.
- * Nie używaj urządzenia uszkodzonego. Powinno być ono naprawione w autoryzowanym Punkcie Serwisowym.
- * Uszkodzony przewód sieciowy powinien być wymieniony w autoryzowanym Punkcie Serwisowym lub przez uprawnioną do tego osobę, z wykluczeniem wszelkiego ryzyka.
- * Użycie przedłużacza nie dopuszczonego przez producenta może spowodować szkody i wypadki.
- * Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu żadnego urządzenia grzewczego.
- * Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- * Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do przygotowywania żywności.
- * Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków żrących.
- * Nigdy nie zostawiaj uruchomionego urządzenia w pobliżu dzieci.
- * Nie dotykaj gorących części urządzenia.
- * Nie pokrywaj wewnętrznych ścian urządzenia folią aluminiową.
- * Nie umieszczaj niczego na otwartych drzwiczkach urządzenia.
- * Nigdy nie używaj urządzenia umieszczonego w obudowanej powierzchni (np.: szafka).
- * Nie umieszczaj niczego na urządzeniu.
- * Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego pracy.
- * Urządzenie umieść na powierzchni suchej i równej.
- * Urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/35/EU i EMC 2014/30/EU.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Piekarnik

model 3921

Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

- A** - Obudowa
- B** - Pokrętko włącznika i minutnik
- C** - Pokrętko termostatu
- D** - Lampka gotowości temperatury
- E** - Pokrętko wyboru funkcji
- F** - Uchwyt mocujący
- G** - Drabinka
- H** - Blacha
- I** - Uchwyt
- L** - Szuflada na resztki
- M** - Grzałki
- N** - Poziomy gotowania

Przed pierwszym użyciem

Umieścić urządzenie na powierzchni odpornej na temperaturę 90 st. C (nigdy w zamkniętej przestrzeni).

Zdemontować, wymyć i osuszyć wszystkie akcesoria.

Aby wyeliminować zapach fabryczny, włączyć urządzenie przekręcając pokrętko E do pozycji



Następnie uruchomić urządzenie puste z otwartymi drzwiczkami z najwyższą temperaturą i minutnikiem ustawionym na 10 min.

Uruchamianie urządzenia

Produkty spożywcze umieścić na blasze lub drabince.

Za pomocą pokrętła E wybrać funkcję:



górne grzanie



dolne grzanie



górne i dolne grzanie

Za pomocą pokrętła termostatu C ustawić wybraną temperaturę

Umieścić drabinkę lub blachę z przygotowanymi produktami na wybranym poziomie N.

Jeśli do gotowania wykorzystywana jest drabinka, zaleca się umieszczenie blachy na najniższym poziomie (na blasze zbiorą się resztki skapującego tłuszczu).

Zaleca się wlanie dwóch kieliszków wody na blachę, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

Ważne! Produkty należy umieszczać przynajmniej 2 cm poniżej górnego elementu grzejnego.

Do ustawienia wymaganego czasu przyrządzania użyć pokrętła B.

Piekarnik zacznie działać, włączy się lampka D.

Lampka zgaśnie, kiedy urządzenie osiągnie wybraną temperaturę.

Ważne! Kontrolować proces pieczenia, podczas pracy urządzenia.

Piekarnik wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu.

Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, otworzyć drzwiczki i unikając poparzenia wyciągnąć ruszt lub blachę.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić regularnie.

Należy opróżniać szufladę na resztki po każdym użyciu piekarnika.

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłączyć je od prądu.

Drabinka i szuflada na resztki mogą być myte w wodzie z dodatkiem delikatnych środków lub w zmywarce.

Blacha nie powinna być myta w zmywarce.

Urządzenie przecierać wilgotną ściereczką.

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używać środków żrących ani ostrych przyborów.

Ważne! Substancje kwaśne takie jak sok cytrynowy, pasta pomidorowa, ocet lub podobne mogą zniszczyć urządzenie.

Mięso z grilla	200 - 230 st. C	60-80 min	
Ryba z grilla	190 - 210 st. C	30-40 min	
Warzywa	190 - 210 st. C	30-40 min	
Rozdrobnione mięso	190 - 210 st. C	30-45 min	
Produkty pieczone	190 - 210 st. C	30-45 min	
Produkty mieszane rozdrobnione	230 st. C	20-30 min	
Makaron	200 st. C	20-30 min	
Chleb, pizza	230 st. C	20-35 min	
Ciasto	170 - 180 st. C	25-40 min	
Ciasteczka	170 st. C	10-15 min	