

natec
natural born technology



RHINO

User Manual

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Obudowa do dysków 2.5"
Rhino USB 2.0

EN PL

*Dziękujemy za zakup kieszeni zewnętrznej USB 2.0 na dyski 2.5" SATA Rhino.
Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.*

CECHY:

- Obsługuje szybki port USB 2.0 do 480 Mbps
- Obsługuje 2.5" SATA I/II 9.5 mm HDD lub SSD
- Obsługuje dyski o pojemności 2 TB i więcej
- Diody LED wskazują zasilanie oraz dostęp do danych
- Nowoczesna, wysokiej jakości konstrukcja zapewniająca bardzo dobre chłodzenie
- Obsługa Plug&Play
- Zasilanie przez port USB, nie wymaga zasilania zewnętrznego

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Kieszeń 2.5" HDD
- Kabel USB 2.0
- Instrukcja obsługi
- Śrubokręt
- Etui

WYMAGANIA SYSTEMOWE:

- Port USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10
- Mac OS 10.X lub nowszy

UWAGA!

W celu wyeliminowania zagrożenia wyładowaniem elektrostatycznym zaleca się założenie opaski antystatycznej

KONFIGURACJA SPRZĘTU:

- Podłącz prawidłowo dysk twardy do złącza w kieszeni zewnętrznej i przykręć śrubkami plastikowy panel frontowy kieszeni.
- Podłącz kabel USB do portu USB zewnętrznej kieszeni a następnie do złącza USB w komputerze.
- Komputer powinien automatycznie wykryć i zainstalować nowe urządzenie

Uwaga! W razie potrzeby użyj drugiego złącza USB na przewodzie do zapewnienia dodatkowego zasilania.

Uwaga! Aby wykorzystać szybkie transfery złącza USB 2.0 do 480 Mbps, komputer powinien być wyposażony w porty USB 2.0.

- W systemach WINDOWS2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10 oraz Mac OS 10.X i nowsze nie jest wymagana instalacja sterowników.
- Podłącz dysk zewnętrzny do portu USB 2.0 komputera. W prawym rogu paska zadań powinna pojawić się informacja o wykryciu nowego sprzętu. Kliknij ikonę „Mój komputer” a następnie znajdź dysk o nazwie HD.
- Jeśli w „Mój komputer” nie pojawi się ikona nowego dysku HD, oznacza to, że nie został on jeszcze podzielony na partycje. Nowy dysk niepodzielony na partycje i niesformatowany zwykle nie wyświetla się w „Moim komputerze” przy pierwszym podłączeniu. Postępuj zgodnie z punktem „Formatowanie dysku”

Uwaga!

Za każdym razem usuń bezpiecznie sprzęt z komputera (ikona usuwania umieszczona jest w prawym dolnym rogu pulpitu) przed odłączeniem kieszeni zewnętrznej z dyskiem. Jeżeli odłączysz dysk od włączonego komputera bez bezpiecznego usunięcia sprzętu ryzykujesz utratą danych lub uszkodzeniem sprzętu.

UWAGA!

Formatowaniem dysku twardego powoduje utratę wszystkich zapisanych danych na tym dysku. Jeżeli dysk jest widoczny w Moim Komputerze przejdź od razu do kolejnego punktu.

Informacje o formatach systemu plików

Formaty plików systemu Windows

Istnieją dwa formaty plików system Windows dla użytkowników: NTFS i FAT32.

Użyj systemu plików NTFS, jeśli dysk będzie używany tylko w systemie Windows XP, Windows Vista lub Windows 7/8 (wydajność będzie zazwyczaj większa w porównaniu z FAT32). Ten system plików jest zgodny w trybie tylko do odczytu z systemem Mac OS 10.3 i nowszym.

Gdy pojemność dysku twardego, którą chcesz rozdzielić wynosi poniżej 32GB, możesz wybrać format FAT32. Użyj FAT32, jeśli używasz dysku z Windows i Mac. Maksymalny rozmiar pliku to 4GB.

Formaty plików system Mac

Istnieją dwa możliwe systemy plików dla użytkowników komputerów Mac: System operacyjny Mac OS Extended (HFS+) i FAT 32. Użyj systemu HFS+, jeśli używasz tylko dysku na systemie Mac, wydajność będzie na ogół większa w porównaniu z FAT32. Ten system plików nie jest zgodny z systemem operacyjnym Windows. Użyj FAT32, jeśli używasz dysku z Windows i Mac. Maksymalny rozmiar pliku to 4 GB.

Tworzenie partycji i formatowanie

Przed rozpoczęciem podłącz kieszeń do komputera. Dysk powinien być prawidłowo zamontowany w obudowie zewnętrznej. Jeśli dysk został sformatowany, pomiń ten rozdział. Poniższe instrukcje pomogą Ci podzielić i sformatować dysk HD w programie [Zarządzanie Dyskami] w systemie Windows XP. Operacje w systemie Windows Vista lub Win7 są podobne.

Krok 1: Naciśnij prawym przyciskiem na ikonę [Mój Komputer], wybierz [Zarządzaj]. Pojawi się okno [Zarządzaj Komputerem]. Możesz też kliknąć [Start] -> [Panel sterowania] -> [Narzędzia administracyjne] -> [Zarządzanie komputerem].

Krok 2: Kliknij na [Zarządzanie dyskami] z lewej strony okna. Po prawej stronie pojawi się lista podłączonych dysków.

Krok 3: Naciśnij prawym przyciskiem na nieprzydzielony obszar dysku twardego i następnie z menu wybierz opcję "Nowa partycja". Pojawi się [Kreator nowej partycji]

Uwaga! Dysk HD pojawi się jako nieprzydzielony tylko wtedy, gdy dysk HD nie jest podzielony na partycje. Jeśli dysk HD został podzielony na partycje i sformatowany, pomiń tę część.

Krok 4: Postępuj zgodnie z instrukcjami do ukończenia tworzenia partycji.

Krok 5: Przejdź do [Mojego Komputera], znajdź dysk przenośny, naciśnij na nim prawym przyciskiem myszki i wybierz z menu [Formatuj]. Postępuj zgodnie z instrukcjami do ukończenia procesu formatowania.

Uwaga!

Produkt objęty 24-miesięczną gwarancją. Zawsze przechowuj kopię bezpieczeństwa plików umieszczonych na dysku twardym podłączonym do kieszeni. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z uszkodzenia lub utraty danych z powodu nieprawidłowego użytkowania lub wadliwego działania produktu, oprogramowania komputerów osobistych lub urządzeń peryferyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu wynikłe z nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania kieszeni.

EN PL

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

P: Czy konfiguracja komputera spełnia minimalne wymagania systemowe dla tego urządzenia?

O: Patrz Wymagania systemowe.

P: Czy zastosowano właściwe kroki instalacji dla danego systemu operacyjnego?

O: Patrz Konfiguracja sprzętu.

P: Dlaczego po instalacji dysk nadal jest rozpoznawany jako "Nieznane urządzenie"?

O: Najprawdopodobniej instalacja zakończyła się niepowodzeniem. Odłącz kabel, poczekaj 10s, a następnie podłącz. Przeprowadź ponownie instalację.

P: Czy napęd otrzymuje wystarczającą moc?

O: Jeśli napęd jest podłączony do komputera za pośrednictwem USB i wydaje się, że jego napęd może nie odbierać wystarczającej ilości energii z portu USB komputera, odłącz kabel USB i spróbuj połączyć się z innym portem USB komputera, aby sprawdzić czy prawidłowo działa.

P: Dlaczego nie mogę znaleźć dysku w [Moim komputerze]?

O: Upewnij się, że dysku zostały utworzone partycje.

INFORMACJE OGÓLNE

- CE Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE
- Rohs Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

Niniejszym Impakt S.A. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami obowiązujących dyrektyw WE. Pełny tekst deklaracji CE można pobrać ze strony internetowej dystrybutora www.impact.com.pl



WWW.NATEC-ZONE.COM



Visit our
website