

WSKAZÓWKI OGÓLNE

PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK PRZY KORZYSTANIU Z URZĄDZENIA.

- * Nie używać metalowych przyborów.
- * Kabel elektryczny nie może stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
- * Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego.
- * Nie pozostawiać włączonego urządzenia w obecności dzieci, bez opieki dorosłych.
- * W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego wyłączyć urządzenie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- * Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia i po jego użyciu, odłączyć urządzenie od prądu.
NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNYCH PŁYNACH.
- * Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdzić zgodność napięć w gniazdku i na tabliczce znamionowej urządzenia.
- * Użycie przedłużaczy i innych akcesoriów nie dopuszczonych przez producenta może spowodować szkody.
- * Nie wkładać do urządzenia więcej niż dwóch grzanek.
- * Przed kolejnym uruchomieniem urządzenia zrobić krótką przerwę.
- * Urządzenie postawić na stabilnym podłożu, z dala od źródeł ciepła.
- * Nigdy nie używać urządzenia uszkodzonego. W razie konieczności należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność producenta za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.
- * Podczas pierwszego użycia urządzenia nie wkładać do niego grzanek; uruchomić je na kilka minut puste.
- * Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody, np.: deszcz, słońce.
- * Nie dotykać gorących części urządzenia.
- * Nie nakrywać uruchomionego urządzenia.
- * Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- * Nie dotykać urządzenia mokrymi dłońmi.
- * Nie wolno demontować urządzenia.



Ariete
il genio della casa

Ariete
il genio della casa

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TOSTER

TOASTER Vintage

mod. 155

GERO ®

Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

BUDOWA

- A. KRATKI
- B. DŹWIGNIA URUCHAMIAJĄCA
- C. WSKAŹNIK STOPNIA OPIEKANIA
- D. REGULATOR STOPNIA OPIEKANIA
- E. PRZYCISK WYŁĄCZENIA
- F. PRZYCISK PODGRZEWANIA
- G. PRZYCISK ROZMRAŻANIA
- H. MIEJSCE NA KABEL
- I. SZUFLADA NA OKRUSZKI

WSKAZÓWKI

Przed pierwszym użyciem zaleca się uruchomienie urządzenia pustego na kilka minut. Dzięki temu wyeliminowany zostanie zapach fabryczny.

DZIAŁANIE

Włożyć tosty do urządzenia, wybrać stopień opiekania za pomocą regulatora D i opuścić dźwignię B tak, aby się zablokowała.

UWAGA! Jeśli urządzenie nie jest podłączone do prądu, dźwignia nie zablokuje się.

Poczekać, aż tosty wyskoczą.

Dzięki wyłącznikowi nagrzewania E, proces nagrzewania może zostać przerwany w każdym momencie pracy urządzenia.

Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć przycisk E i odłączyć urządzenie od prądu.

FUNKCJA ROZMRAŻANIA

Pieczyczo można rozmrozić naciskając przycisk G, po uprzednim opuszczeniu dźwigni i ustawieniu pokrętki na pozycji 1.

FUNKCJA PODGRZEWANIA

Opuścić dźwignię B i nacisnąć przycisk F.

Funkcja ta jest zaprogramowana fabrycznie.

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłączyć je od prądu i poczekać, aż ostygnie.

Do czyszczenia urządzenia używać jedynie wilgotnej szmatki.

Przetarte urządzenie dobrze osuszyć.

Regularnie, po każdym użyciu urządzenia, opróżniać szufladę I.

Nie używać przyborów metalowych do czyszczenia urządzenia.