

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

## **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania KOSIAREK ELEKTRYCZNYCH**

### **Ogólne zagrożenia i środki ostrożności**

#### **1. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym:**

- Nie używaj kosiarki w wilgotnym środowisku ani podczas deszczu.
- Sprawdzaj przewód zasilający przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony.
- Używaj wyłącznie przewodów przedłużających przeznaczonych do użytku na zewnątrz i posiadających odpowiednie oznaczenia bezpieczeństwa.

#### **2. Ryzyko skaleczenia i obrażeń:**

- Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, takich jak czyszczenie lub wymiana ostrzy.
- Nigdy nie wkładaj rąk ani nóg pod obudowę kosiarki podczas jej pracy.
- Upewnij się, że w obszarze pracy nie znajdują się osoby postronne, szczególnie dzieci, ani zwierzęta.

#### **3. Zagrożenie odrzutem kamieni i innych przedmiotów:**

- Upewnij się, że obszar pracy jest wolny od kamieni, gałęzi i innych twardych przedmiotów, które mogą zostać wyrzucone przez ostrza.
- Zawsze korzystaj z osłon ochronnych dostarczonych z kosiarką.

#### **4. Ryzyko przegrzania:**

- Nie używaj kosiarki dłużej niż zaleca producent bez przerw na ochłodzenie urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj i czyść otwory wentylacyjne, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.
- W przypadku modeli z akumulatorem stosuj wyłącznie oryginalne akumulatory i ładowarki.

#### **5. Zagrożenia w specyficznych warunkach użytkowania:**

- Unikaj pracy na stromych zboczach, które mogą prowadzić do utraty równowagi.
- Nie używaj kosiarki w miejscach o słabej widoczności, takich jak pora wieczorna czy mgła.
- Wysoka temperatura otoczenia może wpływać na działanie kosiarki elektrycznej – stosuj się do zaleceń producenta dotyczących zakresu temperatur pracy.

#### **6. Ostrzeżenia związane z konserwacją:**

- Regularnie sprawdzaj i ostrz ostrza kosiarki, aby zapewnić skuteczność działania.
- Przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta.

#### **7. Ostrzeżenia dotyczące przechowywania:**

- Przechowuj kosiarkę w pozycji wskazanej przez producenta, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych lub wycieku płynów w przypadku modeli z akumulatorem.

#### **8. Odpowiedzialność za użytkowanie:**

- Kosiarkę może obsługiwać wyłącznie osoba zapoznana z instrukcją obsługi.
- Nie pozwalaj na użytkowanie urządzenia osobom poniżej określonego wieku lub bez odpowiedniego przeszkolenia.

#### **Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń**

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.