

WAŻNE OSTRZEŻENIA

PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK PRZY KORZYSTANIU Z URZĄDZENIA.

- * Urządzenie w czasie pracy powinno znajdować się poza zasięgiem dziecka.
- * Urządzenie nie jest zabawką.
- * Nie używać metalowych przyborów.
- * Kabel elektryczny nie może stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
- * Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego.
- * Nie pozostawiać włączonego urządzenia w obecności dzieci, bez opieki dorosłych.
- * W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego wyłączyć urządzenie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- * Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia i po użyciu odłączyć urządzenie od prądu.
NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNYCH PŁYNACH.
- * Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdzić zgodność napięć w gniazdku i na tabliczce znamionowej urządzenia.
- * Użycie przedłużaczy i innych akcesoriów nie dopuszczonych przez producenta może spowodować szkody.
- * Urządzenie postawić na stabilnym podłożu, z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
- * Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie jest niesprawne; wszelkie naprawy, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez koncesjonowanych techników ARIETE, co pozwoli na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.
- * Nie dotykać gorących części urządzenia.
- * Przed pierwszym użyciem urządzenia, zdjąć znajdujące się na nim nalepki i umyć podzespoły.
- * Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody, np.: deszcz, słońce.
- * Urządzenie może zostać użyte ponownie, gdy ulegnie schłodzeniu.
- * Nigdy nie przekazywać dzieciom elementów opakowania do zabawy.

Urządzenie odpowiada regulacji (EC) nr 1935/2004 z 27/10/2004.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

URZĄDZENIE DO POPCORNU

POPCORN POPPER

mod. 2953

Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

BUDOWA

A. lampka	F. włącznik/wyłącznik
B. pokrywka	G. włącznik lampki
C. pojemnik	H. uchwyt
D. drzwiczki	I. kabel
E. szuflada	J. miarka

MONTAŻ

Przed pierwszym użyciem oczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej gąbki, a następnie dokładnie osuszyć.

Włożyć wtyczkę do gniazdka w pojemniku Rys. 2.

Pojemnik włożyć delikatnie w otwory przewodnic Rys. 3.

Antenę pojemnika umieścić w górnej przewodnicy Rys. 4.

Uchwyt delikatnie dokręcić do pojemnika Rys. 5.

UŻYCIE

Sprawdzić zgodność napięć w gniazdku i urządzeniu.

Ustawić urządzenie na powierzchni płaskiej, z dala od źródeł wody.

Rozwinąć kabel elektryczny.

Sprawdzić poprawność montażu poszczególnych elementów.

Zamknąć drzwiczki i szufladę.

Przygotować składniki potrzebne do zrobienia popcornu: kukurydzę, olej, naczynie na popcorn.

Sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone.

Włożyć wtyczkę do kontaktu.

Wcisnąć włącznik F na około 3-5 minut, a następnie wyłączyć.

Napełnić małą miarkę w 2/3 olejem. Zalecany jest olej roślinny.

Otworzyć drzwiczki.

Podnieść pokrywkę pojemnika B za pomocą specjalnego uchwytu plastikowego Rys. 6.

Wlać olej. Napełnić dużą miarkę w 2/3 kukurydzą i napełnić pojemnik.

Zamknąć drzwiczki i włączyć urządzenie za pomocą włącznika F.

Po ok. 1 minucie zaczniesz się prażyć kukurydza.

Po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie. Pojemnik opróżnić za pomocą uchwytu H.

Otworzyć szufladę i za pomocą łyżki wybrać popcorn.

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, należy je odłączyć od prądu i poczekać aż ostygnie.

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

Pastikowe części urządzenia przecierać wilgotną szmatką i dokładnie osuszać.

Pojemnik należy regularnie oczyszczać.

Po zdemontowaniu pojemnika napełnić go w 2/3 wodą z delikatnym środkiem myjącym na ok. 15-20 minut.

Opróżnić pojemnik i wypłukać. Następnie dokładnie osuszyć.

Nigdy nie zanurzać pojemnika w wodzie ani w innych płynach.

UWAGA! Przed wymianą żarówki odłączyć urządzenie od prądu (E12 typ "S" - 15 W) Rys. 9.

PRZPISY

Popcorn z parmezanem

120 gr kukurydzy

1 łyżeczka czosnku w proszku

1/2 łyżeczki mielonego pieprzu

1 łyżeczka soli

filiżanka startego parmezanu

3 łyżki oliwy podgrzanej

Przygotować popcorn zgodnie z instrukcją,

Połączyć czosnek, pieprz, sól i parmezan.

Wymieszać popcorn z podgrzaną oliwą.

Połączyć wszystkie składniki.

Popcorn rustykalny

120 gr kukurydzy

3 łyżki oliwy podgrzanej

1,5 łyżki octu balsamicznego

1 łyżeczka soli

1 łyżka cebuli prażonej

Przygotować popcorn zgodnie z instrukcją,

Połączyć cebulę z solą. Połączyć oliwę z octem i wymieszać z popcornem.

Połączyć wszystkie składniki.

Popcorn o smaku pizzy

120 gr kukurydzy

3 łyżki oliwy podgrzanej

1 łyżka oregano

1 łyżka pomidorów suszonych

1 łyżeczka soli, 1 łyżeczka papryczki chili

Przygotować popcorn zgodnie z instrukcją,

Połączyć oregano, pomidory, sól i chili.

Wymieszać popcorn z podgrzaną oliwą.

Połączyć wszystkie składniki.

Popcorn słodki

120 gr kukurydzy

2 łyżki karmelu

15 gr masła

2 łyżki cukru pudru

Przygotować popcorn zgodnie z instrukcją,

Podgrzać karmel z masłem. Połączyć z popcornem. Dodać cukier.