



Automat do lodów IC20

Ogólnie:

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie może być używane komercyjnie. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i trzymaj ją w bezpiecznym miejscu. Gdy urządzenie zostanie przekazane innej osobie, instrukcja obsługi powinna również zostać przekazana tej osobie. Używaj tylko urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi i zwracaj uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub wypadki, które spowodowane są nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Urządzenie może być używane i podłączane wyłącznie zgodnie z wymaganiami podanymi na tabliczce znamionowej.

Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy przewód nie wykazuje żadnych uszkodzeń. Sprawdź to przed każdym użyciem!

Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.

Podłącz wtyczkę do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazda.

Aby odłączyć wtyczkę, zawsze ciągnij za wtyczkę - nie za kabel.

Odłącz urządzenie po każdym użyciu lub w przypadku awarii.

Nie ciągnij za przewód. Nie ciągnij za krawędzie i nie zginaj go zbyt mocno.

Trzymaj przewód z dala od gorących części.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi lub z brakiem doświadczenia / wiedzy, pod warunkiem, że są odpowiednio przeszkolone lub otrzymały

instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumiały wynikające z tego niebezpieczeństwa. Dzieci nie mogą używać opakowania jako zabawki. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci poniżej 8 lat.

Dzieci w wieku poniżej 8 lat powinny trzymać się z dala od urządzenia i kabla łączącego.

Urządzenia nie wolno używać z timerem lub oddzielnym zdalnym systemem!

Nie przechowuj urządzenia na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Nie korzystaj z urządzenia po awarii, np. kiedy upadło lub zostało uszkodzone w inny sposób.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie, które jest równoznaczne z nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi

Aby uniknąć jakichkolwiek niebezpieczeństw, wszelkie naprawy w urządzeniu, np. ewentualne zmiany przewodu mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis naprawczy.

Urządzenie należy używać na stabilnej i równej powierzchni.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zamierzonego zastosowania opisanego w instrukcji obsługi.

Przed pierwszym użyciem:

W celu usunięcia pozostałości produkcyjnych, urządzenie należy wyczyścić przed pierwszym użyciem.

Uwaga: Nigdy nie zanurzaj części silnikowej w wodzie, ale oczyść ją wilgotną ściereczką.

Wszystkie pozostałe części można myć ciepłą wodą i detergentem. Następnie pozostaw do wyschnięcia.

Zablokuj pojemnik:

Umieść dwucienny pojemnik do mrożenia na około 12 godzin wcześniej przed użyciem w pozycji pionowej w zamrażarce. Roztwór soli w pojemniku należy zamrozić. Można to stwierdzić potrząsając pojemnikiem. Jeśli nie słychać dźwięku, ciecz zamarza. Aby uniknąć zamrożenia pojemnika, zapakuj go do specjalnego woreczka do zamrażarki.

Składanie części i działanie:





Dopasuj część silnika do pokrywy. Klikną na swoim miejscu (1 + 2).

Następnie musi kliknąć oś napędową na część silnika i należy zamontować ramię mieszadła na osi napędowej (3).

Umieść pierścień do demontażu na obudowie (4).

Nie dotykaj zamrożonego pojemnika mokrymi rękami. Zamocuj zamrożony pojemnik w pierścieniu (5). Napełniaj schłodzoną surową mieszankę lodów tylko do zamrożonego pojemnika, nigdy nie używaj ciepłych mieszanek! Włóż pokrywę z częścią silnikową i ramieniem mieszadła (6).

Ustaw timer na maksymalny czas i uruchom urządzenie(7).

W zależności od ilości i temperatury surowej mieszaniny czas przygotowania wynosi od 30 do 40 minut.

Możesz dodać dodatkowe składniki przez otwór do napełniania w pokrywie.

Jeśli lody osiągną odpowiednią konsystencję, wyłącz urządzenie za pomocą timera. Jeśli lody są gotowe, sprzęgło bezpieczeństwa ciernego ślizga się i silnik wyłącza się. To nie jest usterka!

Wymij pojemnik z zamrożonym naczyniem. Jeśli konsystencja nie jest wystarczająco napięta, można ponownie umieścić pojemnik w zamrażarce.

Nie uruchamiaj urządzenia do lodów w zamrażarce!

Używaj drewnianej lub plastikowej skrobaczki do wyjmowania lodów, aby uniknąć uszkodzenia pojemnika.

Poradnik:

Przygotuj surowe mieszanki, które muszą być ugotowane już dzień wcześniej i przechowuj je w lodówce.

Dodaj na koniec małe ilości alkoholu.

Nigdy nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do otworu.

Im wyższa zawartość tłuszczu w składnikach, tym bardziej kremowy lód.

Pamiętaj o przygotowaniu: zimne lody smakują mniej słodko niż ciepłe surowe mieszanki!

Napełnij pojemnik do zamrażania tylko do połowy, ponieważ objętość mieszaniny zwiększa się podczas zamrażania.

Domowe lody nie mają dokładnie takiej samej konsystencji jak te wykonane maszynowo.

Zaleca się zamrozić drugi pojemnik do zamrażania dla innej odmiany lodów. Ten pojemnik można uzyskać w firmie Steba lub u autoryzowanego dystrybutora. (Art.Nr 99-40-00, EAN: 4011833400772)

Czyszczenie:

Odłącz urządzenie.

Nigdy nie zanurzaj części silnikowej w wodzie.

Wyciągnąć ramię mieszadła i oś napędową z części silnika, aby wyjąć silnik z pokrywy.

Wszystkie części, z wyjątkiem silnika, można czyścić wodą i zwykłym detergentem. Nie używaj silnego detergentu! Pozostaw do wyschnięcia.

Wyczyścić część silnika wilgotną szmatką.

Higiena:

Zwróć uwagę na absolutną czystość całego sprzętu. Zawsze używaj świeżych jaj. Umieść przygotowaną surową mieszankę w lodówce i nie przechowuj dłużej niż 24 godziny. Jeśli lód zaczął się rozmrażać, w żadnym wypadku nie zamrażaj go ponownie ! (Ryzyko salmonelli)

Usuwanie:

Usuwanie opakowań:



nie wolno wyrzucać materiałów opakowaniowych. Należy je umieszczać w pojemnikach na surowce wtórne.

Pudełko: papier należy dostarczyć do punktu zbiórki makulatury.

Plastikowe materiały opakowaniowe i folie należy odkładać do specjalnych pojemników



Prawidłowe usuwanie tego produktu

Ten znak wskazuje, że tego produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej UE. W trosce o środowisko naturalne i zdrowie ludzi, odpady należy przekazywać do ponownego przetwarzania i powtórnego wykorzystania surowców wtórnych w sposób odpowiedzialny. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy korzystać z systemów zwrotu i zbiórki tego typu odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on przyjąć ten produkt i przekazać go do przyjaznego środowiska recyklingu.

Serwisowanie i naprawy

Gdy zachodzi konieczność naprawy urządzenia, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany
Distribution-Tel.: 09543 / 449-17 / -18, Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19
e-Mail: elektro@steba.com Internet: <http://www.steba.com>