







正面:

<p><b>OG87</b></p>  <p><b>BLUETOOTH SOUNDBAR USER MANUAL</b></p> <p>[EN] [PL] [CZ] [SK] [IT] [FR] [ES] [RO] [RUS]</p>	<p><b>Accessory:</b> Power adaptor, audio cable, RCA cable, remote controller, user manual</p> <p><b>Connect to Bluetooth device</b></p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>Turn on the speaker. Search available Bluetooth devices on your smartphone or on other devices and connect with "OG87" on the list to pair speaker with your device</li> <li>Aux: connect music player by audio cable. Play music from PC, digital media player, mobile phones and other audio-visual products.</li> <li>DC-IN: Please use the original adaptor.</li> <li>USB slot: Used to read the Mp3 files in FAT32 format with maximum size of 32GB</li> <li>TF/microSD slot: Used to read the Mp3 files in FAT32 format with maximum size of 32GB</li> <li>Play/Pause: In USB/TF/Bluetooth mode, short press for play and pause;</li> <li>M: press to change mode between USB/TF, Bluetooth, FM and Aux-in mode.</li> <li>-: Under USB/TF/Bluetooth mode. Short press to move to previous channel/track, long press to decrease volume.</li> <li>+: Under USB/TF/Bluetooth mode. Short press to move to next channel/track, long press to increase volume.</li> <li>standby key, press to go into standby.</li> </ol> <p><b>Bluetooth</b></p> <p>Once the speaker is turned on, it comes into the Bluetooth mode directly. After pairing the device, it can play the music. Short time Press &gt;   to Play/Pause, press &lt;   and &gt;   to Prev and Next. Long time press &lt;   and &gt;   to turn down and turn up the Volume.</p> <p><b>AUX-IN</b></p> <p>Connect audio cable to AUX, then press MODE to switch to Aux-in mode. Long press &lt;   or &gt;   button to decrease or increase volume</p>	<p><b>EN</b></p> <p><b>EN</b></p> <p><b>USB/TF Card</b></p> <p>Insert the pendrive memory or microSD card into the USB/TF slot, OG87 will read the MP3 format music automatically. Press &gt;   to Play/Pause, short time press &lt;   and &gt;   to Prev and Next. Long time press &lt;   and &gt;   button to turn down and turn up the Volume.</p> <p><b>FM RADIO</b></p> <p>Press &gt;   to search FM channel automatically. This operation will scan all FM stations and Pre-record them to memory. The scan procedure will take several minutes to complete and should not be interrupted. Once complete, you can short press &lt;   or &gt;   to move forward or backward. Long press &lt;   or &gt;   to turn down or turn up Volume.</p> <p><b>Charging</b></p> <p>Plug the USB cable into speaker MICRO USB port and connect to power source. Red LED on panel when charging.</p> <p><b>PL</b></p> <p><b>Akcesoria:</b></p> <p>Zasilacz, kabel audio mini jack, kabel RCA, pilot bezprzewodowy, instrukcja obsługi</p> <p><b>Parowanie głośnika z urządzeniami Bluetooth</b></p> <p>Włącz głośnik a następnie uruchom wyszukiwanie urządzeń w smartfonie (lub innym urządzeniu z Bluetooth). Na liście pojawi się model "OG87". Kliknij aby sparować urządzenie</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gniazdo Aux umożliwia podłączenie odtwarzaczy muzycznych (MP3 player, smartfon, komputer PC / laptop) za pomocą kabla audio mini jack</li> <li>DC-IN: Podłącz dołączony do zestawu zasilacz.</li> <li>Slot na karty microSD / port USB: Włóż kartę microSD do slotu lub podłącz pendrive z muzyką w formacie MP3. Karta pamięci i pendrive muszą być sformatowane do FAT32, maksymalna pojemność to 32GB</li> <li>Play/Pause: W trybie USB/TF/Bluetooth, naciśnij krótko aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij dłużej aby wznowić;</li> <li>M: Naciśnij aby zmienić tryb między USB/TF, Bluetooth, FM i Aux-in.</li> </ol>	<p><b>PL</b></p> <p>6. - Under USB/TF/Bluetooth mode. Short press to move to previous channel/track, long press to decrease volume.</p> <p>7. Przyciski &lt;   &gt;   : w trybie FM/USB/TF/Bluetooth, naciśnij krótko aby odtworzyć poprzedni lub kolejny utwór/stację radiową.</p> <p>8. Naciśnij aby wprowadzić głośnik w tryb czuwania.</p> <p><b>Bluetooth</b></p> <p>Po uruchomieniu głośnika przechodzi on w tryb Bluetooth automatycznie. Po sparowaniu głośnika ze smartfonem krótko naciśnij &gt;   aby odtwarzać / wstrzymać odtwarzanie muzyki, naciśnij &lt;   lub &gt;   aby wybrać poprzedni lub następny utwór. Naciśnij i przytrzymaj &lt;   lub &gt;   aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.</p> <p><b>AUX-IN</b></p> <p>Podłącz odtwarzacz muzyczny za pomocą kabla audio mini jack. Naciśnij i przytrzymaj przycisk &gt;   aby zmienić tryb do AUX. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj &lt;   lub &gt;   aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.</p> <p><b>USB/microSD Card</b></p> <p>Podłącz kartę microSD do gniazda microSD lub pendrive do portu USB. Muzyka zacznie być odtwarzana automatycznie, krótko naciśnij &gt;   aby odtwarzać / wstrzymać odtwarzanie muzyki, naciśnij &lt;   lub &gt;   aby wybrać poprzedni lub następny utwór. Naciśnij i przytrzymaj &lt;   lub &gt;   aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.</p> <p><b>FM RADIO</b></p> <p>Naciśnij i przytrzymaj przycisk &gt;   aby zmienić tryb na FM. Następnie naciśnij &gt;   aby wyszukać stacje radiowe. Wyszukiwanie stacji może zająć kilka minut i nie należy przerywać tej operacji. Gdy wyszukiwanie zostanie zakończone, naciśnij &lt;   lub &gt;   aby wybrać poprzedni lub następną stację. Naciśnij i przytrzymaj &lt;   lub &gt;   aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. UWAGA: Kabel audio mini jack służy również jako antena. Podłącz go do gniazda AUX aby poprawić jakość odbieranych stacji.</p>
<p><b>CZ</b></p> <p><b>Príslušenství:</b></p> <p>Nápadějí zdroj, mini audio kabel, RCA kabel, bezdrôtové dálkové ovládání, uživatelská příručka</p> <p><b>Spárování reproduktorů se zařízeními Bluetooth</b></p> <p>Zapněte reproduktor a poté vyhledejte zařízení na vašem smartphonu (nebo jiném zařízení Bluetooth). Model "OG87" se objeví v seznamu. Kliknutím spárujete zařízení</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Konektor Aux umožňuje připojit hudební přehrávač (MP3 přehrávač, smartphone, PC/laptop) pomocí mini Jack audio kabelu.</li> <li>DC-IN: Připojte dodaný napájecí adaptér.</li> <li>Slot pro kartu microSD/port USB: Vložte do slotu kartu microSD nebo připojte USB flash disk s hudební v formátu MP3. Paměťová karta a jednotka flash musí být formátována na FAT32, maximální kapacita je 32 GB</li> <li>Play/Pause: V režimu USB / TF / Bluetooth krátce stiskněte pro pozastavení přehrávání, znovu stiskněte tlačítko pro pokračování.</li> <li>M: Stisknutím tlačítka změňte režim mezi USB / TF, Bluetooth, FM a Aux-in.</li> <li>-: V režimu USB / TF / Bluetooth. Krátkým stisknutím se přesunete na předchozí kanál / stopu, dlouhým stisknutím snížíte hlasitost.</li> <li>+: V režimu USB / TF / Bluetooth. Krátkým stisknutím se přesunete na další kanál / stopu, dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost.</li> <li>Standby key, press to go into standby.</li> </ol> <p><b>Bluetooth</b></p> <p>Při spuštění reproduktoru se automaticky přepne do režimu Bluetooth. Po spárování reproduktoru se zařízením smartphone stiskněte krátce tlačítko &gt;   pro přehrávání / pozastavení hudby, stiskněte tlačítko &lt;   nebo &gt;   pro výběr předchozí nebo další skladby. Stiskněte a podržte &lt;   nebo &gt;   pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.</p> <p><b>AUX-IN</b></p> <p>Připojte hudební přehrávač k audio kabelu mini jack. Stiskněte a podržte &gt;   pro změnu režimu na AUX. Při přehrávání hudby podržte stisknutí tlačítka &lt;   nebo &gt;   pro snížení nebo zvýšení hlasitosti.</p> <p><b>USB/microSD Karta</b></p> <p>Vložte kartu microSD do slotu microSD nebo USB flash disku k portu USB, hudba se automaticky</p>	<p><b>CZ</b></p> <p><b>SK</b></p> <p>spuští. Stiskněte krátce &gt;   pro přehrávání/pozastavení hudby; stiskněte tlačítko &lt;   nebo &gt;   pro výběr předchozí nebo další skladby. Stiskněte a podržte &lt;   nebo &gt;   pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.</p> <p><b>FM RADIO</b></p> <p>Stiskněte a podržte tlačítko &gt;   pro změnu režimu na FM. Pak stiskněte tlačítko &gt;   pro vyhledání rozhlasových stanic. Vyhledávací stanice může trvat několik minut a tuto operaci byste neměli přerušovat. Po dokončení vyhledávání stiskněte tlačítko &lt;   nebo &gt;   pro výběr předchozí nebo následující stanice. Stiskněte a podržte &lt;   nebo &gt;   pro zvýšení nebo snížení hlasitosti. POZNÁMKA: Kabel audio mini jack také slouží jako anténa. Připojte jej ke zdířce AUX, abyste zlepšili kvalitu vysílání stanic.</p> <p><b>Príslušenstvo:</b></p> <p>Nápadějí zdroj, mini audio kábel, RCA kábel, bezdrôtové diaľkové ovládanie, uživatelská príručka</p> <p><b>Spárovanie reproduktorov so zariadeniami Bluetooth</b></p> <p>Zapnite reproduktor a potom vyhľadajte zariadenie na vašom smartphonu (alebo inom zariadení rozhlasových stanic. Vyhľadávanie staníc môže trvať niekoľko minút a túto operáciu by ste nemali prerušovať. Po dokončení vyhľadávania stisknite tlačidlo &lt;   alebo &gt;   pre výber predchádzajúceho alebo nasledujúceho zariadenia. Stlačte a podržte &lt;   alebo &gt;   na zvýšení alebo zníženie hlasitosti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Konektor Aux umožňuje pripojiť hudobné prehrávače (MP3 prehrávač, smartphone, PC / laptop) pomocou mini Jack audio kábla.</li> <li>DC-IN: Pripojte dodaný napájací adaptér.</li> <li>Slot pre kartu microSD / port USB: Vložte do slotu kartu microSD alebo pripojte USB flash disk s hudbou vo formáte MP3. Pamäťová karta a jednotka flash musí byť formátovaná na FAT32, maximálna kapacita je 32 GB</li> <li>Play / Pause: V režime USB / TF / Bluetooth krátke stlačte pre pozastavenie prehrávania, znova stlačte tlačidlo pre pokračovanie;</li> <li>M: Stlačením tlačidla zmeníte režim medzi USB / TF, Bluetooth, FM a Aux-in.</li> <li>-: V režime USB / TF / Bluetooth. Krátkým stlačením sa presuniete na predchádzajúci kanál / stopu, dlhým stlačením znížite hlasitosť.</li> <li>+: V režime USB / TF / Bluetooth. Krátkým stlačením sa presuniete na ďalšom kanál / stopu, dlhým stlačením zvýšite hlasitosť.</li> <li>Standby key, press to go into standby.</li> </ol> <p><b>Bluetooth</b></p> <p>Pri spúšťaní reproduktora sa automaticky prepne do režimu Bluetooth. Po spárovaní reproduktora so zariadením smartphone stlačte krátke tlačidlo &gt;   pre prehrávanie / pozastavenie hudby, stlačte tlačidlo &lt;   alebo &gt;   pre výber predchádzajúceho alebo ďalšie skladby. Stlačte a podržte &lt;   alebo &gt;   pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.</p> <p><b>AUX-IN</b></p> <p>Pripojte hudobný prehrávač k audio kábelu mini jack. Stlačte a podržte &gt;   pre zmenu režimu na AUX. Pri prehrávaní hudby podržte stlačením tlačidlo &lt;   alebo &gt;   pre zníženie alebo zvýšenie hlasitosti.</p> <p><b>USB/microSD Karta</b></p> <p>Vložte kartu microSD do slotu microSD alebo USB flash disku do portu USB, hudba sa automaticky spustí. Stlačte krátke &gt;   pre prehrávanie/pozastavenie hudby; stlačte tlačidlo &lt;   alebo &gt;   pre výber predchádzajúceho alebo ďalšie skladby. Stlačte a podržte &lt;   alebo &gt;   pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.</p> <p><b>FM RADIO</b></p> <p>Stlačte a podržte tlačidlo &gt;   pre zmenu režimu na FM. Potom stlačte tlačidlo &gt;   pre vyhľadanie rozhlasových stanic. Vyhľadávanie staníc môže trvať niekoľko minút a túto operáciu by ste nemali prerušovať. Po dokončení vyhľadávania stlačte tlačidlo &lt;   alebo &gt;   pre výber predchádzajúceho alebo nasledujúceho zariadenia. Stlačte a podržte &lt;   alebo &gt;   na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. POZNÁMKA: Kabel audio mini jack tiež slúži ako anténa. Pripojte ho do konektora AUX, aby ste zlepšili kvalitu vysielaných stanic.</p>	<p><b>SK</b></p> <p><b>Bluetooth</b></p> <p>Pri spúšťaní reproduktora sa automaticky prepne do režimu Bluetooth. Po spárovaní reproduktora so zariadením smartphone stlačte krátke tlačidlo &gt;   pre prehrávanie / pozastavenie hudby, stlačte tlačidlo &lt;   alebo &gt;   pre výber predchádzajúceho alebo ďalšie skladby. Stlačte a podržte &lt;   alebo &gt;   na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.</p> <p><b>AUX-IN</b></p> <p>Pripojte hudobný prehrávač k audio kábelu mini jack. Stlačte a podržte &gt;   pre zmenu režimu na AUX. Pri prehrávaní hudby podržte stlačením tlačidlo &lt;   alebo &gt;   pre zníženie alebo zvýšenie hlasitosti.</p> <p><b>USB/microSD Karta</b></p> <p>Vložte kartu microSD do slotu microSD alebo USB flash disku do portu USB, hudba sa automaticky spustí. Stlačte krátke &gt;   pre prehrávanie/pozastavenie hudby; stlačte tlačidlo &lt;   alebo &gt;   pre výber predchádzajúceho alebo ďalšie skladby. Stlačte a podržte &lt;   alebo &gt;   pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.</p> <p><b>FM RADIO</b></p> <p>Stlačte a podržte tlačidlo &gt;   pre zmenu režimu na FM. Potom stlačte tlačidlo &gt;   pre vyhľadanie rozhlasových stanic. Vyhľadávanie staníc môže trvať niekoľko minút a túto operáciu by ste nemali prerušovať. Po dokončení vyhľadávania stlačte tlačidlo &lt;   alebo &gt;   pre výber predchádzajúceho alebo nasledujúceho zariadenia. Stlačte a podržte &lt;   alebo &gt;   na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. POZNÁMKA: Kabel audio mini jack tiež slúži ako anténa. Pripojte ho do konektora AUX, aby ste zlepšili kvalitu vysielaných stanic.</p> <p><b>IT</b></p> <p><b>Accessorio:</b></p> <p>Adattatore di alimentazione, cavo audio, cavo RCA, telecomando, manuale utente</p> <p><b>Connect to Bluetooth device</b></p> <p>1. Accendi l'altoparlante. Cerca i dispositivi Bluetooth disponibili sullo smartphone o su altri dispositivi e connettiti con "OG87" nell'elenco per associare l'altoparlante al tuo dispositivo</p>	<p><b>IT</b></p> <p>2. Aux: collegare il lettore musicale tramite cavo audio. Riproduci musica da PC, riproduttore multimediale digitale, telefoni cellulari e altri prodotti audiovisivi.</p> <p>3. DC-IN: si prega di utilizzare l'adattatore originale.</p> <p>4. Slot USB: utilizzato per leggere i file Mp3 in formato FAT32 con una dimensione massima di 32 GB</p> <p>5. Slot TF / microSD: utilizzato per leggere i file Mp3 in formato FAT32 con dimensioni massime di 32 GB</p> <p>6. Riproduzione / Pausa: in modalità USB / TF / Bluetooth, premere brevemente per riprodurre e mettere in pausa;</p> <p>7. M: premere per passare dalla modalità USB / TF, Bluetooth, FM e Aux-in.</p> <p>8. -: In modalità USB / TF / Bluetooth. Premere brevemente per passare al canale / brano precedente, premere a lungo per diminuire il volume.</p> <p>9. +: In modalità USB / TF / Bluetooth. Premere brevemente per passare al canale / traccia successiva, premere a lungo per aumentare il volume.</p> <p>10. Standby key, press to go into standby.</p> <p><b>Bluetooth</b></p> <p>Una volta acceso, l'altoparlante entra direttamente in modalità Bluetooth. Dopo aver abbinato il dispositivo, può riprodurre la musica, premere brevemente &gt;   per riprodurre / mettere in pausa, premere &lt;   e &gt;   a Prev e Next. Premere a lungo &lt;   e &gt;   per abbassare e alzare il volume.</p> <p><b>AUX-IN</b></p> <p>Collegare il cavo audio a AUX, quindi premere MODE per passare alla modalità Aux-in. Premere a lungo &lt;   o &gt;   pulsante per diminuire o aumentare il volume</p> <p><b>USB/TF Card</b></p> <p>Inserisci la memoria pendrive o la scheda microSD nello slot USB / TF, OG87 leggerà automaticamente la musica in formato MP3, stampa &gt;   per riprodurre / mettere in pausa, premere brevemente &lt;   e &gt;   a prec. e Avanti, premere a lungo &lt;   e &gt;   pulsante per abbassare e alzare il volume</p>

背面:

<p><b>IT</b></p> <p><b>FM RADIO</b></p> <p>Premere &gt;   per cercare automaticamente il canale FM. Questa operazione analizzerà tutte le stazioni FM e le registrerà in memoria. La procedura di scansione richiederà alcuni minuti per essere completamente e non dovrebbe essere interrotta. Una volta completata, è possibile premere brevemente &lt;   o &gt;   per andare avanti o indietro. Premere a lungo &lt;   o &gt;   per abbassare o alzare il volume.</p> <p>NOTA: collegare il cavo audio per migliorare la qualità - il cavo audio ha la funzione antenna</p> <p><b>Ricarica</b></p> <p>Collegare il cavo USB alla porta MICRO USB dell'altoparlante e collegarlo all'alimentazione. LED rosso sul pannello durante la ricarica.</p> <p><b>FR</b></p> <p><b>Accessoire:</b></p> <p>Adaptateur d'alimentation, câble audio, câble RCA, télécommande, manuel d'utilisation</p> <p><b>Connect to Bluetooth device</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Turn on the speaker. Search available Bluetooth devices on your smartphone or on other devices and connect with "OG87" on the list to pair speaker with your device</li> <li>Aux: connect music player by audio cable. Play music from PC, digital media player, mobile phones and other audio-visual products.</li> <li>DC-IN: Please use the original adaptor.</li> <li>USB slot: Used to read the Mp3 files in FAT32 format with maximum size of 32GB</li> <li>TF/microSD slot: Used to read the Mp3 files in FAT32 format with maximum size of 32GB</li> <li>Play/Pause: In USB/TF/Bluetooth mode, short press for play and pause;</li> <li>M: press to change mode between USB/TF, Bluetooth, FM and Aux-in mode.</li> <li>-: Under USB/TF/Bluetooth mode. Short press to move to previous channel/track, long press to decrease volume.</li> <li>+: Under USB/TF/Bluetooth mode. Short press to move to next channel/track, long press to increase volume.</li> <li>standby key, press to go into standby.</li> </ol> <p><b>Bluetooth</b></p> <p>Une fois le haut-parleur allumé, il passe directement en mode Bluetooth. Après l'appariement de l'appareil, il peut lire la musique. Appuyez brièvement sur &gt;   pour lire / pause, appuyez sur et sur Prev et Next. Appuyez longuement sur et pour baisser et augmenter le volume.</p>	<p><b>FR</b></p> <p><b>ES</b></p> <p><b>Bluetooth</b></p> <p>Una vez que se enciende el altavoz, entra directamente en el modo Bluetooth. Después de emparejar el dispositivo, puede reproducir la música. Presione &gt;   brevemente. Para Reproducir / Pausa, presione &lt;   para Anterior y presione para Siguiente &gt;  . Mantenga presionado &lt;   o &gt;   para bajar o subir el volumen.</p> <p><b>AUX-IN</b></p> <p>Conecte el cable de audio a AUX, luego presione MODE para cambiar al modo Aux-in. Mantenga presionado &lt;   o &gt;   para bajar o subir el volumen.</p> <p><b>Pendrive USB/TF Tarjeta de memoria</b></p> <p>Inserte la memoria pendrive o la tarjeta microSD en la ranura USB / TF, OG87 leerá la música en formato MP3 automáticamente. Presione brevemente &gt;   para Reproducir / Pausa y presione &lt;   &gt;   para Anterior y Siguiente. Mantenga presionado &lt;   o &gt;   para bajar o subir el volumen.</p> <p><b>FM Radio</b></p> <p>Presione &gt;   para buscar el canal FM automáticamente. Esta operación explorará todas las estaciones FM y las grabará en la memoria. El procedimiento de escaneo tardará varios minutos en completarse y no debe interrumpirse. Una vez completo, puede presionar brevemente &lt;   para avanzar o &gt;   retroceder. Mantenga presionado &lt;   o &gt;   para bajar o subir el volumen.</p> <p><b>Cargando</b></p> <p>Enchufe el cable USB en el puerto MICRO USB del altavoz y conéctelo a la fuente de alimentación. LED rojo en el panel durante la carga.</p> <p><b>ES</b></p> <p><b>Accesorios:</b></p> <p>Adaptador de corriente, cable de audio, cable RCA, Mando control remoto, manual del usuario.</p> <p><b>Conéctate al dispositivo Bluetooth</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Encienda el altavoz. Busque los dispositivos Bluetooth disponibles en su teléfono inteligente o en otros dispositivos y conéctese con "OG87" en la lista para vincular el altavoz con su dispositivo.</li> <li>Aux: conecte el reproductor de música con un cable de audio. Reproduzca música desde PC, reproductor de medios digitales, teléfonos móviles y otros productos audiovisuales.</li> <li>DC-IN: utilice el adaptador original.</li> <li>Ranura USB: se utiliza para leer los archivos Mp3 en formato FAT32 con un tamaño máximo de 32 GB</li> <li>Ranura TF / microSD: se utiliza para leer los archivos Mp3 en formato FAT32 con un tamaño máximo de 32 GB</li> <li>Play / Pause: en el modo USB / TF / Bluetooth, presione brevemente para reproducir y pausar;</li> <li>M: presione M para cambiar el modo entre USB / TF, Bluetooth, FM y modo Aux-in.</li> <li>En modo USB / TF / Bluetooth. Presione &lt;   brevemente para moverse al canal / pista anterior, mantenga presionado para disminuir el volumen.</li> <li>En modo USB / TF / Bluetooth. Presione brevemente &gt;   para pasar al siguiente canal / pista, mantenga presionado para aumentar el volumen.</li> <li>Presione tecla de espera, para entrar en modo de espera.</li> </ol>	<p><b>RO</b></p> <p><b>Accessorii:</b></p> <p>Adaptor, cablu audio, cablu RCA, telecomanda, manual utilizator</p> <p><b>Conectare la dispozitiv Bluetooth</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pornește boxa, scanează pentru dispozitive Bluetooth, conectează la "OG87" și selectează "OG87"</li> <li>Aux: conectează player-ul la cablu audio/redă redă muzică de pe PC, playere digitale, telefoane și alte dispozitive audio-video.</li> <li>DC-IN: utilizezi adaptorul original.</li> <li>Slot USB: cîșteji fișiere MP3 în format FAT32, cu mărime maximă 32GB</li> <li>Slot TF/microSD: cîșteji fișiere MP3 în format FAT32, cu mărime maximă 32GB</li> <li>Play/Pause: în mod USB/TF/Bluetooth apăsa scurt pentru redare/pauză</li> <li>M: apăsa pentru comutare USB/TF, Bluetooth, FM și mod Aux.</li> </ol>	<p><b>RO</b></p> <p>8. - în mod USB/TF/Bluetooth. Apasă scurt pentru canal/muzică anterioară, pasă lung pentru austeră volum</p> <p>9. +: în mod USB/TF/Bluetooth apăsa scurt pentru următorul/canal/melodie, apăsa lung pentru mărire volum</p> <p>10. Standby key, press to go into standby.</p> <p><b>Bluetooth</b></p> <p>Boxa intră în mod automat în mod the Bluetooth. După conectare, poate reda muzică. Apasă scurt &gt;   pentru redare/pauză, apăsa &lt;   și &gt;   pentru anterior/următor. Apasă lung &lt;   și &gt;   pentru ajustare volum.</p> <p><b>AUX-IN</b></p> <p>Conectează cablul audio la AUX, apăsa MODE pentru comutare la mod AUX, apăsa lung &lt;   sau &gt;   pentru ajustare volum</p> <p><b>USB/TF Card</b></p> <p>Introdu pendrive sau card microSD în slotul USB/TF slot, OG87 va citi formatul muzicii MP3 automat. apăsa &gt;   pentru redare/pauză, apăsa scurt &lt;   și &gt;   pentru anterior/următor, apăsa lung &lt;   și &gt;   pentru ajustare volum</p> <p><b>FM RADIO</b></p> <p>apasă &gt;   pentru căutare automată canal FM, va scana stațiile și le va memora. Scanearea durează câteva minute și nu trebuie oprită. După scaneare apăsa scurt &lt;   sau &gt;   pentru înainte/înapoi. Apasă lung &lt;   sau &gt;   pentru ajustare volum.</p> <p>NOTA: conectează cablul audio pentru îmbunătățire a calității- cablul audio are funcție și de antenă</p> <p><b>încărcare</b></p> <p>conectează cablul USB la portul microUSB și conectează la sursă. lumina roșie indică că se încarcă.</p>
<p><b>RUS</b></p> <p><b>Вспомогательное оборудование:</b></p> <p>Адаптер питания, аудиокабель, кабель RCA, пульт дистанционного управления, руководство пользователя</p> <p><b>Подключение к устройству Bluetooth</b></p> <p>1. Включите динамик. Поиск доступных устройств Bluetooth на вашем смартфоне или на других устройствах и подключение к «OG87» в списке для подключения динамика к вашему устройству.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aux: подключите музыкальный плеер с помощью аудиокабеля. Воспроизведение музыки с ПК, цифрового медиаплеера, мобильных телефонов и других аудиовизуальных продуктов.</li> <li>2. DC-IN: используйте оригинальный адаптер.</li> <li>3. USB-разъем: используется для чтения Mp3-файлов в формате FAT32 с максимальным размером 32 Гб</li> <li>4. Slot TF / microSD: используется для чтения Mp3-файлов в формате FAT32 с максимальным размером 32 Гб</li> <li>5. Воспроизведение / Пауза: в режиме USB / TF / Bluetooth короткое нажатие для воспроизведения и паузы.</li> <li>6. M: нажмите, чтобы изменить режим между режимами USB / TF, Bluetooth, FM и Aux-in.</li> <li>7. -: В режиме USB / TF / Bluetooth. Короткое нажатие для перехода к предыдущему каналу / дорожке, длительное нажатие для уменьшения громкости.</li> <li>8. +: В режиме USB / TF / Bluetooth. Короткое нажатие для перехода к следующему каналу / дорожке, длительное нажатие для увеличения громкости.</li> <li>Standby key, нажмите, чтобы перейти в режим ожидания.</li> </ol> <p><b>Bluetooth</b></p> <p>Когда динамик включен, он напрямую входит в режим Bluetooth. После сопряжения устройства он может воспроизводить музыку. Короткое время Нажмите &gt;   для воспроизведения / паузы, нажмите &lt;   и &gt;   до Prev и Next. Долгое время нажмите и поверните винт и включите громкость.</p> <p><b>AUX-IN</b></p> <p>Подключите аудиокабель к AUX, затем нажмите MODE, чтобы переключиться в режим Aux-in. Длительное нажатие или кнопка для &lt;   уменьшения &gt;   или увеличения громкости</p>	<p><b>RUS</b></p> <p><b>Карта USB / TF</b></p> <p>Вставьте память pendrive или карту microSD в slot USB / TF, OG87 автоматически начнет читать музыку в формате MP3. Нажмите &gt;   для воспроизведения / паузы, кратковременного нажатия &lt;   и &gt;   пред. и Далее, Длительное нажатие &lt;   и &gt;   кнопка, чтобы выключить и включить громкость.</p> <p><b>FM RADIO</b></p> <p>Нажмите кнопку &gt;   PLAY для автоматического поиска FM-канала. Эта операция будет сканировать все FM-станции и предварительно записать их в память. Процедура сканирования займёт несколько минут и не должна прерываться. Как только вы закончите, вы можете коротко нажать &lt;   или &gt;   для перемещения вперед или назад. Длительное нажатие &lt;   или &gt;   уменьшение или увеличение громкости.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> подключите аудио кабель для улучшения качества - аудио кабель имеет функцию антенны</p> <p><b>Зарядка</b></p> <p>Подключите кабель USB к порту MICRO USB динамика и подключите к источнику питания. Красный светодиод на панели при зарядке.</p>	<p><b>RUS</b></p>   <p><b>Omega speakers, models: OG70B, OG71B, OG72P, OG61B, OG83B, OG84B, OG87B</b></p> <p>meet the requirements of CE &amp; RoHS directive and regulations in accordance with the European standards:</p> <p>EN 301 488-1 V1.9.2 EN 301 488-3 V1.2.1 EN 300 322 V1.8.1 EN 62479:2010 EN 60950-1:2005 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011</p> <p>These products hereby comply with the requirements R&amp;TE DIRECTIVE: 2014/53/EU</p> <p>The year in which CE was affixed: 2019</p> 	<p><b>OG87</b></p>  <p>Distributor: PLATINET S.A. 30-788 Kraków, Słowiaka 48, PL www.platinet.eu</p> <p>Importator: PLATINET ELECTRONICS SRL 077066 CORBEANCA, JUDE ILEDOV str. PISCULUI 10A/2, RO tel.: 0 742 233 799, office@platinet.eu www.platinet.eu</p>

展开尺寸: 297\*210mm/80g书纸/正反单色印刷  
注:红色线为折线