

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania SUSZAREK DO WŁOSÓW

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko porażenia prądem:

- **Ostrzeżenie:** Nie używaj suszarki w pobliżu wody (np. w wannie, pod prysznicem lub nad umywalką z wodą).
- **Środek ostrożności:** Przed użyciem suszarki upewnij się, że Twoje ręce są suche, a gniazdko elektryczne jest zabezpieczone przed wilgocią. Suszarkę podłączaj wyłącznie do gniazdek z odpowiednim zabezpieczeniem (np. wyłącznikiem różnicowoprądowym).

2. Ryzyko przegrzania i poparzenia:

- **Ostrzeżenie:** Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych suszarki podczas jej użytkowania, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania urządzenia.
- **Środek ostrożności:** Podczas suszenia włosów zachowaj odpowiednią odległość między suszarką a włosami, unikając kontaktu gorącego powietrza ze skórą przez dłuższy czas.

3. Ryzyko pożaru:

- **Ostrzeżenie:** Nie pozostawiaj działającej suszarki bez nadzoru i nie kładź jej na łatwopalnych powierzchniach (np. tkaninach, meblach).
- **Środek ostrożności:** Po użyciu zawsze wyłącz suszarkę i odłącz ją od gniazdka elektrycznego.

4. Zagrożenie dla dzieci:

- **Ostrzeżenie:** Suszarka do włosów nie jest zabawką. Trzymaj ją poza zasięgiem dzieci, zwłaszcza gdy jest podłączona do prądu.
- **Środek ostrożności:** Używanie suszarki przez dzieci powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

5. Ryzyko uszkodzenia mechanicznego:

- **Ostrzeżenie:** Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych suszarki, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie lub wypadek.
 - **Środek ostrożności:** Regularnie sprawdzaj suszarkę pod kątem uszkodzeń kabla, wtyczki i obudowy. W przypadku wykrycia uszkodzeń zaprzestań użytkowania.
- 6. Nieodpowiednie warunki przechowywania:**
- **Ostrzeżenie:** Nie przechowuj suszarki w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienka, jeśli nie jest używana.
 - **Środek ostrożności:** Przechowuj suszarkę w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- 7. Ograniczenia dla określonych grup użytkowników:**
- **Ostrzeżenie:** Osoby z ograniczeniami ruchowymi, osoby starsze lub dzieci powinny używać suszarki wyłącznie pod nadzorem i po zapoznaniu się z instrukcją obsługi.
 - **Środek ostrożności:** Upewnij się, że użytkownicy z ograniczeniami są świadomi zasad bezpieczeństwa i ryzyka związanego z urządzeniem.
- 8. Zagrożenie związane z niewłaściwą konserwacją:**
- **Ostrzeżenie:** Nie czyść suszarki, gdy jest podłączona do prądu. Nie używaj wody ani środków chemicznych do czyszczenia otworów wentylacyjnych.
 - **Środek ostrożności:** Regularnie usuwaj nagromadzone włosy i kurz z otworów wentylacyjnych za pomocą suchej szczotki lub ściereczki.
- 9. Ryzyko niewłaściwego użytkowania:**
- **Ostrzeżenie:** Nie używaj suszarki w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi (np. do suszenia ubrań, pościeli czy butów).
 - **Środek ostrożności:** Zawsze stosuj suszarkę zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami producenta.
- 10. Bezpieczeństwo w podróży:**
- **Ostrzeżenie:** Przed użyciem suszarki w innym kraju upewnij się, że napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z parametrami urządzenia.
 - **Środek ostrożności:** Jeśli urządzenie nie obsługuje różnych napięć, używaj odpowiednich adapterów i transformatorów.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

