

Bezprzewodowa lokówka automatyczna

*Beauty Curly*



Instrukcja obsługi

---

Dziękujemy za zakup urządzenia Garrett Beauty Curly

## O produkcie

**Garrett Beauty Curly** to bezprzewodowa, automatyczna lokówka do włosów. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja zapobiega splątaniu włosów. Proste i intuicyjne sterowanie oraz czytelny wyświetlacz usprawniają obsługę urządzenia.

## Opis produktu



## Specyfikacja techniczna

### Nazwa produktu: Garrett Beauty Curly

Wyświetlacz: LCD	Pojemność baterii: 4800 mAh
Czas ładowania: ok. 180 min	Temperatura pracy: 150 - 200°C
Waga produktu (netto): 335 g	Wymiary: 230 x 42 x 48 mm

## Instrukcja użytkowania

1. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie jest naładowane.
  2. W przypadku braku reakcji na przycisk zasilania podłącz urządzenie do ładowania.
  3. Aby włączyć urządzenie, przesunąć włącznik/wyłącznik na pozycję 1-4. Urządzenie rozpocznie pracę w trybie domyślnym - 150°C i czasem nagrzewania 12 sekund. Uruchomienie zostanie zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym.
  4. Za pomocą przełącznika wł./wył. możesz zmienić temperaturę nagrzewania (dostępne 4 poziomy: 150°C/300°F, 170°C/340°F, 190°C/370°F, 200°C/390°F).
- Uwaga:** Po zmianie temperatury odczekaj około 5 sekund, aby głowica nagrzała się ponownie.
5. Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk przełączania temperatury/timera, aby wejść do ustawień.
  6. Jednokrotne naciśnięcie zmienia jednostkę wyświetlanej temperatury urządzenia (°C/°F).
  7. Naciśnij i przytrzymaj ponownie ten sam przycisk przez około 3 sekundy, aby przejść do kolejnych ustawień.
  8. Jednokrotne naciśnięcie zmienia czas nagrzewania głowicy (dostępne 5 poziomów: 8 s, 10 s, 12 s, 16 s, 18 s).
  9. Aby zatwierdzić ustawienia, poczekaj 4 sekundy, aż wyświetlacz urządzenia przestanie migać.
- Uwaga:** Urządzenie zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienia i stosuje je przy kolejnym uruchomieniu.
10. Poczekaj, aż głowica się nagrzej. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, gdy lokówka będzie gotowa do pracy.
- Uwaga:** Aby uniknąć sklejania włosów podczas kręcenia, używaj tylko na suche włosy.
11. Umieść kosmyk włosów w otworze, wybierz jeden z trybów rotacji, wciskając i przytrzymując odpowiadający mu przycisk. Zwolnij go, gdy usłyszysz pierwszy sygnał dźwiękowy.

12. Wyjmij włosy dopiero po zakończonym odliczaniu timera (czas nagrzewania zależy od wcześniejszych ustawień) i usłyszeniu podwójnego sygnału dźwiękowego, uważając na rozgrzaną głowicę.


13. Powtarzaj zabieg do uzyskania pożądanego efektu.

**Uwaga:** Jeżeli włosy utkną w komorze lokówki, usłyszysz ciągły sygnał dźwiękowy. Urządzenie zatrzyma pracę i automatycznie się wyłączy. Naciśnij jeden z przycisków do uruchomienia rotacji, aby wyciągnąć włosy.

14. Po zakończonym zabiegu wyłącz urządzenie, przesuwając włącznik/wyłącznik na pozycję **OFF**.

15. Oczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie i umieść je w suchym, bezpiecznym miejscu.

## Obsługa urządzenia



Włącz urządzenie, wybierz temperaturę oraz czas nagrzewania według indywidualnych potrzeb.



Utwórz kosmyk włosów - zalecana szerokość pasma to 1 cm.



Umieść włosy w komorze lokówki - zacznij od połowy długości włosów, aby uzyskać najlepszy efekt.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk rotacji do momentu usłyszenia pierwszego sygnału dźwiękowego.





Wymij włosy po usłyszeniu podwójnego sygnału informującego o zakończeniu nagrzewania.

## Uwagi dla użytkowników

1. Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.
2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu ładującego.
3. Nie zaleca się używania tego produktu podczas ładowania, ponieważ skraca to czas pracy baterii w urządzeniu.
4. Produkt nie jest wodoodporny, nie należy zanurzać go w wodzie.
5. Nie należy próbować odłączać urządzenia od gniazda ani używać go mokrymi rękami.
6. Aby uniknąć wypadków, nie należy dotykać metalowej części wtyczki.
7. Nie należy niszczyć, modyfikować, zginać czy skręcać przewodu zasilającego - może to skutkować jego uszkodzeniem.
8. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania oraz przewodu zasilającego.
9. Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego lub nagrzewania się ich podczas ładowania.
10. Należy czyścić urządzenie, aby uniknąć gromadzenia się kurzu i zabrudzeń.
11. Nie należy przechowywać produktu w łazience, wilgotnych miejscach, wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
12. Nie należy niszczyć produktu, rzucać nim czy modyfikować go. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania.
13. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.
14. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z elementem grzewczym lokówki, gdyż może to doprowadzić do poparzeń.
15. Przechowywać dopiero po całkowitym ostygnięciu głowicy.
16. Nie należy pozwalać używać urządzenia dzieciom.
17. Kobiety w ciąży lub podczas cyklu menstruacyjnego nie powinny używać produktu bez wcześniejszego skontaktowania się z lekarzem.

## Naprawa i konserwacja

1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
2. Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.
3. Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne i nie należy myć go wodą.
4. Nie użytkując urządzenia przez dłuższy czas, zaleca się regularne ładowanie i przechowywanie urządzenia w suchym i chłodnym miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.

GE

*Beauty*

# Gwarancja i reklamacja

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać ją wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

**[www.garett.pl](http://www.garett.pl)**

## **Producent:**

GARETT sp. z o.o.  
ul. Targowa 18/1413  
25 - 520 Kielce  
**[www.garett.pl](http://www.garett.pl)**



Prawidłowe usuwanie produktu  
(zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w P.R.C.