

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania GŁOŚNIKÓW KOMPUTEROWYCH

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

- Upewnij się, że głośniki są podłączone do sprawnego gniazdka z uziemieniem, jeśli są zasilane sieciowo.
- Nie dotykaj wtyczki ani kabla zasilającego mokrymi rękami.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyczki zaprzestań korzystania z głośników i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

2. Ryzyko przegrzania:

- Zapewnij odpowiednią wentylację wokół głośników. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani nie umieszczaj urządzenia w zamkniętych, niewentylowanych przestrzeniach.
- Nie umieszczaj głośników w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy piecyki.

3. Ryzyko uszkodzenia słuchu:

- Unikaj słuchania muzyki lub dźwięków na maksymalnym poziomie głośności przez dłuższy czas, aby zapobiec uszkodzeniom słuchu.
- Upewnij się, że dźwięk jest dostosowany do komfortowego poziomu, szczególnie w przypadku korzystania w pomieszczeniach zamkniętych.

4. Ryzyko uszkodzeń mechanicznych:

- Przenoś głośniki ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia obudowy lub wewnętrznych elementów.
- Upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone i nie są naprężone, aby uniknąć uszkodzenia przewodów.

Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem

5. Zagrożenia w wilgotnym środowisku:

- Nie używaj głośników w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki, lub w pobliżu źródeł wody.
- Jeśli głośniki zostaną zamoczone, natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

6. Zagrożenia w wysokiej temperaturze:

- Nie przechowuj ani nie używaj głośników w temperaturach powyżej 40°C, ponieważ może to wpłynąć na ich działanie.
- Unikaj wystawiania głośników na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

7. Ryzyko związane z zasilaniem USB:

- Jeśli głośniki są zasilane przez port USB, upewnij się, że korzystasz z portów w pełni kompatybilnych z wymaganiami głośników, aby uniknąć ich przeciążenia.

Środki ostrożności podczas konserwacji

8. Czyszczenie urządzenia:

- Przed czyszczeniem odłącz głośniki od źródła zasilania.
- Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Unikaj stosowania wody lub agresywnych środków chemicznych.

9. Konserwacja kabli i złączy:

- Regularnie sprawdzaj stan kabli i złączy. W przypadku widocznych uszkodzeń wymień je zgodnie z zaleceniami producenta.
- Upewnij się, że kable nie są skręcone ani ściśnięte, co może prowadzić do przerwania obwodu.

10. Przechowywanie głośników:

- Przechowuj głośniki w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu i wilgoci, jeśli nie są używane przez dłuższy czas.

Dodatkowe ostrzeżenia

11. Bezpieczeństwo dzieci:

- Przechowuj głośniki poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia lub przewodów.
- Nie pozwalaj dzieciom manipulować głośnikami bez nadzoru osoby dorosłej.

12. Oznaczenia i zgodność:

- Upewnij się, że głośniki posiadają oznaczenie CE, co potwierdza ich zgodność z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w UE.
- Korzystaj wyłącznie z akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.

13. Unikaj modyfikacji:

- Nie próbuj samodzielnie modyfikować ani naprawiać głośników, ponieważ może to prowadzić do ich uszkodzenia i zwiększenia ryzyka porażenia prądem.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.