

# Götze & Jensen



## OSTRZAŁKA DO NOŻY I NOŻYCZEK KA116

---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji



## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać produktu i akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego, służy wyłącznie do użytku domowego.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w

bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

5. Ostrości noży nie należy sprawdzać za pomocą palców.
6. Nie należy wkładać czubka noża do ostrzałki, mogą zostać uszkodzone ostrza oraz nóż.

**UWAGA!** Nie należy ostrzyć zupełnie nowych noży!

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

**NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

## DANE TECHNICZNE

Model	KA116
Typ	Ręczna
Przeznaczenie	Do noży i nożyczek
Rodzaj materiału	Ceramika, wolfram

# OPIS URZĄDZENIA

- 1 – uchwyt
- 2 – gniazdo do ostrzenia bardzo tępych noży
- 3 – gniazdo do codziennego ostrzenia
- 4 – gniazdo do wyeliminowania drobnych zadziorów i wypolerowania krawędzi noża
- 5 – gniazdo do ostrzenia nożyczek
- 6 – antypoślizgowe podkładki



# OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Postaw ostrzałkę na płaskiej, gładkiej i suchej powierzchni.
2. Upewnij się, że nóż, który chcesz ostrzyć jest czysty i suchy.

3. Jedną ręką chwycić uchwyt ostrzałki, a drugą nóż lub nożyczki.
4. Wybierz odpowiednie gniazdo do ostrzenia noża.
5. Włóż nóż do gniazda ostrzałki, przechyl go do przodu o około  $15^{\circ}$  i płynnym ruchem pociągnij go do siebie. Czynność należy powtórzyć od 3 do 5 razy.

**UWAGA! NIE DOCISKAJ OSTRZA ZBYT MOCNO DO OSTRZAŁKI, ABY GO NIE USZKODZIĆ.**



Aby dobrze naostrzyć nożyczki należy je otworzyć, wsunąć do ostrzałki w gniazdo do ostrzenia nożyczek w taki sposób, aby środek nożyczek zatrzymał się na głowicy szlifierskiej. Następnie płynnym ruchem należy pociągnąć do siebie nożyczki, domykając je

jednocześnie w taki sposób, aby ostrze nożyczek płynnie przesunęło się po głowicy szlifierskiej. Czynność należy powtórzyć od 3 do 5 razy.



**UWAGA! PO KAŻDYM OSTRZENIU NALEŻY WY-  
CZYŚCIĆ NAOSTRZONE OSTRZE.**

## **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

1. Do czyszczenia produktu nie używaj ostrych lub drażniących środków czyszczących.
2. Przed użyciem przetrzyj powierzchnię urządzenia suchą ściereczką.
3. Powstające w trakcie ostrzenia opiłki metalu należy usunąć po zakończonym ostrzeniu przez delikatne potrząśnięcie urządzeniem.



# EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się ponownym użyciem lub odzyskiem, przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



## WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE OSTRZAŁKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje

tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,

- d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

**UWAGA! USZKODZENIE LUB USUNIĘCIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ Z URZĄDZENIA MOŻE SPOWODOWAĆ NIEUZNANIE GWARANCJI.**





Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**