

**Xblitz®**

**Master EVO**



A



B



**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Szanowny Kliencie,**  
dziękujemy za zakup głośnika XBLITZ MASTER EVO. Urządzenie jest głośnikiem bezprzewodowym, który łączy się z twoim telefonem lub innym urządzeniem mobilnym z użyciem technologii Bluetooth oraz posiada funkcję odtwarzania plików z zewnętrznych nośników danych. **Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, proszę zapoznać się z instrukcją.**

**01. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU**

1. Głośnik Xblitz Master Evo
2. Kabel USB
3. Kabel AUX
4. Instrukcja

**02. OPIS PRODUKTU****PATRZ RYSUNEK A, B**

1. Przycisk POWER
2. Przycisk +
3. Przycisk M (MODE)
4. Przycisk -
5. Przycisk LED
6. Mikrofon
7. Gniazdo AUX
8. Port USB pamięci masowej
9. Slot karty micro-SD
10. Port micro USB (zasilanie urządzenia)
11. Przycisk RESET

**03. ŁADOWANIE URZĄDZENIA**

By naładować urządzenie, podłącz je do ładowania z użyciem przewodu USB dołączonego do zestawu. Czas potrzebny do pełnego naładowania baterii to około 2h. Kiedy urządzenie jest bliskie rozładowania zacznie ono wydawać krótkie powiadomienia dźwiękowe.

**04. OPIS TRYBÓW URZĄDZENIA**

1. Tryb Bluetooth

Po włączeniu urządzenia, tryb Bluetooth, będący domyślnym trybem działania włączy się automatycznie. Głośnik potwierdzi aktywność trybu BT komunikatem dźwiękowym. Przed pierwszym użyciem należy sparować głośnik z wybranym urządzeniem aktywując w tym drugim łączność BT i wybrać z listy XBLITZ MASTER EVO. Pomyślne połączenie zostanie potwierdzone komunikatem dźwiękowym głośnika.

Aby przełączyć do kolejnego utworu należy krótko nacisnąć przycisk +. Aby przejść do poprzedniego utworu należy krótko nacisnąć przycisk -. W celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności należy odpowiednio przytrzymać przycisk + lub przycisk -. Krótkie naciśnięcie przycisku M powoduje przejście urządzenia do trybu FM.

W trakcie połączenia telefonicznego spiker odczyta numer telefonu dzwoniącego, następnie zacznie nadawać sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego. Krótko naciśnij przycisk POWER aby odebrać połączenie lub przytrzymaj ten sam przycisk aby je odrzucić.

#### 2. Tryb FM

Aby przejść do trybu FM należy krótko nacisnąć przycisk M. W celu automatycznego zaprogramowania stacji radiowych należy nacisnąć przycisk POWER. Urządzenie zeskanuje częstotliwości w paśmie nadawania 87,5 – 108 MHz i zapamięta stacje radiowe w kolejności skanowania. Aby przełączać zaprogramowane stacje radiowe naciskaj krótko przycisk + lub -. Zwiększanie oraz zmniejszanie głośności odbywa się analogicznie do trybu BT – poprzez przytrzymanie przycisków.

Uwaga: Aby polepszyć jakość odbioru fal radiowych zaleca się wpiąć dołączony kabel USB do portu micro-USB w urządzeniu.

#### 3. Tryb AUX

Podłącz głośnik z innym urządzeniem za pomocą przewodu AUX dołączonego do zestawu. Urządzenie automatycznie przełączy się do trybu AUX. Aby przełączyć głośnik do innego z trybów należy użyć przycisku MODE lub wyjąć kabel AUX (głośnik powróci wtedy do domyślnego trybu BT).

#### 4. Odtwarzanie z zewnętrznych nośników pamięci

Urządzenie odtwarza pliki .mp3 z zewnętrznych nośników pamięci – flash USB i kart micro-SD. Aby przejść do odtwarzania nagrań .mp3 wystarczy umieścić wybrany nośnik pamięci w odpowiednim gnieździe głośnika. Aby przełączać pomiędzy utworami naciskaj krótko przyciski + lub -. Krótkie naciśnięcie przycisku POWER zatrzymuje odtwarzanie z nośnika pamięci.

Uwaga: aby uniknąć możliwości uszkodzenia nośnika pamięci zaleca się podłączać go i odłączać kiedy urządzenie jest wyłączone.

#### 5. Podświetlenie LED

Urządzenie posiada kilka trybów działania podświetlenia LED. Aby przełączyć pomiędzy kolejnymi trybami należy krótko naciskać przycisk LED. Aby wyłączyć oświetlenie LED należy przytrzymać przycisk.

#### 05. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie zanurzaj urządzenia, ani żadnych jego części w wodzie. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
2. Nie wystawiaj urządzenia na działanie intensywnego światła słonecznego i nie używaj go w warunkach wysokiej temperatury, wilgotności oraz zapylenia.
3. Nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia.
4. Nie przechowuj urządzenia w miejscach, w których panuje wysoka temperatura i wilgotność. Trzymaj urządzenie z daleka od źródeł ogrzewania.
5. Używaj tylko i wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
6. Nie używaj urządzenia w przypadku, gdy doszło do jego zamoczenia lub uszkodzenia mechanicznego. W takich przypadkach skontaktuj się z serwisem.
7. Nigdy nie używaj żrących, ani ścierających substancji czyszczących do konserwacji.
8. Czyść urządzenie suchą szmatką.

#### 06. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wersja BT: 5.0 | Zasięg BT: do 10 m | Moc: 5 W x 2 | Pasma przenoszenia: 120 Hz – 20 kHz | SNR:  $\geq 90$  dB | Bateria: 1200 mAh | Maks. pojemność obsługiwanej karty micro-SD: 32 GB | Format obsługiwanych plików audio: .mp3 | Czas ładowania: do 4 godzin | Czas pracy: do 3 godzin | Napięcie wejściowe: 5V/ 500 mA | Porty: USB, micro USB, micro SD, AUX | Tuner FM: tak | Zmienne tryby podświetlenia: tak | Wbudowany mikrofon: tak | Waga: 500 g | Wymiary: 18,5 x 8 cm

#### 07. KARTA GWARANCYJNA/ REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: [www.xblitz.pl](http://www.xblitz.pl).

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

KGK Trade deklaruje, że urządzenie XBLITZ MASTER EVO jest zgodne z istotnymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/EU. Tekst deklaracji można znaleźć pod linkiem:

[https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Master\\_Evo.pdf](https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Master_Evo.pdf)