

Ważna wskazówka – skrócona instrukcja obsługi:



- Jest to skrócona instrukcja obsługi, która dostarcza najważniejszych podstawowych informacji, takich jak wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i uruchamiania produktu.
- Pełny tekst **instrukcji obsługi** jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.hama.com -> 00176571, 00176573, 00176574, 00176575, 00176594, 00176612, 00176624, 00176626, 00176627 -> Do pobrania
- Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi w celach informacyjnych na swoim komputerze i wydrukować ją, jeśli to możliwe.

1. Objasnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek

Ryzyko porażenia prądem



Niniejszy symbol wskazuje na części produktu znajdujące się pod napięciem na tyle wysokim, że istnieje zagrożenie porażenia prądem.

Ostrzeżenie



Niniejszy symbol stosuje się do wskazania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa lub w celu zwrócenia uwagi na konkretne zagrożenia i niebezpieczeństwa.

Wskazówka



Niniejszy symbol wskazuje na dodatkowe informacje i istotne uwagi.

2. Objasnienie symboli na etykiecie produktu



Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

3. Zawartość zestawu

00176573 / 00176575 / 00176594 / 00176612 / 00176624 / 00176626 / 00176627:

- 1 gniazdo Wi-Fi
- 1 krótki opis

00176571:

- 3 gniazda Wi-Fi
- 1 krótki opis

00176574:

- 1 listwa zasilająca
- 1 krótki opis

4. Zasady bezpieczeństwa

- Nie zakrywać podczas użytkowania.
- Napięcie można odłączyć jedynie poprzez wyciągnięcie wtyczki.
- Uruchamiać lub użytkować tylko przy zamkniętych osłonach bezpieczeństwa.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Chronić produkt przed zanieczyszczeniami, wilgocią i przegrzaniem. Korzystać z produktu wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Produkt jest przeznaczony do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie używać produktu w bezpośrednim sąsiedztwie grzejnika, innych źródeł ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Z produktu należy korzystać wyłącznie w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
- Nie używać produktu w miejscach, gdzie niedozwolone jest stosowanie urządzeń elektronicznych.
- Nie używać produktu w wilgotnym otoczeniu i chronić go przed bryzgami wody.
- Nie upuszczać produktu i nie narażać go na silne wstrząsy.
- Nie wolno w żaden sposób modyfikować produktu. Spowoduje to utratę gwarancji.
- Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Opakowanie należy niezwłocznie usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.
- Nigdy nie łączyć szeregowo kilku egzemplarzy tego produktu.
- Nie używać produktu poza granicami jego wydajności określonymi w danych technicznych.
- Produkt wolno podłączać do sieci zasilania prądem wyłącznie zgodnie z opisem na tabliczce znamionowej.
- Ten produkt, podobnie jak wszystkie produkty elektryczne, nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci!

Ostrzeżenie



Maks. 3680 W (00176571, 00176573, 00176575, 00176626)

Nie używać produktu poza granicami jego wydajności określonymi w danych technicznych.

Ostrzeżenie – maks. 2300 W
(00176574, 00176594, 00176612,
00176624, 00176627)



Nie używać produktu poza granicami jego wydajności określonymi w danych technicznych.

Ryzyko porażenia prądem



- Nie otwierać produktu i nie kontynuować jego obsługi, jeżeli jest uszkodzony.
- Nie próbować samodzielnie dokonywać konserwacji lub naprawiać urządzenia. Wszelkie prace konserwacyjne należy powierzyć odpowiedniemu personelowi specjalistycznemu.
- Nie używać produktu, jeżeli zasilacz AC, przewód zasilacza lub przewód zasilania sieciowego są uszkodzone.

5. Dane techniczne

00176571 / 00176573 / 00176575 / 00176626

Napięcie wejściowe	220–240 V AC, 50 Hz
Maksymalna moc przyłączeniowa	16 A, 3680 W
Pasma częstotliwości	2,4 GHz
Promieniowana maksymalna moc transmisji	< 100 mW
Zakres pomiarowy (00176575)	3 W – 3680 W

00176574 / 00176594 / 00176612 / 00176624 / 00176627

Napięcie wejściowe	220–240 V AC, 50 Hz
Maksymalna moc przyłączeniowa	10 A, 2300 W
Pasma częstotliwości	2,4 GHz
Promieniowana maksymalna moc transmisji	< 100 mW
Złącze USB (00176612)	5 V $\equiv$ 2100 mA 1 x maks. 2100 mA
Złącze USB (00176574)	5 V $\equiv$ 4200 mA 1 x maks. 2400 mA

6. Uruchomienie i eksploatacja



Ostrzeżenie

- Podłączać produkt tylko do odpowiedniego gniazda wtykowego. Gniazdo wtykowe musi znajdować się w pobliżu produktu i być łatwo dostępne.
- Odłączać produkt od sieci za pomocą wyłącznika zasilania – jeżeli nie jest on na wyposażeniu, wyciągnąć urządzenie z gniazda wtykowego.
- W przypadku wielu gniazd upewnić się, że podłączone odbiorniki nie przekraczają dopuszczalnego całkowitego zużycia energii.
- Odłączyć produkt od zasilania sieciowego, jeżeli nie jest używany przez dłuższy czas.
- Nie używać w pobliżu tego produktu urządzeń wytwarzających ciepło (np. koce ogrzewające, ekspresy do kawy itp.). Istnieje niebezpieczeństwo pożaru i zranienia!
- Nie używać z tym produktem urządzeń końcowych z napędem mechanicznym ani urządzeń napędzających części lub narzędzia wirujące. Istnieje niebezpieczeństwo zranienia.

- Podłączyć gniazdo Wi-Fi / listwę zasilającą do prawidłowo zamontowanego i łatwo dostępnego gniazda sieciowego.
- Naciśnąć i przytrzymać przycisk na gnieździe przez około 5 sekund, aż dioda zacznie szybko migać.
- Postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

7. To proste

Pobranie aplikacji:

- Pobrać aplikację **Hama Smart Home** ze sklepu Apple App Store lub Google Play.
- Otworzyć aplikację **Hama Smart Home**.
- Nowy użytkownik musi się najpierw zarejestrować i założyć nowe konto. W przypadku posiadania konta można zalogować się przy wykorzystaniu swoich danych logowania.
- Postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

7.1 Połączenie za pomocą aplikacji Apple Home (00176626)

- Otworzyć aplikację Apple Home i kliknąć "Dodaj urządzenie".
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk na gnieździe przez około 5 sekund, aż dioda LED zacznie szybko migać.
- Zeskanować kod QR po stronie gniazda.
- Jeśli kod został rozpoznany, wybrać "Dodaj do Home". Należy przy tym uważać, aby gniazdo znajdowało się w trybie parowania a dioda LED szybko migała.
- Jeśli gniazdo zostało dodane, można je skonfigurować za pomocą aplikacji (lokalizacja, nazwa, wyświetlanie) a następnie zakończyć konfigurację.

Wskazówka



Szczegółowy opis
aplikacji Hama Smart Home
i pełnej funkcjonalności można znaleźć
w naszym przewodniku po aplikacjach na stronie:



www.hama.com ⇒ Numer artykułu ⇒ Do
pobrania
⇒ Instrukcja obsługi aplikacji

8. Czyszczenie i konserwacja



Wskazówka

Przed przystąpieniem do czyszczenia oraz w przypadku dłuższego niekorzystania należy odłączyć produkt od sieci elektrycznej.

- Czyścić produkt wyłącznie niestrzępiącą się, lekko wilgotną ściereczką. Nie używać agresywnych środków czyszczących.
- Upewnić się, że do produktu nie dostanie się woda.

9. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Hama GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnej gwarancji z tytułu szkód wynikających z niewłaściwego montażu, instalacji, niewłaściwego użytkowania urządzenia ani z tytułu szkód wynikających z postępowania niezgodnie z instrukcją obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa.

10. Informacje dot. ekspozycji na pola elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (HF)

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi UE dot. ograniczenia ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne za pośrednictwem ochrony zdrowia. Urządzenie odpowiada specyfikacjom w zakresie pól elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości (HF), jeśli jest użytkowane w odległości 20 cm od ciała.

11. Deklaracja zgodności

 Hama GmbH & Co KG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [00176571, 00176573, 00176574, 00176575, 00176594, 00176612, 00176624, 00176626, 00176627] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.hama.com -> 00176571, 00176573, 00176574, 00176575, 00176594, 00176612, 00176624, 00176626, 00176627 -> Do pobrania.