

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania TERMOROBOTÓW

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Używaj termorobota wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, zwracając uwagę na sekcje dotyczące bezpieczeństwa.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia ani przebywać w jego pobliżu podczas pracy.

2. Zagrożenia mechaniczne

- Termorobot wyposażony jest w ostre noże – nigdy nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do miski roboczej podczas pracy urządzenia.
- Zawsze upewnij się, że pokrywa miski jest prawidłowo zamocowana, zanim uruchomisz urządzenie.
- Unikaj manipulowania nożami ręcznie – do czyszczenia używaj dostarczonych przez producenta narzędzi.

3. Zagrożenia elektryczne

- Podłączaj termorobot wyłącznie do gniazdka z odpowiednim napięciem, zgodnym z wymaganiami producenta.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, przetarty lub przecięty.
- Unikaj dotykania przewodu zasilającego lub wtyczki mokrymi rękami.
- Nie używaj termorobota w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

4. Zagrożenia termiczne

- Termorobot generuje wysokie temperatury – unikaj dotykania gorących powierzchni misy lub pokrywy podczas pracy urządzenia.
- Po zakończeniu pracy odczekaj, aż elementy urządzenia ostygną, zanim rozpoczniesz ich czyszczenie lub demontaż.
- Nie otwieraj pokrywy misy podczas pracy urządzenia w trybie gotowania, aby uniknąć poparzenia gorącą parą.

5. Środki ostrożności związane z użytkowaniem

- Umieszczaj termorobot na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu urządzenia.
- Nie przepełniaj misy – przestrzegaj maksymalnych ilości składników określonych przez producenta.
- Zawsze używaj akcesoriów i narzędzi dostarczonych przez producenta, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

6. Konserwacja i czyszczenie

- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz termorobot od zasilania i upewnij się, że wszystkie elementy są nieruchome.
- Myj misy, pokrywy i noże zgodnie z zaleceniami producenta, używając miękkich gąbek i łagodnych detergentów.
- Regularnie sprawdzaj stan uszczelek, noży i innych części eksploatacyjnych – w razie potrzeby wymieniaj je na oryginalne części producenta.

7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny zachować szczególną ostrożność podczas obsługi termorobota i, w razie potrzeby, skorzystać z pomocy innej osoby.
- Jeśli urządzenie działa nietypowo (np. wydaje dym, emituje nietypowe dźwięki lub zapach spalenizny), natychmiast wyłącz je, odłącz od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od ostrych krawędzi i gorących powierzchni.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.