

INSTRUKCJE

■ Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ściśle ich przestrzegać, aby zminimalizować ryzyko pożaru lub wybuchu, porażenia prądem elektrycznym oraz zapobiec uszkodzeniu mienia, obrażeniom ciała lub utracie życia.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje unieważnienie gwarancji.

Ostrzeżenie!

Ta kombinacja symbolu i słowa sygnalizacyjnego wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała, o ile się jej nie uniknie.

Ostrożnie!

Ta kombinacja symbolu i słowa sygnalizacyjnego wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować lekkimi lub drobnymi obrażeniami ciała, lub uszkodzeniem mienia i środowiska.

Uwaga!

Ta kombinacja symbolu i słowa sygnalizacyjnego wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować lekkimi lub drobnymi obrażeniami ciała.

Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Aby uniknąć zagrożenia, w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie wolno go używać, chyba że zostanie naprawione przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym!

INSTRUKCJE

- Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej, jak również nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem lub po szkoleniu w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i uświadomieniu o potencjalnych zagrożeniach. Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. Dzieci nie powinny dokonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Dzieci w wieku 3 lat i młodsze powinny być trzymane z dala od urządzenia lub być pod stałym nadzorem.
- Zwierzęta i dzieci mogą wchodzić do urządzenia. Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić urządzenie.
- Nie wchodzić na urządzenie ani nie siadać na nim.

Miejsce instalacji i otoczenie

- Wszystkie środki piorące i dodatkowe substancje należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy instalować urządzenia na dywanie. Zablokowanie otworów przez dywan może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, aby uniknąć korozji plastikowych i gumowych części.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu lub w pomieszczeniach, w których znajdują się wybuchowe lub żrące gazy. W przypadku wycieku wody lub jej rozlania należy pozostawić urządzenie do wyschnięcia na wolnym powietrzu.
- Urządzenie nie może być instalowane za zamykanymi drzwiami, drzwiami przesuwными lub drzwiami z zawiasami po przeciwnej stronie niż pralko-suszarka.

INSTRUKCJE

- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 5°C. Może to spowodować uszkodzenie jego części. Jeśli jest to nieuniknione, po każdym użyciu należy całkowicie spuścić wodę z urządzenia (patrz „Konserwacja - Czyszczenie filtra pompy spustowej”), aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez mróz.
- Nigdy nie używaj łatwopalnych aerozoli lub substancji w bezpośredniej bliskości urządzenia.

■ INSTALACJA

- Przed użyciem urządzenia należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i śruby transportowe. W przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń.
- To urządzenie jest wyposażone w pojedynczy zawór wlotowy i może być podłączone wyłącznie do źródła zimnej wody.
- Wtyczka sieciowa musi być dostępna po instalacji.
- Przed pierwszym praniem ubrań produkt należy uruchomić jeden raz, wykonując wszystkie procedury bez żadnych ubrań w środku.
- Przed użyciem pralko-suszarki należy je skalibrować.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać zbyt ciężkich przedmiotów, takich jak pojemniki z wodą lub urządzenia grzewcze.
- Należy używać nowych zestawów węży dostarczonych wraz z urządzeniem i nie wolno ponownie używać starych zestawów węży.
- Maks. ciśnienie wlotowe wody 1 MPa. Min. ciśnienie wlotowe wody 0.05 MPa.

■ PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest przytrzaśnięty przez urządzenie, ponieważ może ulec uszkodzeniu.
- Podłącz produkt do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem zgodnym z wartościami podanymi w tabeli „Dane techniczne”. Instalacja uziemiająca musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego elektryka. Należy upewnić się, że urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

INSTRUKCJE

- Podłączenia wodne i elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie!

- Nie używaj wielu wtyczek lub przedłużaczy.
- Urządzenie nie może być wyposażone w zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak zegar lub podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, jeśli w pobliżu znajduje się łatwopalny gaz.
- Nigdy nie wyciągaj wtyczki mokrymi rękami.
- Zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nieużywane urządzenie należy zawsze odłączyć od zasilania.

PRZYŁĄCZE WODY

- Należy sprawdzić połączenia rurek wlotu wody, kranu i węża wylotowego pod kątem ewentualnych problemów związanych ze zmianami ciśnienia wody. Jeśli połączenia poluzują się lub przeciekają, należy zamknąć zawór wody i oddać go do naprawy. Nie należy używać urządzenia przed prawidłowym zamontowaniem rur i węży przez wykwalifikowane osoby.
- Szklane drzwiczki mogą się bardzo nagrzewać podczas pracy. Dzieci i zwierzęta domowe należy trzymać z dala od urządzenia podczas jego pracy.
- Węże doprowadzające i odprowadzające wodę muszą być bezpiecznie zamontowane i nieuszkodzone. W przeciwnym razie może dojść do wycieku wody.
- Nie należy wyjmować filtra pompy spustowej, gdy w urządzeniu nadal znajduje się woda. Duże ilości wody mogą wyciekać i istnieje ryzyko poparzenia gorącą wodą.

INSTRUKCJE

OBSŁUGA I KONSERWACJA

Ostrzeżenie!

Nigdy nie zatrzymuj pralko-suszarki przed końcem cyklu suszenia, chyba że wszystkie przedmioty zostaną szybko wyjęte i rozłożone, aby ciepło mogło się rozproszyć.

Nie używaj pralko-suszarki, jeśli do czyszczenia użyto przemysłowych środków chemicznych. Ryzyko wybuchu.

- Nigdy nie używaj łatwopalnych, wybuchowych lub toksycznych rozpuszczalników. Nie używaj benzyny, alkoholu itp. jako detergentów. Należy wybierać wyłącznie detergenty odpowiednie do prania w pralce.
- Upewnij się, że wszystkie kieszenie są opróżnione. Ostre i sztywne przedmioty, takie jak monety, broszki, gwoździe, śruby, kamienie itp. mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
- Przed użyciem urządzenia należy usunąć z kieszeni wszystkie przedmioty, takie jak zapalniczki i zapalki.
- Dokładnie wypłucz przedmioty, które były prane ręcznie.
- Nie susz niewypranych rzeczy w urządzeniu.
- Przedmioty, które zostały zabrudzone substancjami takimi jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna, воск i środki do usuwania wosku, przed wysuszeniem w urządzeniu należy wypłukać w gorącej wodzie z dodatkową ilością detergentu.
- W pralce nie należy prać przedmiotów zawierających gumę piankową (piankę lateksową), czepków prysznicowych, tkanin wodoodpornych, artykułów z gumowym spodem oraz ubrań lub poduszek wyposażonych we wkładki z gumy piankowej.
- Należy stosować środki do zmiękczenia tkanin lub podobne produkty zalecane w ich instrukcjach.
- Nigdy nie próbuj otwierać drzwiczek na siłę. Drzwiczki odblokują się wkrótce po zakończeniu cyklu.
- Nie należy zamykać drzwiczek z nadmierną siłą. W przypadku trudności z zamknięciem drzwi należy sprawdzić, czy ubrania są prawidłowo włożone i rozłożone.

INSTRUKCJE

- Przed czyszczeniem i konserwacją oraz po każdym użyciu należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i zamknąć zawór wody.
- Nigdy nie polewaj urządzenia wodą w celu czyszczenia. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym!
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane interwencją nieupoważnionych osób.

TRANSPORT

- Przed transportem:
 - Śruby powinny zostać ponownie zamontowane w maszynie przez wyspecjalizowaną osobę;
 - Z urządzenia należy spuścić nagromadzoną wodę.
- To urządzenie jest ciężkie. Należy je transportować ostrożnie. Podczas podnoszenia nigdy nie chwytaj za żadną wystającą część maszyny. Drzwiczki urządzenia nie mogą być używane jako uchwyt.

Zamierzone zastosowanie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i do tekstyliów w ilościach nadających się do prania i suszenia. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i nie jest przeznaczone do użytku w zabudowie.

Używać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia, które mogą z tego wynikać.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych środowiskach, takich jak:
 - Pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - Gospodarstwa rolne;
 - Przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
 - Zakwaterowania typu bed and breakfast;
 - Obszary do użytku wspólnego w blokach mieszkalnych lub w pralniach.