

Toster

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

STS 2651 / STS 2652RD

Przed włączeniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi, nawet jeśli są Państwo zapoznani z obsługą podobnych urządzeń. Urządzenia należy używać zgodnie z tą instrukcją. Instrukcję należy zachować, aby można było do niej zajrzeć w razie potrzeby.

Minimalnie przez okres gwarancji zalecamy zachować oryginalne opakowanie oraz dokumenty zakupu i kartę gwarancyjną. Jeśli zajdzie konieczność transportu, urządzenie należy ponownie włożyć do oryginalnego opakowania.

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji realizowanej przez użytkownika bez nadzoru.

Ważne zalecenia

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) upośledzone zycznie, czuciowo lub umysłowo, albo niedysponujące odpowiednią wiedzą, chyba że korzystają one z urządzenia pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem; nie wolno pozwalać im na zabawę urządzeniem.
- Przy używaniu urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, łącznie z tymi podanymi poniżej:
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nie wolno żadnej części urządzenia lub przewodu sieciowego zanurzać w wodzie ani innej cieczy.
- Gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci, należy zachować szczególną ostrożność.
- W trakcie pracy urządzenia cały czas powinno się zwracać na nie uwagę.
- Urządzenie należy zawsze ustawiać na równej i suchej powierzchni.
- Urządzenia tego nie należy używać na zewnątrz.
- Urządzenie należy odłączyć od sieci po każdym użyciu oraz przed czyszczeniem.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód sieciowy lub wtyczka, urządzenie nie pracuje prawidłowo, zostało upuszczone na ziemię i uszkodzone lub zanurzone w wodzie. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia nie wolno go samodzielnie demontować, ale należy je oddać do naprawy do najbliższego serwisu.
- W interesie własnego bezpieczeństwa trzeba regularnie sprawdzać stan przewodu zasilającego. Jeśli stwierdza Państwo, że przewód zasilający jest choćby w najmniejszym stopniu uszkodzony, należy przekazać urządzenie do najbliższego serwisu.
- Należy dbać o to, aby przewód zasilający nie zwisał przez krawędzie stołu ani nie dotykał gorących powierzchni. Przed owinięciem przewodu wokół uchwytów w dolnej części urządzenia lub jego czyszczeniem trzeba poczekać aż urządzenie ostygnie.
- Należy uważać, aby nie dotykać gorących części. Przed odłożeniem urządzenia należy poczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Nie wolno kłaść urządzenia na gorącej kuchence elektrycznej lub gazowej ani w ich pobliżu, ani w innych miejscach, w których mogłoby dojść do kontaktu z rozgrzaną kuchenką zwykłą lub mikrofalową.
- Do czyszczenia tego urządzenia nie wolno używać żadnych środków, które mogą poruszyć powierzchnie ani środków do czyszczenia kuchenek.
- Należy dbać o to, aby urządzenie było umieszczone w takim miejscu, w którym jest odpowiednia cyrkulacja powietrza, zarówno nad urządzeniem jak i wokół niego. Ostrzeżenie! Chleb może się zapalić, z tego powodu zabrania się stosowania urządzenia w pobliżu materiałów palnych, np.: zasłony, ściereki do naczyń, powierzchnie drewniane, lub pod urządzeniem. Należy zachować szczególną UWAGĘ wszędzie tam, gdzie ciepło jest niewskazane – zalecamy używanie izolacyjnej podkładki.
- URZĄDZENIE TO PRZEZNACZONE JEST JEDYNIEM DO UŻYTKU DOMOWEGO. NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA DO INNYCH CELÓW NIZ TE, DO KTÓRYCH JEST PRZEZNACZONE.
- Nie należy używać tosterka bez wsuniętej szuadki na okruchy, która trzeba regularnie czyścić. Należy dbać, aby nie gromadziły się w niej okruchy.
- Toster ten przeznaczony jest wyłącznie do opiekania samego chleba. Jakiegokolwiek dodatki mogą spowodować powstanie pożaru, mogą też spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zranienie. Nie wolno używać tego urządzenia do opiekania żywności zawierającej cukier, dżem lub marmoladę. W razie pożaru lub pojawienia się dymu należy natychmiast odłączyć przewód sieciowy od kontaktu.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy się upewnić, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu sieciowemu w kontakcie.
- Urządzenie należy podłączać jedynie do kontaktu z uziemieniem.
- **Uwaga!** W modelu wykonanym z nierdzewnego metalu dochodzi do rozgrzewania się metalowych części urządzenia. Nie wolno dotykać gorących powierzchni.

Ostrzeżenie!!

Nigdy nie należy wyjmować zablokowanego tostu, bułki lub innego pieczywa za pomocą noża czy innego metalowego przedmiotu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów grzewczych, poważne uszkodzenie urządzenia oraz porażenie prądem elektrycznym. W takim przypadku należy urządzenie odłączyć od sieci, poczekać aż ostygnie i ostrożnie wyjąć zablokowany kawałek pieczywa.

Opis urządzenia

1. Otwory na włożenie pieczywa
2. Przycisk opiekania mrożonego pieczywa
3. Przycisk powtórnego podgrzania
4. Przycisk przerywania czynności
5. Elektroniczne sterowanie intensywności opiekania pieczywa
6. Dźwignia elektroniczna
7. Szufladka na okruchy



Obsługa tostera

- Przewód sieciowy należy podłączyć do gniazdka, w którym jest odpowiednie napięcie i tym samym podłączyć urządzenie.
- Do otworu tostera włożyć pieczywo, maksymalnie 2 kromki chleba.
- **Ostrzeżenie!** W żadnym przypadku nie wolno odkładać chleba/pieczywa na otwory do opiekania pieczywa. W ten sposób blokują Państwo cyrkulację powietrza nad urządzeniem co może doprowadzić do jego uszkodzenia. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem nie są objęte gwarancją.
- Następnie należy ustawić wymagany stopień opieczania w zakresie od 1 do 7 (1 minimum, 7 maksimum)
- Przed pierwszym uruchomieniem opiekacz do kanapek należy go co najmniej sześć razy włączyć bez pieczywa, z maksymalnym czasem pieczenia, aby pozbyć się ewentualnego zapachu.
- Jeśli korzystają Państwo z tostera po raz pierwszy, należy nastawić go na wartość 3. Potem można wybierać dowolną wartość w zależności od rodzaju chleba i Państwa potrzeb.
- Naciskając dźwignię w dół włączamy urządzenie. Po zaświeceniu się kontrolki, rozpocznie się proces opiekania. Jeśli przewód sieciowy nie jest podłączony do sieci, dźwignia nie pozostanie (nie zaskoczy) w dolnym położeniu.
- Toster wyłączy się automatycznie, gdy tylko zostanie osiągnięty ustawiony stopień opieczania, a pieczywo zostanie wysunięte z tostera. Proces opiekania można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk przerywania opieczania.

Opiekanie mrożonego chleba: Należy włożyć mrożony chleb do otworu w tosterze i nastawić wymagany stopień opieczania. Nacisnąć dźwignię w dół, aż zaskoczy w dolnym położeniu i nacisnąć przycisk opiekania mrożonego chleba. Dioda LED obok tego przycisku zaświeci się, po rozpoczęciu procesu rozmrażania mrożonego pieczywa.

Ponowne podgrzanie tostu: Toster umożliwi Państwu ponowne podgrzanie tostu bez jego dalszego opieczania. Trzeba włożyć tost w otwór, nacisnąć dźwignię w dół, aż zaskoczy w dolnym położeniu i nacisnąć przycisk ponownego podgrzania. Dioda LED obok tego przycisku zaświeci się przy uruchomieniu procesu podgrzewania pieczywa.

W przypadku, gdy chleb lub pieczywo zablokuje się w tosterze, należy odłączyć przewód zasilający z kontaktu i ostrożnie wyjąć chleb (pieczywo), tak, aby nie uszkodzić urządzenia.

Konserwacja i czyszczenie

Przed czyszczeniem urządzenie zawsze należy wyjąć przewód sieciowy z kontaktu i poczekać aż urządzenie wystygnie.

Aby usunąć okruchy z tostera, należy wysunąć z jego spodniej części szufladkę na okruchy, opróżnić ją i ponownie wsunąć.

Szufladkę na okruchy trzeba regularnie opróżniać. Należy dbać o to, aby okruchy nie gromadziły się w szufladce w większej ilości, ponieważ grozi to ich zapaleniem się.

Obudowę tostera należy przetrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha delikatną, suchą szmatką.

Nie wolno używać środków, które mogą porysować powierzchnie ani zanurzać tostera w wodzie.

Uwaga! Przy usuwaniu okruchów nie należy obracać tostera ani nim potrząsać.

Dane techniczne

230 V ~ 50 Hz, 850 W

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzieli Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.