

G FERRARI®

BY TREVIDEA

Tradizione Italiana in Cucina

INSTRUKCJA OBSŁUGI



mod. **G30702**

Suszarka do włosów

TEXTA STYLE

AC 230V ~ 50 Hz - 2000W

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Poniżej znajdują się ważne uwagi dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji; zachowaj tę instrukcję obsługi na przyszłość; używaj sprzętu tylko zgodnie z opisem w niniejszym przewodniku; każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i niebezpieczne; dlatego producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieuzasadnionym użyciem, przed użyciem upewnij się, że sprzęt nie jest uszkodzony; w razie wątpliwości nie próbuj go używać i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym; nie zostawiaj materiałów opakowaniowych (tj. plastikowych toreb, styropianu, gwoździ, zszywek itp.) w zasięgu dzieci, ponieważ stanowią one potencjalne źródło zagrożenia; zawsze pamiętaj, że muszą one być zbierane oddzielnie; upewnij się, że informacje podane na etykiecie technicznej są zgodne z informacjami w sieci elektrycznej; instalacja musi być wykonana zgodnie z instrukcjami producenta, biorąc pod uwagę maksymalną moc urządzenia, jak pokazano na etykiecie; nieprawidłowa instalacja może spowodować uszkodzenie ludzi, zwierząt lub rzeczy, za które producent nie może być uznany za odpowiedzialnego; nie zostawiaj podłączonego urządzenia; lepiej wyjąć wtyczkę z sieci, gdy urządzenie nie jest używane; jeśli konieczne jest użycie adapterów lub przedłużaczy elektrycznych, należy używać tylko tych, które spełniają aktualne normy bezpieczeństwa; w żadnym wypadku nie przekraczać limitów poboru mocy wskazanych na adapterze elektrycznym i / lub przedłużaczu; jeśli urządzenie nie działa i nie chcesz go naprawiać, należy je wyłączyć, przecinając przewód zasilający.

- Nie trzymaj ani nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami lub bosymi stopami.
- Nie używaj urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki lub zwarcia; w celu naprawy produktu należy zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zbliżył się do ostrych przedmiotów lub miał kontakt z gorącymi powierzchniami; nie ciągnij go, aby odłączyć wtyczkę.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, wilgoć, mróz itp. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym miejscu.
- Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeśli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak aby związane z tym

zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

- Nie do użytku komercyjnego. Tylko do użytku domowego

Czynności czyszczenia należy przeprowadzić po odłączeniu urządzenia; w przypadku awarii i / lub nieprawidłowego działania nie manipuluj przy urządzeniu; w celu naprawy urządzenia należy zawsze skontaktować się z autoryzowanym przez producenta centrum serwisowym i poprosić o użycie oryginalnych części zamiennych; nieprzestrzeganie powyższego może naruszyć bezpieczeństwo urządzenia i unieważnić gwarancję.

INFORMACJE OGÓLNE

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych.

- Trzymaj urządzenie i jego przewód z dala od dzieci poniżej 8 lat. Urządzenie nie powinno być obsługiwane za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

OSTRZEŻENIE: Nie stosować tego sprzętu, w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

- Nie używaj suszarki w pobliżu zlewów lub pojemników wypełnionych wodą i umieszczaj ją na stabilnej i suchej płócie, upewnij się, że nie spadnie do pojemników wypełnionych płynami.

- Umieszczaj gorącą suszarkę tylko na powierzchniach odpornych na ciepło, z dala od odzieży, łatwopalnych płynów lub papieru.

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenie silnika. W tym celu należy uważać, aby włosy nie zbliżyły się do tych otworów, ponieważ mogą zostać wessane do suszarki i spalone.

- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.


- W przypadku przegrzania, które może wynikać z nadmiernego użytkowania i przypadkowej niedrożności wentylacji, termostat bezpieczeństwa zatrzyma pracę silnika. Zaczekaj na całkowite ochłodzenie silnika przed jego włączeniem.

- Gdy suszarka działa, koncentrator przepływu powietrza staje się gorący. Nie dotykaj go, może to spowodować poważne poparzenia.

- Zalecane jest używanie oryginalnych akcesoriów. Nie używaj urządzenia jako grzejnika. Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
- Nie owijaj przewodu zasilającego w urządzeniu podczas używania.
- Nie narażaj produktu na silne uderzenia, może to spowodować poważne uszkodzenie.
- Po każdym użyciu należy odczekać, aż produkt całkowicie się ochłodzi przed jego przechowywaniem.
- Gdy suszarka do włosów jest używana w łazience, po użyciu wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy suszarka do włosów jest wyłączona.
- Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
- Nie należy pozostawiać urządzenia włączonego w sposób ciągły na dłużej niż 2 minuty.
- Ustaw przełącznik na pozycję "0" (OFF) przed włożeniem wtyczki do gniazda.
- Nie chwytaj produktu blisko wylotu powietrza, używaj uchwytu
- Zachowaj co najmniej odstęp 5 cm od głowy

Opis urządzenia G30702

1. Koncentrator powietrza
2. Obudowa
3. Wlot powietrza
4. Przycisk "nadmuch zimnego powietrza"
5. Przełącznik kontroli temperatury
6. Przełącznik prędkości
7. Uchwyt do zawieszenia
8. Dyfuzor



OBSŁUGA URZĄDZENIA:

- Przełącz przycisk (6) na pozycję "0" i włóż wtyczkę do gniazdka.
- Ta suszarka do włosów posiada 2 prędkości działania; przełącz przycisk (6) na pozycję "I" dla niskiej prędkości i "II" dla wysokiej.
- Ustaw temperaturę powietrza używając przełącznika (5).

Uwaga: Koncentrator powietrza (1), szybko nagrzewa się. Gdy suszarka pracuje nie dotykaj go.

- Po zakończeniu procesu suszenia ustaw przełącznik (6) w pozycję "0".
- Pozwól suszarce całkowicie ostygnąć (około 10 minut).
- Po wysuszeniu przechowuj suszarkę z dala od dzieci.

Regulacja temperatury

Urządzenie zapewnia możliwość wyboru temperatury.

Ustaw przełącznik temperatury (5) na pozycję "0" dla temperatury pokojowej, na pozycję "I" dla umiarkowanie ciepłego powietrza i na pozycję "II" z bardzo gorącym powietrzem.

Zimny nadmuch

Suszarka zapewnia przepływ ciepłego powietrza w sposób ciągły. Naciśnięcie przycisku "nadmuch zimnego powietrza" (4), powoduje odłączenie grzałki i przez kilka sekund urządzenie wieje powietrzem w temperaturze pokojowej.

Dyfuzor

Urządzenie jest dostarczane z dyfuzorem, który nadaje miękkość i objętość włosom. Zamontuj dyfuzor po zdjęciu koncentratora powietrza (1), zakładając go na wylot powietrza, aż do zatrzaśnięcia.

CZYSZCZENIE

Wyjmij wtyczkę z gniazdka i poczekaj na kompletne schłodzenia urządzenia.

- Nie należy zaburzać urządzenia w wodzie, oczyść go miękką, wilgotną szmatką.
- Okresowo czyścić wlot powietrza (3), suchą szczotką, aby uniknąć tworzenia się pyłu oraz zapewnić dobrą wentylację silnika i wewnętrznej grzałki. Filtr (3) może być usunięty dla łatwiejszego czyszczenia.

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: AC 230V, 50Hz
- Moc: 2000 W
- Koncentrator
- Dyfuzor
- 2 prędkości, 3 ustawienia temperatury
- Nadmuch zimnego powietrza

KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

LP	Data przyjęcia do naprawy	Opis naprawy	Pieczęćka/podpis
1			
2			
3			

"Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi."

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418** nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem**.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI, GIRMI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejsce zakupu lub do importera – gwaranta.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu.
5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady.
 - podpis i pieczęć sprzedawcy.
8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
 - uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
 - uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
 - kable, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
11. Niedopuszczalne jest używanie urządzeń grzejnych w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.
14. W przypadku, gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
15. Każdy reklamowany sprzęt Serwis Comtel Group sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże, że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT:

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,
TEL: +48 14 68 49 418, FAX: +48 14 68 49 419.
www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl, serwis@comtelgroup.pl