

Götze & Jensen



PAROWAR CS501X

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Nie używaj substancji żrących lub odświeżaczy w urządzeniu.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
5. Nie zanurzaj głównej jednostki urządzenia w wodzie lub innych płynach.
6. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
7. Użytkowanie urządzenia przez osoby o obniżonym poziomie rozwoju fizycznego, sensorycznego lub umysłowego lub nieposiadające wystarczającej wiedzy i doświadczenia jest dopuszczalne jedynie pod nadzorem ze strony osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
8. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od sieci.
9. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
10. Nie należy zostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do źródła zasilania.
11. Urządzenia należy używać wyłącznie z załączonym do zestawu wyposażeniem.
12. Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.

13. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
14. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może być bardzo wysoka. Nie dotykać gorących części urządzenia.
15. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.

UWAGA:

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	CS501X
Zasilanie [V]/Hz:	220-240 ~, 50
Moc [W]:	1000
Pojemność zbiornika na wodę [l]:	1,6
Łączna pojemność mis [l]:	12

OPIS URZĄDZENIA

- 1 - Pokrywa
- 2 - Misa na ryż
- 3 - Misa parowa
- 4 - Ruszt
- 5 - Zbiornik na wodę

- 6 - Wlew wody
- 7 - Uchwyty
- 8 - Baza zasilająca
- 9 - Wskaźnik wody
- 10 - Panel sterowania



INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie elementy w letniej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń i przepłucz bieżącą wodą.
2. Umieść urządzenie na stabilnej suchej powierzchni z dala od innych przedmiotów.
3. Za pomocą naczynia z dzióbkiem wlej zimną wodę bezpośrednio do zbiornika na wodę nie przekraczając poziomu MAX. Wodę możesz dolewać w trakcie gotowania przez wlew wody - urządzenie automatycznie powiadomi o braku wody dźwiękiem i informacją na wyświetlaczu.
4. Zamontuj tuleję parową i tacę ociekową na bazie. Taca ociekowa posiada miejsce (sito), na którym można umieścić zioła np. kolendra, bazylię, czosnek dla podkreślenia smaku potraw.
5. Zamontuj ruszty w misach parowych i ustaw zgodnie z kolejnością.
6. Uwaga! Upewnij się, że ruszty i misy zostały zamontowane prawidłowo. Zbiornik napelniaj wyłącznie wodą. Poziom wody powinien zawierać się w przedziale MIN-MAX. Parowar może mieć założone do 3 mis parowych.
7. Włóż produkty do misy po czym nakryj pokrywą. Zaleca się wkładanie największych porcji, które wymagają dłuższego gotowania do misy dolnej.
8. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego.
9. Włącz urządzenie naciskając przycisk on/off.
10. Wybierz tryb gotowania naciskając przycisk mode: jajo, ryż, ryba, kurczak, warzywa. Urządzenie automatycznie ustawi odpowiedni czas gotowania, w celu zmiany ustawień użyj przycisków +/-.
11. Urządzenie posiada timer: po ustaleniu czasu gotowania w konkretnym trybie naciśnij przycisk Hr/min aby ustawić czas, po którym parowar ma zacząć gotować.
12. Po zakończeniu gotowania urządzenie automatycznie się wyłączy.

UWAGA!

PODCZAS GOTOWANIA NIE DOTYKAJ BAZY, MIS I POKRYWY, PONIEWAŻ SĄ ONE BARDZO GORĄCE.

PRZEPISY		
Rodzaj	Waga	Czas gotowania
Ryż	400 g/woda 500 ml	45-50 min
Ziemniaki	900 g	40 min
Marchewka	550 g	40 min
Jajo	550 g	15-20 min
Kurczak	550 g	40 min

CZYSZCZENIE

1. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu elektrycznego z gniazda sieciowego.
2. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
3. Umyj wszystkie części w ciepłej wodzie z płynem, opłucz bieżącą wodą i wytrzyj do sucha.
4. Wszystkie części poza bazą można myć w zmywarce, lecz ciągłe mycie może spowodować utratę połysku i przezroczystości mytych części.
5. Po pewnym czasie w zbiorniku na wodę może pojawić się kamień. Aby go usunąć, napełnij zbiornik białym octem, zamontuj misę wraz z pokrywą i ustaw gotowane na 25 min. Po zagotowaniu odłącz urządzenie od zasilania, wylej ocet, przepłucz zbiornik na wodę kilka razy wlewając i wylewając wodę, wytrzyj do sucha.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE PAROWARA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

- a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

