IT MANUALE ISTRUZIONI BILLY QUATTRO

Età: 9-36 m+
SI RACCOMANDA DI LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO.
Il centro attività elettronico del gioco funziona con 2 pile alcaline tipo "AA" da 1,5 V. Le pile non sono incluse.

AVVERTENZE
Per la sicurezza del tuo bambino: ⚠ **ATTENZIONE!**
- Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto. Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assemblaggio.
- Prima dell'uso rimuovere ed eliminare eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto (per esempio legacci, elementi di fissaggio, ecc.) e tenerli lontano dalla portata del bambino. Rischio soffocamento.
- Attenzione! Per le sue caratteristiche costruttive il gioco non è adatto a bambini di età superiore a 36 mesi o con peso corporeo maggiore di 20 Kg / 44 lbs.
- Verificare prima dell'utilizzo che il prodotto e tutti i suoi componenti non presentino eventuali danneggiamenti dovuti al trasporto, in tal caso il prodotto non deve essere utilizzato e dovrà essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto. Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assemblaggio. Non usare il gioco finché non sono state completate le operazioni di manutenzione.
- L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza di un adulto.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Far utilizzare il gioco solo su superfici piane e stabili.
- Non utilizzarlo su strade, vie di accesso o tratti in pendenza; assicurarsi che il gioco venga utilizzato in zone prive di ostacoli e lontano da luoghi che potrebbero costituire pericolo (quali piscine, canali, laghi, scale, ecc.).
- Solo per uso domestico esterno e interno.
- Non lasciare mai salire sul gioco due o più bambini contemporaneamente.
- Nella modalità cavalcabile il giocattolo deve essere utilizzato dal bambino solo quando sarà in grado di sostenersi autonomamente sulla schiena.
- Fare indossare sempre le scarpe ben allacciate.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
- In presenza di freddo intenso i materiali plastici possono perdere di elasticità e diventare fragili, in tal caso non lasciare il giocattolo alla portata del bambino e riporre il gioco in un luogo caldo e riparato.
- Non lasciare il gioco esposto agli agenti atmosferici (pioggia, sole diretto ecc.). In presenza di freddo intenso i materiali plastici possono diventare fragili.
- Il giocattolo deve essere usato con cautela poiché richiede una certa abilità da parte del bambino per evitare cadute o collisioni con conseguenti lesioni all'utente o a terze parti.
- È necessario dare al bambino istruzioni adeguate per uso corretto del giocattolo.

INTRODUZIONE
Billy Quattro è un accessoriato cavalcabile multifunzione studiato per accompagnare il bambino nelle differenti fasi della sua crescita. Il gioco, infatti, risponde adeguatamente alle diverse esigenze del bambino dai 9 ai 36 mesi di età grazie a quattro configurazioni di utilizzo:
- Spingi e Cammina (consigliato dai 9 mesi d'età del bambino)
- Spingi e Vai (consigliato dai 12 mesi d'età del bambino)
- Dondolo (consigliato dai 15 mesi d'età del bambino)
- Cavalcabile (consigliato dai 18 ai 36 mesi d'età del bambino).

Billy Quattro ha anche un divertente centro attività elettronico, ricco di suoni, melodie e attività manuali da utilizzare in qualsiasi configurazione di gioco: i 4 tasti attivano suoni divertenti, musiche e luci, le frecce si illuminano quando vengono premuti i tasti, la chiave gira e attiva il rombo del motore.

ELENCO COMPONENTI (Fig. 1)
A - Corpo macchina
B - Volante
C - Supporto ruote anteriore
D - Supporto ruote posteriore
E - Ruote x4
F - Copricerchi x4
G - Roll-bar/maniglia primi passi
H - Seduta
I - Modulo elettronico
L - n.2 Viti Ø3,5x12 (Modulo elettronico)
M - n.7 Viti Ø4,2x19 (Supporto ruote posteriore, Volante, Supporto Spingi e vai, Supporto ruote piroettanti)
N - Base basculante
O - Supporto ruote piroettanti
P - Ruote piroettanti x2
Q - Manico (modalità Spingi e Vai)
R - Tubo (configurazione Spingi e Vai)
S - Supporto Spingi e Vai
T - n. 2 Viti Ø4,2x12 (Manico modalità Spingi e Vai)

APPLICAZIONE ETICHETTE
Procedere con l'applicazione delle etichette prendendo come riferimento le foto della confezione.

ASSEMBLAGGIO CONFIGURAZIONE SPINGI E CAMMINA
Per l'assemblaggio nella configurazione Spingi e cammina, effettuare le seguenti operazioni di montaggio:
- Inserire 2 ruote (Fig. 1-E) e 2 copricerchi (Fig. 1-F) nei mozzi del Supporto ruote posteriore come indicato in Fig.2
- Capovolgere il Corpo macchina e inserire il Supporto ruote posteriore (Fig.3) e avvitarlo con 2 viti (Fig.1-M) fino a completo serraggio (Fig.3-A)
- Inserire prima il Supporto ruote anteriore e poi il volante come indicato nella Fig. 4. Il volante ha un solo senso di inserimento per un corretto assemblaggio e utilizzo Fig.4-A. Inserire la vite (Fig. 1-M) e avvitarla fino a completo serraggio (Fig.4-B)
- Inserire la seduta facendo agganciare la parte anteriore alle predisposizioni ricavate sul corpo macchina (fig. 5-A) e mantenendo sollevata la parte posteriore fino all'avvenuto aggancio. Al termine dell'operazione agganciare anche la parte posteriore della seduta.
- Inserire la Roll-bar come indicato nella figura 5-B. Spingere verso il basso fino ad udire il click di avvenuto aggancio. Verificare, tirando verso di se, che la roll-bar sia bloccata saldamente.
- Svitare il portellino del vano pile sul lato posteriore del Modulo Elettronico (Fig.6-A), inserire 2 pile AA da 1,5 Volt facendo attenzione a rispettare la corretta polarità d'inserimento (come indicato sul prodotto). Riposizionare il portellino e serrare a fondo la vite.
- Inserire il Modulo elettronico sul volante e avvitarlo con 2 viti autofilettanti (Fig.1- L) come indicato nella figura 6.
- Il gioco è pronto all'utilizzo nella versione SPINGI E CAMMINA (Fig. 7). Appoggiandosi al Roll-bar posteriore, il bambino si sostiene per le sue prime passeggiate.

ASSEMBLAGGIO CONFIGURAZIONE SPINGI E VAI
- Inserire le Ruote piroettanti nel Supporto ruote piroettanti fino ad udire il click di aggancio come indicato nella figura 8.
- Capovolgere il corpo macchina e inserire il Supporto ruote piroettanti appena assemblato e avvitarlo con 2 viti autofilettanti (Fig.1-M) fino a completo serraggio come indicato nella figura 9.
- Assemblare il manico (Fig. 1-Q) per la spinta da parte degli adulti con il tubo (Fig.1-R) e avvitarlo con 2 viti autofilettanti (Fig.1-T) come indicato nella figura 10.
- Inserire la parte inferiore del tubo spingi e vai (l'estremità opposta al manico) nell'apposito foro all'interno del vano sella (Fig.11). Nell'inserimento del tubo, e necessario far rientrare il perno dello stesso e inserire fino ad udire il click di aggancio. Assicurarsi dell'avvenuto aggancio tirando il manico verso l'alto.
- Inserire il Supporto Spingi e Vai (Fig.1-S) sul retro del Roll-bar e avvitarlo con 2 viti autofilettanti (Fig. 1-M) come indicato nella Fig.12
- Il gioco e adesso pronto per l'utilizzo nella versione SPINGI E VAI (Fig. 13).

ATTENZIONE!
- Utilizzare solo quando il bambino e in grado di stare seduto da solo.
- Quando il bambino e seduto sul prodotto, non utilizzare il maniglione per sollevare il gioco, per superare ostacoli, o per trattenerlo su tratti in pendenza.

ASSEMBLAGGIO CONFIGURAZIONE DONDOLO
Per l'assemblaggio nella configurazione dondolo, effettuare le seguenti operazioni di montaggio:
- Rimuovere il Supporto Spingi e Vai (Fig. 1-S) sul retro del Rollbar eseguendo l'operazione inversa come indicato nella Fig.12
- Rimuovere il manico per la spinta da parte degli adulti con il tubo premendo il perno inferiore del Tubo all'interno dello scomparto sotto la sella (fig. 11) e sfilandolo verso l'alto.
- Rimuovere il Supporto ruote Piroettanti e Ruote piroettanti eseguendo l'operazione inversa come indicato nella Fig. 9
- Posizionare il giocattolo così assemblato sulla base basculante in modo che i perni delle ruote anteriori si trovino in corrispondenza delle predisposizioni superiori delle bascule contrassegnate da lettera F (Fig. 14-A). Premere a fondo su ciascuna delle 4 ruote fino ad udire il click di avvenuto aggancio (Fig.14). Assicurarsi che l'aggancio sia avvenuto correttamente.
- Il gioco e pronto all'utilizzo nella versione DONDOLO (Fig. 15).

ASSEMBLAGGIO CONFIGURAZIONI CAVALCABILE
- Rimuovere le basi basculanti come illustrato nella fig. 16.
- Il gioco e pronto all'utilizzo nella versione CAVALCABILE (fig. 7). Sedendosi sulla Sella, il bambino si spinge con le gambe per le sue prime guide in totale sicurezza.

ATTENZIONE!
- Utilizzare il gioco come cavalcabile solo quando il bambino e in grado di stare seduto da solo.

SOSTITUZIONE DELLE PILE
Avvertenza: se si pensa che batterie possano essere state ingerite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
Rimozione e inserimento delle pile sostituibili
- La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata da parte di un adulto.
- Per sostituire le pile:
  1. Allentare la vite del portello sul lato posteriore del Modulo elettronico (Fig.6-A) con un cacciavite.
  2. Svitare il portellino del vano pile, rimuovere le pile scariche ed inserire 2 pile nuove AA da 1,5 Volt, facendo attenzione a rispettare la corretta polarità d'inserimento (come indicato sul prodotto).
  3. Riposizionare il portellino e serrare a fondo la vite.
- Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
- Rimuovere le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto

Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Non mischiare pile scariche con pile nuove.
- Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere.
- Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.
- Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto.
- Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.
- Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibili al Litio. ATTENZIONE l'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettro–niche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO
- Per la pulizia del gioco utilizzare un panno morbido, se necessario leggermente inumidito con acqua, non immergere il gioco completamente in acqua.
- Per la pulizia del Centro Attività usare un panno morbido asciutto per non danneggiare il circuito elettronico.
- Proteggere il giocattolo da urti, calore, polvere, sabbia, umidità e acqua.

Made in Italy

EN INSTRUCTION MANUAL BILLY QUATTRO

Age: 9-36 m+
PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.
The electronic activity centre of the toy requires 2x 1.5V AA batteries. Batteries not included.

WARNINGS
For your child's safety ⚠ **WARNING!**
- This product must only be assembled by an adult. Do not use the toy until it has been fully assembled and checked.
- Before use, remove and dispose of any plastic bags and any other packaging (e.g. fasteners, fixing ties etc.) and keep them out of reach of children. Choking hazard and suffocation risk.
- Warning! Due to the characteristics of this toy, it is not suitable for use by children over 3 years of age, or weighing over 20Kg/44lbs.
- Before use, check that the product and all of its components have not been damaged during transportation. Should any part be damaged, do not use it and keep it out of reach of children.
- This product must only be assembled by an adult. Do not use the toy until it has been fully assembled and checked. Do not use this toy until all maintenance operations have been completed.
- Use this toy under adult supervision only.
- Regularly inspect the product for signs of wear and damage. Should any part of the product be visibly damaged, do not use, and keep it out of children's reach.
- The toy must always be used on flat, level surfaces.
- Do not use it on roads, access roads, or slopes ensure that the toy is used in areas free from obstacles and away from places that could be dangerous (such as swimming pools, canals, lakes, stairs, etc.).
- For indoor and outdoor domestic use only.
- Never let two or more children use it at one time.
- In ride-on mode, the product must be used by toddlers only when they are able to support themselves on the back without any help.
- Make sure that your child's footwear is always correctly laced or fastened.
- Do not use the product for anything other than its recommended use.
- Do not use this product in very cold temperatures as the plastic material of the product may lose its elasticity and become fragile. Should this happen, keep the product out of reach of children and store it in a warm and dry place.
- Do not leave the toy exposed to environmental elements (rain, direct sunlight, etc.). In intense cold, plastic materials can become brittle.
- This toy must be used with caution as children need a certain level of ability in order to be able to ride it safely and avoid falls or collisions which can cause injuries to users or third parties.
- Before allowing children to use the toy, it is recommended to teach them how to use it properly.

INTRODUCTION
Billy Quattro is a multi-functional ride-on product designed to accompany your child's growth. The product responds to the differing needs of babies from 9 to 36 months thanks to four different configurations:
- Push and Walk (recommended from 9 months of age)
- Push and Go (recommended from 12 months of age)
- Rocker (recommended from 15 months of age)
- Ride-on (recommended from 18 to 36 months of age).

Billy Quattro also features an entertaining electronic activity centre with songs, tunes and manual activities to be used regardless of the configuration: the 4 buttons activate fun sounds, lights and tunes, the arrows light up when the buttons are pressed, the key turns and revs the engine.

LIST OF COMPONENTS (Fig. 1)
A - Car body
B - Steering wheel
C - Front wheel support
D - Back wheel support
E - Wheels x4
F - Wheel covers x4
G - Roll-bar/First Steps handlebar
H - Seat
I - Electronic module
L - 2x Ø3.5x12 screws (Electronic module)
M - 7x Ø4.2x19 screws (rear wheel, steering wheel, push and go, and swivel wheel support)
N - Rocking base
O - Swivel wheel support
P - Swivel wheels x2
Q - Handle (Push and Go mode)
R - Tube (Push and Go mode)
S - Push and Go support
T - 2x Ø4.2x12 screws (Handle for Push and Go mode)

LABEL APPLICATION
Apply the label, using the photograph on the package as reference.

PUSH AND WALK CONFIGURATION ASSEMBLY
To assemble the product in the push and walk configuration, complete the following steps:
- Insert 2 wheels (Fig. 1-E) and 2 wheel covers (Fig. 1-F) into the front wheel support hubs, and 2 wheels (Fig. 1-E) and 2 wheel covers (Fig. 1-F) into the rear wheel support hubs, as shown in Fig. 2
- Turn the body of the car upside down and insert the rear wheel support (Fig.3) and screw it in with 2 screws (Fig.1-M) until fully tightened (Fig.3-A)
- Insert the front wheel support first, followed by the steering wheel, as shown in Fig. 4. The steering wheel has only one insertion direction for correct assembly and use Fig.4-A. Insert the screw (Fig. 1-M) and tighten it completely (Fig.4-B)
- Insert the seat by hooking the front part into the slots on the car body (Fig. 5-A) and keeping the rear part raised until it is hooked in. At the end of the operation, lower the rear part of the seat until it rests in place.
- Insert the roll bar as shown in figure 5-B. Push down until you hear it click into place. Check that the roll bar is securely locked in place by pulling it towards you.
- Unscrew the battery compartment door on the rear of the electronics module (Fig. 6-A), and insert 2x 1.5 Volt AA batteries, respecting the correct polarity (as indicated on the product). Reposition the cover and tighten the screw.
- Insert the electronics module into its position on the steering wheel and screw it in with 2 self-tapping screws (Fig.1- L), as indicated in figure 6.
- The product is ready to be used in PUSH AND WALK configuration (Fig. 7). The baby can practice walking by using the rear Rollbar for support.

PUSH AND GO CONFIGURATION ASSEMBLY
- Insert the swivel wheels in the swivel wheel support, as shown in figure 8, until a click is heard.
- Flip the body of the car upside down and insert the swivel wheel support you just assembled, then fasten with 2 self-tapping screws (Fig. 1-M). Tighten the screws completely as shown in figure 9.
- Install the handle (Fig. 1-Q) to be used by the adult with the tube (Fig. 1-R) and fasten with 2 self-tapping screws (Fig. 1-T) as shown in figure 10.
- Insert the lower part of the push and go tube (the extremity opposite the handle) into the appropriate hole in the saddle compartment (Fig.11). When inserting the tube, you will need to push back the pin on the tube and then insert the tube until you hear it click into place. Check that it has locked into place by pulling up on the handle.
- Insert the Push and Go support (Fig.1-S) behind the Roll-Bar and screw into place with 2 self-tapping screws (Fig. 1-M) as shown in Fig.12
- The product is now ready to be used in the PUSH AND GO configuration (Fig. 13).

WARNING!
- Only use the product when the child is able to sit up unaided.
- Never use the handle to lift the product, to get over obstacles or to hold the product in place on an incline if the child is seated on it.

ROCKER CONFIGURATION ASSEMBLY
To assemble the product in the rocker configuration, complete the following steps:
- Remove the Push and Go support (Fig. 1-S) from the back of the Rollbar by carrying out the steps shown in Fig.12 in reverse order
- Remove the handle used by adults to push the product along with the tube by pressing on the bottom pin located on the tube under the saddle compartment (fig. 11) and pulling the tube upwards.
- Remove the Swivel Wheel Support and Swivel Wheels by carrying out the operation in reverse order Fig. 9 in reverse order
- Position the assembled product on the rocking base so that the front wheel pins align with the appropriate elements on the rockers, marked with the letter F (Fig. 14-A). Push down on each of the 4 wheels until they click into place (Fig. 14). Make sure it is securely fastened.
- The product is ready to be used in the ROCKER configuration (Fig. 15).

RIDE-ON CONFIGURATION ASSEMBLY
- Remove the rocking bases as shown in fig. 16.
- The product is ready to be used in the RIDE-ON configuration (Fig. 7). The baby can sit on the saddle and use his legs to push the car around for a safe drive.

WARNING!
- Only use the product as a ride-on toy when the child is able to sit up unaided.

REPLACING BATTERIES
Warning: If there is reason to believe that the batteries have been swallowed or inserted into any part of the body, seek immediate medical advice.
Removing and inserting replaceable batteries
- The batteries must always be replaced by an adult.
- To replace the batteries:
  1. Loosen the door screw on the rear of the electronics module (Fig.6-A) with a screwdriver.
  2. Unscrew the battery compartment cover, remove the dead batteries and insert 2 new 1.5V AA batteries, making sure that the polarity is correct (as indicated on the product).
  3. Reposition the cover and tighten the screw.
- Always keep batteries and tools out of reach of children.
- Always remove dead batteries from the product to avoid damaging the product should they leak
- If the batteries are leaking liquid, replace them immediately, making sure to clean the battery compartment; thoroughly wash your hands if they come into contact with the liquid.
- Always remove batteries if the product will remain unused for a long period of time.
- Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for this product.
- Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not use dead batteries and new batteries together.
- Do not throw dead batteries into a fire or leave them in the environment; they must be disposed of through waste sorting.
- Do not short-circuit the power terminals.
- Do not attempt to charge batteries that are not rechargeable: they may explode.
- Use of rechargeable batteries is not recommended, the functionality of the product may be impaired.
- If using rechargeable batteries, remove them from the product before charging and only charge under adult supervision.
- Remove batteries from the product before disposing of it.
- The product is not designed to work with replaceable Lithium batteries. WARNING Improper use may cause hazards.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE DIRECTIVE 2012/19/EU.
The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the unwanted appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

CARE AND MAINTENANCE
- Clean the toy with a soft cloth, lightly dampened with water if necessary. Do not completely submerge the toy in water.
- When cleaning the activity centre, use a soft dry cloth to avoid damaging the electronic circuitry.
- Protect the toy from collisions, heat, dust, sand, humidity and water.

Made in Italy label

FR NOTICE D'UTILISATION BILLY QUATTRO

Âge : 9-36 m+
IL EST RECOMMANDÉ DE LIRE ET DE CONSERVER CETTE NOTICE D'UTILISATION POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.
Le centre d'activité électronique fonctionne avec 2 piles alcalines AA de 1,5 V. Les piles ne sont pas fournies.

AVERTISSEMENTS
Pour la sécurité de votre enfant : ⚠ **ATTENTION!**
- L'assemblage de ce jouet doit être effectué exclusivement par un adulte. Ne pas utiliser le jouet avant que toutes les opérations d'assemblage et de vérification de l'assemblage ne soient terminées.
- Avant l'utilisation, ôter et éliminer tous les sachets en plastique éventuels et tous les éléments composant l'emballage du produit (par exemple cordons, éléments de fixation, etc..) et les tenir hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Attention ! En raison de ses caractéristiques de construction, ce jouet n'est pas adapté aux enfants âgés de plus de 36 mois ou pesant plus de 20 kg / 44lbs.
- Avant utilisation, vérifier si le produit et tous ses composants n'ont pas été endommagés pendant le transport, auquel cas le produit ne doit pas être utilisé et doit être mis hors de la portée des enfants.
- L'assemblage de ce jouet doit être effectué exclusivement par un adulte. Ne pas utiliser le jouet avant que toutes les opérations d'assemblage et de vérification de l'assemblage ne soient terminées. Ne pas utiliser le jouet tant que toutes les opérations d'entretien n'ont pas été achevées.
- L'utilisation du jouet doit avoir lieu sous la surveillance d'un adulte.
- Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence d'éventuelles fissures. Si le produit est endommagé, ne pas utiliser le jouet et le tenir hors de portée des enfants.
- Ce jouet doit être utilisé uniquement sur une surface plane et stable.
- Ne pas l'utiliser sur des routes, des voies d'accès ou des terrains en pente ; s'assurer que le jouet est utilisé dans des zones ne présentant pas d'obstacles et éloignées des endroits pouvant constituer un danger (tels que des piscines, des canaux, des lacs, des escaliers, etc.).
- Pour usage domestique en intérieur et extérieur seulement.
- Ne jamais laisser monter sur le jouet deux enfants ou plus simultanément.
- En modalité porteur, le jouet doit être utilisé uniquement par un enfant capable de tenir le dos droit de manière autonome.
- Vérifier que les lacets des chaussures de l'enfant sont bien attachés.
- Ne pas utiliser le jouet d'une autre manière que celle recommandée.
- En période de froid intense, les matières plastiques peuvent perdre de leur élasticité et devenir fragiles. Auquel cas, ne pas laisser le jouet à portée de l'enfant et le ranger dans un endroit chaud et abrité.
- Ne jamais laisser le jouet exposé aux agents climatiques (pluie, soleil direct, etc..). En cas de froid intense, les matières en plastique peuvent se fragiliser.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence parce qu'il nécessite une certaine habileté de la part de l'enfant, afin d'éviter toute chute ou collision pouvant le blesser ou blesser d'autres personnes.
- Des instructions adéquates doivent être données à l'enfant pour qu'il utilise correctement le jouet.

INTRODUCTION
Billy Quattro est un porteur équipé multifonction conçu pour accompagner l'enfant durant les différentes phases de sa croissance. Le jouet répond en effet de manière adéquate aux différents besoins de l'enfant de 9 à 36 mois grâce à quatre configurations d'utilisation :
- Aide à la marche (conseillé à partir de 9 mois)
- Promenade (conseillé à partir de 12 mois)
- Bascule (conseillé à partir des 15 mois)
- Porteur (conseillé de 18 à 36 mois).

Billy Quattro possède également un centre d'activité électronique amusant, riche de sons, de mélodies et d'activités manuelles à utiliser quelle que soit la configuration de jeu : les 4 boutons activent d'amusants sons, musiques et lumières, les flèches s'allument lorsque l'on appuie sur les touches, la clé tourne et active le vrombissement du moteur.

LISTE DES COMPOSANTS (Fig. 1)
A - Corps machine
B - Volant
C - Support roues avant
D - Support roues arrière
E - Roues x4
F - Enjoliveurs x4
G - Arceau/poignée premiers pas
H - Selle
I - Module électronique
L - 2 vis Ø3,5x12 (Module électronique)
M - 7 vis Ø4,2x19 (Support roues arrière, volant, support promenade, support roues pivotantes)
N - Base à bascule
O - Support roues pivotantes
P - Roues pivotantes x2
Q - Manche (mode Promenade)
R - Tube (configuration mode Promenade)
S - Support Promenade
T - 2 vis Ø4,2x12 (Manche mode Promenade)

APPLICATION DES ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES
Procéder à l'application des étiquettes en prenant les photos de l'emballage comme référence.

ASSEMBLAGE CONFIGURATION BASCULE
Pour l'assemblage en configuration bascule, effectuer les opérations de montage suivantes :
- Insérer 2 roues (Fig. 1-E) et 2 enjoliveurs (Fig. 1-F) dans les moyeux du support de roue avant et 2 roues (Fig. 1-E) et 2 enjoliveurs (Fig. 1-F) dans les moyeux du support de roue arrière, comme indiqué en Fig. 2.
- Retourner le corps machine et insérer le support roue arrière (Fig.3) et le visser avec 2 vis (Fig.1-M) jusqu'au serrage complet (Fig.3-A)
- Insérer d'abord le support de roue avant puis le volant comme indiqué en Fig. 4. Le volant n'a qu'un seul sens d'insertion pour un montage et une utilisation corrects (Fig.4-A). Insérer la vis (Fig. 1-M) et la visser jusqu'au serrage complet (Fig. 4-B).
- Insérer la selle en accrochant la partie avant dans les prédispositions sur le corps de la machine (Fig. 5-A) et en maintenant la partie arrière relevée jusqu'à l'accrochage effectif. En fin d'opération, reposer également la partie arrière de la selle.
- Insérer l'arceau comme indiqué en figure 5-B. Pousser vers le bas jusqu'à percevoir le déclic d'enclenchement. Vérifier en tirant vers soi que l'arceau est bien verrouillé.
- Dévisser la trappe du compartiment à piles sur la face arrière du module électronique (Fig. 6-A), insérer 2 piles AA de 1,5 volt en veillant à respecter la polarité d'insertion correcte (comme indiqué sur le produit). Replacer le couvercle et serrer la vis à fond.
- Placer le module électronique sur le volant et le visser avec 2 vis autotaraudeuses (Fig.1- L) comme indiqué en figure 6.
- Positionner le jouet ainsi assemblé sur la base à bascule de façon à ce que les chevilles des roues avant soient en correspondance avec les prédispositions supérieures des bascules marquées de la lettre F (Fig. 7-A). Appuyer à fond sur chacune des 4 roues jusqu'au déclic d'enclenchement (Fig. 7). S'assurer que l'enclenchement a été effectué correctement.
- Le jouet est prêt à être utilisé dans la version BASCULE (Fig. 8).

ASSEMBLAGE CONFIGURATION PROMENADE
- Retirer les bases à bascule comme illustré en fig. 9.
- Insérer les roues pivotantes dans le support de roues pivotantes jusqu'au déclic, comme indiqué en figure 10.
- Retourner le corps de la machine et insérer le support de roues pivotantes à peine assemblé et le visser avec 2 vis autotaraudeuses (Fig. 1-M) jusqu'au serrage complet, comme indiqué en figure 11.
- Assembler le manche (Fig. 1-Q) pour la poussée par les adultes avec le tube (Fig.1-R) et le visser avec 2 vis autotaraudeuses (Fig.1- T) comme indiqué en figure 12.
- Insérer la partie inférieure du tube promenade (l'extrémité opposée à la poignée) dans le trou prévu à l'intérieur du compartiment selle (Fig.13). Lors de l'insertion du tube, la cheville du tube doit être rétractée et insérée jusqu'au déclic d'accrochage. S'assurer de l'accrochage effectif en tirant le manche vers le haut.
- Insérer le support promenade (Fig.1-S) à l'arrière de l'arceau et le visser à l'aide de 2 vis autotaraudeuses (Fig. 1-M) comme indiqué en Fig.14
- Le jouet est maintenant prêt à être utilisé en version PROMENADE (Fig. 15).

ATTENTION!
- Si l'enfant n'est pas encore capable de s'asseoir seul, il est recommandé de tenir le jouet par la poignée pour éviter un éventuel basculement.
- Lorsque l'enfant est assis sur le produit, ne pas utiliser la poignée pour soulever le jouet, pour franchir des obstacles ou pour le retenir sur des sections en pente.

ASSEMBLAGE CONFIGURATIONS MARCHE - PORTEUR
- Retirer le support Promenade (Fig. 1-S) à l'arrière de l'arceau en effectuant l'opération inverse comme indiqué en Fig.14
- Retirer le manche de poussée pour adulte avec le tube en appuyant sur la cheville inférieure du tube dans le compartiment sous la selle (Fig. 13) et en le défilant vers le haut.
- Retirer le support des roues pivotantes et les roues pivotantes en effectuant l'opération inverse comme indiqué en Fig. 11
- Le jouet est ainsi configuré dans les versions :
  - Aide à la marche (fig. 16). En s'appuyant sur l'arceau arrière, l'enfant se soutient pour ses premières promenades.
  - PORTEUR (fig. 16). En s'asseyant sur la selle, l'enfant se pousse avec les jambes pour ses premières balades en toute sécurité.

ATTENTION!
- Ne pas utiliser le jouet comme porteur si l'enfant arrive à se tenir assis tout seul.

REMPLACEMENT DES PILES
Attention: En cas de suspicion d'ingestion d'une pile ou d'introduction de celle-ci dans une partie du corps, consulter immédiatement un médecin.
Enlèvement et introduction des piles remplaçables
- Le remplacement des piles doit toujours être effectué par un adulte.
- Pour remplacer les piles :
  1. Desserrer la vis de la trappe sur la face arrière du module électronique (Fig.6-A) à l'aide d'un tournevis.
  2. Dévisser le couvercle du compartiment des piles, retirer les piles déchargées et insérer 2 piles alcalines neuves AA de 1,5 Volt en prenant soin de respecter la polarité (comme indiqué sur le produit).
  3. Replacer le couvercle et serrer la vis à fond.
- Ne pas laisser les piles ou les éventuels outils à portée de main des enfants.
- Toujours enlever les piles déchargées du produit pour éviter que d'éventuelles fuites de liquide ne puissent endommager le produit
- Si les piles présentent des fuites de liquide, les remplacer immédiatement, en prenant soin de nettoyer le compartiment des piles et de se laver soigneusement les mains en cas de contact avec le liquide sortant.
- Toujours ôter les piles en cas d'inutilisation prolongée du produit.
- Utiliser des piles alcalines semblables ou équivalentes au type recommandé pour le fonctionnement de ce produit.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas mélanger les piles déchargées avec les piles neuves.
- Ne pas jeter les piles déchargées dans le feu ou dans la nature, mais les éliminer en respectant le tri sélectif.
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
- Ne pas tenter de recharger les piles non rechargeables : elles pourraient exploser.
- L'utilisation des piles rechargeables n'est pas conseillée, cela pourrait diminuer la fonctionnalité du jouet.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, les sortir du jouet avant de les recharger et effectuer la recharge uniquement sous la supervision d'un adulte.
- Retirer les piles du jouet avant de le jeter.
- Le jouet n'est pas prévu pour fonctionner avec des piles rechargeables au Lithium. ATTENTION: une utilisation impropre pourrait générer des conditions de danger.

CE PRODUIT EST CONFORME À LA DIRECTIVE 2012/19/UE.
Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que ce produit, à la fin de sa vie utile, devra être traité séparément des autres déchets domestiques ; il faudra donc l'apporter dans un centre de tri sélectif pour les appareillages électriques et électroniques, ou bien le remettre au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareillage équivalent. L'utilisateur est responsable du retour de l'appareil, à la fin de sa vie, aux structures de collecte appropriées. Une collecte sélective adéquate, visant à envoyer l'appareil que l'on n'utilise plus au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, et favorise le recyclage des matériaux dont le produit est composé. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur entraîne des sanctions administratives prévues par la loi. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les systèmes de collecte disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets, ou bien au magasin où l'appareil a été acheté.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET
- Pour le nettoyage du jouet, utiliser un chiffon doux, si nécessaire légèrement humide, ne pas plonger entièrement le jouet dans l'eau.
- Pour nettoyer le centre d'activité, utiliser un chiffon doux et sec afin de ne pas endommager le circuit électronique.
- Protéger le jouet des chocs, de la chaleur, de la poussière, du sable, de l'humidité et de l'eau.

Fabriqué en Italie

DE GEBRAUCHSANLEITUNG BILLY QUATTRO

Alter: 9-36 M+
DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR ZUKÜNFTIGES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
Das elektronische Aktivitätscenter des Spielzeugs funktioniert mit 2 AA Alkaline-Batterien zu 1,5 V. Die Batterien sind nicht enthalten.

WARNUNG
Für die Sicherheit Ihres Kindes: ⚠ **ACHTUNG!**
- Dieses Spielzeug darf nur von einem Erwachsenen montiert werden. Das Spielzeug nicht benutzen, bevor es ganz montiert ist und der korrekte Zusammenbau aller Teile kontrolliert wurde.
- Vor dem Gebrauch eventuelle Polybeutel und alle Elemente, die Teil der Produktverpackung sind (z. B. Befestigungsriemen, Klammern usw.), abnehmen und entsorgen sowie von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr.
- Achtung! Aufgrund seiner konstruktiven Eigenschaften ist das Spielzeug nicht für Kinder über 36 Monate oder mit einem Körpergewicht

• W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy je natychmiast wymienić. Należy pamiętać o uprzednim starannym wyczyszczeniu wnęki na baterie oraz dokładnym umyciu rąk po przypadku kontaktu z płynem, który wyciekł z baterii.
• W okresach długiego niekorzystania z produktu należy zawsze wyciągać baterie.
• Należy używać tylko baterii alkalicznych identycznych lub ich odpowiednich zamienników, zalecanych dla funkcjonowania wyrobu.
• Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych) lub ładowanych (niklowo-kadmowych).
• Nie mieszać baterii zużytych z nowymi.
• Nie wrzucać wyczerpanych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wrzucać do specjalnych pojemników selektywnej zbiórki odpadów.
• Nie dopuścić do zwarcia biegunów baterii.
• Nie próbować ładować baterii, które nie są bateriami ładowanymi: mogą wybuchnąć.
• Nie zaleca się korzystania z baterii ładowanych, ponieważ mogą one ograniczać działanie zabawki.
• W przypadku korzystania z baterii ładowanych należy wyciągać je z zabawki przed ładowaniem, a ładowanie powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
• Przed wyrzuceniem zabawki należy wyciągnąć z niej baterie.
• Zabawka nie została zaprojektowana do użytku z wykorzystaniem wymiennych baterii litowych. OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie użytkowanie może powodować niebezpieczne sytuacje.

PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.
Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonego nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadkami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przestanie je użytkować do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. Nieprawidłowa utylizacja urządzenia przez użytkownika grozi prawnie ustaloną karą administracyjną. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI
• Do czyszczenia zabawki należy używać miękkiej ściereczki, w razie potrzeby, lekko nasączonej wodą. Nie należy zanurzać zabawki w wodzie.
• Centrum aktywności należy czyścić suchą miękką ściereczką, aby nie uszkodzić obwodu elektronicznego.
• Chronić zabawkę przed uderzeniami, gorącem, kurzem, piaskiem, wilgocią i wodą.

Wyprodukowano we Włoszech

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN BILLY QUATTRO

Leeftijd: 9-36 m+
LEES DEZE AANWIJZINGEN EN BEWAAR ZE VOOR LATERE RAADPLEGING.
Het elektronisch activiteitencentrum van het speelgoed werkt met 2 "AA" alkalinebatterijen van 1,5 V. Batterijen niet inbegrepen.

WAARSCHUWINGEN
Voor de veiligheid van uw kind. **WAARSCHUWING!**
• Dit speelgoed mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd. Gebruik het speelgoed niet zolang niet alle montagewerkzaamheden zijn voltooid en gecontroleerd is dat het goed in elkaar is gezet.
• Verwijder vóór het gebruik eventuele plastic zakken en alle onderdelen die deel uitmaken van de verpakking van het product (bijv. banden, bevestigingselementen, enz.) en houd deze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
• Waarschuwing! Het speelgoed is door zijn constructie niet geschikt voor kinderen ouder dan 36 maanden, of die zwaarder zijn dan 20 kg / 44 lbs.
• Controleer voor het gebruik dat het artikel en zijn onderdelen niet beschadigd zijn tijdens het transport. In dit geval mag het artikel niet worden gebruikt en dient het buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.
• Dit speelgoed mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd. Gebruik het speelgoed niet zolang niet alle montagewerkzaamheden zijn voltooid en gecontroleerd is dat het goed in elkaar is gezet. Gebruik het speelgoed niet als het onderhoud niet voltooid is.
• Dit speelgoed dient enkel onder toezicht van een volwassene gebruikt te worden.
• Controleer regelmatig de staat van slijtage van het product en de aanwezigheid van eventuele breuken. Gebruik het speelgoed in geval van zichtbare schade niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
• Laat het speelgoed alleen op stabiele en vlakke oppervlakken gebruiken.
• Gebruik het speelgoed niet op straat, op opritten of hellende weg verzeker u ervan dat het speelgoed gebruikt wordt op plaatsen zonder obstakels en ver van plekken die gevaarlijk kunnen zijn (zoals zwembaden, kanalen, meren, trappen, enz.).
• Alleen voor gebruik buiten- en binnenshuis.
• Laat nooit toe dat twee of meer kinderen samen op het speelgoed klimmen.
• In de beriijdbare weide, dient het speelgoed enkel door het kind te worden gebruikt wanneer hij in staat is om autonoom goed recht te zitten.
• Doe het kind altijd goed dichtgemaakte schoenen aan.
• Gebruik het speelgoed niet op een andere manier dan aanbevolen.
• Door intense koude kunnen de kunststofmaterialen elasticiteit verliezen en breekbaar worden. Houd het speelgoed in dat geval buiten het bereik van kinderen en bewaar het op een warme en beschutte plaats.
• Stel het speelgoed nooit bloot aan de weersinvloeden (regen, rechtstreekse zonnestralen, enz.). Bij intense kou kunnen plastic materialen broos worden.
• Het speelgoed moet voorzichtig worden gebruikt, omdat er een bepaalde vaardigheid van het kind voor nodig is om valles en botsingen te voorkomen met bijbehorend letsel van de gebruiker of derden.
• Het kind moet goede instructies krijgen voor een goed gebruik van het speelgoed.

INLEIDING
Billy Quattro is een multifunctioneel product waar kinderen op kunnen rijden dat het kind tijdens de groei volgt. Het speelgoed is geschikt voor kinderen van 9 tot 36 maanden dankzij vier gebruikersconfiguraties:
- Duwen en Stappen (aanbevolen vanaf de leeftijd van 9 maanden van het kind)
- Duwen en Gaan (aanbevolen vanaf de leeftijd van 12 maanden van het kind)
- Schommel (aanbevolen vanaf een leeftijd van 15 maanden)
- Rijden (aanbevolen voor kinderen van 18 tot 36 maanden).

Billy Quattro heeft ook een leuk elektronisch activiteitencentrum vol geluiden, melodieën en activiteiten met de handen voor gebruik in elke speelconfiguratie: druk op de 4 knoppen voor leuke geluiden, muziek en lichten, de pijlen lichten op als de knoppen worden ingedrukt, het motorgeluid klinkt als je de sleutel omdraait.

LIJST VAN ONDERDELEN (Fig. 1)
A - Chassis loopwagen
B - Stuur
C - Steun voorwiel
D - Steun achterwiel
E - Wielen x4
F - Weldeksoppen x4
G - Rolbeugel/handvat Eerste Stappes
H - Zitting
I - Elektronische module
L - n.2 Schroeven Ø3,5x12 (Elektronische module)
M - 7 schroeven Ø4,2x19 (steun achterwiel, stuur, steun voor Duwen en Gaan, steun zwenkwielen)
N - Kantelende basis
O - Steun zwenkwielen
P - Zwenkwielen x2
Q - Handgreep (stand Duwen en Gaan)
R - Buis (configuratie Duwen en Gaan)
S - Steun Duwen en Gaan
T - 2 schroeven Ø4,2x12 (handgreep stand Duwen en Gaan)

DE ETIKETTEN AANBRENGEN
Breng de etiketten aan op basis van de foto's op de verpakking.

MONTAGE CONFIGURATIE DUWEN EN STAPPEN
Voor montage als Duwen en Stappen voert u de volgende stappen uit:
- Plaats 2 wielen (Fig. 1-E) en 2 weldoppen (Fig. 1-F) in de naven van de steun van het voorwiel en 2 wieldoppen (Fig. 1-F) in de naven van de steun van de achterwielen zoals aangegeven in Fig.2
- Draai het chassis van de loopwagen ondersteboven en plaats de steun van het achterwiel (Fig.3) en schroef deze vast met 2 schroeven (Fig.1-M) tot hij volledig vastzit (Fig.3-A)
- Plaats eerst de steun van het voorwiel en daarna het stuur zoals getoond in Fig. 4. Het stuurwiel kan slechts één richting geplaatst worden voor correcte montage en gebruik Fig.4-A. Steek de schroef (Fig. 1-M) in en draai ze aan tot ze volledig vast zit (Fig.4-B)
- Plaats de zitting door het voorste deel vast te haken aan de voorgevormde delen van de machine (Fig. 5-A) en het achterste deel omhoog te houden totdat het vastgehaakt is. Laat aan het einde van de operatie ook het achterste deel van de zitting neer.
- Plaats de rolbeugel zoals weergegeven in figuur 5-B. Duw omlaag totdat u een KLIK hoort die de correcte koppeling bevestigt. Controleer of de rolbeugel goed vergrendeld is door deze naar u toe te trekken.
- Schroef het kleeje van het batterijvak aan de achterkant van de elektronische module los (Fig. 6-A), plaats 2 AA-batterijen van 1,5 volt en let daarbij op de juiste plaatsingspolariteit (zoals aangegeven op het product). Plaats het kleeje terug en draai de schroef helemaal vast.
- Plaats de elektronische module op het stuurwiel en schroef deze vast met 2 zelftappende schroeven (Fig.1-L) zoals weergegeven in figuur 6.
- Het speelgoed is klaar voor gebruik als DUWEN EN STAPPEN (Fig. 7). Door op de achterste rolbeugel te leunen, ondersteunt het kind zichzelf tijdens zijn eerste stappes.

MONTAGE CONFIGURATIE DUWEN EN GAAN
- Steek de zwenkwielen in de steun voor de zwenkwielen totdat u een klik hoort, zoals op figuur 8.
- Draai het geheel om, plaats de zojuist gemonteerde steun voor de zwenkwielen en schroef deze met 2 zelftappende schroeven (Fig. 1-M) volledig vast, zoals aangegeven in figuur 9.
- Monteer de handgreep (Fig. 1-Q) waarmee volwassenen kunnen duwen met de buis (Fig.1-R) en schroef deze vast met 2 zelftappende schroeven (Fig.1- T) zoals aangegeven in figuur 10.
- Steek het onderste deel van de buis (het uiteinde tegenover de handgreep) in de daarvoor bestemde opening in het zitgedeelte (Fig.11). Bij het insteken van de buis moet de pin van de buis worden ingesloten tot er een klik hoorbaar is. Controleer of de buis is bevestigd door de handgreep omhoog te trekken.
- Plaats de steun voor Duwen en Gaan (Fig.1-S) aan de achterkant van de rolbeugel en schroef deze vast met 2 zelftappende schroeven (Fig.1-M) zoals in Fig.12
- Het spel is nu klaar voor gebruik in de configuratie DUWEN EN GAAN (Fig.13).

WAARSCHUWING!
- Alleen gebruiken als het kind zelfstandig kan zitten.
- Als het kind op het product zit, mag u de geep niet gebruiken om het speelgoed op te tillen, over obstakels te duwen of te tillen of het op hellende vlakken vast te houden.

MONTAGE CONFIGURATIE SCHOMMEL
Voor montage als schommel voert u de volgende stappen uit:
- Verwijde de steun Duwen en Gaan (Fig. 1-S) aan de achterkant van de rolbeugel door de handeling in omgekeerde volgorde uit te voeren zoals in Fig. 12
- Verwijder de duwbeugel voor volwassenen met de buis door de onderste pin van de buis in het vakje onder het zadel te drukken (Fig.11) en omhoog te trekken.
- Verwijder de steun voor de zwenkwielen door de handeling in omgekeerde volgorde uit te voeren zoals in Fig. 9
- Plaats het gemonteerde speelgoed zodanig op de kantelende basis dat de pinnen van de voorwielen op één lijn staan met de bovenste voorbereidingen van de scharnieren, gemarkeerd met F (Fig. 14-A). Druk krachtig op elk van de 4 wielen tot u een klik hoort (Fig.14). Controleer of de bevestiging correct is uitgevoerd.
- Het speelgoed is klaar voor gebruik als SCHOMMEL (Fig. 15).

MONTAGE CONFIGURATIE RIJDEN
- Verwijder de kantelende bases zoals aangegeven in Fig. 16.
- Het speelgoed is klaar voor gebruik als RIJDEN (Fig. 7). Zittend op het zadel duwt het kind zichzelf met zijn beentjes voort voor zijn eerste ritjes in alle veiligheid.

WAARSCHUWING!
- Gebruik het speelgoed pas om op te rijden als het kind zelfstandig kan zitten.

DE BATTERIJEN VERVANGEN
Waarschuwing: als u denkt dat batterijen zijn ingesloft of in een lichaam kunnen terecht gekomen zijn, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
De vervangbare batterijen verwijderen en plaatsen
- De batterijen moeten altijd door een volwassene worden vervangen.
- Om de batterijen te vervangen:
  1. Draai de schroef van de kleep aan de achterkant van de elektronische module (Fig.6-A) los met een schroevendraaier.
  2. Schroef het luikje van het batterijenvakje los, verwijder de lege batterijen en doe 2 nieuwe AA alkalinebatterijen van 1,5 Volt erin met de polen naar de juiste kant (zoals op het product angegeuid wordt).
  3. Plaats het kleeje terug en draai de schroef helemaal vast.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder lege batterijen altijd uit het product om te voorkomen dat lekkende vloeistof het product beschadigt
- Vervang de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reinig de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Verwijder de batterijen altijd als het product lange tijd niet wordt gebruikt.
- Gebruik dezelfde of gelijkwaardige alkalinebatterijen als aanbevolen voor de werking van dit artikel.
- Gebruik geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen).
- Combineer geen lege batterijen met nieuwe.
- Werp lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwerk ze door ze gescheiden in te zamelen.
- Sluit de voedingsklemmen niet kort.
- Probeer niet oplaadbare batterijen niet op te laden: ze kunnen ontploffen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt niet aanbevolen, omdat dit de functionaliteit van het speelgoed kan verminderen.
- Als u oplaadbare batterijen gebruikt, verwijder deze dan uit het speelgoed voordat u ze oplaadt en laad ze alleen op onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed voordat het wordt weggegooid.
- Het speelgoed is niet ontworpen om te werken met vervangbare lithiumbatterijen. WAARSCHUWING unjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

DIT PRODUCT IS CONFORM DE RICHTLIJN 2012/19/EU.
Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalinzameling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden teruggezorgd aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. . Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED
• Reinig het speelgoed met een zachte doek die u eventueel met een beetje water bevochtigd heeft. Dompel het speelgoed nooit in water onder.
• Gebruik een zachte, droge doek om het activiteitencentrum schoon te maken om beschadiging van het elektronische circuit te voorkomen.
• Bescherm het speelgoed tegen stoten, warmte, stof, zand, vocht en water.

Geproduceerd in Italië

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BILLY QUATTRO

Ηλικία: 9-36 m+
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
Το ηλεκτρονικό κέντρο δραστηριοτήτων λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες «AA» του 1,5 Volt. Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Για την ασφάλεια του παιδιού σας! **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
• Η συναρμολόγηση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα. Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες συναρμολόγησης και ελέγχου.
• Πριν από τη χρήση αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος (π.χ. ζώνιά, στοιχεία στερέωσης, κ.λπ.) και κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
• Προσοχή! Λόγω των χαρακτηριστικών κατασκευής του, αυτό το παιχνίδι είναι ακατάλληλο για παιδιά ηλικίας άνω των 36 μηνών ή με σωματικό βάρος μεγαλύτερο από 20 Kg/44 lbs.
• Ελέγχετε πριν από τη χρήση ότι το προϊόν και όλα τα μέρη του δεν παρουσιάζουν ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά. Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
• Η συναρμολόγηση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα. Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες συναρμολόγησης και ελέγχου. Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι προτού ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες συντήρησής του.
• Η χρήση του παιχνιδιού θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
• Ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα και την κατάσταση φθοράς του παιχνιδιού. Σε περίπτωση φθοράς μην χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.
• Αφήστε το παιδί να χρησιμοποιεί το παιχνίδι μόνο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
• Μην το χρησιμοποιείτε στο δρόμο, στους δρόμους προσπέλασης και σε εδάφη με κλίση. Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι χρησιμοποιείται σε περιοχές χωρίς εμπόδια και μακριά από χώρους ενδεχόμενου κινδύνου (όπως π.χ. πισίνες, αυλάκια, λίμνες, σκάλες, κλπ.).
• Προσέχετε για χρήση στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σπιτιού.
• Πριν την αφήνετε να ανεβαίνουν στο παιχνίδι δύο ή περισσότερα παιδιά ταυτόχρονα.
• Στη λειτουργία «Βηματίστε επάνω» το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται από το παιδί μόνο όταν θα είναι σε θέση να στηρίζεται αυτόνομα στη μέση του.
• Βεβαιωθείτε ότι τα παπούτσια του παιδιού σας είναι πάντα καλά δεμένα.
• Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με διαφορετικό τρόπο από τον υποδεικνύοντα.
• Στο έντονο κρύο τα πλαστικά υλικά του παιχνιδιού μπορεί να χάσουν την ελαστικότητά τους και να γίνουν εύθραυστα. Στην περίπτωση αυτή, μη δίνετε το παιχνίδι στο παιδί και τοποθετήστε το σε ένα ζεστό και προστατευμένο χώρο.
• Μην αφήνετε το παιχνίδι εκτεθειμένο στις ατμοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, άμεσο ηλιακό φως, κλπ.). Παρουσία έντονου κρύου, τα πλαστικά υλικά μπορεί να είναι εύθραυστα.
• Η χρήση αυτού του παιχνιδιού απαιτεί τη σωστή χρήση του παιχνιδιού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Billy Quattro είναι ένα εξοπλισμένο πολυλειτουργικό παιχνίδι που συνοδεύει παιδιά σε ποικίλες φάσεις της ανάπτυξής του. Πρόκειται, το παιχνίδι αντιπροκείται επαρκώς στις διαφορετικές ανάγκες του παιδιού από 9 έως 36 μηνών χάρη σε τέσσερις διαμορφώσεις χρήσης:
- Σπρώχνες και περπατάς (συνιστάται για παιδιά από 9 μηνών του παιδιού)
- Σπρώχνες και πηγαίνες (συνιστάται για ηλικίες από 12 μηνών του παιδιού)
- Κουνιστή καρέκλα (συνιστάται για ηλικία από 15 μηνών του παιδιού).
- Ανεβαίνεις επάνω (συνιστάται για ηλικίες από 18 και 36 μηνών του παιδιού).

Το Billy Quattro διαθέτει επίσης ένα διασκεδαστικό κέντρο ηλεκτρονικής δραστηριότητας γεμάτο ήχους, μελωδίες και χειρόκινες δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε διαμόρφωση παιχνιδιού: τα 4 πλήκτρα ενεργοποιούν διασκεδαστικούς ήχους, μουσική και φώτα, τα βέλη ανάβουν όταν πατηθούν τα πλήκτρα, το πλήκτρο γυρίζει και ενεργοποιεί τον βρυχηθμό του κινητήρα.

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (Εικ. 1)
A - Σώμα μηχανής
B - Τιμόνι
C - Βάση τροχών εμπρός
D - Βάση τροχών πίσω
E - Τροχοί x4
F - Καλύμματα ζαντών x4
G - Roll-bar/χειρολαβή πεταταούρας πρώτα βήματα
H - Βάση καθίσματος
I - Ηλεκτρονική μονάδα
L - 2 βίδες 3,5x12 (Ηλεκτρονική μονάδα)
M - 7 βίδες Ø4,2x19 (Βάση πίσω τροχών, τιμόνι, βάση «Σπρώχνεις και προχωράς», βάση περιστρεφόμενων τροχών)
N - Ανακλινόμενη βάση
O - Στήριγμα περιστρεφόμενων τροχών
P - Περιστρεφόμενοι τροχοί x2
Q - Χειρολαβή (λειτουργία Σπρώχνεις και προχωράς)
R - Σωλήνας (λειτουργία Σπρώχνεις και προχωράς)
S - Βάση στήριξης Σπρώχνεις και προχωράς
T - αρ. 2 βίδων Ø4,2x12 (Χειρολαβή λειτουργίας Σπρώχνεις και προχωράς)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ
προχωρήστε στην εφαρμογή των ετικετών με αναφορά στις φωτογραφίες της συσκευασίας.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΠΡΩΧΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΠΑΤΑΣ
Για τη διαμόρφωση στη λειτουργία σπρώχνεις και περπατάς, προχωρήστε στις ακόλουθες ενέργειες συναρμολόγησης:
- Εισαγάγετε 2 τροχούς (Εικ. 1-Ε) και 2 καλύμματα τροχών (Εικ. 1-F) στις πλήμες του στηρίγματος των μπροστινών τροχών και 2 τροχούς (Εικ. 1-Ε) και 2 καλύμματα τροχών (Εικ. 1-F) στις πλήμες του στηρίγματος των πίσω τροχών όπως υποδεικνύεται στην Εικ. 2
- Γυρίστε τον κορμό του παιχνιδιού ανάποδα και τοποθετήστε το στήριγμα του πίσω τροχού (Εικ.3) και βιδώστε το με 2 βίδες (Εικ. 1-M) μέχρι να σφίξει πλήρως (Εικ.3-A)
- Τοποθετήστε πρώτα το στήριγμα του μπροστινού τροχού και μετά το τιμόνι όπως φαίνεται στην Εικ. 4. Το τιμόνι έχει μόνο μία κατεύθυνση εισαγωγής για σωστή συναρμολόγηση και χρήση Εικ.4-Α. Τοποθετήστε τη βίδα (Εικ. 1-M) και βιδώστε την μέχρι να σφίξει εντελώς (Εικ. 4-Β)
- Εισαγάγετε τη βάση του καθίσματος γαντζώνοντας το μπροστινό μέρος στις υποδοχές στο σώμα του μηχανήματος (εικ. 5-Α) και κρατώντας το πίσω μέρος ανυψωμένο μέχρι να συνιστηρεθεί. Στο τέλος της επεξάβασης, κάτω και το πίσω μέρος της βάσης του καθίσματος.
- Τοποθετήστε το roll-bar όπως φαίνεται στο σχήμα 5-Β. Σπρώξτε προς τα κάτω έως ότου ακουστεί το ΚΛΙΚ σύνδεσης. Ελέγξτε, τραβώντας προς το μέρος σας, ότι το roll-bar είναι σταθερά μπλοκαρισμένο.
- Ξεβιδώστε το κάπακο της θήκης μπαταριών στην πίσω πλευρά της ηλεκτρονικής μονάδας (Εικ. 6-Α), τοποθετήστε 2 μπαταρίες AA 1,5 Volt προσέχοντας να τηρείτε τη σωστή πολικότητα εισαγωγής (όπως υποδεικνύεται στο προϊόν). Βάλτε πάλι το καπάκι και σφίξτε καλά τη βίδα.
- Τοποθετήστε την ηλεκτρονική μονάδα στο τιμόνι και βιδώστε την με 2 αυτοδιάτρητες βίδες (Εικ.1-L) όπως φαίνεται στην εικόνα 6.
- Το παιχνίδι είναι έτοιμο για χρήση στην έκδοση ΣΠΡΩΧΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑΣ (Εικ. 7). Ακουμπώντας στο πίσω roll-bar, το παιδί στηρίζεται στις πρώτες του βόλτες.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΠΡΩΧΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑΣ
- Εισαγάγετε τους περιστρεφόμενους τροχούς στο στήριγμα του περιστρεφόμενου τροχού μέχρι να ακούσετε το κλικ της ζεύξης όπως φαίνεται στην εικόνα 8.
- Γύρίστε το σώμα του μηχανήματος ανάποδα και τοποθετήστε το πρόσφατα συναρμολογημένο στήριγμα περιστρεφόμενων τροχών και βιδώστε το με 2 αυτοδιατρητικές βίδες (Εικ. 1-M) μέχρι να σφίξει εντελώς όπως φαίνεται στην εικόνα 9.
- Συναρμολογήστε τη λαβή (Εικ. 1-Q) για ώθηση από ενήλικες με τον σωλήνα (Εικ. 1-R) και βιδώστε την με 2 βίδες αυτοδιατρητικές (Εικ. 1-T) όπως φαίνεται στην εικόνα 10.
- Εισάγετε το κάτω μέρος του σωλήνα «πτερυγίου» (το άκρο απέναντι από τη λαβή) στην ειδική υπή μέσα στο διαμέρισμα της σέλας (Εικ. 11). Κατά την εισαγωγή του σωλήνα, είναι απαραίτητο να τηρέρτο του ίδιου και να του ειδάγετε μέχρι να ακουστεί το κλικ της ζεύξης. Βεβαιωθείτε ότι έχει γαντζωθεί τραβώντας τη λαβή προς τα πάνω.
- Τοποθετήστε το στήριγμα «πτερυγίου» και πραγμάτιο (Εικ. 1-S) στο πίσω μέρος του Rollbar εκτελώντας την αντίστροφη λειτουργία όπως φαίνεται στην Εικ. 12
- Το παιχνίδι είναι τώρα έτοιμο για χρήση στην έκδοση ΣΠΡΩΧΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑΣ (Εικ. 13).

ΠΡΟΣΟΧΗ!
- Χρησιμοποιήστε το μόνο όταν το παιδί μπορεί να κάθεται μόνο του.
- Όταν το παιδί κάθεται πάνω στο προϊόν, μην χρησιμοποιείτε τη λαβή για να σηκώσετε το παχνίδι, να ξεπεράσετε εμπόδια ή να το κρατήσετε σε έδαφη με κλίση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΥΝΙΣΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ
Για τη διαμόρφωση στη λειτουργία κουνιστής καρέκλας, προχωρήστε στις ακόλουθες ενέργειες συναρμολόγησης:
- Αφαιρέστε το στήριγμα «Σπρώχνεις και προχωράς» (Εικ. 1-S) στο πίσω μέρος του Rollbar εκτελώντας την αντίστροφη λειτουργία όπως φαίνεται στην Εικ. 12
- Αφαιρέστε τη λαβή για ώθηση από ενήλικες με τον σωλήνα πιέζοντας τον κάτω πείρο του σωλήνα μέσα στο διαμέρισμα κάτω από τη σέλα (εικ. 11) και τραβώντας τον προς τα πάνω.
- Αφαιρέστε το στήριγμα περιστρεφόμενων τροχών και τους περιστρεφόμενους τροχούς εκτελώντας την αντίστροφη διαδικασία όπως φαίνεται στην Εικ. 9
- Τοποθετήστε το παχνίδι που συναρμολογήθηκε με αυτόν τον τρόπο στην ανακλινόμενη βάση έτσι ώστε οι πείροι των μπροστινών τροχών να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις συνήτερες υποδοχές των εξαρτημάτων ανάκλισης που επισημαίνονται με ένα γράμμα F (Εικ. 14-Α). Πιέστε μέχρι τέρμα σε κάθε ένα από τους 4 τροχούς έως ότου ακούσετε το κλικ που επιβεβαιώνει τη σύνδεση (Εικ. 14). Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση έγινε σωστά.
- Το παιχνίδι είναι έτοιμο για χρήση στην έκδοση ΚΟΥΝΙΣΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ (Εικ. 15).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ «ΑΝΕΒΑΙΝΕΙΣ ΕΠΑΝΩ»
- Αφαιρέστε τις ανακλινόμενες βάσεις όπως φαίνεται στην εικ. 16.
- Το παιχνίδι είναι έτοιμο για χρήση στην έκδοση ΑΝΕΒΑΙΝΕΙΣ ΕΠΑΝΩ (Εικ. 7). Καθισμένο στη σέλα, το παιδί σπρώχνει με τα πόδια του για τις πρώτες οδηγήσεις με απόλυτη ασφάλεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
- Χρησιμοποιείτε το παχνίδι στη διαμόρφωση «ανεβαίνεις επάνω» μόνο όταν το παιδί μπορεί να κάθεται μόνο του.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Προειδοποίηση: εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Αφαίρεση και τοποθέτηση των μπαταριών
- Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνεται πάντα από έναν ενήλικα.
- Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες:
  1. Χαλαρώστε τη βίδα της θυρίδας στην πίσω πλευρά της ηλεκτρονικής μονάδας (Εικ. 6-Α) με ένα κατσαβίδι.
  2. Ξεβιδώστε το κάπακι από τη θήκη των μπαταριών, αφαιρέστε τις αποφορτισμένες μπαταρίες και τοποθετήστε 2 καινούργιες μπαταρίες AA του 1,5 Volt, με προσοχή ώστε να τηρείτε τη σωστή πολικότητα εισαγωγής (όπως υποδεικνύεται στο προϊόν).
  3. Βάλτε πάλι το καπάκι και σφίξτε καλά τη βίδα.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες και τυχόν εργαλεία μακριά από τα παιδιά.
- Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες μπαταρίες από το προϊόν, για να αποφύγετε βλάβες στο προϊόν από ενδεχόμενες διαρροές του υγρού των μπαταριών.
- Στη περίπτωση κατά την οποία οι μπαταρίες έχουν χάσει υγρό, αντικαταστήστε τις άμεσως, φροντίζοντας να καθαρίσετε τη θήκη τους και να πλύνετε προσεκτικά τα χέρια σας, αν έχουν έρθει σε επαφή με το υγρό που διέρρευσε.
- Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες σε περίπτωση που το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με τον ενδεδειγμένο, για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε μαζί μπαταρίες αλκαλικές, απλές (άνθρακα-ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου).
- Μην τοποθετείτε μαζί άδειες με καινούργιες μπαταρίες.
- Μην κάτε και μην πετάτε στο περιβάλλον τις άδειες μπαταρίες, αλλά διαθέστε τις στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
- Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μπαταρίες: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, γιατί μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του παχνιδιού.
- Εάν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αφαιρέστε τις από το παχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και επαναφορτίστε μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου.
- Πριν από την απόρριψη του παχνιδιού αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Το παχνιδί δεν σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με μπαταρίες λιθίου. ΠΡΟΣΟΧΗ Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να επιφέρει κινδύνους.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/ΕΕ.
Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να διατίθεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφεται στον μεταπωλητή κατά την αγορά μιας καινούργιας α