



Warszawa, dnia 17.10.2022 r.

Electrolux Poland
Sp. z o.o z siedzibą ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Reprezentowana przez:
Andrzej Sawczuk- Head of HC&SDA Poland

WAŻNE!!!

**PRZYPOMNIENIE O WYCOFANIU NIEKTÓRYCH MODELI ODKURZACZY
BEZPRZEWODOWYCH ELECTROLUX PURE F9 ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA**

Szanowni Państwo,

Spółka „Electrolux Poland” sp. z o.o. po raz kolejny zwraca się do właścicieli odkurzaczy bezprzewodowych Electrolux Pure F9, o wymienionych poniżej numerach seryjnych, o natychmiastowe zaprzestanie używania tych urządzeń ze względów bezpieczeństwa i kontakt z Infolinią Electrolux.

Spółka „Electrolux Poland” sp. z o.o. w grudniu 2021 r. wydała oświadczenie o wycofaniu z rynku niektórych partii produkcyjnych odkurzaczy bezprzewodowych Electrolux Pure F9 z uwagi na zidentyfikowany problem jednego z komponentów, który w określonych okolicznościach może potencjalnie spowodować przegrzanie i doprowadzić do zapalenia się odkurzacza. Przegrzanie jest traktowane jako poważne zagrożenie, ze względu na ryzyko rozprzestrzenienia się ognia na znajdujące się w pobliżu materiały łatwopalne.

Do tej pory nie zgłoszono żadnych przypadków obrażeń ciała ani szkód majątkowych. Ze względu jednak na to, że bezpieczeństwo naszych konsumentów jest naszym najwyższym priorytetem, traktujemy tę kwestię bardzo poważnie. Dlatego zdecydowaliśmy się podjąć proaktywne działania i natychmiast wycofać wszystkie produkty z tej serii.

Zgodnie z naszymi informacjami, prawdopodobnie zakupili Państwo jeden z wymienionych poniżej modeli odkurzaczy Electrolux. Uprzejmie prosimy zatem o sprawdzenie czy zakupiony przez Państwa odkurzacz znajduje się na poniższej liście modeli odkurzaczy wycofanych z rynku. Wszystkie informacje można również znaleźć na naszej stronie internetowej: <https://www.electrolux.pl/support/safety-notice/pure-f9/>

Jeżeli po sprawdzeniu okaże się, iż są Państwo w posiadaniu wycofanego modelu odkurzacza, to prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z urządzenia, trzymanie go oddzielnie od stacji ładującej i wyjęcie wtyczki stacji ładującej z gniazdka elektrycznego. Prosimy także o kontakt ze sprzedawcą Państwa urządzenia w sklepie lub za pośrednictwem infolinii Media Expert pod



nr. Tel. 756 756 756, którzy poinformują o możliwych formach realizacji zgłoszenia.
Przed kontaktem prosimy o przygotowanie następujących danych:

- nr modelu
- numer produktu
- numer seryjny.


Pragniemy podkreślić, że wycofaliśmy poniższe modele odkurzaczy z powodu problemu z bezpieczeństwem. Prosimy o jak najszybszy zwrot Państwa urządzenia, którego dotyczy problem. Jeśli produkt nie zostanie nam zwrócony, może to wpłynąć na ograniczenie w przyszłości Państwa praw i roszczeń w przedmiotowej sprawie.

Wykaz odkurzaczy Electrolux Pure F9, których dotyczy problem:

MODEL:	PF91-4ST	PF91-4IG	PF91-6IBM	PF91-ANIMA	PF91-ALRGY	PF91-4ST
PNC:	900277599	900277600	900277601	900277602	900277603	900279101
EAN:	7332543595037	7332543595044	7332543595051	7332543595068	7332543595075	7332543595037
MODEL:	PF91-4IG	PF91-ANIMA	PF91-ALRGY	PF91-ALRP	PF91-ALRP	
PNC:	900279102	900279104	900279105	900279155	900277616	
EAN:	7332543595044	7332543595068	7332543595075	7332543702107	7332543702107	

Dotyczy wszystkich modeli odkurzaczy ELECTROLUX Pure F9 o numerach seryjnych 00300341 - 14765437

Prosimy o sprawdzenie czy problem dotyczy posiadanego przez Państwa urządzenia, sprawdzając model, numer produktu (PNC) i numer seryjny (SN). Można je znaleźć na etykiecie umieszczonej za jednostką cyklonową odkurzacza.



Należy pamiętać, że ten problem dotyczy tylko produktów z wyżej wymienionymi numerami seryjnymi. Nie dotyczy to produktów z innymi numerami seryjnymi z linii Electrolux Pure F9. Nie ma to wpływu na inne produkty Electrolux, w tym inne modele



odkurzaczy.

Dziękujemy za pomoc i współpracę. Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.

Z wyrazami szacunku

.....
Andrzej Sawczuk
Head of HC & SDA Poland

