

2. Upewniamy się że ekran jest czysty i nie znajdują się na nim żadne zabrudzenia oraz cząstki stałe. Jeśli widzimy że ekran jest zanieczyszczony powtarzamy czynność czyszczenia.
3. Na czysty ekran nakładamy osłonę. Przed nałożeniem z osłony należy zdjąć folię ochronną od strony z której znajduje się taśma mocująca.
4. Po zdjęciu folii ochronnej osłonę powoli przykładamy do ekranu, tak by przylegała równo na całej powierzchni i dokładnie zakrywała ekran.
5. Delikatnie dociskamy osłonę na brzegach, przesuwając palec po całym obwodzie osłony.

III. Futerał ochronny

Futerał przeznaczony jest do przechowywania zarówno konsoli Nintendo Switch jak i licznych akcesoriów dodatkowych takich jak gry, słuchawki, kable czy pady Joy-Cons.

Wymiary futerału: **260 x 130 x 38 mm**

Konsolę umieszczamy w futerale przy pomocy elastycznych gum. Po zamocowaniu konsoli w futerale możemy umieścić pozostałe akcesoria takie jak kable, karty z grami. Wszystkie akcesoria należy umieścić w odpowiednio wyznaczonych miejscach futerału. W tym celu przeznaczone są kieszenie na karty z grami oraz duża kieszeń elastyczna.

IV. Ładowarka samochodowa

Pozwala na ładowanie Konsoli Nintendo Switch oraz innych urządzeń z wyjściem USB TYPE-C, takich jak: telefony, tablety, smartfony itp., bezpośrednio z zapalniczki samochodowej za pomocą kabla USB.

Aby naładować urządzenie wystarczy wpiąć ładowarkę do zapalniczki samochodowej, a końcówkę kabla do portu USB TYPE-C w urządzeniu, które chcemy naładować.

Cechy ładowarki:

- Zasilanie DC 12V - 24V
- Output: DC 5.0V / 2.4A +/- (5%)
- MAX: 1000mA
- Dodatkowy port USB w ładowarce pozwalający na podpięcie zewnętrznego, dodatkowego kabla USB
- Kabel ładujący typu skrętka

V. Osłony silikonowe na kontrolery Joy-Con

Silikonowe futerały mają za zadanie ochronę kontrolerów od konsoli Nintendo Switch przed zabrudzeniem i urazami mechanicznymi.

Osłony są dopasowane do kontrolerów, dzięki czemu ciasno przylegają i poprawiają komfort użytkowania, zapobiegając wyslizgiwaniu się padów zwłaszcza gdy mamy spocone lub mokre dłonie.

Osłony silikonowe na kontrolery Joy-Con umieszczamy bezpośrednio na kontrolerach nasuwając je delikatnie na nie i dopasowując do kształtu urządzenia.

VI. Osłony na joystick'y

Dedykowane do joysticków wbudowanych w kontrolery Joy-Con

Nakładki wykonane z silikonu, są delikatne i poprawiają komfort użytkowania padów.

Osłony na joystick'y nasuwamy na poszczególne joysticki do momentu zablokowania się osłony.

Dystrybutor na terenie Polski: SystemBank ; Os. Awdańców 23 ; 64-010 Krzywiń www.systembank.pl

Wyprodukowano w Chinach

