

# Connect 4s



## Instrukcja Obsługi

© 2021 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Audio A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są własnością odpowiednich podmiotów. Znak słowny i logo Bluetooth® są własnością Bluetooth SIG Inc. i ich wykorzystanie przez firmę GN Audio A/S podlega licencji.

---

Wyprodukowano w Chinach  
MODEL: PHS002W



---

Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Witamy.....	4
2. Informacje o zestawie głośnomówiącym .....	5
2.1 Włącz urządzenie Jabra Connect 4s	
2.2 Ładowanie urządzenia Jabra Connect 4s	
3. Połączenia.....	7
3.1 Połączenie z urządzeniem przenośnym (Bluetooth)	
3.2 Połączenie z zestawem słuchawkowym z funkcją Bluetooth	
4. Obsługa Jabra Connect 4s.....	10
4.1 Obsługa wielu połączeń	
4.2 Przełączanie między urządzeniami Bluetooth	
4.3 Włączanie/wyłączanie komunikatów głosowych	
4.4 Przycisk Smart	
5. Oprogramowanie.....	14
5.1 Jabra Direct	
5.2 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Jabra Connect 4s	
6. Pomoc.....	15
6.1 Często zadawane pytania	
6.2 Konserwacja urządzenia Jabra Connect 4s	


# 1. Witamy

Dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Jabra Connect 4s. Życzymy przyjemnego korzystania!

## **FUNKCJE ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO JABRA CONNECT 4S**

- Odbieranie, kończenie, odrzucanie i wyciszanie połączeń.
- Połączenie z komputerem za pomocą USB lub Jabra Link 370.
- Bezprzewodowe połączenie z urządzeniem przenośnym za pomocą Bluetooth.
- Przenośny.
- Mikrofon wielokierunkowy.
- Najwyższej jakości dźwięk szerokopasmowy.
- Wskaźniki LED i dźwiękowe oraz komunikaty głosowe.
- Do 15 godzin czasu rozmów.
- Obsługa asystenta głosowego (zależnie od telefonu) lub szybkie wybieranie za pomocą przycisku Smart (należy włączyć w Jabra Direct).


## 2. Informacje o zestawie głośnomówiącym



## 2.1 Włącz urządzenie Jabra Connect 4s


---

- Podłącz przewód USB urządzenia Jabra Connect 4s do dostępnego gniazda USB komputera lub
- naciśnij i przytrzymaj (przez 2 s) przycisk Wł./wył., aby włączyć lub wyłączyć urządzenie Jabra Connect 4s.



## 2.2 Ładowanie urządzenia Jabra Connect 4s


---



Podłącz przewód USB urządzenia Jabra Connect 4s do dostępnego gniazda USB komputera, aby rozpocząć ładowanie baterii. Dioda stanu baterii pali się na czerwono podczas ładowania, a na zielono przez 1 min po naładowaniu.

## 3. Połączenia

1. Podłącz przewód USB urządzenia Jabra Connect 4s do dostępnego gniazda USB komputera.
2. W panelu sterowania Windows w menu Dźwięk oraz w ustawieniach telefonu internetowego wybierz Jabra Connect 4s jako domyślne urządzenie audio.



### 3.1 Połączenie z urządzeniem przenośnym (Bluetooth)

---

1. Naciśnij przycisk Bluetooth urządzenia Jabra Connect 4s i przytrzymaj go (2 s), aż niebieska lampka Bluetooth zacznie błyskać. Po usłyszeniu instrukcji podłączenia zwolnij przycisk.
2. Włącz interfejs Bluetooth w urządzeniu przenośnym i wybierz urządzenie Jabra Connect 4s z listy dostępnych urządzeń Bluetooth. W przypadku monitu o podanie hasła wprowadź 0000.






## 3.2 Połączenie z zestawem słuchawkowym z funkcją Bluetooth


---






W celu zachowania prywatności, urządzenie Jabra Connect 4s można połączyć z zestawem słuchawkowym z funkcją Bluetooth.

1. Podłącz urządzenie Jabra Connect 4s do dostępnego gniazda USB komputera.
2. Włącz tryb parowania zestawu słuchawkowego Bluetooth (patrz instrukcja obsługi zestawu słuchawkowego).
3. Naciśnij przycisk Bluetooth urządzenia Jabra Connect 4s i przytrzymaj go (8 s) aż niebieska lampka Bluetooth zacznie błyskać, a następnie zapali się na zielono. Po usłyszeniu komunikatu „Connect to headset” zwolnij przycisk.
4. Połączenie jest nawiązane, gdy dioda pali się ciągłym niebieskim światłem.



## 4. Obsługa Jabra Connect 4s





	Włącz/wyłącz	Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 s) przycisk <b>Wł./wył.</b> aż lampki zaczną błyskać
	Odbieranie połączeń	Dotknij przycisku <b>odbierania połączeń</b>
	Kończenie połączenia	Dotknij przycisku <b>kończenia/odrzucając połączenia</b>
	Odrzucając połączenia	Dotknij przycisku <b>kończenia/odrzucając połączenia</b>
	Głośność	Naciśnij przycisk <b>zwiększania głośności</b> lub <b>zmniejszania głośności</b>
	Stan baterii	Dotknij przycisku <b>stanu baterii</b> , aby wyświetlić bieżący poziom naładowania baterii

	Łączenie z nowym urządzeniem z interfejsem Bluetooth	Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 s) przycisk <b>Bluetooth</b> , aby nawiązać połączenie z nowym urządzeniem Bluetooth
	Ponowne łączenie/rozłączenie z urządzeniem Bluetooth	Dotknij przycisku <b>Bluetooth</b> , aby ponownie połączyć/rozłączyć z urządzeniem Bluetooth
	Wyciszenie mikrofonu	Dotknij przycisku <b>wyciszenia mikrofonu</b> .
	Asystent głosowy (domyślnie wyłączony, zależnie od telefonu)	Naciśnij przycisk Smart (włącz asystenta głosowego, np. Siri, Google Assistant, Cortana w aplikacji Jabra Direct)
	Szybkie wybieranie (domyślnie wyłączone, zależnie od komputera lub telefonu)	Naciśnij przycisk Smart (włącz szybkie wybieranie w aplikacji Jabra Direct)

## 4.1 Obsługa wielu połączeń


Jabra Connect 4s może odbierać i obsługiwać wiele połączeń jednocześnie.

	Wstrzymanie aktualnego połączenia i odebranie połączenia przychodzącego	Dotknij przycisku <b>odbierania połączeń</b>
	Przełączanie między połączeniem wstrzymanym, a aktywnym	Dotknij przycisku <b>odbierania połączeń</b>
	Odrzucenie połączenia przychodzącego	Dotknij przycisku <b>kończenia/odrzućenia połączenia</b>

## 4.2 Przełączanie między urządzeniami Bluetooth

---

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth, a następnie dotknij przycisku zwiększania lub zmniejszania głośności, aby przełączać się między połączonymi urządzeniami. Usłyszysz powiadomienie o połączonym urządzeniu.
2. Zwolnij przycisk Bluetooth po usłyszeniu nazwy prawidłowego urządzenia. Jabra Connect 4s nawiąże połączenie z wybranym urządzeniem/urządzeniami. Po nawiązaniu połączenia usłyszysz nazwę urządzenia/urządzeń.



## 4.3 Włączanie/wyłączanie komunikatów głosowych

---

Aby włączyć/wyłączyć komunikaty głosowe, naciśnij i przytrzymaj (przez 8 s) przycisk **Wyciszania** do usłyszenia komunikatu głosowego „Voice guidance off” lub „Voice guidance on”.

**UWAGA:** Nie wszystkie wskazówki głosowe zostaną wyłączone po wyłączeniu komunikatów głosowych.

## 4.4 Przycisk Smart

---

Domyślnie przycisk Smart jest wyłączony.

Aby używać przycisku Smart do aktywowania asystenta głosowego w smartfonie (np. Siri, Google Assistant, Cortana) lub do szybkiego wybierania numeru telefonicznego w smartfonie lub komputerze, należy zainstalować oprogramowanie Jabra Direct na komputerze i włączyć przycisk Smart w ustawieniach Connect 4s.

# 5. Oprogramowanie

## 5.1 Jabra Direct

---

Jabra Direct to oprogramowanie opracowane do obsługi i optymalizacji ustawień urządzeń Jabra oraz zarządzania nimi. Stanowczo zalecamy pobranie i zainstalowanie oprogramowania Jabra Direct.

**Pobierz najnowszą wersję – [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)**

## 5.2 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Jabra Connect 4s

---

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego poprawiają wydajność lub dodają nowe funkcje do urządzeń Jabra.

### **ABY ZAKTUALIZOWAĆ OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE:**

1. Podłącz urządzenie do gniazda USB komputera.
2. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Jabra Direct.
3. Sprawdź dostępność najnowszego oprogramowania sprzętowego za pomocą Jabra Direct. Otrzymasz powiadomienie, jeśli dla Twojego urządzenia będzie dostępna aktualizacja.

# 6. Pomoc

## 6.1 Często zadawane pytania

---

Zestaw najczęściej zadawanych pytań jest dostępny pod adresem [Jabra.com/connect 4s](https://jabra.com/connect4s)

## 6.2 Konserwacja urządzenia Jabra Connect 4s

---

- Zestaw głośnomówiący Jabra Connect 4s należy na czas przechowywania wyłączyć i odpowiednio zabezpieczyć.
- Należy unikać przechowywania w temperaturach ekstremalnych (powyżej 70°C lub poniżej -20°C). Może to skrócić żywotność akumulatora i źle wpłynąć na działanie zestawu. Wysokie temperatury mogą także ograniczyć możliwości urządzenia.
- Nie należy wystawiać urządzenia Jabra Connect 4s na działanie deszczu ani płynów.

[jabra.com/connect4s](https://jabra.com/connect4s)

REV A