

Producent: Metrox-Service Sp z o.o.  
ul. Jagiellońska 55, PL 83-110 Tczew, tel. +48 58 532 78 95

#### Dane techniczne:

**Nazwa:** Deska do prasowania z przedłużaczem

**Model:** STEAM BOARD PRO II, STEAM BOARD PLUS II

**Prąd maksymalny:** 16A (2700 W)

**Napięcie znamionowe:** 250V ~

**Stopień ochrony:** IP20

#### Uwaga!

- Przed przystąpieniem do montażu i użytku należy dokładnie przeczytać instrukcję.
- Urządzenie przeznaczone jedynie do użytku w środowisku domowym wewnątrz pomieszczeń.
- Dzieci nie powinny bawić się przedłużaczem.
- Należy zawsze odłączyć przedłużacz od źródła zasilania kiedy jest pozostawione bez nadzoru, przed montażem i demontażem oraz czyszczeniem i konserwacją.
- Zabrania się jakichkolwiek samodzielnych prób demontażu, modyfikacji, przeróbek czy napraw przedłużacza bądź jego elementów składowych, w przypadku konieczności wykonania naprawy.
- Zabrania się usuwania i/lub mostkowania i/lub jakiegokolwiek ingerencji w jakichkolwiek częściach składowych przedłużacza, w tym przede wszystkim bolców uziemiających.

#### Warunki bezpieczeństwa

1. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić czy rodzaj prądu oraz napięcie sieciowe zgadza się z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Używać tylko prawidłowo uziemionego źródła zasilania.
3. Nie używać deski z przedłużaczem z uszkodzonym przewodem lub wtyczką.

4. Jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
5. Nie zawieszać kabla na ostrych krawędziach.
6. Nie umieszczać przewodu zasilającego w miejscu, w którym może stykać się z gorącymi powierzchniami, zwłaszcza z żelazkiem lub stwarzać niebezpieczeństwo potknięcia się.
7. Nie dotykać przedłużacza mokrymi rękami.
8. Nie zanurzać przewodu, wtyczki w wodzie lub w innych płynach.
9. Odłączając przewód od gniazdka ciągnąć tylko za wtyczkę.
10. Przechowywać deskę z przedłużaczem w suchym miejscu.
11. Przed każdym kolejnym użyciem deski z przedłużaczem należy wzrokowo sprawdzić przewód oraz wtyczkę.
12. Zachować instrukcję na przyszłość.
13. Nie doprowadzać do przegrzania przedłużacza.
14. Nie przekraczać prądu maksymalnego.

#### Użytkowanie

1. Podłączyć wtyczkę sieciową przedłużacza do gniazdka sieciowego.
2. Po przeprowadzeniu prasowania wtyczkę należy odłączyć z gniazdka.

#### Utylizacja



To oznaczenie umieszczone na produkcie lub w jego dokumentacji świadczy o tym, iż nie należy wyrzucać urządzenia razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego po zakończeniu użytkowania. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych. Należy skontaktować się z punktem, w którym Państwo dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych w celu otrzymania informacji na temat miejsca i sposobu utylizacji produktu.