

ENCHEN

Instrukcja obsługi ENCHEN Karbownica/lokówka do włosów (Model Enrollor PRO)

IMPORTER:

Posfoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Al. Armii Krajowej 64 bl. 2 / 16


05-200 Wołomin

www.posfoto.pl

Przed użyciem produktu należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i zachować do przyszłego użytku w bezpiecznym miejscu.

Dziękujemy za zakup produktu marki **ENCHEN!**

1. Przedstawienie produktu



2. Środki ostrożności i wskazówki przed użyciem

- Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa przed użyciem produktu. Te instrukcje bezpieczeństwa mogą pomóc w uniknięciu wyrządzenia krzywdy sobie lub innym.
- Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować pożar, oparzenie, zwarcie lub porażenie prądem.
- **Nie używaj** lokówki do włosów **mokrymi rękami**. Nie umieszczaj ani **nie przechowuj** lokówki do włosów w pobliżu zlewu, wody lub innego płynu oraz w bardzo wilgotnym miejscu.
- **Nie używaj** lokówki do włosów w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki lub innych naczyń z wodą. **Nie używaj** lokówki w wannie lub pod prysznicem.
- Symbol po prawej stronie oznacza, że urządzenie **nie jest wodoodporne** i nie można pozwolić na jakikolwiek kontakt z wodą lub mokrymi elementami.
- Do karbownicy należy użyć standardowego gniazdka elektrycznego, sprawdzić napięcie wyjściowe w gniazdku i używać oddzielnie od innych urządzeń.
- Upewnij się, że używane napięcie jest zgodne z napięciem znamionowym wskazanym na produkcie.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodu, nie używaj tego produktu ponownie, jeśli wtyczka lub przewód zasilania lub sam produkt jest uszkodzony.
- Nigdy **nie opuszczaj** pomieszczenia, gdy urządzenie jest włączone.
- W przypadku przerwy w dostawie prądu po używaniu karbownicy do włosów, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Proszę natychmiast zaprzestać używania produktu, jeśli działa ona w sposób przerywany podczas pracy.
- **Nie ciągnij** za przewód zasilający. Nie uszkodzaj ani nie naprawiaj przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub gorące, natychmiast przestań ich używać.
- **Nie owijaj** przewodu zasilającego wokół produktu.
- **Unikaj** upadków lub silnego uderzenia w lokówkę.
- **Nie używaj** karbownicy do włosów w pobliżu gazu lub innych materiałów palnych (tj. ręczniki, ubrania, substancje lotne, rozcieńczalnik do farb, spray itp.).
- **Nie używaj** produktu na perukach i innych sztucznych włosach.
- **Nie pozwalaj** na kontakt przewodu zasilającego z częściami grzewczymi.
- Unikaj używania produktu w łazience. Jeśli chcesz używać go w łazience, pamiętaj o odłączeniu go po użyciu, ponieważ nadal jest niebezpieczne jest przebywanie w pobliżu wody. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony, zaleca się zainstalowanie wyłącznika upływowego o znamionowym prądzie upływu nie większym niż 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Ze względów bezpieczeństwa skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Ten produkt nie jest zalecany do użytku przez osoby niepełnosprawne fizycznie, percepcyjnie lub upośledzone umysłowo.
- Przechowuj karbownicę do włosów poza zasięgiem dzieci.
- **Nie przechowuj** tego produktu na powierzchniach, które nie są żaroodporne.
- Przed schowaniem produktu, pozostaw go do całkowitego ostygnięcia.
- **Nie pozwalaj** dzieciom bawić się tym produktem.
- **Nie używaj** produktu do innych celów niż opisane w instrukcji.
- **Nie używaj** z karbownicą do włosów żadnych akcesoriów, które nie są dostarczane z tym produktem.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Proszę utrzymywać płytę grzewczą i korpus w czystości. **Nie używaj** tego produktu po użyciu sprayu do włosów lub żelu, aby uniknąć uszkodzenia.
- Do czyszczenia lokówki **nie używaj** rozcieńczalników, benzenu ani innych rozpuszczalników.
- Pręt i płyta są pokryte powłoką ceramiczną. Powłoka z czasem się ściera. Nawet jeśli powłoka zużywa się, normalne funkcje produktu nie zostaną naruszone.
- Gdy produkt jest nakładany na farbowane włosy, płytki ceramiczne jak i korpus mogą być poplamione kolorami.
- **Nie dotykaj** elementów grzewczych urządzenia podczas pracy jak i chwilę po zakończeniu, aby uniknąć oparzenia.



3. Użytkowanie produktu

- Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego, naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć. Wskaźnik temperatury będzie migać i produkt zaczyna być podgrzewany.
- Po podgrzaniu produktu przez 1-3 minut, weź włosy o szerokości 2-3 cm. Umieść na płytach grzewczych i kształtuj go przez 5-8 sekund (w zależności od grubości włosów). Kontynuuj kształtowanie do osiągnięcia pożądanego efektu.
- W lokówkach należy unikać kontaktu elementów grzewczych ze skórą, w przeciwnym razie może dojść do poparzenia.
- Po użyciu odłącz wtyczkę zasilania i pozostaw produkt, aby był schłodził się przed przechowywaniem.

Uwaga: Jeśli podczas proces ogrzewania produktu jest słyszalny dźwięk emitera anionów – jest to normalne zjawisko. Jeśli nie są to jakieś „dziwne” dźwięki, proszę używać normalnie.

4. Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: ENCHEN Karbownica/lokówka do włosów

Model produktu: Enrollor PRO

Napięcie znamionowe: 100-220V~

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Moc znamionowa: 73W

Temperatury pracy: 160°C / 180°C / 200°C

Wyjaśnienie dotyczące mocy znamionowej: produkt jest wyposażony w konfigurację kontroli temperatury termistora (NTC) i strukturę grzewczą PTC. Na początku po włączeniu dostosowywana jest do najwyższego poziomu.

5. Postanowienia gwarancyjne

Produkty marki **ENCHEN** są objęte **24-miesięczną** gwarancją dla konsumentów lub **12-miesięczną** gwarancją dla przedsiębiorców(zakupów na firmę).

Gwarancji nie podlegają: materiały eksploatacyjne(w tym baterie i akumulatory) uszkodzenia produktu będące wynikiem niewłaściwego użytkowania lub powstałe z winy użytkownika włączając w to niewłaściwe przechowywanie, upuszczenie, uderzenie, korozję, brud, piasek, zalanie, zamoczenie, wady spowodowane użytkowaniem innych akcesoriów niż fabryczne oraz szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki z reklamowanym urządzeniem.

6. Deklaracja zgodności CE

Producent **ChongQing Lilu Science and Technology Development Co., Ltd** niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi i ich poprawkami. W celu zaczerpnąć dokładniejszych informacji proszę zajrzeć na stronę www.enchentech.eu

8. Utylizacja sprzętu i ochrona środowiska



Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne(WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.