



diett

DWK200



ELEKTRONICZNA WAGA KUCHENNA • ELECTRONIC KITCHEN SCALE •
ELEKTRONICKÁ KUCHYŇSKÁ VÁHA • ELEKTRONISCHE KÜCHENWAAGE •
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ КУХОННЫЕ • ELEKTRONICKÁ KUCHYNSKÁ VÁHA •
ELEKTRONIKUS KONYHAI MÉRLEG • ESCALA DE COCINA ELECTRÓNICA

Eldom Sp. z o.o.

Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND

tel: +48 32 2553340 , fax: +48 32 2530412

eldom.eu





/PL/

Usuwianie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

/EN/

The disposal of used electrical and electronic equipment (applies to European Union countries and other European countries with separate waste-collection systems).

This symbol on the product or its packaging indicates that it should not be classified as household waste. It should be handed over to an appropriate company dealing with the collection and recycling of electrical and electronic equipment. The correct disposal of the product will prevent potential negative consequences for the environment and human health resulting from hazardous substances present in the product. Electrical devices must be handed over to restrict their re-use and further treatment. If the device contains batteries, remove them, and hand them over to a storage point separately. DO NOT THROW EQUIPMENT INTO THE MUNICIPAL WASTE BIN. Material recycling helps to preserve natural resources. For detailed information on how to recycle this product, please contact your local authority, the recycling company, or the shop where you bought it.

/CZ/

Odstraňování opotřebených elektrických a elektronických zařízení (týká se zemí Evropské unie a dalších evropských zemí pomocí systémů tříděného odpadu).

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nelze započítávat do domácího odpadu. Je třeba ho předat do příslušného místa pro sběr a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správné odstranění výrobku zamezí potenciálním negativním vlivům na životní prostředí i na lidské zdraví, které by mohla způsobit nesprávná likvidace výrobku. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní suroviny. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte místní úřady, firmy poskytující úklidové služby nebo obchod, ve kterém jste výrobek koupili.

/DE/

Entsorgung von gebrauchten Elektro- bzw. Elektronikgeräten (gilt für Länder der Europäischen Union und andere europäische Länder mit getrennten Abfallsammelsystemen).

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Übergeben Sie Elektroschrott an die entsprechende Sammel- und Recyclingstelle für Elektro- bzw. Elektronikgeräte. Die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts verhindert mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die sich aus den im Produkt enthaltenen gefährlichen Stoffen ergeben können. Das elektrische Gerät muss so übergeben werden, dass die Wiederverwendung und der weitere Gebrauch eingeschränkt sind. Falls sich Batterien im Gerät befinden, entfernen Sie diese und übergeben Sie sie separat an die Sammelstelle. NICHT IN DEN HAUSMÜLL WERFEN. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei. Detaillierte Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden, dem Entsorgungsbetrieb oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

/RU/

Утилизация вышедшего из эксплуатации электрического и электронного оборудования (относится к странам Европейского Союза и другим европейским странам с системами раздельного сбора отходов).

Этот символ на продукте или его упаковке означает, что продукт не следует рассматривать как бытовые отходы. Его следует направить в соответствующий пункт сбора и последующей переработки электрического и электронного оборудования. Правильная утилизация продукта предотвратит возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, связанные с наличием в продукте опасных веществ. Электрическое устройство должно быть передано для утилизации таким образом, чтобы ограничить его повторное использование. Если в устройстве имеются батарейки, извлеките их и передайте в место сбора отдельно. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. Повторная переработка материалов помогает сохранить природные ресурсы. Для получения подробной информации о том, как утилизировать данное изделие, обратитесь в местный орган власти, компанию, занимающуюся уборкой мусора, или в магазин, в котором вы приобрели данный продукт.

/SK/

Odstraňovanie opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení (týka sa členských štátov Európskej únie a iných európskych štátov s príslušnými systémami selektívneho zberu odpadov).

Ak je výrobok označený týmto symbolom, alebo jeho obal, znamená to, že výrobok sa nesmie vyhadzovať ako domácich (komunálny) odpad. Tento výrobok odovzdajte v príslušnom zbernom mieste, ktoré zodpovedá za zber a recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správne odstránenie výrobku predchádza potenciálne negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho odstránenia a likvidácie výrobku. Recyklácia materiálov pomáha zachovať prírodné suroviny. Ak chcete získať podrobné informácie o spôsobe recyklácie tohto výrobku, obráťte sa na príslušné miestne úrady, spoločnosť zaoberajúcu sa zberom odpadov, alebo na obchod, v ktorom ste si daný výrobok kúpili.

/HU/

Elhasznált elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítása (az Európai Unió országaira és egyéb, meghatározott hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országra vonatkozik).

Ha a termék vagy a csomagolásán ilyen szimbólum látható, a termék nem dobható ki háztartási hulladékokkal együtt. Adja le egy megfelelő, elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésével és újrahasznosításával foglalkozó ponton. A termék megfelelő ártalmatlanítása megakadályozza a természetes környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásokat, melyek a termék helytelen ártalmatlanításából eredhetnek. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természetes nyersanyagok megőrzését. A jelen termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, a hulladékeltváltoztatásért felelős szolgáltatóval vagy azzal a bolttal, ahol a terméket megvásárolta.

/ES/

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (aplicable a los países de la Unión Europea y a otros países europeos que poseen sistemas aislados de recogida de residuos).

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no debe clasificarse como residuo doméstico. Hay que entregarlo en un punto autorizado de recogida y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. La eliminación adecuada del producto prevendrá las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana derivadas de la presencia de sustancias peligrosas en el producto. El dispositivo eléctrico debe ser entregado de manera que se pueda limitar su reutilización y reuso. Si hay pilas en el aparato, hay que quitarlas y entregarlas por separado al punto de almacenamiento. NO TIRAR EL DISPOSITIVO EN EL CUBO DE BASURA MUNICIPAL. El reciclaje de materias ayuda a preservar los recursos naturales. Para obtener la información específica sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, con un proveedor de servicios de reciclaje o con la tienda en la que lo compró. .

WSKAZÓWKI BEZPIECZŃSTWA

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.

1. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego
2. Przechowywać w miejscu zacienionym i suchym
3. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła
4. Podczas przechowywania nie dociskać urządzenia innymi przedmiotami
5. Dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania.
6. Wagą należy posługiwać się ostrożnie. Nie upuszczać wagi
7. To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Zawartość poszczególnych składników oszacowana za pomocą urządzenia jest jedynie wartością orientacyjną dla celów użytkownika, a nie dla celów medycznych.
9. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
10. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU


- System czujników o wysokiej precyzji zapewniający dokładne wyniki pomiaru
- Wysokiej jakości wzmocniona konstrukcja o nowoczesnym wyglądzie sprawia, że waga jest bezpieczna i ma modny design
- Maksymalne obciążenie: 5000g
- Dokładność podziałki: 1g
- Dokładność pomiaru: 15g
- Funkcja tarowania
- Automatyczne i ręczne wyłączenie
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii i przeciążenia
- Możliwość wyboru spośród czterech jednostek miary: g/oz/ml/fl.oz
- Zasilanie: 4 baterie AAA (w zestawie)

WARTOŚCI ODŻYWCZE

CAL: kalorie
 SALT: zawartość sodu
 PROT: zawartość białka
 FAT: zawartość tłuszczu
 CARB: zawartość węglowodanów
 CHOL: zawartość cholesterolu
 FIBR: zawartość błonnika¹

OPIS PRZYCISKÓW

1. ON: Włączanie
2. OFF: Wyłączenie
3. ZERO: Tarowanie (wciśnięcie przycisku powoduje wyzerowanie wagi)
4. CLR/MC: Kasowanie
5. g/oz: Zmiana jednostki
6. M+: Dodawanie danych do pamięci
7. MR: Wywołanie sumy wprowadzonych danych z pamięci



OBSŁUGA

A. Ważenie

Waga wymaga zasilania 4 bateriami alkalicznymi AAA (1,5V). Przed pierwszym użyciem należy zamontować baterie. W tym celu otwórz pokrywę komory na baterię znajdującą się na spodzie urządzenia, włóż baterie zwracając uwagę na polaryzację i nałóż pokrywę z powrotem.

- Urządzenie działa poprawnie tylko jeśli jest umieszczone na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Włącz wagę wciskając przycisk „ON”. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „0 g,” a w lewym rogu zaświeci się kontrolka „WT,” waga będzie gotowa do użytku.
- Naciśnij przycisk „UNIT,” aby wybrać jednostkę miary: gram (g), uncja (oz), uncja objętości (fl.oz) i mililitr (ml).
- Połóż pojemnik albo przedmiot, który chcesz zważyć, na wadze. Jego masa ukaże się na wyświetlaczu.

B. Ważenie kilku produktów

Urządzenie umożliwia pomiar kilku różnych składników. Aby zważyć każdy składnik osobno po włożeniu i zważeniu pierwszego produktu zastosuj funkcję tarowania poprzez naciśnięcie przycisku [ZERO]. Wyświetlacz wyzeruje wskazaną wartość. Teraz można dodać następny składnik. Zmierzona zostanie waga lub objętość ostatniego dodanego składnika. Podobnie postępuj z pozostałymi składnikami danego przepisu. Sumaryczna waga wszystkich ważonych składników będzie widoczna po ich ściągnięciu z urządzenia. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ujemnej wagi.

C. Odczytywanie danych na temat wartości odżywczych

Umieść produkt spożywczy na wadze i wciśnij przycisk CLR/MC. Wyświetlacz powinien wskazywać kod „000.” W dołączonym wykazie kodów art. spożywczych znajdź kod artykułu spożywczego odpowiedni dla ważonego produktu. Wprowadź kod ważonego produktu za pomocą przycisków numerycznych (0-9).

D. Zapamiętywanie odczytów wartości odżywczych

1. Po zakończeniu powyższego procesu, wciśnij przycisk M+, aby zapisać otrzymane dane.
2. W lewym górnym rogu pojawi się M01, co oznacza, że dane zostały zapisane do pamięci.
3. Połóż kolejny produkt na wadze. Wciśnij przycisk M+, aby zapisać otrzymane dane. W lewym górnym rogu pojawi się M02, wskazując, że zapisano dane dotyczące 2 produktów.

Uwaga:

- a) Wyłączenie wagi spowoduje utratę zapamiętanych wartości.
- b) Komunikat „----” na wyświetlaczu w miejscu numeru pamięci oznacza, że osiągnięto maksymalną ilość danych na temat wartości odżywczych.
- c) Gdy dane na temat wartości odżywczych osiągną 99 pozycji, naciśnij „CLR/MC,” aby je skasować.

E. Odczytywanie zapisów z pamięci

Wciśnij „MR”, aby wyświetlić sumę zapisanych danych. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „Σ”. Po ponownym wciśnięciu „MR” można wrócić do ważenia.

F. Kasowanie zapisów z pamięci

Gdy kod na wyświetlaczu wskazuje 000, wciśnij przycisk „CLR/MC”. Pojawi się migające „M”. Ponowne wciśnięcie „CLR/MC” spowoduje skasowanie zapisanych danych. Wciśnięcie innego przycisku pozwala przejść do innych funkcji.

Zawartość poszczególnych składników oszacowana za pomocą urządzenia jest jedynie wartością orientacyjną dla celów użytkownika, a nie dla celów medycznych.

UWAGA



1. Gdy na wyświetlaczu pokaże się „LO”, należy wymienić baterie.

WYMIANA BATERII:

1. Otworzyć pokrywę baterii znajdującą się na spodzie urządzenia.
2. Wyjąć baterię.
3. Włożyć nową baterię zwracając uwagę na polaryzację.
4. Zamknąć pokrywę.

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.



2. Komunikat „Err” oznacza, że doszło do przeciążenia wagi.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

001 Rogal, zwykły	040 Kuskus, ugotowany
002 Rogal z cynamonem i rodzynekami	041 Grzanki, przyprawione
003 Rogal z jajkiem	042 Bułeczki śniadaniowe English Muffin, zwykcyjne
004 Chleb bananowy, według przepisu, z margaryną	043 Tosty francuskie, według przepisu, z 2% mleka, usmażone
005 Kasza jęczmienna, ugotowana	044 Tosty francuskie, mrożone
006 Bułeczki, zwykłe lub z maślane, według przepisu, 2% mleka	045 Mąka zbożowa
007 Bułeczki, mrożone ciasto, upieczone, zwykłe	046 Mąka gryczana, pełnoziarnista
008 Chleb ze śrutą pszenną	047 Mąka tortowa
009 Chleb jajeczny	048 Mąka kukurydziana, masa
010 Pieczywo francuskie	049 Mąka z dodatkiem środków spulchniających
011 Chlebki indyjskie (Naan)	050 Mąka pszenna, do wszystkich zastosowań
012 Chleb włoski	051 Zupa szparagowa, skondensowana, puszkowana, gotowana z mlekiem
013 Chleb wielozbożowy	052 Maca, zwyczajna
014 Chleb z płatków owsianych	053 Babeczki / muffiny, z jagodami, gotowe
015 Chleb pita	054 Babeczki / muffiny, z jagodami, mieszanka
016 Chleb, pumpernikiel	055 Babeczki / muffiny, z otrębami i rodzynekami
017 Chleb z rodzynekami	056 Babeczki / muffiny kukurydziane, gotowe
018 Chleb żytni	057 Babeczki / muffiny kukurydziane, mieszanka
019 Chleb żytni, niskokaloryczny	058 Babeczki /muffiny, z otrębami owsianymi, gotowe
020 Sardela w oleju, w puszcze	059 Otręby owsiane, nieugotowane
021 Chleb pszenny, niskokaloryczny	060 Naleśniki amerykańskie, mrożone, gotowe
022 Chleb z białej mąki	061 Naleśniki amerykańskie, gotowa mieszanka
023 Chleb z białej mąki z miękką skórką	062 Naleśniki amerykańskie, mieszanka, z 2% mleka, jaja i olej
024 Chleb z białej mąki, niskokaloryczny	063 Spód z kruchego ciasta, upieczony, według przepisu
025 Chleb pszenny	064 Spód z kruchego ciasta, mrożony, upieczony
026 Bułka tarta, produkt suchy, zwykła	065 Spód z kruchego ciasta z krakersami graham
027 Bułka tarta, produkt suchy, z przyprawami	066 Placek z jabłkami / szarlotka
028 Farsz chlebowy / nadzienie do chleba, sucha mieszanka	067 Placek z jagodami
029 Baton śniadaniowy zbożowy z nadzieniem owocowym, niskotłuszczowy	068 Placek z wiśniami
030 Baton z płatków owsianych, twardy, zwykły	069 Placek z kremem czekoladowymi
031 Baton z płatków owsianych, miękki, z chrupkami czekoladowymi	070 Tarta cytrynowa z bezą
032 Baton z płatków owsianych, miękki, z rodzynekami	071 Placek z pekanami
033 Baton zbożowy „Nutri Grain” z owocami	072 Placek z dyni
034 Bulgur, ugotowany	073 Bułka zwykła
035 Pieczywo kukurydziane, mieszanka	074 Bułka do hamburgerów, do hot dog
036 Pieczywo kukurydziane, według przepisu, 2% mleka	075 Słodkie bułeczki z cynamonem i rodzynekami, kupne
037 Mąka kukurydziana, żółta, sucha, całe ziarno	076 Słodkie bułeczki z cynamonem, rozmrożone ciasto, pieczone z lukrem
038 Mąka kukurydziana, żółta, sucha, zwyczajna	
039 Skrobia kukurydziana	

- 077 Ciasto taco, upieczone
- 078 Tapioka, perełki, sucha
- 079 Ciastko do podgrzania w tosterze, z owocami
- 080 Ciastko do podgrzania w tosterze, niskotłuszczowe
- 081 Tortilla kukurydziana, gotowa
- 082 Tortilla mączna, gotowa
- 083 Gofry, zwykle według przepisu
- 084 Gofry, zwykle, mrożone, opiekane
- 085 Gofry, zwykle, z niską zawartością tłuszczu
- 086 Pieczone ziemniaki, z serem, fast food
- 087 Ciasto z kremem bananowym, z przepisu
- 088 Grysik kukurydziany, biały lub żółty
- 089 Fasola pinto, puszkowana
- 090 Jeżyna, mrożona
- 091 Kaszka pszenna, zwyczajna
- 092 Kaszka pszenna, błyskawiczna
- 093 Bułka pszenna
- 094 Płatki owsiane, zwykle, typu instant, wzbogacone
- 095 Płatki owsiane z jabłkiem i cynamonem, typu instant
- 096 Płatki owsiane z syropem klonowym i brązowym cukrem, typu instant
- 097 Płatki owsiane, zwyczajne, błyskawiczne lub typu instant, niewzbogacone
- 098 Bułka francuska, bagietka
- 099 Wszystkie otręby zbożowe
- 100 Płatki śniadaniowe z jabłkiem i cynamonem
- 101 Płatki śniadaniowe typu Apple Jack
- 102 Płatki śniadaniowe typu Basic 4
- 103 Pieczywo czosnkowe
- 104 Płatki śniadaniowe Cheerios
- 105 Płatki śniadaniowe kukurydziane, Chex
- 106 Płatki śniadaniowe miodowo-orzechowe, Chex
- 107 Płatki śniadaniowe wielozbożowe, Chex
- 108 Płatki śniadaniowe ryżowe, Chex
- 109 Płatki śniadaniowe pszenne, Chex
- 110 Płatki śniadaniowe typu Cinnamon Life
- 111 Płatki śniadaniowe typu Cocoa Krispies
- 112 Płatki śniadaniowe typu Cocoa Puffs
- 113 Płatki śniadaniowe z otrębów pszennych
- 114 Płatki kukurydziane typu General Mills, wszystkie rodzaje
- 115 Płatki kukurydziane typu Kellogg's
- 116 Płatki śniadaniowe typu Corn Pops
- 117 Płatki śniadaniowe typu Crispix
- 118 Płatki śniadaniowe typu Froot Loops
- 119 Płatki śniadaniowe typu Frosted Flakes
- 120 Płatki śniadaniowe typu Frosted Mini Wheats
- 121 Paluszki chlebowe
- 122 Płatki śniadaniowe typu Golden Graham
- 123 Płatki śniadaniowe typu Honey Nut Cheerios
- 124 Płatki śniadaniowe typu Honey Nut Cluster
- 125 Płatki śniadaniowe, Kix
- 126 Płatki śniadaniowe, Life
- 127 Płatki śniadaniowe typu Nature Valley, Granola
- 128 Płatki śniadaniowe typu 100% Natural, z otrębami, miodem i rodzynkami
- 129 Płatki śniadaniowe typu 100% Natural, z otrębami, miodem i rodzynkami, niska zawartość tłuszczu
- 130 Płatki śniadaniowe typu Product 19
- 131 Ryż dmuchany
- 132 Pszenica dmuchana
- 133 Płatki śniadaniowe typu Raisin Bran, General Mills
- 134 Płatki śniadaniowe typu Raisin Bran, Kellogg's
- 135 Płatki śniadaniowe typu Raisin Nut Bran
- 136 Płatki ryżowe typu Rice Krispies
- 137 Płatki śniadaniowe typu Shredded Wheat
- 138 Płatki śniadaniowe typu Special K
- 139 Płatki śniadaniowe typu Toasted Oatmeal Honey Nut, Quaker
- 140 Płatki śniadaniowe pełnoziarniste, wszystkie
- 141 Płatki pszenne
- 142 Makaron (kolanka), ugotowany
- 143 Makaron typu Chow Mein, puszkowany
- 144 Makaron jajeczny, zwyczajny, ugotowany
- 145 Makaron jajeczny szpinakowy, ugotowany
- 146 Makaron japoński soba, ugotowany
- 147 Makaron, świeżo zamrożony, zwyczajny, ugotowany
- 148 Ser Brie
- 149 Makaron spaghetti pszenny, ugotowany
- 150 Makaron ryżowy, gotowany
- 151 Ryż, brązowy długoziarnisty, gotowany
- 152 Ryż, biały długoziarnisty, surowy
- 153 Ryż, biały długoziarnisty, gotowany
- 154 Ryż, biały długoziarnisty, instant / błyskawiczny
- 155 Ryż, surowy, instant / błyskawiczny
- 156 Ryż, gotowany, instant / błyskawiczny
- 157 Ryż, dziki, gotowany

- 158 Wafle / ciastka ryżowe z brązowego ryżu, zwykłe
- 159 Kiełki lucerny, surowe
- 160 Karczochy, gotowane, osuszone
- 161 Szparagi, surowe, gotowane, osuszone
- 162 Szparagi, mrożone, gotowane osuszone
- 163 Szparagi, pędy, puszkowane, osuszone
- 164 Kiełki bambusa, puszkowane, osuszone
- 165 Kiełki fasoli, surowe
- 166 Kiełki fasoli, gotowane, osuszone
- 167 Fasola „z czarnym oczkiem”, surowa, gotowana, osuszona
- 168 Fasola „z czarnym oczkiem”, mrożona, gotowana, osuszona
- 169 Fasola lima, mrożona, gotowana, osuszona
- 170 Fasola lima, młoda, mrożona, gotowana, osuszona
- 171 Zielona fasola, surowa, gotowana, osuszona
- 172 Marchew, puszkowana
- 173 Zielona fasola, mrożona, gotowana, osuszona
- 174 Ser Provolone
- 175 Zielona fasola, puszkowana, osuszona
- 176 Sernik, bez pieczenia, przygotowany z mieszanki
- 177 Buraki, całe lub plasterki, gotowane, osuszone
- 178 Frytki z piekarnika
- 179 Buraki, puszkowane, osuszone
- 180 Tabliczka białej czekolady
- 181 Botwina, liście i łodygi, gotowane, osuszone
- 182 Krem / masa kokosowa
- 183 Brokuły, surowe, porozdzielane
- 184 Lody w rożku
- 185 Brokuły, świeże, gotowane, osuszone
- 186 Brokuły, mrożone, osuszone
- 187 Brokuły w sosie serowym, mrożone
- 188 Brukselka, mrożona, gotowana, osuszona
- 189 Brukselka, świeża, gotowana, osuszona
- 190 Kapusta, świeża, szatkowana
- 191 Kapusta, gotowana
- 192 Kapusta chińska
- 193 Kapusta pekińska
- 194 Kapusta czerwona, surowa, szatkowana
- 195 Kapusta włoska, surowa, szatkowana
- 196 Sok z marchwi, puszkowany
- 197 Marchew, świeża
- 198 Marchew młoda
- 199 Marchew, świeża, gotowana, osuszona
- 200 Marchew, mrożona, gotowana, osuszona
- 201 Kalafior, świeży
- 202 Kalafior, świeży, gotowany, osuszony
- 203 Kalafior, mrożony, gotowany, osuszony
- 204 Seler, świeży
- 205 Krakery z nadzieniem serowym
- 206 Seler, gotowany
- 207 Szczypiorek, świeży
- 208 Kolendra, świeża
- 209 Boćwina, świeża
- 210 Surówka z białej kapusty, domowy przepis
- 211 Kapusta collard, świeża, ugotowana, osuszona
- 212 Kapusta collard, mrożona, gotowana, osuszona
- 213 Kukurydza, świeża, ziarna na kolbie
- 214 Kukurydza, mrożona, ziarna na kolbie
- 215 Kukurydza, świeża, ziarna
- 216 Kukurydza, puszkowana, krem
- 217 Kukurydza, puszkowana, całe ziarna
- 218 Chipsy ziemniaczane, zwykłe
- 219 Ogórek zielony, obrany
- 220 Ogórek zielony, ze skórką
- 221 Rogale Croissant
- 222 Koper, świeży
- 223 Bakłażan, gotowany, osuszony
- 224 Cykoria, w tym escarole, świeża, ?
- 225 Czosnek, surowy
- 226 Liście winogron, puszkowane
- 227 Korzeń imbiru, surowy
- 228 Koper włoski, cebulka, świeży
- 229 Serce palmy, puszkowa
- 230 Karczoch jerozolimski, surowy
- 231 Kapusta włoska, świeża, gotowana, osuszona
- 232 Kapusta włoska, mrożona, ugotowana, osuszona
- 233 Kalarepa, gotowana, osuszona
- 234 Por, gotowany, osuszony
- 235 Sałata, zwykła, świeża
- 236 Sałata lodowa, liście
- 237 Sałata lodowa, posiekana / porwana
- 238 Sałata listkowa, liść
- 239 Sałata listkowa, kawałki, poszatkowana
- 240 Sałata rzymska, liść wewnętrzny
- 241 Sałata rzymska, posiekana / porwana
- 242 Grzyby, świeże
- 243 Grzyby, gotowane, osuszone
- 244 Grzyby, puszkowane, osuszone
- 245 Grzyby shiitake, gotowane
- 246 Grzyby shiitake, suszone

- 247 Gorczyca, część zielona, gotowana, osuszona
- 248 Róża chińska, świeża, gotowana, osuszona
- 249 Róża chińska, mrożona, ugotowana, osuszona
- 250 Cebula świeża
- 251 Cebula świeża, gotowana, osuszona
- 252 Cebula, odwodnione płatki
- 253 Szczypiorek, świeży
- 254 Pietruszka, świeża
- 255 Pasternak, gotowany, osuszony
- 256 Strąki groszku, świeże, gotowane, osuszone
- 257 Strąki groszku, mrożone, gotowane, osuszone
- 258 Groszek, zielony, puszkowany, osuszony
- 259 Groszek, zielony, mrożony, ugotowany, osuszony
- 260 Papryka bananowa, świeża
- 261 Papryczka chili zielona lub czerwona, świeża
- 262 Enchilada z wołowiną i serem, fast food
- 263 Papryka ostra jalapeno, puszkowana
- 264 Papryka słodka, czerwona lub zielona, świeża
- 265 Figi, świeże
- 266 Papryka słodka, czerwona lub zielona, gotowana, osuszona
- 267 Mąka pszenna pełnoziarnista
- 268 Ziele angielskie, puszkowane
- 269 Ogórek kiszony z koprem
- 270 Warzywa konserwowe, przyprawione na słodko
- 271 Ziemniaki, pieczone, w mundurkach
- 272 Ziemniaki, pieczone bez skórki
- 273 Ziemniaki, pieczone, sama skórka
- 274 Ziemniaki, obrane po gotowaniu
- 275 Ziemniaki, obrane przed gotowaniem
- 276 Zapiekanka ziemniaczana, mieszanka sucha, z masłem
- 277 Zapiekanka ziemniaczana, domowy przepis, z masłem
- 278 Frytki, mrożone, podgrzewane w piekarniku
- 279 Placki ziemniaczane, mrożone
- 280 Placki ziemniaczane, domowej roboty
- 281 Puree ziemniaczane, w proszku, mleko, masło, sól
- 282 Puree ziemniaczane, przepis domowy, z mlekiem
- 283 Puree ziemniaczane, przepis domowy, z mlekiem i margaryną
- 284 Placki ziemniaczane, przepis domowy
- 285 Sałatka ziemniaczana, przepis domowy
- 286 Ziemniaki w panierce, sucha mieszanka, z mlekiem i masłem
- 287 Ziemniaki w panierce, przepis domowy, z masłem
- 288 Dynia, gotowana, puree
- 289 Dynia, puszkowana
- 290 Rządki surowa
- 291 Brukiew, gotowana, osuszona
- 292 Kapusta kiszona w zalewie, puszkowana / w woreczku
- 293 Lody truskawkowe
- 294 Włoski sos do sałatki, niskotłuszczowy
- 295 Cebula szalotka, świeża
- 296 Ziarna soi zielonej, gotowane, osuszone
- 297 Szpinak, świeży
- 298 Szpinak, świeży, gotowany, osuszony
- 299 Szpinak mrożony, gotowany, osuszony
- 300 Szpinak, puszkowany, osuszony
- 301 Cukinia, świeża
- 302 Cukinia, gotowana, osuszona
- 303 Kabaczek, pieczony
- 304 Dynia piżmowa, mrożona, ugotowana, puree
- 305 Słodkie ziemniaki, pieczone w mundurkach
- 306 Słodkie ziemniaki, ugotowane bez skórki
- 307 Słodkie ziemniaki, kandyzowane
- 308 Słodkie ziemniaki, puszkowane, w syropie, osuszone
- 309 Pomidory, świeże
- 310 Pomidory cherry
- 311 Pomidory całe, puszkowane
- 312 Pomidory, suszone, zwykłe
- 313 Sok pomidorowy, w puszcze, solony
- 314 Pomidory, pasta, puszkowane
- 315 Sos pomidorowy, puszkowany
- 316 Pomidory duszone, puszkowane
- 317 Rzepa, gotowana, w kostkach
- 318 Nać rzepy, świeża, gotowana, osuszona
- 319 Nać rzepy, mrożona, gotowana, osuszona
- 320 Sok warzywny, koktajl, puszkowany
- 321 Warzywa, mieszanka, puszkowane, osuszone,
- 322 Warzywa, mieszanka, mrożone, gotowane, osuszone
- 323 Kasztany jadalne, puszkowane
- 324 Słodki ziemniak, pochryzyn, gotowany, opieczony na ruszcie, osuszony, lub upieczony
- 325 Jabłka, świeże, ze skórą

- 326 Jabłka, świeże, obrane
 327 Jabłka, suszone
 328 Jabłka duszone z cukrem
 329 Jabłka duszone bez cukru
 330 Mus jabłkowy, puszkowany, słodzony
 331 Mus jabłkowy, puszkowany, niesłodzony
 332 Morele, świeże
 333 Morele, połówki, puszkowane, gęsty syrop
 334 Morele, połówki, puszkowane, w zalewie
 335 Morele, suszone
 336 Gruszki azjatyckie, świeże
 337 Awokado, świeże, bez skórki i pestki
 338 Banany, świeże
 339 Jeżyny, świeże
 340 Jeżyny, puszkowane, w gęstym syropie
 341 Jagody, świeże
 342 Jagody, mrożone, słodzone
 343 Karambola (gwiaździsty owoc), świeży
 344 Wiśnie, kwaśne, czerwone, drylowane, puszkowane, w wodzie
 345 Czereśnie, słodkie, świeże, bez pestek
 346 Nadzienie placza wiśniowego, puszkowane
 347 Żurawina, suszona, słodzona
 348 Sos żurawinowy, słodzony, puszkowany
 349 Porzeczki, suszone
 350 Daktyle, bez pestek
 351 Figi, suszone
 352 Koktajl owocowy, puszkowany, w gęstym syropie
 353 Koktajl owocowy, puszkowany, sok
 354 Grejpferty różowe lub czerwone, świeże, obrane
 355 Grejpferty białe, świeże, obrane
 356 Grejpferty, puszkowane, w zalewie
 357 Winogrona, bezpestkowe, świeże
 358 Kiwi, świeże, bez skórki
 359 Cytryny, świeże, bez skórki
 360 Sok z cytryny, świeży
 361 Sok z cytryny, puszkowany lub w butelce, niesłodzony
 362 Sok z limonki, świeży
 363 Sok z limonki, puszkowany, niesłodzony
 364 Mandarynki, w zalewie
 365 Mango, świeże, bez skórki i pestki
 366 Wiśnie w likierze maraschino, puszkowane, osuszone
 367 Melon kantalupa, bez łupiny
 368 Melon spadziowy, bez łupiny
 369 Nektarynki, świeże
 370 Pomarańcze, świeże, bez skórki i pestek
 371 Oliwki zielone, marynowane
 372 Oliwki czarne, dojrzałe, puszkowane
 373 Papaja, świeża
 374 Brzoskwinie, świeże
 375 Brzoskwinie, puszkowane, w gęstym syropie
 376 Brzoskwinie, puszkowane, sok
 377 Brzoskwinie, suszone
 378 Gruszki, świeże
 379 Gruszki, puszkowane, w gęstym syropie
 380 Gruszki, puszkowane, sok
 381 Ananas, świeży, krojony
 382 Ananas, puszkowany, w kostkę, w gęstym syropie
 383 Ananas, puszkowany, plasterki, w gęstym syropie
 384 Ananas, puszkowany, plasterki, kostka, sok
 385 Ananas, puszkowany, plasterki, sok
 386 Sok z ananasa, puszkowany, niesłodzony
 387 Banan, bez skórki, świeży
 388 Śliwki, świeże
 389 Śliwki suszone, drylowane, nieugotowane
 390 Śliwki suszone, duszone, niesłodzone
 391 Sok z suszonych śliwek, puszkowany lub w butelce
 392 Rodzynki, bez nasion
 393 Maliny, świeże
 394 Maliny, mrożone, słodzone, rozmrożone
 395 Rabarbar, mrożony, ugotowany z cukrem
 396 Truskawki, świeże, duże
 397 Truskawki, świeże, średniej wielkości
 398 Truskawki, mrożone, słodzone, rozmrożone
 399 Mandarynki, świeże, bez skórki i bez pestek
 400 Arbuz, świeży, kawałek
 401 Wołowina zrazowa górna, gotowana, mięso chude i tłuste
 402 Wołowina zrazowa górna, gotowana, mięso chude
 403 Wołowina, szponder, duszona, mięso chude i tłuste
 404 Wołowina, szponder, duszona, mięso chude
 405 Wołowina puszkowana, konserwa
 406 Wołowina zrazowa dolna, mięso chude i tłuste
 407 Wołowina zrazowa dolna, mięso chude
 408 Wołowina, udziec, 85%, pieczona
 409 Wołowina, udziec, 80%, pieczona
 410 Wołowina, udziec, 73%, pieczona
 411 Wołowina suszona (suszone mięso)
 412 Wątróbka wołowa, smażona
 413 eberka wołowe, pieczone w piekarniku,

- mięso chude i tłuste
- 414 Żeberka wołowe, pieczone w piekarniku, mięso chude
- 415 Rostbef wołowy, pieczony, mięso chude i tłuste
- 416 Rostbef wołowy, pieczony, mięso chude
- 417 Jagnięcina, udziec, ugotowany, opieczony
- 418 Antrykot wołowy z kością, pieczony, mięso chude
- 419 Stek z polędwicy wołowej, pieczony, mięso chude
- 420 Befszyk z polędwicy wołowej, pieczony, mięso chude
- 421 Jagnięcina gotowana, mięso chude i tłuste
- 422 Jagnięcina gotowana, mięso chude
- 423 Jagnięcina, polędwica, pieczona, mięso chude i tłuste
- 424 Jagnięcina, polędwica, pieczona, mięso chude
- 425 Jagnięcina, udziec, pieczony, mięso chude i tłuste
- 426 Kurczak, mięso i skórą, smażony, z masłem
- 427 Kurczak, mięso i skórą, smażony, w mące
- 428 Kurczak, mięso i skórą, pieczony
- 429 Piersi z kurczaka, smażone
- 430 Piersi z kurczaka, pieczone
- 431 Kurczak, ciemne mięso, bez skóry, smażone
- 432 Kurczak, ciemne mięso, bez skóry, pieczone
- 433 Kurczak, nóżki (pałeczki), mięso i skórą, smażone, z masłem
- 434 Kurczak, nóżki (pałeczki), mięso i skórą, smażone, w mące
- 435 Kurczak, podroby, duszone
- 436 Kurczak, jasne mięso, bez skóry, smażone
- 437 Kurczak, jasne mięso, bez skóry, pieczone
- 438 Kurczak, udko, mięso i skórą, smażone, z masłem
- 439 Kurczak, udko, mięso i skórą, smażone, w mące
- 440 Kurczak, skrzydełka, mięso i skórą, smażone, z masłem
- 441 Kurczak, skrzydełka, mięso i skórą, smażone, w mące
- 442 Mięso z kurczaka, puszkowane, w rosole
- 443 Kura typu Cornish, mięso i skórą, pieczona
- 444 Kurczak, wątróbka duszona
- 445 Kurczak Rotisserie, chude mięso, pieczony
- 446 Kaczka, mięso i skórą, pieczona
- 447 Kaczka, bez skóry, pieczona
- 448 Kaczka, pekińska, pierś, mięso i skórą, bez kości, pieczona
- 449 Gęś, mięso i skórą, pieczona
- 450 Gęś, mięso bez skóry, pieczona
- 451 Pate de foi gras (wątróbki gęsie)
- 452 Pierś z indyka, mięso i skórą, pieczona
- 453 Indyk, ciemne mięso, mięso i skórą, pieczony
- 454 Indyk, podroby, duszone
- 454 Indyk, podroby, duszone
- 455 Indyk, kuper, gotowany
- 456 Indyk, jasne i ciemne mięso, krojone, przyprawione
- 457 Indyk, jasne mięso, mięso i skórą pieczone
- 458 Indyk, jasne mięso, mięso bez skóry, pieczone,
- 459 Kotlety z mielonego mięsa indyczego, smażone, w bułce tartej lub na maśle
- 460 Wieprzowina, boczek wędzony, ugotowany
- 461 Wieprzowina, bekon kanadyjski, wędzony, ugotowany
- 462 Szyinka, puszkowana
- 463 Szyinka, świeża, gotowana, chuda i tłusta
- 464 Szyinka wędzona, chuda i tłusta
- 465 Szyinka, pieczony kawałek, mięso chude i tłuste
- 466 Żeberka wieprzowe, pieczone, mięso chude i tłuste
- 467 Żeberka wieprzowe (grzbiet), gotowane, mięso chude i tłuste
- 468 Żeberka wieprzowe, gotowane, opieczone, mięso chude i tłuste
- 469 Kiełbasa wieprzowa, gotowana, łączona
- 470 Polędwica wieprzowa, pieczona, chuda
- 471 Cielęcina, kotlet, opiekany, chude mięso
- 472 Cielęcina, kotlet panierowany, gotowany, mięso chude i tłuste
- 473 Dziczyzna, polędwica, gotowana, opieczona, mięso chude i tłuste
- 474 Dziczyzna, udziec, gotowany, opieczony, mięso chude
- 476 Kiełbasa bolońska, wołowina
- 477 Kiełbasa bolońska, wołowina i wieprzowina
- 478 Kiełbasa bolońska z mięsa indyczego
- 479 Bratwurst, kiełbaski wieprzowo-wołowe, wędzone
- 480 Bratwurst, kiełbaski wieprzowe, ugotowane
- 481 Kiełbasa typu Braunschweiger (z wątroby wieprzowej)
- 482 Kiełbasa chorizo, wołowina i wieprzowina
- 483 Suszona wołowina, wędzona

- 484 Szyńka, gotowana, zwyczajna
 485 Szyńka, gotowana, ekstra chuda
 486 Szyńka z miodem, wędzona, ugotowana
 487 Frankfurterki, wołowina
 488 Frankfurterki, wołowina i wieprzowina
 489 Pastrami, wołowina, wędzona
 490 Pepperoni, wołowina, wieprzowina
 491 Salami, wołowina i wieprzowina, ugotowane
 492 Salami, wołowina i wieprzowina, suche
 493 Żeberka z jagnięciny, chude mięso, ugotowane, pieczone na ruszcie
 494 Kielbasa letnia (wieprzowo-wołowa) tzw. summer sausage
 495 Kielbaski wiedeńskie
 496 Wędlina z białego mięsa indyka
 497 Okoń, słodkowodny, gotowany, suszony na ciepło
 498 Okoń, morski, gotowany, suszony na ciepło
 499 Sum w panierce smażony
 500 Jagnięcina, gołęi, chude mięso, pieczone na ruszcie
 501 Maż w panierce, smażony
 502 Maż, puszkowany, odsączone kawałki
 503 Dorsz, pieczony lub grillowany
 504 Krab, Alaskan King, gotowany
 505 Mięso z kraba, puszkowane
 506 Smażone placki z mięsa z kraba, z jajkiem, cebulą, margaryną
 507 Węgorz, gotowany, suszony na ciepło
 508 Filet z ryby, w panierce lub maśle, smażony
 509 Paluszki rybne, w panierce, mrożone, podgrzane
 510 Flądra lub sola, pieczona lub grillowana
 511 Łupacz, pieczony lub grillowany
 512 Halibut, pieczony lub grillowany
 513 Śledź, marynowany
 514 Homar, gotowany na parze
 515 Makrela, gotowana
 516 Maż jadalny, gotowany na parze
 517 Omulek, gotowany
 518 Ostryga, surowa
 519 Ostryga, w panierce, smażona
 520 Mintaj, pieczony lub grillowany
 521 Kotlet schabowy, gotowany, opieczony
 522 Gardłosz atlantycki, pieczony lub grillowany
 523 Łosoś, pieczony lub grillowany
 524 Łosoś różowy, puszkowany, mięso i płyn (cały z ośćmi)
 525 Łosoś, wędzony
 526 Sardynki atlantyckie w oleju, puszkowane, odsączone kawałki (z ośćmi)
 527 Przegrzebek, gotowany, smażony w panierce
 528 Przegrzebek, gotowany na parze
 529 Krewetki, w panierce, smażone
 530 Krewetki, puszkowane, odsączone kawałki
 531 Miecznik, pieczony lub grillowany
 532 Pstrąg, pieczony lub grillowany
 533 Tuńczyk, pieczony lub grillowany
 534 Tuńczyk light w oleju, puszkowany, odsączone kawałki
 535 Tuńczyk light w wodzie, puszkowany, odsączone kawałki
 536 Tuńczyk biały w wodzie, puszkowany, odsączone kawałki
 537 Sałatka z tuńczyka light w oleju, z majonezem
 538 Sandacz, szczupak
 539 Migdały w skorupkach
 540 Fasola czarna, sucha gotowana
 541 Fasola biała, sucha gotowana
 542 Fasola nerkowata czerwona, sucha, gotowana
 543 Fasola lima, duża, sucha, gotowana
 544 Fasola navy, sucha, gotowana
 545 Fasola pinto, sucha, gotowana
 546 Fasola pieczona, zwyczajna lub wegetariańska, puszkowana
 547 Fasola „z czarnym oczkiem”, sucha, gotowana
 548 Fasola „z czarnym oczkiem”, puszkowana
 549 Fasola nerkowata czerwona, puszkowana
 550 Sos do sałatki, majonezowy, typu Miracle Whip, zwykły
 551 Fasola biała, puszkowana
 552 Orzechy brazylijskie, w skorupkach
 553 Sos do sałatki, majonezowy, typu Miracle Whip, light
 554 Nerkowce, solone, pieczone na sucho
 555 Nerkowce, solone, pieczone na oleju
 556 Kasztany jadalne, pieczone, w skorupkach
 557 Ciecierzycza, sucha, gotowana
 558 Ciecierzycza, puszkowana
 559 Kokos, surowy, poszatkowany, luzem
 560 Kokos, surowy, poszatkowany, osuszony, słodzony
 561 Orzechy laskowe, posiekane
 562 Hummus, kupny
 563 Soczewica, sucha, ugotowana

- 564 Orzechy makadamia, prażone na sucho, solone
- 565 Orzeszki ziemne, prażone na sucho
- 566 Orzeszki ziemne, prażone na oleju
- 567 Orzeszki ziemne, prażone na sucho, solone
- 568 Orzeszki ziemne, prażone na sucho, niesolone
- 569 Orzeszki ziemne, prażone na oleju, solone
- 570 Masło orzechowe, zwykłe, gładkie
- 571 Masło orzechowe, zwykłe, z kawałkami orzechów
- 572 Masło orzechowe, gładkie, odtłuszczone
- 573 Jajka, całe, smażone
- 574 Orzechy pekan, połówki
- 575 Orzeszki piniowe, w łuskach
- 576 Pistacje, prażone na sucho, solone, w skorupkach
- 577 Pestki dyni, prażone, solone
- 578 Fasola podsmażana, puszkowana
- 579 Nasiona sezamu
- 580 Miso – pasta z soi
- 581 Nasiona soi, suche, ugotowane
- 582 Mleko sojowe
- 583 Orzeszki sojowe, prażone na sucho
- 584 Tofu, twarde
- 585 Tofu, miękkie
- 586 Ziarna słonecznika, prażone na sucho, solone
- 587 Tahini – pasta sezamowa
- 588 Orzechy włoskie, posiekane
- 589 Jaja, całe, surowe
- 590 Jaja, białe, surowe
- 591 Jaja, żółtko, surowe
- 592 Jaja na twardo, bez skorupki
- 593 Jaja gotowane, z solą
- 594 Jajecznica na margarynie, z mlekiem i solą
- 595 Substytut jajka, w płynie
- 596 Omlet, zwykły
- 597 Ser błękitny
- 598 Ser Camembert
- 599 Ser Cheddar
- 600 Ser Cheddar o niskiej zawartości tłuszczu
- 601 Twaróg
- 602 Twaróg kremowy z owocami
- 603 Twaróg o niskiej zawartości tłuszczu (2%)
- 604 Twaróg o niskiej zawartości tłuszczu (1%)
- 605 Twaróg beztłuszczowy
- 606 Ser Biały zwyczajny
- 607 Ser Biały o niskiej zawartości tłuszczu
- 608 Ser Biały beztłuszczowy
- 609 Ser Rozdrobniony
- 610 Ser Feta
- 611 Ser Gouda
- 612 Ser Monterey
- 613 Ser Mozzarella pełnomleczna
- 614 Ser Muenster
- 615 Ser Neufchatel
- 616 Ser Parmezan
- 617 Ser Provolone
- 618 Ser Ricotta, pełnomleczny
- 619 Ser Ricotta, z odtłuszczonego mleka
- 620 Ser Romano
- 621 Ser Szwajcarski
- 622 Ser Amerykański, proces pasteryzacji, zwyczajny
- 623 Ser Amerykański, proces pasteryzacji, beztłuszczowy
- 624 Ser Szwajcarski, proces pasteryzacji,
- 625 Śmietana do kawy, ½ mleka + ½ śmietanki
- 626 Śmietana do kawy
- 627 Bitka śmietana
- 628 Bitka śmietana o niskiej zawartości tłuszczu
- 629 Śmietana kwaśna, zwykła
- 630 Śmietana kwaśna o niskiej zawartości tłuszczu
- 631 Śmietana kwaśna, beztłuszczowa
- 632 Dip koperkowy na śmietanie
- 633 Śmietana w proszku
- 634 Śmietana w proszku pełnomleczna
- 635 Śmietana pod ciśnieniem
- 636 Mrożona polewa z bitej śmietany
- 637 Mrożony jogurt czekoladowy
- 638 Mrożony jogurt waniliowy
- 639 Lody czekoladowe
- 640 Lody czekoladowe, o niskiej zawartości tłuszczu
- 641 Lody waniliowe
- 642 Lody waniliowe beztłuszczowe
- 643 Lody włoskie waniliowe
- 644 Sorbet
- 645 Mleko pełnotłuste (3,25%)
- 646 Mleko o niższej zawartości tłuszczu (2%)
- 647 Mleko o niskiej zawartości tłuszczu (1%)
- 648 Mleko beztłuszczowe, odtłuszczone
- 649 Maślanka
- 650 Spaghetti z klopsami w sosie pomidorowym, mrożone
- 651 Mleko skondensowane, słodzone
- 652 Mleko zagęszczone, pełnotłuszczowe
- 653 Mleko zagęszczone, odtłuszczone

- 654 Spaghetti z klopsami w sosie pomidorowym, w puszcze
- 655 Mleko czekoladowe
- 656 Mleko czekoladowe o niższej zawartości tłuszczu
- 657 Mleko czekoladowe o niskiej zawartości tłuszczu
- 658 Ajerkoniak
- 659 Milk shake gęsty, czekoladowy
- 660 Milk shake gęsty, waniliowy
- 661 Jogurt i sok, zmieszane
- 662 Jogurty owocowy, o niskiej zawartości tłuszczu
- 663 Jogurty naturalny, o niskiej zawartości tłuszczu
- 664 Jogurty owocowy, beztłuszczowy
- 665 Jogurty naturalny, beztłuszczowy
- 666 Jogurty naturalny, pełnotłusty
- 667 Jogurty waniliowy lub cytrynowy, o niskiej zawartości tłuszczu
- 668 Babka
- 669 Bostońskie ciasto z kremem
- 670 Brownie bez polewy, pełnotłuste
- 671 Brownie bez polewy, o niskiej zawartości tłuszczu
- 672 Brownie, sucha mieszanka o niskiej zawartości tłuszczu
- 673 Ciasto na babkę, sucha mieszanka
- 674 Ciasto na bazie jajek, bez polewy, sucha mieszanka
- 675 Sernik
- 676 Ciasto czekoladowe z polewą czekoladową
- 677 Ciasto kawowe
- 678 Drożdżówka z serem
- 679 Drożdżówka z owocami
- 680 Pączek
- 681 Pączek na zakwasie drożdżowym z polewą
- 682 Ciasto owocowe
- 683 Ciasto pound cake na maśle
- 684 Ciasto pound cake, odtłuszczone
- 685 Ciastko czekoladowe z kremem i polewą
- 686 Ciastko czekoladowe, odtłuszczone z polewą
- 687 Babeczka z polewą
- 688 Żelkowe misie
- 689 Landrynki
- 690 Żelki
- 691 Pianki z cukru, małe
- 692 Pianki z cukry, zwykłe
- 693 M&M's, orzechowe
- 694 M&M's zwykłe
- 695 Milky Way
- 696 Reese's (ciastka orzechowo-maślane)
- 697 Snickers, baton
- 698 Karmelowe, zwykły
- 699 Karmelowe z czekoladą
- 700 Czekolada mleczna
- 701 Czekolada mleczna z migdałami
- 702 Czekolada mleczna z orzechami
- 703 Orzechy, mieszanka, solone
- 704 Wiórki czekoladowe, półsłodkie
- 705 Wiórki czekoladowe, białe
- 706 Orzechy w czekoladzie
- 707 Rodzynki w czekoladzie
- 708 Czekolada słodka, ciemna
- 709 Ciastka maślane
- 710 Ciastka czekoladowe, zwyczajne
- 711 Ciastka czekoladowe o niższej zawartości tłuszczu
- 712 Ciastka czekoladowe gotowe mrożone ciasto
- 713 Baton figowy
- 714 Ciastka owsiane, duże
- 715 Ciastka owsiane, miękkie
- 716 Ciastka owsiane, beztłuszczowe
- 717 Ciastka orzechowo-maślane
- 718 Ciastka orzechowo-maślane na margarynie
- 719 Ciastka czekoladowe z nadzieniem kremowym
- 720 Kruche ciasto
- 721 Cukrowe ciasto
- 722 Cukrowe ciasto, mrożone
- 723 Cukrowe ciasto na margarynie
- 724 Wafel waniliowy, o niskiej zawartości tłuszczu
- 725 Krakery serowe
- 726 Krakery razowe zwykłe
- 727 Krakery razowe pokruszone
- 728 Tost melba, zwykły
- 729 Wafel żytni, całe ziarna
- 730 Solone krakersy, kwadratowe
- 731 Krakery zwykłe, okrągłe
- 732 Orzechy, mieszanka, smażone na oleju, solone
- 733 Cienkie wafle pszeniczne
- 734 Krakery pełno pszeniczne
- 735 Budyń czekoladowy, sucha mieszanka przygotowany z mlekiem instant 2%
- 736 Budyń czekoladowy, sucha mieszanka przygotowany z mlekiem 2%

- 737 Budyń waniliowy, sucha mieszanka przygotowany z mlekiem instant 2%
- 738 Budyń waniliowy, sucha mieszanka przygotowany z mlekiem 2%
- 739 Budyń czekoladowy, gotowy do spożycia
- 740 Budyń ryżowy, gotowy do spożycia
- 741 Budyń z tapioki, gotowy do spożycia
- 742 Budyń waniliowy, gotowy do spożycia
- 743 Budyń czekoladowy, gotowy do spożycia, beztłuszczowy
- 744 Budyń z tapioki, gotowy do spożycia, beztłuszczowy
- 745 Budyń waniliowy, gotowy do spożycia, beztłuszczowy
- 746 Chex mix
- 747 Chrupki kukurydziane, zwykłe
- 748 Popcorn, beztłuszczowy, niesolony
- 749 Popcorn, na oleju, solony
- 750 Popcorn, karmelowy z orzeszkami
- 751 Popcorn, serowy
- 752 Czipsy ziemniaczane, zwykłe, solone
- 753 Czipsy ziemniaczane, o smaku śmietanowo-cebulowym
- 754 Czipsy ziemniaczane, o niższej zawartości tłuszczu
- 755 Czipsy ziemniaczane, beztłuszczowe
- 756 Paluszki
- 757 Prekle zwinięte
- 758 Chrupki ryżowe, kwadratowe
- 759 Czipsy tortilla, zwykłe
- 760 Czipsy tortilla, pieczone
- 761 Czipsy tortilla nacho, zwykłe
- 762 Czipsy tortilla nacho, o niższej zawartości tłuszczu
- 763 Cukier brązowy
- 764 Nachos z serem, fast food
- 765 Cukier biały, granulowany
- 766 Ciasto francuskie, mrożone, gotowe do upieczenia
- 767 Syrop czekoladowy, chudy
- 768 Syrop czekoladowy, typ krówki
- 769 Syrop kukurydziany, lekki
- 770 Syrop klonowy
- 771 Melasa
- 772 Polewa czekoladowa, gotowa do spożycia
- 773 Polewa waniliowa, gotowa do spożycia
- 774 Lody z soków owocowych
- 775 Lody na patyku
- 776 Lody włoskie, przygotowane w restauracji
- 777 Deser z proszku i wody z dodatkiem żelatyny, zwykły
- 778 Deser z proszku i wody z dodatkiem żelatyny, o niższej zawartości tłuszczu
- 779 Miód
- 780 Dżemy
- 781 Placek brzoskwiinowy
- 782 Masło solone
- 783 Masło niesolone
- 784 Smalec
- 785 Margaryna zwyczajna (80% tłuszczu)
- 786 Pizza pepperoni, mrożona, upieczona
- 787 Margaryna do smarowania (60% tłuszczu)
- 788 Pizza z mięsem i warzywami, mrożona, upieczona
- 789 Margaryna do smarowania (40% tłuszczu)
- 790 Granat, świeży
- 791 Olej Canola
- 792 Olej kukurydziany
- 793 Ciasto cukiernicze, surowe, owocowe
- 794 Stek wieprzowy, ugotowany, grillowany
- 795 Zupa, krem z ziemniaków, zagęszczona, w puszcze, przygotowana z mlekiem
- 796 Czerwony ziemniak, ze skórką, pieczony
- 797 Rabarbar, mrożony, pieczony z cukrem
- 798 Sos do sałatek, tysiąca wysp, beztłuszczowy
- 799 Ser pleśniowy, zwyczajny
- 800 Ser pleśniowy, lekki
- 801 Sos do sałatek cesarski, zwyczajny
- 802 Sos do sałatek cesarski, lekki
- 803 Sos do sałatek Coleslaw
- 804 Sos do sałatek francuski, zwyczajny
- 805 Sos do sałatek francuski, lekki
- 806 Sos do sałatek włoski, zwyczajny
- 807 Sos do sałatek włoski, lekki
- 808 Majonez, zwyczajny
- 809 Majonez, lekki (bez cholesterolu)
- 810 Majonez, beztłuszczowy
- 811 Sos ranch, zwyczajny
- 812 Sos ranch, lekki
- 813 Sos ranch, beztłuszczowy
- 814 Sos do sałatek rosyjski, zwyczajny
- 815 Sos do sałatek rosyjski, lekki
- 816 Tysiąca wysp, zwyczajny
- 817 Tysiąca wysp, lekki
- 818 Makaron jajeczny Alfredo, sucha mieszanka
- 819 Makaron z wołowiną, mrożony, Healthy Choice
- 820 Ravioli wołowe w sosie pomidorowo-mięsny, w puszcze
- 821 Stek wołowy, w puszcze

- 822 Zapiekanka z kurczaka, mrożona
- 823 Chili con carne z fasolą, w puszcze
- 824 Corn dog, mrożony
- 825 Kanapka z szynką i serem, mrożona
- 826 Lasagne z sosem i mięsem
- 827 Lasagne, warzywne
- 828 Sos do sałatek, ranch, beztłuszczowy
- 829 Pałeczki sera mozzarella
- 830 Bezmięсны pasztecik, mrożony, Morningstar farms
- 831 Ryż po meksykańsku, danie
- 832 Wieprzowina z fasolą w sosie pomidorowym, w puszcze
- 833 Salisbury stek, danie, mrożone
- 834 Spaghetti Bolognese, mrożone, Healthy Choice
- 835 Suflet szpinakowy, przygotowany w domu
- 836 Tortellini, makaron z nadzieniem serowym, mrożone
- 837 Kanapka śniadaniowa z jajkiem i parówką
- 838 Tost francuski z masłem
- 839 Placki ziemniaczane
- 840 Pancakes z masłem i syropem
- 841 Burrito z fasolą i serem
- 842 Burrito z fasolą i mięsem
- 843 Cheesburger podwójny z sałatą, pomidorem i majonezem
- 844 Cheesburger zwyczajny z sałatą, pomidorem i majonezem
- 845 Cheesburger podwójny, bez dodatków
- 846 Cheesburger podwójny, potrójna bułka, bez dodatków
- 847 Cheesburger zwyczajny, bez dodatków
- 848 Cheesburger zwyczajny, powiększony z sałatą, pomidorem i majonezem
- 849 Kanapka z filetem z kurczaka (panierowanym i smażonym), zwyczajna
- 850 Kawałki kurczaka bez kości, panierowane i smażone
- 851 Chili con carne
- 852 Surówka coleslaw
- 853 Lody waniliowe w rożku
- 854 Deser lodowy w pucharku z gęstą polewą czekoladową
- 855 Kanapka z rybą (panierowaną i smażoną), z sosem tatarskim i serem
- 856 Frytki
- 857 Hamburger podwójny z sałatą, pomidorem i majonezem
- 858 Hamburger zwyczajny z sałatą, pomidorem i majonezem
- 859 Hamburger podwójny, powiększony z sałatą, pomidorem i majonezem
- 860 Hamburger zwyczajny, powiększony z sałatą, pomidorem i majonezem
- 861 Hot dog zwyczajny
- 862 Hot dog chili
- 863 Tłuczone ziemniaki
- 864 Krążki cebulowe, panierowane i smażone
- 865 Pizza, z serem
- 866 Pizza, pepperoni
- 867 Sałatka z kurczakiem, bez sosu
- 868 Shake, czekoladowy
- 869 Shake, waniliowy
- 870 Krewetki, panierowane i smażone
- 871 Kanapka składana z olejem, octem, serem, salami, szynką i warzywami
- 872 Kanapka składana z pieczoną wołowiną, majonezem i warzywami
- 873 Kanapka składana z sałatka z tuńczyka, majonezem i sałatą
- 874 Taco, wołowe
- 875 Zupa brokułowo-serowa, zagęszczona
- 876 Zupa z sera cheddar, zagęszczona
- 877 Zupa rybna z małżami
- 878 Krem z selera
- 879 Krem z kurczaka
- 880 Krem grzybowy
- 881 Zupa pomidorowa
- 882 Bulion wołowy (instant)
- 883 Rosół wołowy z makaronem (instant)
- 884 Rosół drobiowy z makaronem (instant)
- 885 Zupa rybna z małżami (instant)
- 886 Krem z kurczaka (instant)
- 887 Krem grzybowy (instant)
- 888 Zupa jarzynowa (instant)
- 889 Grochówka (instant)
- 890 Zupa pomidorowa (instant)
- 891 Zupa warzywno-wołowa (instant)
- 892 Zupa warzywna, wegetariańska (instant)
- 893 Rosół z makaronem (puszka)
- 894 Rosół warzywny (puszka)
- 895 Zupa warzywno-wołowa (puszka)
- 896 Rosół z kurczaka, chudy (puszka)
- 897 Rosół z makaronem, chudy (puszka)
- 898 Rosół warzywny, chudy (puszka)
- 899 Rybna z małżami, chuda (puszka)
- 900 Zupa z soczewicy, chuda (puszka)
- 901 Zupa jarzynowa, chuda (puszka)
- 902 Zupa warzywna, chuda (puszka)

- 903 Bulion wołowy, bez przypraw
 904 Zupa cebulowa, bez przypraw
 905 Japońska zupa ramen z makaronem
 906 Rosół z makaronem odwodniona, przygotowane z wodą
 907 Zupa cebulowa odwodniona, przygotowana z wodą
 908 Rosół wołowy, domowy
 909 Rosół z kurczaka, domowy
 910 Zupa rybna, domowa
 911 Sos gotowy Barbecue
 912 Sos gotowy Serowy
 913 Sos enchilada
 914 Sos serowy do nacho
 915 Sos gotowy Salsa
 916 Sos gotowy sojowy
 917 Sos gotowy do spaghetti
 918 Sos gotowy słodko-kwaśny
 919 Sos gotowy Teriyaki
 920 Sos gotowy Worcestershire
 921 Sos własny wołowy (puszka)
 922 Sos własny z kurczaka (puszka)
 923 Sos własny grzybowy (puszka)
 924 Sos własny z indyka (puszka)
 925 Kawalek bekonu
 926 Proszek do pieczenia, sól, siarczan glinu
 927 Proszek do pieczenia, fosforany proste
 928 Proszek do pieczenia, niska zawartość sodu
 929 Soda do pieczenia
 930 Ketchup
 931 Ziarna selera
 932 Przyprawa chili
 933 Czekolada do pieczenia, niesłodzona, w kawałkach
 934 Czekolada do pieczenia, niesłodzona, płynna
 935 Cynamon
 936 Kakao w proszku, niesłodzone
 937 Mięso mielone, wołowe, w kawałkach, 80%, gotowane, podsmażone na patelni
 938 Mięso mielone, wołowe, w kawałkach, 85%, gotowane, podsmażone na patelni
 939 Mięso mielone, wołowe, w kawałkach, 75%, gotowane, podsmażone na patelni
 940 Chrzan, gotowy
 941 Cebulka smażona w głębokim oleju
 942 Musztarda, gotowa, zwykła
 943 Nutella
 944 Guacamole
 945 Klementynki
 946 Serowy warkocz
 947 Bita śmietana w sprayu
 948 Ekstrakt z wanilii
 949 Ocet jabłkowy
 950 Ocet, destylowany
 951 Drożdże, suche, aktywne
 952 Pochrzyn (meksykański słodki ziemniak), surowy
 953 Piwo, zwykłe
 954 Piwo, jasne
 955 Dżin, rum, shot, tequila, wódka, whisky (80-procentowe)
 956 Likier (53-procentowe)
 957 Wino, czerwone
 958 Wino, różowe/pąsowe
 959 Wino, białe
 960 Cola
 961 Cola, dietetyczna
 962 Napój imbirowy
 963 Napój winogronowy
 964 Napój limonkowy
 965 Napój limonkowy, dietetyczny
 966 Woda sodowa, cytrynowa z kofeiną
 967 Napój pomarańczowy
 968 Piwo korzenne
 969 Napój czekoladowy w proszku
 970 Kawa parzona
 971 Kawa Espresso
 972 Kawa zalewana, instant
 973 Sok jabłkowy, w butelce lub w puszcze
 974 Sok jabłkowy, koncentrat, nierozcieńczony
 975 Sok jabłkowy, koncentrat, rozcieńczony
 976 Sok grejpfrutowy, świeży, biały lub różowy
 977 Fasola pieczona, w puszcze
 978 Sok grejpfrutowy, w puszcze, niesłodzony
 979 Sok grejpfrutowy, w puszcze, słodzony
 980 Sok grejpfrutowy, koncentrat, niesłodzony, nierozcieńczony
 981 Sok grejpfrutowy, koncentrat, niesłodzony, rozcieńczony
 982 Sok winogronowy, w puszcze lub w butelce
 983 Sok winogronowy, koncentrat, słodzony, nierozcieńczony
 984 Sok winogronowy, koncentrat, słodzony, rozcieńczony
 985 Sok pomarańczowy, świeży, wszystkie rodzaje
 986 Sok pomarańczowy, w puszcze, niesłodzony
 987 Sok pomarańczowy, schłodzony
 988 Sok pomarańczowy, nierozcieńczony

- 989 Sok pomarańczowy, rozcieńczony
- 990 Syrop żurawinowy
- 991 Poncz owocowy
- 992 Napój winogronowy
- 993 Lemoniada, koncentrat, mrożona, gotowa
- 994 Lemoniada w proszku, do przygotowania z wodą
- 995 Migdały
- 996 Herbata ziołowa
- 997 Herbata instant, w proszku, gotowa, niesłodzona
- 998 Herbata cytrynowa, słodzona
- 999 Herbata cytrynowa, słodzona słodzikiem

SAFETY

Please read all these instructions carefully before using this appliance.

1. The device can be used by children aged 8 and older and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities, or persons without sufficient experience and knowledge only under supervision or if previously instructed on the safe use of the appliance and the possible risks. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance that are the responsibility of the user shall not be carried out by children without supervision. Protect the appliance and the power cord against children under 8 years old.
2. For home use only
3. Keep the scale in dark and dry place
4. While storing do not press with other objects
5. The precision of the scales measurements depends on the way of its maintenance
6. Eldom Sp. z o.o. shall not be held liable for any damage caused by any improper use of the device.

Key features

High precision strain gauge sensors system ensures more accurate weighing results.

- Tempered platform of high quality and modern design make the scale safe and fashionable.
- Capacity: 5000g
- Division: 1g
- Tare function
- Auto power off
- Low battery and over load indication
- Free switch within four different units: g \oz\ml\fl.oz
- Powered by 4X AAA batteries

Nutrition date:

CAL: calorie content

SALT: sodium content

PROT: protein content

FAT: fat content


CARB: carbohydrate content

CHOL: cholesterol content

FIBR: fibre content

Buttons

1. ON: Turn on
2. OFF: Turn off
3. zero: To zero (press this key will show zero)
4. CLR/MC: clear
5. g/oz: change unit
6. M+: Date additional
7. MR: show total Nutritional composition



OBSŁUGA

A. Weight

Find battery in the packet and the battery holder at the back of the scale, open the cover, install the battery into the holder and cover it back(make sure the positive pole of the battery upwards)

- Place the scale steadily on hard and flat surface. Clean table is best.
- Press the "ON" button to switch on the scale and it will get ready for use when the LCD screen shows "0g" after full display "WT" indication will show at the left corner.
- Press the "UNIT" button and you can choose between the four units "g", "oz", "fl.oz" and "ml".
- Put the container or other things you want to weigh on the platform of the scale and the weight will be showed on the screen.

B. Weight many things

If you want to weight more kinds of products, please press "zero" button after finish "WEIGHT" process to make the scale show "0".

C. Show the Nutritional composition data.

1. Put the food on the scale, press the CLR/MC button to make the food code 000
2. find the food code of the food you are weighing from the FOOD COOD FORM as below :
3. Press the number 1 to 9 to set the food code for the food you are weighing,

D. The total nutrition of several food

1. Finish the above process, Press the M+ button to store the data you got.
2. When M01 display on the left upper corner, it indicates a data is recorded
3. Put another food on the scale , Press the M+ button to store the data you got. When M02 displays on the left upper corner of the LCD, it indicates 2 datas are recorded

Note:

- a. the recall/memory data will be lost when you turn the scale off.
- b. When the nutrition data is over the max , the LCD will display "----".
- c. If the nutrition data is over 99 items , please press "CLR/MC" to clear it.

E. Show to record

Press "MR" to show all record data. LCD will show "Σ" indocation, then press "MR" return to weight.

F. Clear the memory/recall

When the food code of the LCD is 000, press the CLR/MC button , "M" will flicker. If you need to clear data, please press "CLR/MC" again. If not, please press other button.

UWAGA



1. Please change a new battery when "Lo" appears on the screen which

indicates that the battery is out of power.

REPLACING THE BATTERY:

1. Open the battery cover located on the bottom of the handle.
2. Remove the battery.
3. Insert a new battery (pay attention to the polarity)
4. Close the cover.

Dispose of the old batteries by putting them into special containers for batteries.



2. "Err" showed on the screen indicates overload.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

- the appliance is made of materials which can be recovered or recycled
- the appliance should be handed over to the appropriate centre of collection and recycling of electrical and electronic equipment

PROPRIETARY DATA

001 Bagels, plain	048 Corn flour, masa
002 Bagels, cinnamon-raisin	049 Self rising flour
003 Bagels, egg	050 Wheat flour, all purpose
004 Banana bread, recipe, margarine	051 Asparagus Soup, condensed, canned prep. w. milk
005 Barley, cooked	52 Matzo cracker, plain
006 Biscuits, plain or buttermilk, recipe, 2% milk	053 Muffins, blueberry, commercial
007 Biscuits, refrigerated dough, baked, regular	054 Muffins, blueberry, mix
008 Cracked wheat bread	055 Muffins, bran with raisins
009 Egg bread	056 Muffins, corn, commercial
010 French bread	057 Muffins, corn mix
011 Indian fry bread (Naan)	058 Muffins, oatbran, commercial
012 Italian bread	059 Oat bran, uncooked
013 Mixed grain bread	060 Pancakes, frozen, ready
014 Oatmeal bread	061 Pancakes, complete mix
015 Pita bread	062 Pancakes, mix, 2% milk, egg & oil
016 Pumpnickel bread	063 Pie crust, baked, recipe
017 Raisin bread	064 Pie crust, baked, frozen
018 Rye bread	065 Pie crust, graham cracker
019 Rye bread, light	066 Apple pie
020 Anchovy Fish, canned in oil	067 Blueberry pie
021 Wheat bread, light	068 Cherry pie
022 White bread	069 Chocolate crème pie
023 White bread, soft crumbs	070 Lemon meringue pie
024 White bread, light	071 Pecan pie
025 Whole wheat bread	072 Pumpkin pie
026 Bread crumbs, dry, grated, plain	073 Rolls, dinner
027 Bread crumbs, dry, grated, seasoned	074 Rolls, hamburger, hotdog
028 Bread stuffing, dry mix	075 Sweet rolls, cinnamon with raisins, commercial
029 Breakfast bar, cereal crust, fruit filling, fat free	076 Sweet rolls, cinnamon, refrigerated dough, baked with frosting
030 Granola bar, hard, plain	077 Taco shell, baked
031 Granola bar, soft, chocolate chip	078 Tapioca, pearl, dry
032 Granola bar, soft, raisin	079 Toaster pastries, fruit
033 Nutri grain cereal bar, fruit	080 Toaster pastries, low fat
034 Bulgur, cooked	081 Tortilla wrap, corn
035 Cornbread, mix	082 Tortilla wrap, flour
036 Cornbread, recipe, 2% milk	083 Waffles, plain, recipe
037 Cornmeal, yellow, dry, whole grain	084 Waffles, plain, frozen, toasted
038 Cornmeal, yellow, dry, regular	085 Waffles, plain, low fat
039 Cornstarch	086 Baked potato, with cheese, fast food
040 Couscous, cooked	087 Banana cream pie, prep. from recipe
041 Croutons, seasoned	088 Corn Grits, white or yellow
042 English muffin, plain	089 Beans, pinto, canned
043 French toast, recipe, 2% milk, fried	090 Blackberries, frozen
044 French toast, frozen	091 Cream of wheat, regular
045 Bread flour	092 Cream of wheat, quick
046 Buckwheat flour, whole groat	093 Bread, dinner roll, whole wheat
047 Cake flour	094 Oatmeal, plain, instant, fortified
	095 Oatmeal, apples & cinnamon, instant
	096 Oatmeal, maple & brown sugar, instant

- 097 Oatmeal, plain, regular, quick or instant, nonfortified
098 Bread, roll, French
099 All Bran cereal
100 Apple cinnamon cereal
101 Apple jacks cereal
102 Basic 4 cereal
103 Bread, garlic
104 Cheerios cereal
105 Chex, corn cereal
106 Chex, honey nut cereal
107 Chex, multi bran cereal
108 Chex, rice cereal
109 Chex, wheat cereal
110 Cinnamon Life cereal
111 Cocoa Krispies cereal
112 Cocoa puffs cereal
113 Complete Wheat Bran flakes cereal
114 Cornflakes, General Mills, Total cereal
115 Cornflakes, Kellogg's
116 Corn Pops cereal
117 Crispix cereal
118 Froot loops cereal
119 Frosted flakes cereal
120 Frosted Mini Wheats cereal, regular or bite size
121 Bread Sticks
122 Golden Grahams cereal
123 Honey Nut Cheerios cereal
124 Honey Nut Clusters cereal
125 Kix cereal
126 Life cereal
127 Nature Valley, Granola, cereal
128 100% Natural Cereal, Oats, honey and raisins
129 100% Natural Cereal/Oats/honey and raisins/low fat
130 Product 19 cereal
131 Puffed rice cereal
132 Puffed wheat cereal
133 Raisin Bran cereal, General Mills, Total
134 Raisin Bran cereal, Kellogg's
135 Raisin Nut Bran cereal
136 Rice Krispies cereal
137 Shredded Wheat cereal
138 Special K cereal
139 Toasted Oatmeal, Quaker, Honey Nut
140 Total, Whole grain cereal
141 Wheaties cereal
142 Macaroni pasta, cooked
143 Noodles, chow mein, canned
144 Noodles, egg, regular, cooked
145 Noodles, egg, spinach, cooked
146 Noodles, Japanese, soba, cooked
147 Pasta, fresh-refrigerated, plain, cooked
148 Brie, cheese
149 Spaghetti pasta, whole wheat, cooked
150 Rice, noodles, cooked
151 Rice, brown, long grain, cooked
152 Rice, white long grain, raw
153 Rice, white long grain, cooked
154 Rice, white long grain, instant
155 Rice, instant, raw
156 Rice, instant, cooked
157 Rice, wild, cooked
158 Rice cake, brown rice, plain
159 Alfalfa sprouts, raw
160 Artichokes, cooked, drained
161 Asparagus, raw, cooked, drained
162 Asparagus, frozen, cooked, drained
163 Asparagus, canned, spears, drained
164 Bamboo shoots, canned, drained
165 Bean sprouts, raw
166 Bean sprouts cooked, drained
167 Black eye peas, raw, cooked, drained
168 Black eye peas, frozen, cooked, drained
169 Lima beans, frozen, cooked, drained
170 Lima beans, baby, frozen, cooked, drained
171 Green beans (snap), raw, cooked, drained
172 Carrots, canned
173 Green beans (snap), frozen, cooked, drained
174 Cheese, Provolone
175 Green beans (snap), canned, drained
176 Cheesecake, no bake, prep. from mix
177 Beets, whole or slices, cooked, drained
178 Chips, baked
179 Beets, canned, drained
180 Chocolate, bar, white
181 Beets, green, leaves & stems, cooked, drained
182 Coconut cream
183 Broccoli, raw, spear
184 Cones, ice cream
185 Broccoli, fresh, cooked, drained
186 Broccoli, frozen, drained
187 Broccoli, in cheese flavored sauce, frozen
188 Brussel sprouts, frozen, cooked, drained
189 Brussel sprouts, fresh, cooked, drained
190 Cabbage, fresh, shredded
191 Cabbage, cooked
192 Cabbage, Pak choi or bok choy
193 Cabbage, Napa
194 Cabbage, red, raw, shredded
195 Cabbage, savoy, raw, shredded
196 Carrot juice, canned
197 Carrots, fresh

198	Carrots, baby	250	Onion, fresh
199	Carrots, fresh, cooked, drained	251	Onion, fresh, cooked, drained
200	Carrots, frozen, cooked, drained	252	Onion, dehydrated flakes
201	Cauliflower, fresh	253	Onion, Spring, fresh
202	Cauliflower, fresh, cooked, drained	254	Parsley, fresh
203	Cauliflower, frozen, cooked, drained	255	Parsnips, cooked, drained
204	Celery, fresh	256	Peas, sugar snap, fresh, cooked, drained
205	Crackers, with cheese filling	257	Peas, sugar snap, frozen, cooked, drained
206	Celery, cooked	258	Peas, green, canned, drained
207	Chives, fresh	259	Peas, green, frozen, cooked, drained
208	Cilantro, fresh	260	Peppers, banana, fresh
209	Chard, Swiss, fresh	261	Chili pepper, fresh, green or red
210	Coleslaw, home made	262	Enchilada beef with cheese, fast food
211	Collards, fresh, cooked, drained	263	Jalapenos peppers, canned
212	Collards, frozen, cooked, drained	264	Bell pepper, green or red, fresh
213	Corn, fresh, kernels on the cob	265	Figs, fresh
214	Corn, frozen, kernels on the cob	266	Bell pepper, green or red, cooked, drained
215	Corn, kernels, fresh	267	Flour, wheat whole grain
216	Corn, cream style, canned	268	Pimento, canned
217	Corn, whole kernel, canned	269	Pickles, cucumber, dill
218	Crisps Potato, plain	270	Pickles, relish, sweet
219	Cucumber, peeled	271	Potato, baked with skin
220	Cucumber, unpeeled	272	Potato, baked, flesh only
221	Croissants	273	Potato, baked, skin only
222	Dill weed, fresh	274	Potato, peeled after boiling
223	Eggplant, cooked, drained	275	Potato, peeled before boiling
224	Endive, curly, Escarole, fresh	276	Potato au gratin, dry mix, prep. w. butter
225	Garlic, raw	277	Potato au gratin, home made, prep w. butter
226	Grape leaves, canned	278	French fries, frozen, oven heated
227	Ginger root, raw	279	Hashed browns, frozen
228	Fennel, bulb, raw	280	Hashed browns, home made
229	Hearts of palm, canned	281	Potato/mashed/dehydrated flakes/whole milk/butter/salt
230	Jerusalem artichoke, fresh	282	Potato, mashed, home made, whole milk
231	Kale, fresh, cooked, drained	283	Potato, mashed, home made, whole milk, margarine
232	Kale, frozen, cooked, drained	284	Potato pancakes, home made
233	Kohlrabi, cooked, drained	285	Potato salad, home made
234	Leeks, cooked, drained	286	Potato, scalloped, dry mix, whole milk, butter
235	Lettuce, fresh	287	Potato, scalloped, home made, butter
236	Crisphead, iceberg, leaf	288	Pumpkin, cooked, mashed
237	Crisphead, iceberg, shredded	289	Pumpkin, canned
238	Looseleaf, leaf	290	Radishes, raw
239	Looseleaf, pieces, shredded	291	Rutabagas, cooked, drained
240	Romaine lettuce, inner leaf	292	Sauerkraut, canned
241	Romaine lettuce, shredded	293	Ice Cream Strawberry
242	Mushrooms, fresh	294	Italian salad dressing, fat free
243	Mushrooms, cooked, drained	295	Shallots, fresh
244	Mushrooms, canned, drained	296	Soybeans, green, cooked, drained
245	Mushrooms, Shitake, cooked	297	Spinach, fresh
246	Mushroom, Shitake, dried	298	Spinach, fresh, cooked, drained
247	Mustard greens, cooked, drained	299	Spinach, frozen, cooked, drained
248	Okra, raw, cooked, drained	300	Spinach, canned, drained
249	Okra, frozen, cooked, drained	301	Zucchini, fresh

- 302 Zucchini, cooked, drained
 303 Squash, baked
 304 Butternut, frozen, cooked, mashed
 305 Sweet potato, baked with skin
 306 Sweet potato, boiled without skin
 307 Sweet potato, candied
 308 Sweet potato, canned, syrup pack, drained
 309 Tomato, fresh
 310 Tomato, cherry
 311 Tomato, canned
 312 Tomato, sundried, plain
 313 Tomato juice, canned, salt
 314 Tomato, paste, canned
 315 Tomato, sauce, canned
 316 Tomato, stewed, canned
 317 Turnips, cooked, cubed
 318 Turnip greens, fresh, cooked, drained
 319 Turnip greens, frozen, cooked, drained
 320 Vegetable juice, cocktail, canned
 321 Vegetables, mixed, canned, drained
 322 Vegetables, mixed, frozen, cooked, drained
 323 Waterchestnuts, canned
 324 Yam, cooked, broiled, drained, or baked
 325 Apples, fresh, with skin
 326 Apples, fresh, peeled
 327 Apples, dried
 328 Apples, stewed with added sugar
 329 Apples, stewed without added sugar
 330 Applesauce, canned, sweetened
 331 Applesauce, canned, unsweetened
 332 Apricots, fresh
 333 Apricots, canned, halves, heavy syrup
 334 Apricots, canned, halves, juice pack
 335 Apricots, dried
 336 Asian pears, fresh
 337 Avocados, fresh, without skin & pit
 338 Bananas, fresh
 339 Blackberries, fresh
 340 Blackberries, canned, heavy syrup
 341 Blueberries, fresh
 342 Blueberries, frozen, sweetened
 343 Carambola / starfruit, fresh
 344 Cherries, sour, red, pitted, canned, water pack
 345 Cherries, sweet, fresh, without pits
 346 Cherry pie filling, canned
 347 Cranberries, dried, sweetened
 348 Cranberry sauce, sweetened, canned
 349 Currants, dried
 350 Dates, without pits
 351 Figs, dried
 352 Fruit cocktail, canned, heavy syrup
 353 Fruit cocktail, canned, juice pack
 354 Grapefruit, fresh without peel, pink or red
 355 Grapefruit, fresh without peel, white
 356 Grapefruit, canned, light syrup
 357 Grapes, seedless, fresh
 358 Kiwi fruit, fresh, without skin
 359 Lemons, fresh, without skin
 360 Lemon juice, fresh
 361 Lemon juice, canned or bottled, unsweetened
 362 Lime juice, fresh
 363 Lime juice, canned, unsweetened
 364 Mandarin oranges, light syrup
 365 Mangos, fresh, without skin & pit
 366 Maraschino Cherries, canned, drained
 367 Melon, Cantaloupe, wedge without rind
 368 Melon, Honeydew, wedge without rind
 369 Nectarines, fresh
 370 Orange, fresh, without peel & seeds
 371 Olives, green, pickled
 372 Olives, black, canned, ripe
 373 Papayas, fresh
 374 Peaches, fresh
 375 Peaches, canned, heavy syrup
 376 Peaches, canned, juice pack
 377 Peaches, dried
 378 Pears, fresh
 379 Pears, canned, heavy syrup
 380 Pears, canned, juice pack
 381 Pineapple, fresh, diced
 382 Pineapple, canned, chunks / crushed, heavy syrup
 383 Pineapple, canned, slices, heavy syrup
 384 Pineapple, canned, slices/chunks/crushed, juice pack
 385 Pineapple, canned, slices, juice pack
 386 Pineapple juice, unsweetened, canned
 387 Plantain, without peel, fresh
 388 Plums, fresh
 389 Prunes, dried, pitted, uncooked
 390 Prunes, stewed, unsweetened
 391 Prune juice, canned or bottled
 392 Raisins, seedless
 393 Raspberries, fresh
 394 Raspberries, frozen, sweetened, thawed
 395 Rhubarb, frozen, cooked with sugar
 396 Strawberries, fresh, large
 397 Strawberries, fresh, medium
 398 Strawberries, frozen, sweetened, thawed
 399 Tangerines mandarines, fresh, without peels & seeds
 400 Watermelon, fresh, wedge
 401 Beef, bottom round, cooked, lean & fat
 402 Beef, bottom round, cooked, lean
 403 Beef, braised (brisket) or pot roast, lean & fat
 404 Beef, braised or pot roast, lean
 405 Beef, canned, corned
 406 Beef, Eye of round, lean & fat
 407 Beef, Eye of round, lean

- 408 Beef, ground, 85%, grilled
409 Beef, ground, grilled 80%
410 Beef, ground, 73%, grilled
411 Beef, jerky
412 Beef, liver, fried
413 Beef, rib roast, oven cooked, lean & fat
414 Beef, rib roast, oven cooked, lean
415 Beef, sirloin steak, grilled, lean & fat
416 Beef, steak, sirloin, grilled, lean
417 Lamb, ground, cooked, grilled
418 Beef, steak, T-bone, grilled, lean
419 Beef, steak, tenderloin, grilled, lean
420 Beef, steak, porterhouse, grilled, lean
421 Lamb, chops, cooked, lean & fat
422 Lamb, chops, cooked, lean
423 Lamb, loin, grilled, lean & fat
424 Lamb, loin, grilled, lean
425 Lamb, leg, roasted, lean & fat
426 Chicken, meat & skin, fried, batter
427 Chicken, meat & skin, fried, flour
428 Chicken, meat & skin, roasted
429 Chicken, breast, meat only, fried
430 Chicken, breast, meat only, grilled
431 Chicken, dark meat, meat only, fried
432 Chicken, dark meat, meat only, roasted
433 Chicken, drumstick, meat & skin, fried, batter
434 Chicken, drumstick, meat & skin, fried, flour
435 Chicken giblets, simmered
436 Chicken, light meat, meat only, fried
437 Chicken, light meat, meat only, roasted
438 Chicken, thigh, meat & skin, fried, batter
439 Chicken, thigh, meat & skin, fried, flour
440 Chicken, wing, meat & skin, fried, batter
441 Chicken, wing, meat & skin, fried, flour
442 Chicken, canned, meat only, with broth
443 Chicken, Cornish game hens, meat & skin, roasted
444 Chicken, liver, simmered
445 Chicken, Rotisserie, light meat, meat only, roasted
446 Duck, meat & skin, roasted
447 Duck, meat only, roasted
448 Duck, Pekin, breast, meat & skin, boneless, roasted
449 Goose, meat & skin, roasted
450 Goose, meat only, roasted
451 Goose, Pate de foi gras (goose liver pate)
452 Turkey, breast, meat & skin, roasted
453 Turkey, dark meat, meat & skin, roasted
454 Turkey, gibbles, simmered
455 Turkey, ground, cooked
456 Turkey, light & dark meat, diced, seasoned
457 Turkey, light meat, meat & skin, roasted
458 Turkey, light meat, meat only, roasted
459 Turkey, patties, breaded or battered, fried
460 Pork, bacon, cured, cooked
461 Pork, bacon, Canadian, cured, cooked
462 Ham, canned
463 Ham, fresh, cooked, lean & fat
464 Ham, cured, lean & fat
465 Ham, leg, roasted piece, lean & fat
466 Pork, rib roast, lean & fat
467 Pork, ribs, backribs, lean & fat, cooked,
468 Pork, ribs, spareribs, lean & fat, cooked, braised
469 Pork, sausage, cooked, link
470 Pork, sausage, cooked, patty
471 Pork tenderloin, grilled, lean
472 Veal, cutlet, braised, lean & fat
473 Veal, cutlet, breaded, cooked, lean & fat
474 Venison, loin, cooked, broiled, lean
475 Venison, top round, cooked, broiled, lean
476 Bologna, beef
477 Bologna, beef and pork
478 Bologna, turkey
479 Bratwurst, beef & pork, smoked
480 Bratwurst, pork, cooked
481 Braunschweiger (liver sausage, pork)
482 Chorizo, beef & pork
483 Dried beef, cured
484 Ham, cooked, regular
485 Ham, cooked, extra lean
486 Ham, honey, smoked, cooked
487 Hot dog / Frankfurter, beef
488 Hot dog / Frankfurter, beef & pork
489 Pastrami, beef, cured
490 Pepperoni, pork, beef
491 Salami, beef & pork, cooked
492 Salami, beef & pork, dry
493 Lamb, rib, lean, cooked, roasted
494 Summer sausage, cervelat, beef & pork
495 Vienna sausage
496 Turkey, white, deli cut
497 Bass, freshwater, cooked, dry heat
498 Bass, sea, cooked, dry heat
499 Catfish, breaded, fried
500 Lam, leg, lean, roasted
501 Clam, breaded, fried
502 Clam, canned, drained solids
503 Cod, baked or broiled
504 Crab, Alaskan King, cooked
505 Crab, meat, canned
506 Crab, cake, egg, onion, margarine, fried
507 Eel, cooked, dry heat
508 Fish fillet, battered or breaded and fried
509 Fish stick & portion, breaded, frozen, preheated
510 Flounder or Sole, baked or broiled
511 Haddock, baked or broiled
512 Halibut, baked or broiled
513 Herring, pickled

- 514 Lobster, steamed
- 515 Mackerel, cooked
- 516 Mussels, steamed
- 517 Ocean perch, cooked
- 518 Oyster, raw meat only
- 519 Oyster, breaded, fried
- 520 Pollock, baked or broiled
- 521 Pork chop, cooked, roasted
- 522 Roughy, orange, baked or broiled
- 523 Salmon, baked or broiled
- 524 Salmon, canned (pink), solids & liquid (incl bones)
- 525 Salmon, smoked
- 526 Sardine, Atlantic, canned in oil, drained solids (incl bones)
- 527 Scallop, cooked, breaded, fried
- 528 Scallop, steamed
- 529 Shrimp, breaded, fried
- 530 Shrimp, canned, drained solids
- 531 Swordfish, baked or broiled
- 532 Trout, baked or broiled
- 533 Tuna, baked or broiled
- 534 Tuna canned, drained solids, oil pack, chunk light
- 535 Tuna canned, drained solids, water pack, chunk light
- 536 Tuna canned, drained solids, water pack, solid white
- 537 Tuna salad/light tuna in oil/pickle relish/mayo type salad dressing
- 538 Walleye, Pike
- 539 Nuts, almonds, shelled
- 540 Beans, black, dry, cooked
- 541 Beans, Great Northern, dry cooked
- 542 Kidney beans, red, dry, cooked
- 543 Beans, Lima, dry, cooked, large
- 544 Pea, navy, dry, cooked
- 545 Beans, Pinto, dry, cooked
- 546 Beans, baked, plain or vegetarian, canned
- 547 Black eye peas, dry, cooked
- 548 Peas, Black eye, canned
- 549 Beans, Kidney, red, canned
- 550 Mayo type salad dressing, Miracle whip, regular
- 551 Beans, white, canned
- 552 Nuts, Brazil, shelled
- 553 Mayo type salad dressing, Miracle whip, light
- 554 Cashews, salted, dry roasted
- 555 Nuts, cashews, salted, oil roasted
- 556 Chestnuts, European, roasted, shelled
- 557 Chickpeas, dry, cooked
- 558 Chickpeas, canned
- 559 Coconut, raw, shredded, not packed
- 560 Coconut, raw, shredded, dried, sweetened
- 561 Hazelnuts, chopped
- 562 Hummus, commercial
- 563 Lentils, dry, cooked
- 564 Macademia nuts, dry roasted, salted
- 565 Peanuts, dry roasted
- 566 Peanuts, oil roasted
- 567 Peanuts, dry roasted, salted
- 568 Peanuts, dry roasted, unsalted
- 569 Peanuts, oil roasted, salted
- 570 Peanut butter, regular, smooth
- 571 Peanut butter, regular, chunk
- 572 Peanut butter, reduced fat, smooth
- 573 Egg, whole, fried
- 574 Pecans, halves
- 575 Pine nuts, shelled
- 576 Pistachio nuts, dry roasted, salt, shelled
- 577 Pumpkin seeds, roasted, salt
- 578 Refried beans, canned
- 579 Sesame seeds
- 580 Soy, Miso
- 581 Soybeans, dry, cooked
- 582 Soy milk
- 583 Soy nuts, dry roasted
- 584 Tofu, firm
- 585 Tofu, soft
- 586 Sunflower seeds, dry roasted, salt
- 587 Tahini
- 588 Walnuts, chopped
- 589 Egg, whole, fresh
- 590 Egg, white, fresh
- 591 Egg, yolk, fresh
- 592 Egg, hard boiled, no shell
- 593 Egg, poached with salt
- 594 Egg, scrambled, margarine, whole milk, salt
- 595 Egg, substitute, liquid
- 596 Egg omelet, plain
- 597 Blue cheese
- 598 Camembert cheese
- 599 Cheddar cheese
- 600 Cheddar cheese, low fat
- 601 Cheese, cottage, large or small curd
- 602 Cheese, cottage, creamed with fruit
- 603 Cheese, cottage, low fat (2%)
- 604 Cheese, cottage, low fat (1%)
- 605 Cheese, cottage, nonfat
- 606 Cream cheese, regular
- 607 Cream cheese, low fat
- 608 Cream cheese, fat free
- 609 Cheese, shredded
- 610 Feta cheese
- 611 Gouda cheese
- 612 Monterey cheese
- 613 Mozzarella cheese, whole milk
- 614 Muenster cheese
- 615 Neufchatel cheese
- 616 Parmesan cheese
- 617 Provolone cheese
- 618 Ricotta cheese, whole milk
- 619 Ricotta cheese, part skim milk

620 Romano cheese
 621 Swiss cheese
 622 Cheese, American, pasteurized process, regular
 623 Cheese, American, pasteurized process, fat free
 624 Cheese, Swiss, pasteurized process
 625 Cream, Half and half
 626 Cream, coffee
 627 Whipping cream, unwhipped
 628 Whipping cream, unwhipped, low fat
 629 Sour cream, regular
 630 Sour cream, low fat
 631 Sour cream, fat free
 632 Dill dip
 633 Cream, powdered
 634 Cream, powdered with whole milk
 635 Cream, pressurized
 636 Cream product, whipped topping, frozen
 637 Yogurt, soft serve, chocolate
 638 Yogurt, soft serve, vanilla
 639 Ice cream, chocolate
 640 Ice cream, chocolate, low fat
 641 Ice cream, vanilla
 642 Ice cream, vanilla, low fat
 643 Ice cream, soft serve, vanilla
 644 Sherbert ice cream
 645 Milk, whole (3.25%)
 646 Milk, reduced fat (2%)
 647 Milk, low fat (1%)
 648 Milk, nonfat / skim
 649 Buttermilk
 650 Meatballs with pasta sauce, frozen
 651 Condensed milk, sweetened, canned
 652 Milk, evaporated, canned, whole milk
 653 Milk, evaporated, canned, skim milk
 654 Meatballs with pasta sauce, canned
 655 Chocolate milk, commercial
 656 Chocolate milk, reduced fat, commercial
 657 Chocolate milk, commercial, low fat
 658 Eggnog
 659 Milk shake, thick, chocolate
 660 Milk shake, thick, vanilla
 661 Yogurt & juice blend
 662 Yoghurt, fruit flavored, low fat
 663 Yoghurt, plain, low fat
 664 Yoghurt, fruit flavored, non fat
 665 Yoghurt, plain, nonfat
 666 Yoghurt, plain, regular
 667 Yoghurt, vanilla or lemon, low fat
 668 Angelfood cake
 669 Boston Cream Pie
 670 Brownies, commercial, without icing, regular
 671 Brownies, commercial, without icing, fat free
 672 Brownies, dry mix, low fat
 673 Cakes, dry mix, Angelfood
 674 Cakes, dry mix, yellow, light, water, egg whites, no frosting
 675 Cheesecake
 676 Chocolate cake with chocolate frosting
 677 Coffee cake
 678 Danish pastry, cream cheese
 679 Danish pastry, fruit
 680 Doughnut, cake
 681 Doughnut, glazed
 682 Fruitcake
 683 Pound cake, butter
 684 Pound cake, fat free
 685 Snack cake, chocolate, crème filled, frosting
 686 Snack cake, chocolate, frosting, low fat
 687 Cupcake with frosting
 688 Gummy bears
 689 Hard candy
 690 Jelly beans
 691 Marshmallows, miniature
 692 Marshmallows, regular
 693 M&M's, peanut (M&M Mars)
 694 M&M's, plain (M&M Mars)
 695 Milky way (M&M Mars)
 696 Reese's peanut butter cup (Hershey)
 697 Snickers bar
 698 Caramel, plain
 699 Caramel, chocolate flavored roll
 700 Chocolate bar, milk, plain
 701 Chocolate bar, milk, with almonds
 702 Chocolate bar, milk, with peanuts, Mr. Goodbar
 703 Mixed nuts with peanuts, dry roasted, salted
 704 Chocolate chips, semi sweet
 705 Chocolate chips, white
 706 Chocolate coated peanuts
 707 Chocolate coated raisins
 708 Chocolate bar, Special dark, sweet (Hershey)
 709 Cookie, butter, commercial
 710 Chocolate chip cookie, commercial, regular
 711 Chocolate chip cookie, commercial, low fat
 712 Chocolate chip cookie, dough refrigerated,
 713 Fig Bar, cookie
 714 Oatmeal cookie, regular, large
 715 Oatmeal cookie, soft type
 716 Oatmeal cookie, fat free
 717 Peanut butter cookie, commercial
 718 Peanut butter cookie, recipe with margarine
 719 Chocolate cookie cream filling
 720 Shortbread cookie, commercial, plain
 721 Sugar cookie, commercial
 722 Sugar cookie, dough, refrigerated
 723 Sugar cookie, recipe, margarine
 724 Vanilla wafer cookie, low fat
 725 Cheese cracker

- 726 Graham cracker, plain
727 Graham, crackers, crushed
728 Melba toast, plain
729 Rye wafer, whole grain, plain
730 Saltine cracker, square
731 Standard cracker, round or bite sized
732 Mixed nuts with peanuts, oil roasted, salted
733 Wheat thins crackers
734 Whole wheat crackers
735 Pudding/chocolate/dry mix prepared w. 2% milk/instant
736 Pudding/chocolate/dry mix prepared w 2% milk/regular/cooked
737 Pudding, vanilla, dry mix prepared w. 2% milk, instant
738 Pudding, vanilla, dry mix prepared w 2% milk, regular, cooked
739 Pudding, chocolate, ready to eat, regular
740 Pudding, rice, ready to eat, regular
741 Pudding, tapioca, ready to eat, regular
742 Pudding, vanilla, ready to eat, regular
743 Pudding, chocolate, ready to eat, fat free
744 Pudding, tapioca, ready to eat, fat free
745 Pudding, vanilla, ready to eat, fat free
746 Chex mix
747 Corn chips, plain
748 Popcorn, air popped, unsalted
749 Popcorn, oil popped, salted
750 Popcorn, caramel, peanuts
751 Popcorn, cheese flavor
752 Potato chips, plain, salted
753 Potato chips, sour cream & onion
754 Potato chips, low fat
755 Potato chips, fat free
756 Pretzels, stick
757 Pretzels, twisted
758 Rice krispies treat / bar, square
759 Tortilla chips, plain, regular
760 Tortilla chips, baked
761 Tortilla chips, nacho, regular
762 Tortilla chips, nacho, low fat
763 Brown sugar
764 Nachos with cheese, fast food
765 White sugar, granulated
766 Puff pastry, frozen, ready-to-bake, baked
767 Chocolate flavored syrup, thin
768 Chocolate flavored syrup, fudge type
769 Corn syrup, light
770 Maple syrup
771 Molasses syrup
772 Frosting, chocolate, ready to eat
773 Frosting, vanilla, ready to eat
774 Bar, fruit & juice, frozen
775 Ice pop
776 Italian ice cream, restaurant prepared
777 Gelatin, dessert powder & water, regular
778 Gelatin, dessert powder & water, low fat
779 Honey
780 Jams
781 Peach pie
782 Butter, salted
783 Butter, unsalted
784 Lard
785 Margarine, regular (80% fat)
786 Pepperoni pizza, frozen, cooked
787 Margarine, spread (60% fat)
788 Pizza, meat and vegetable, frozen, cooked
789 Margarine, spread (40%)
790 Pomegranate, fresh
791 Canola oil
792 Toaster pastry, pop tarts, frosted
793 Toaster pastry, pop tarts, fruit
794 Pork steak, cooked, grilled
795 Soup, cream of potato/condensed/canned/prep.
796 Red potato, with skin, baked
797 Rhubarb, frozen, cooked with sugar
798 Salad dressing, Thousand Island, fat free
799 Blue cheese dressing, regular
800 Blue cheese dressing, low fat
801 Caesar dressing, regular
802 Caesar dressing, low fat
803 Coleslaw dressing
804 French dressing, regular
805 French dressing, low fat
806 Italian dressing, regular
807 Italian dressing, low fat
808 Mayonaise, regular
809 Mayonaise, light (cholesterol free)
810 Mayonaise, fat free
811 Ranch dressing, regular
812 Ranch dressing, low fat
813 Ranch dressing, fat free
814 Russian dressing, regular
815 Russian dressing, low fat
816 Thousand Island dressing, regular
817 Thousand Island dressing, low fat
818 Alfredo egg noodles, dry mix
819 Macaroni, beef, frozen, Healthy choice
820 Ravioli, tomato & meat sauce, canned
821 Beef stew, canned
822 Chicken pot pie, frozen
823 Chili con carne with beans, canned
824 Corn dog, frozen
825 Ham cheese stuffed sandwich, frozen
826 Lasagna with meat & sauce
827 Lasagna, vegetable
828 Salad dressing, ranch, fat free
829 Mozzarella cheese sticks
830 Vegetarian burger patty, frozen, Morningstar farms
831 Mexican rice, side dish, dry mix
832 Pork and beans with tomato sauce, canned
833 Salisbury steak entrée, frozen
834 Spaghetti bolognese, frozen, Healthy Choice
835 Spinach souffle, home-prepared
836 Tortellini, pasta with cheese filling, frozen
837 Breakfast sandwich, egg & sausage, fast food
838 French toast with butter, fast food
839 Hash brown potatoes, fast food
840 Pancakes, butter & syrup, fast food
841 Burrito, beans & cheese, fast food

- 842 Burrito, beans & meat, fast food
843 Cheeseburger, double, regular, lettuce, tomato, mayo, fast food
844 Cheeseburger, single, regular, lettuce, tomato, mayo, fast food
845 Cheeseburger, double, regular, plain, fast food
846 Cheeseburger, double, regular, 3-piece bun, plain, fast food
847 Cheeseburger, single, regular, plain
848 Cheeseburger, single, large, lettuce, tomato, mayo, large, fast food
849 Chicken fillet (breaded & fried) sandwich, plain, fast food
850 Chicken nuggets, boneless (breaded & fried), plain, fast food
851 Chili con carne, fast food
852 Coleslaw, fast food
853 Ice cream, vanilla, soft serve, cone, fast food
854 Sundae, hot fudge, fast food
855 Fish (breaded & fried) sandwich, tartar sauce, cheese, fast food
856 French fries, fast food
857 Hamburger, double, regular, lettuce, tomato, mayo, fast food
858 Hamburger, single, regular, lettuce, tomato, mayo, fast food
859 Hamburger, double, large, lettuce, tomato, mayo, fast food
860 Hamburger, single, large, lettuce, tomato, mayo, fast food
861 Hot dog, plain, fast food
862 Hot dog, chili, fast food
863 Mashed potatoes, fast food
864 Onion rings, breaded, fried, fast food
865 Pizza, cheese, fast food
866 Pizza, pepperoni, fast food
867 Salad, chicken, no dressing, fast food
868 Shake, chocolate, fast food
869 Shake, vanilla, fast food
870 Shrimp, breaded, fried, fast food
871 Sub sandwich/oil & vinegar/cheese/salami/ham/vegetable/fast food
872 Sub sandwich, roast beef, mayo, vegetable, fast food
873 Sub sandwich, tuna salad, mayo, lettuce, fast food
874 Taco, beef
875 Broccoli-cheese soup, condensed, prep. w. whole milk
876 Cheddar cheese soup, condensed, prep. w. whole milk
877 Clam chowder soup/New England/condensed/prep. w. whole milk
878 Cream of Celery soup, condensed, prep. w. whole milk
879 Cream of chicken soup, condensed, prep. w. whole milk
880 Cream of mushroom soup, condensed, prep. w. whole milk
881 Tomato soup, condensed, prep. w. whole milk
882 Beef broth, bouillon, condensed, prep. w. water
883 Beef noodle soup, condensed, prep. w. water
884 Chicken noodle soup, condensed, prep. w. water
885 Clam chowder soup, Manhattan, condensed, prep. w. water
886 Cream of chicken soup, condensed, prep. w. water
887 Cream of mushroom soup, condensed, prep. w. water
888 Minestrone soup, condensed, prep. w. water
889 Pea soup, condensed, prep. w. water
890 Tomato soup, condensed, prep. w. water
891 Vegetable beef soup, condensed, prep. w. water
892 Vegetable Vegetarian soup, condensed, prep. w. water
893 Chicken noodle soup, ready to serve, chunky
894 Chicken, vegetable soup, ready to serve, chunky
895 Vegetable, beef soup, ready to serve, chunky
896 Chicken broth, ready to serve, low fat, low salt
897 Chicken noodle soup, ready to serve, low fat, low salt
898 Chicken, rice, vegetable soup, ready to serve, low fat, low salt
899 Clam chowder, New England, ready to serve, low fat, low salt
900 Lentil soup, ready to serve, low fat, low salt
901 Minestrone soup, ready to serve, low fat, low salt
902 Vegetable soup, ready to serve, low fat, low salt
903 Beef bouillon, dry mix, unprepared
904 Onion soup, dry mix, unprepared
905 Ramen noodle soup, chicken flavor, dry mix, unprepared
906 Chicken noodle soup, dry mix, prep. w. water
907 Onion soup, dry mix, prep. w. water
908 Beef stock, home prepared
909 Chicken stock, home prepared
910 Fish stock, home prepared
911 Barbecue sauce
912 Cheese sauce, ready to serve
913 Enchilada sauce, ready to serve
914 Nacho cheese sauce, ready to serve
915 Salsa
916 Soy sauce
917 Spaghetti sauce
918 Sweet 'n sour sauce
919 Teriyaki sauce
920 Worcestershire sauce
921 Beef gravy, canned
922 Chicken gravy, canned
923 Mushroom gravy, canned
924 Turkey gravy, canned
925 Bacon bits
926 Baking powder, sodium aluminium sulfate
927 Shortening, all purpose
928 Sub sandwich, cold cuts
929 Baking soda
930 Ketchup
931 Celery seed
932 Chili powder
933 Chocolate, baking, unsweetened, solid
934 Chocolate, baking, unsweetened, liquid
935 Cinnamon
936 Cocoa powder, unsweetened
937 Beef, ground, crumbles, 80%, cooked, pan-browned
938 Beef, ground, crumbles, 85%, cooked, pan-browned
939 Beef, ground, crumbles, 75%, cooked, pan-browned
940 Horseradish, prepared
941 French fried onions
942 Mustard, prepared, yellow

943 Nutella hazelnut spread
944 Guacamole
945 Clementines
946 String cheese
947 Whipped cream topping, pressurized
948 Vanilla extract
949 Vinegar, cider
950 Vinegar, distilled
951 Yeast, dry, active
952 Jicama, raw
953 Beer, regular
954 Beer, light
955 Gin, rum, shooters, tequila, vodka, whisky
(80 proof)
956 Liqueur (53 proof)
957 Wine, red
958 Wine, rose/blush
959 Wine, white
960 Cola
961 Cola, diet
962 Ginger ale
963 Grape soda
964 Lemon lime soda
965 Sweet & sour chicken, canned
966 Plantains, cooked
967 Orange soda
968 Root beer soda
969 Chocolate powder mix
970 Coffee, brewed
971 Coffee, espresso

972 Blueberry pie filling, canned
973 Apple juice, bottled or canned
974 Apple juice, concentrate, frozen, undiluted
975 Apple juice, frozen, concentrate, diluted
976 Grapefruit juice, pink or white, fresh
977 Baked beans, with franks, canned
978 Grapefruit juice, canned, unsweetened
979 Grapefruit juice, canned, sweetened
980 Grapefruit juice, concentrate, frozen,
unsweetened, undiluted
981 Grapefruit juice, concentrate, frozen,
unsweetened, diluted
982 Grape juice, canned or bottled
983 Grape juice, concentrate, frozen, sweetened, undiluted
984 Grape juice, concentrate, frozen, sweetened, diluted
985 Orange juice, all varieties, fresh
986 Orange juice, canned, unsweetened
987 Apple Pie Filling
988 Orange juice, undiluted
989 Orange juice, diluted
990 Cranberry juice cocktail
991 Fruit punch drink
992 Grape drink
993 Lemonade, concentrate, frozen prepared
994 Lemonade, powder, prepared regular with water
995 Almonds Nuts
996 Herb tea
997 Tea, instant, powder, prepared, unsweetened
998 Tea, lemon flavor, sweetened
999 Tea, lemon flavor, sweetened with sweetener

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

Před spuštěním zařízení je nutné důkladně přečíst celý návod k použití

1. Zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s fyzickým, senzorickým nebo duševním omezením nebo osoby, které nemají dostačující zkušenosti a znalosti, výhradně tehdy, jestliže jsou pod dozorem nebo pokud byly instruovány v rozsahu bezpečného používání zařízení a v rozsahu nebezpečí, která jsou s tímto používáním spojena. Děti si nemohou hrát s tímto zařízením. Čištění a úkony údržby, které vykonává uživatel, nemohou provádět děti bez dozoru. Zařízení a napájecí kabel je nutné chránit před dětmi mladšími než 8 let.
2. Zařízení je určeno pouze k užívání v domácnosti,
3. -Skladovat na stinném a suchém místě,
4. Zařízení neumisťovat poblíž zdrojů tepla,
5. V průběhu skladování zařízení nezatěžovat jinými předměty,
6. Přesnost zobrazovaného měření váhy závisí na způsobu jejího používání.
7. Při používání váhy je nutná opatrnost. Nepouštět nad tvrdými předměty,
8. Zařízení může opravovat pouze autorizované servisní místo. Veškeré modernizace nebo použití jiných než originálních náhradních dílů nebo součástí daného zařízení je zakázáno a ohrožuje bezpečnost používání.

Základní vlastnosti produktu

- Systém čidel s vysokou přesností, který zajišťuje přesné výsledky měření
- Díky vysoce kvalitní zesílené konstrukci moderního vzhledu má je váha bezpečná a má módní design
- Maximální zatížení: 5000g
- Přesnost stupnice: 1g
- Přesnost měření: 15g
- Funkce tárování
- Automatické i ruční vypínání
- Ukazatel nízké úrovně nabití baterií a přetížení
- Možnost volby jedné ze čtyř možných jednotek měření: g/oz/ml/fl.oz
- Napájení: 4 baterie AAA (součást dodávky)

NUTRIČNÍ HODNOTY

CAL: kalorie

SALT: obsah sodíku

PROT: obsah bílkovin

FAT: obsah tuku


CARB: obsah uhlohydrátů

CHOL: obsah cholesterolu

FIBR: obsah vlákniny

Popis tlačítek

1. ON: Zapínání
2. OFF: Vypínání
3. ZERO: Tárování (stisknutí tlačítka způsobuje vynulování váhy)
4. CLR/MC : Vymazání
5. g/oz : Změna jednotek
6. M+ : Přidávání dat do paměti
7. MR: Vyvolání sumy uložených dat z paměti



Obsluha

A. Vážení

Váha vyžaduje napájení prostřednictvím 4 alkalických baterií AAA (1,5V).

Před prvním použitím je nutné namontovat baterie. Abychom tak učinili, musíme otevřít víko komory na baterie, které se nachází ve spodní části zařízení, vložit baterie a při tom věnovat pozornost polarizaci a na závěr opětovně uzavřít víko baterií.

- Zařízení pracuje správně pouze tehdy, jestliže je umístěno na rovném a stabilním povrchu.
- Váhu zapnout pomocí stisknutí tlačítka „ON“. Až se na zobrazovacím displeji zobrazí „0 g,“ a v levém horním rohu se rozsvítí světelná kontrolka „WT,“ váha bude připravena k užití.
- Stisknout tlačítko „UNIT,“ jestliže chceme zvolit jednotku měření: gram (g), unce (oz), unce objemová (fl.oz) a mililitr (ml).
- Položit nádobu nebo předmět, který chceme zvážit, na váhu. Jeho hmotnost se zobrazí na zobrazovacím displeji.

B. Vážení několika produktů

Zařízení umožňuje provádět měření váhy několika různých složek.

Abychom zvážili každou složku zvlášť, musíme po vložení a zvážení prvního produktu použít funkci tárování a to prostřednictvím stisknutí tlačítka [ZERO]. Zobrazovací displej vynuluje zobrazovanou hodnotu. Nyní je možné přidat další složku. Bude měřena hmotnost nebo objem naposledy přidané složky. Podobně je nutné postupovat s dalšími složkami daného receptu. Celková sečtená hmotnost všech vážených složek bude viditelná po jejich odebrání ze zařízení. Na zobrazovacím displeji se zobrazí ukazatel záporné hmotnosti.

C. Odečítání údajů týkajících se nutričních hodnot

Umístit potravinový produkt na váhu a stisknout tlačítko CLR/MC.

Zobrazovací displej by měl zobrazovat kód „000.“

V příloženém výkazu kódů potravinových produktů najít kód potravinového produktu, který odpovídá váženému produktu.

Zadat kód váženého produktu pomocí numerických tlačítek (0-9).

D. Zapamatování odečtů nutričních hodnot

1. Po ukončení výše uvedeného procesu stisknout tlačítko M+, abychom uložili získané údaje.
2. V levém horním rohu se zobrazí M01, což znamená, že údaje byly uloženy do paměti.
3. Položit na váhu následující produkt. Stisknout tlačítko M+, abychom uložili získané údaje. V levém horním rohu se zobrazí M02, což informuje, že byly zapsány údaje týkající se 2 produktů.

Pozor:

a) Vypnutí váhy způsobí ztrátu uložených hodnot.

b) Označení „----“ na zobrazovacím displeji v místě čísla paměti znamená, že byl dosažen maximální počet uložených údajů týkajících se nutričních hodnot.

c) Jestliže údaje týkající se nutričních hodnot dosáhnou počtu 99 pozic, stisknout tlačítko „CLR/MC“, čímž bude umožněno jejich vymazání.

E. Odečet údajů uložených v paměti

Stisknout „MR“, čímž dojde k zobrazení součtu uložených údajů. Na zobrazovacím displeji se zobrazí symbol „Σ“. Po opětovném stisknutí „MR“ je možné se vrátit k vážení.

F. Vymazání údajů uložených v paměti

Jestliže kód na zobrazovacím displeji zobrazuje hodnotu 000, stisknout tlačítko „CLR/MC“. Zobrazí se blikající hodnota „M“. Opětovné stisknutí tlačítka „CLR/MC“ způsobí vymazání uložených údajů. Stisknutí jiného tlačítka umožňuje přejít na jiné funkce zařízení. Nutriční hodnoty jednotlivých složek, které jsou odhadovány s pomocí zařízení, mají pouze orientační hodnotu pro účely uživatele a ne pro lékařské účely.

POZOR



1. Jestliže se na zobrazovacím displeji zobrazí „LO“, pak je nutné vyměnit baterie.

VÝMĚNA BATERIÍ:

1. Otevřít víko baterií, které se nachází ve spodní části zařízení.
2. Vyjmout baterie.
3. Vložit novou baterii a věnovat při tom pozornost polarizaci.
4. Uzavřít víko.

Spotřebované baterie je nutné vyhazovat do nádob, které jsou speciálně určeny k tomuto účelu.



2. Oznámení „Err“ znamená, že došlo k přetížení váhy..

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- zařízení je vyrobeno z materiálů, které mohou podléhat opětovnému zpracování nebo recyklaci,
- zařízení je po ukončení životnosti nutné doručit na odpovídající místo, které se věnuje sběru a recyklaci elektrických a elektronických zařízení,

SICHERHEITSBEDINGUNGEN

Vor der Inbetriebnahme dieses Gerätes ist die ganze Bedienungsanweisung genau zu lesen.

1. Das Gerät kann von den Kindern über 8. Lebensjahr benutzt werden. Personen, die körperliche, sensorische und geistliche Beeinträchtigungen aufweisen oder keine ausreichenden Erfahrung oder kein ausreichendes Wissen haben, können das Gerät nur dann benutzen, wenn sie sich unter Aufsicht einer anderen Person befinden oder über einen sicheren Gebrauch des Geräts und damit verbundene Gefahren unterrichtet werden. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartungsarbeiten, die dem Benutzer obliegen, dürfen von den Kindern ohne Aufsicht nicht durchgeführt werden. Das Gerät und das Netzkabel sind vor Kindern unter 8. Lebensjahr zu schützen.
2. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
3. Das Gerät in einem beschatteten und trockenen Ort aufbewahren.
4. Das Gerät fern von Wärmequellen stellen. Das Gerät bei der Aufbewahrung nicht mit anderen Gegenständen belasten.
5. Die Genauigkeit der Waageanzeige hängt von Art und Weise ab, wie diese genutzt wird. Mit der Waage vorsichtig umgehen. Die Waage nicht fallen lassen.
6. Reparaturen können ausschließlich von einer autorisierten Kundendienstwerkstätte durchgeführt werden. Jegliche Modernisierung oder Einsatz nicht originaler Ersatz- und Zubehörteile ist untersagt und gefährdet die Nutzungssicherheit.
7. Die Anlage darf nicht mit der beschädigten Anschlussleitung benutzt werden. Wenn die Versorgungsleitung beschädigt wird, muss sie im Herstellerservice ausgetauscht werden, um Gefahr zu vermeiden. Wird die Versorgungsleitung

beschädigt, ist diese in einer Servicestelle des Herstellers auszutauschen. Alle Servicestellen sind dem Beiblatt und der Website www.eldom.eu zu entnehmen.

8. Überlassen Sie jegliche Reparaturen des Geräts Fachkräften. Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen bei Modernisierungen und Reparaturen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
9. Eldom Sp. z o. o. haftet nicht für evtl. Schäden, die infolge eines unsachgemäßen Gebrauchs des Geräts entstanden sind.

Haupteigenschaften des Produkts

- System höchstpräziser Sensoren, das genaue Messergebnisse ermöglicht qualitativ hochwertige, verstärkte, moderne Konstruktion, die verursacht, dass die Waage sicher ist und ein modisches Design aufweist
- maximale Tragkraft: 5000 g
- Skalenteilung: 1g
- Anzeigegenauigkeit: +/- 15 g
- Trierfunktion
- Automatisches und manuelles Ausschalten
- Battery-Low- und Überlastungsanzeige
- vier mögliche Maßeinheiten: g/oz/ml/fl.oz
- Speisung: 4 AAA-Batterien (im Set enthalten)

Nährwerte

CAL: Kalorien

SALT: Natriumgehalt

PROT: Eiweißgehalt

FAT: Fettgehalt


CARB: Kohlenhydratgehalt

CHOL: Cholesteringehalt

FIBR: Ballaststoffgehalt

Tasten

1. ON: Einschalten
2. OFF: Ausschalten
3. ZERO: Trieren (Tastendruck stellt die Waage auf Null zurück)
4. CLR/MC : Löschen
5. g/oz : Änderung der Maßeinheit
6. M+: Hinzufügen von Daten zum Speicher
7. MR: Abrufen der gespeicherten Daten



Bedienung

A. Wiegen

Die Waage wird mit 4 Alkali Batterien des Typs AAA(1,5 V) betrieben.

Vor dem ersten Gebrauch sind die Batterien einzulegen. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung vom Boden des Gerätes und setzen Sie die Batterien ein – achten Sie dabei auf die Polarisierung. Dann setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein.

- Das Gerät arbeitet fehlerfrei nur dann, wenn es auf einem flachen und stabilen Untergrund gestellt ist.
- Drücken Sie die Taste „ON“ – so wird die Waage eingeschaltet. Wenn im Display „0 g“ erscheint und in der linken Ecke die Kontrollleuchte „WT“ blinkt, ist die Waage betriebsbereit.
- Drücken Sie die Taste „UNIT“, um eine Maßeinheit zu wählen: Gramm (g), Unze (oz), Flüssigkeits-Unze (fl.oz) und Milliliter (ml).
- Legen Sie einen zu wiegenden Behälter oder einen zu wiegenden Gegenstand auf die Waage. Sein Gewicht erscheint im Display.

B. Wiegen mehrerer Produkte

Das Gerät ermöglicht das Wiegen mehrerer verschiedener Produkte.

Um jedes Produkt separat zu wiegen, ist die Waage nach dem Legen und Wiegen des ersten Produkts mittels Drücken der Taste [ZERO] zu tarieren. Die Anzeige bringt den angezeigten Wert wieder auf Null. Jetzt kann das nächste Produkt gelegt werden.

Gemessen wird das Gewicht oder Volumen des zuletzt eingegebenen Produkts. Ähnlich sind weitere Produkte zu behandeln. Das Gesamtgewicht von allen gewogenen Produkten ist abzulesen, nachdem sie vom Gerät genommen werden. Im Display wird ein Minusgewicht angezeigt.

C. Ablesen der Nährwerte

Legen Sie einen Artikel auf die Waage und drücken Sie die Taste CLR/MC.

Das Display soll den Code „000“ anzeigen. Im beigelegten Lebensmittelverzeichnis finden Sie einen Code, der dem gewogenen Artikel entspricht. Geben Sie den Code des gewogenen Artikels mittels numerischer Tasten (0-9) ein.

D. Speichern der abgelesenen Nährwerte

1. Danach drücken Sie die Taste M+, um die Daten zu speichern.
2. In der linken oberen Ecke erscheint M01, was bedeutet, dass die Daten gespeichert wurden.
3. Legen Sie den nächsten Artikel auf die Waage. Drücken Sie die Taste M+, um die Daten zu speichern. In der linken oberen Ecke erscheint M02, was bedeutet, dass die Daten betreffend 2 Artikel gespeichert wurden.

Vorsicht:

- a) Durch das Ausschalten der Waage gehen alle gespeicherten Daten verloren.
- b) Meldung „----“ im Display an Stelle einer Speichernummer bedeutet, dass die maximale Datenmenge zu Nährwerten erreicht wurde.

c) Wenn Daten zu Nährwerten 99 Positionen erreichen, ist die Taste „CLR/MC“ zu drücken, um sie zu löschen.

E. Ablesen der gespeicherten Daten

Drücken Sie die Taste „MR“, um ein Gesamtgewicht der gespeicherten Daten abzulesen. Im Display erscheint das Symbol „Σ“. Nach dem erneuten Drücken der Taste „MR“ können weitere Produkte gewogen werden.

F. Löschen der gespeicherten Daten

Erscheint im Display „000“, ist die Taste „CLR/MC“ zu drücken. Es blinkt das Symbol „M“. Durch das erneute Drücken der Taste „CLR/MC“ werden alle gespeicherten Daten gelöscht. Das Drücken einer anderen Taste macht es möglich, an andere Funktionen heranzugehen.

Der Gehalt an einzelnen Elementen, der mittels des Gerätes geschätzt wird, ist lediglich ein Orientierungswert für Benutzer-, und nicht für medizinische Zwecke.

VORSICHT

1. Erscheint im Display „LO“, sind die Batterien auszutauschen.

BATTERIEAUSTAUSCH



1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung vom Boden des Gerätes.
2. Nehmen Sie die Batterien heraus.
3. Legen Sie eine neue Batterie – achten Sie dabei auf die Polarisierung.
4. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein.

Abgenutzte Batterien sind in die dafür vorgesehenen Sammelstellen zu entsorgen.



2. Meldung „Err“ bedeutet, dass die Waage überlastet wurde.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Дети старше 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными или сенсорными возможностями или же лица с ограниченным опытом и знаниями могут пользоваться прибором исключительно в ситуации, когда находятся под контролем или же прошли инструктаж в области безопасности использования прибора и ознакомились с угрозами в области использования прибора. Дети не могут играть прибором. Чистка и уход могут выполняться детьми только под контролем пользователей. Следует обратить особое внимание на прибор и сетевой шнур в ситуации детей младше 8 лет.
2. прибор предназначен исключительно только для домашнего пользования
3. хранить в темном и сухом месте
4. не рекомендуем устанавливать прибор вблизи источников тепла
5. во время хранения не придавливать весы другими предметами
6. точность весов зависит от способа их эксплуатации. Бережно обращайтесь с весами. Не ронять.
7. ремонт может быть произведён только авторизованным сервис центром. Запрещается какая либо модернизация или использование других (не оригинальных) запасных частей или элементов устройства, что может быть опасно для пользователя. В случае повреждения провода питания, во избежание опасности, питающий провод следует заменить в Сервисном центре производителя. Список Сервисных центров представлен в Приложении, а также доступен на сайте производителя www.eldom.eu.
8. Ремонт устройства может производить исключительно авторизованный Сервисный представитель производителя. Запрещается осуществлять какие-либо усовершенствования

или использовать неоригинальные компоненты или сменные детали, так как это может угрожать безопасности использования устройства.

9. Компания ООО «Eldom» не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный пользователю в результате несоответствующего использования устройства.

Основные свойства продукта

Система высокоточных датчиков, которые обеспечивают точное отображение результатов измерения

Высококачественная усиленная конструкция с современным дизайном, которая обеспечивает надежность устройства и его изысканный вид

Максимальная нагрузка: 5000г

Точность градации: 1г

Точность измерения: + 15г

Функция тарирования

Автоматическое и ручное выключение

Указатель низкого уровня зарядки элемента питания или перегрузки

Возможность выбора четырех категорий единиц измерения: g (г)/ oz (унция)/ ml (мл)/fl.oz (жидкая унция)

Питание: 4 элемента питания AAA (в комплекте)

Питательная ценность

CAL : калории

SALT : содержание натрия

PROT : содержание белка

FAT : содержание жира


CARB : содержание углеводов

CHOL : содержание холестерина

FIBR : содержание клетчатки

Описание кнопок

1. ON : Включение
2. OFF : Выключение
3. ZERO : Тарирование (нажатие кнопки приводит к обнулению показаний весов)
4. CLR/MC : Удаление
5. g/oz : Изменение единицы измерения
6. M+ : Добавление данных в память программы весов
7. MR : Суммирование данных, введенных в память программы весов



Обслуживание весов

Взвешивание

Источником питания весов являются 4 гальванические элементы питания типоразмером AAA (1,5В).

Перед первым использованием весов необходимо установить элементы питания.

Для этого следует снять крышку отсека для элементов питания, расположенного в тыльной части весов, вложить элементы питания, обращая внимание на правильную полярность, а затем закрыть крышку.

Правильная работа устройства возможна исключительно после его расположения на ровном, стабильном основании.

Включение весов осуществляется при помощи кнопки «ON». После того, как на дисплее отобразится значение «0 g», а в левом углу - индикатор «WT», весы готовы к использованию.

Нажать кнопку «UNIT» для выбора требуемой единицы измерения: грамм (g), унция (oz), жидкая унция (fl.oz) или миллилитр (ml).

Положить на весы продукт, который требуется взвесить. На дисплее отобразится масса продукта.

Взвешивание нескольких продуктов

Устройство позволяет осуществлять взвешивание нескольких различных ингредиентов.

Чтобы взвесить каждый ингредиент отдельно, после взвешивания первого следует воспользоваться функцией тарирования посредством нажатия на кнопку «ZERO».

Программа весов вернется к значению «0». После этого можно приступить к взвешиванию следующего ингредиента. Программа измерит массу весов или последнего добавленного ингредиента. Таким же образом взвешиваются остальные требуемые ингредиенты. Суммарный вес всех взвешиваемых ингредиентов отобразится на дисплее после того, как все из них будут взвешены и сняты с весов. На дисплее будет отображено отрицательное значение веса.

Считывание данных информирующих о питательной ценности

Расположить продукт на весах и нажать кнопку «CLR/MC».

На дисплее будет отображен код «000».

Из прилагаемого списка кодов продуктов питания следует выбрать код продукта, соответствующий взвешиваемому.

Ввести код взвешиваемого продукта при помощи цифровых кнопок (0-9).

Сохранение данных о питательной ценности продукта

После завершения процесса, описанного выше, нажать кнопку «M+», чтобы сохранить полученные данные.

В левом верхнем углу дисплея весов отобразится символ «M01», который означает, что данные сохранены в памяти программы весов.

Положить на весы следующий продукт. Нажать кнопку «M+», чтобы сохранить полученные данные.

В левом верхнем углу дисплея весов отобразится символ «M02», который означает,

что данные двух последних продуктов сохранены в памяти программы весов.

Внимание:

Выключение весов приведет к потере сохраненных данных.

Сообщение «----», отображенное на дисплее весов в поле номера памяти, означает, что достигнуто максимальное количество данных о питательной ценности продукта. Когда количество данных о питательной ценности продукта достигнет значения 99, следует нажать кнопку «CLR/МС», чтобы их удалить.

Считывание информации из памяти программы весов

Нажать кнопку «MR», чтобы отобразить сумму сохраненных данных. На дисплее весов отобразится символ «X». После повторного нажатия кнопки «MR» можно возобновить процесс взвешивания.

Удаление данных из памяти программы весов

При отображении на дисплее весов кода «000», следует нажать кнопку «CLR/МС», после чего отобразится мигающий символ «M». Повторное нажатие кнопки «CLR/МС» приведет к удалению сохраненных данных. Нажатие другой кнопки позволяет перейти к другим функциям программы весов.

Значения содержания отдельных ингредиентов, определенное при помощи устройства, является только ориентировочным значением для целей пользователя и не предусмотрены для использования в медицинских целях.

ВНИМАНИЕ



1. При отображении на дисплее весов символа «L0», следует заменить элементы питания.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ:

Открыть крышку отсека элементов питания, который расположен в тыльной части устройства.

Вынуть элементы питания.

Вложить новый элемент питания, обращая внимание на правильную полярность.

Закрыть крышку.

Использованные элементы питания следует выбрасывать в контейнеры, специально предназначенные для этой цели.



2. Сообщение „Err“ означает, что весы перегружены.

BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY

Pred zapnutím zariadenia si je potrebné pozorne prečítať celý návod na obsluhu

1. Pred prvým použitím sa dôkladne oboznámte s celým obsahom tejto inštrukcie
2. Zariadenie môžu používať deti veku viac ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby nemajúce dostatočné skúsenosti a znalosti iba ak sa nachádzajú pod dohľadom alebo im boli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania a možných ohrození s tým súvisiacimi. Deti sa so zariadením nemôžu hrať. Čistenie a konzervačné činnosti, ktoré má vykonať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dohľadu. Zariadenie a napájací kábel je potrebné chrániť pred deťmi vo veku menej ako 8 rokov.
3. Napájací kábel zariadenia je potrebné pripojiť do zásuvky vybavenej ochranným kolíkom s parametrami uvedenými v inštrukcii
4. Kábel alebo kryt motora neponárať do vody,
5. Nepoužívať na voľnom priestranstve,
6. Zariadenie je určené iba na používanie v domácnosti.
7. Zabrániť dotyku horúcich povrchov. Je potrebné používať držiaky alebo guľovú rukoväť.
8. Zariadenie nezapínať bez produktov.
9. Používané zariadenie nesmie byť bez dozoru.
10. Používať iba s originálne pripojenými doplnkami.
11. Neprekračovať maximálny čas nepretržitej práce zariadenia (3 minúty). Ak bude tento čas prekročený, je potrebné zariadenie okamžite vypnúť a počkať minimálne 1 min. pred jeho opätovným použitím.
12. Do nádoby nevkladať také materiály ako: papier, kartón, plasty, kov atď.
13. Nezapínať zariadenie, ak nie je nádoba správne nasadená na kryt motora alebo ak pokrývka spolu s mierkou nie sú príslušne nastavené.
14. Počas práce zariadenia je potrebné držať ruku na pokrývke

a ľahko ňou pritláčať.

15. Pred odstránením nádoby z krytu motora alebo zdvihnutím pokrývky je potrebné zariadenie vypnúť (riadiaci vypínač na pozícii „0“) a počkať, kým sa ostrie úplne zastaví
16. Ak sa zariadenie už nepoužíva alebo pred jeho čistením, je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. Zariadenie musí vychladnúť ešte pred tým ako bude poskladané alebo rozložené.
17. Kábel zariadenia neviest' popri horúcich povrchoch.
18. Potraviny s veľkými rozmermi, ako aj kovové predmety sa nemôžu vkladať do zariadenia. Rezný mechanizmus sa môže zablokovať a môže vzniknúť oheň alebo zasiahnutie prúdom.
19. Zariadenie sa nemôže používať s poškodeným nožom.
20. V prípade, ak je zariadenie prikryté alebo sa dotýka horľavých materiálov, môže vzniknúť riziko vznietenia sa ohňa.
21. Je potrebné dávať pozor na to, aby do jedného obehu prúdu nebolo zapnutých príliš veľa prijímačov.
22. Zariadenie sa nesmie používať s poškodeným napájacím káblom, ak spadlo alebo bolo iným spôsobom poškodené. Opravu zariadenia je potrebné zveriť iba autorizovanému servisu; zoznam servisov v prílohe, ako aj na strane www.eldom.eu.
23. Opravu zariadenia môže vykonať iba autorizovaný servis (zoznam servisov v prílohe, ako aj na stránke www.eldom.eu). Všetky modernizácie alebo používanie iných ako originálnych náhradných častí alebo prvkov zariadenia sa zakazuje a ohrozuje bezpečnosť pri používaní.
24. Pokiaľ sa poškodí napájací kábel, musí byť, aby sa zabránilo nebezpečenstvu, vymenený v servise výrobcu. Zoznam servisov je v prílohe a na stránkach www.eldom.eu.
25. Firma Eldom Sp. z o. o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania zariadenia.

Výživové hodnoty

- Základné vlastnosti produktu
- Systém senzorov s vysokou presnosťou zaisťujúci presné výsledky meraní.
- Vďaka vysoko kvalitejnnej zosilnenej konštrukcii a modernému vzhľadu je váha bezpečná a má módny dizajn
- Maximálne zaťaženie: 5000 g
- Presnosť stupnice: 1 g
- Presnosť merania: ± 15 g
- Funkcia nulovania
- Automatické a ručné vypínanie
- Ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií a preťaženia
- Možnosť výberu zo štyroch merných jednotiek: g/oz/ml/fl.oz
- Napájanie: 4 batérie AAA (sú súčasťou balenia)

Popis tlačidiel

ON: Zapnutie

OFF: Vypínanie

ZERO : Nulovanie (stlačenie tlačidla vedie k vynulovaniu váhy)

CLR/MC : Rušenie

g/oz : Zmena jednotky

M+ : Pridávanie údajov do pamäte

MR : Vyvolanie súčtu zadaných dát z pamäte

CAL: kalórie

SALT: obsah sodíka

PROT: obsah bielkovín

FAT: obsah tuku

CARB: obsah sacharidov CHOL.: obsah cholesterolu FIBR: obsah vlákniny

ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií

symbol pamäte

symbol súčtu všetkých
uložených údajov

ukazovateľ zápornej hmotnosti


hodnota merania

merná jednotka

číslo pamäte

ukazovateľ režimu
váženia

kód produktu



Obsluha

A. Váženie

Váha vyžaduje napájanie 4 alkalickými batériami AAA (1,5V).

Pred prvým použitím inštalujte batérie. Za týmto účelom otvorte kryt komory na batérie, ktorý sa nachádza zosponu zariadenia, vložte batérie, pritom dajte pozor na polarizáciu, a nasadte späť kryt.

- Zariadenie funguje správne len vtedy, keď je umiestnené na plochom a stabilnom povrchu.

- Spustíte váhu stlačením tlačidla „ON“. Keď sa na displeji objaví „0 g“ a v ľavom rohu sa rozsvieti kontrolka „WT“, bude váha pripravená na používanie.

- Na výber mernej jednotky stlačte tlačidlo „UNIT“: gram (g), unca (oz), dutá unca (fl.oz) a mililiter (ml).

- Položte nádobu alebo predmet, ktorý chcete zvážiť, na váhu. Jeho hmotnosť sa ukáže na displeji.

B. Váženie niekoľkých produktov

Zariadenie umožňuje váženie niekoľkých rôznych ingrediencií.

Na zváženie každej zložky zvlášť po vložení a zvážení prvého produktu využite funkciu nulovania stlačením tlačidla [ZERO]. Displej vynuluje ukazovanú hodnotu. Teraz môžete pridať ďalšiu zložku. Bude zmeraná hmotnosť alebo objem naposledy pridanej zložky. Podobne postupujte s ostatnými ingredienciami daného receptu. Spočítaná hmotnosť všetkých vážených zložiek bude viditeľná po ich stiahnutí na zariadení. Na displeji sa objaví ukazovateľ zápornej hmotnosti.

C. Zisťovanie údajov o výživových hodnotách

Umiestnite potravinu na váhu a stlačte tlačidlo CLR/MC.

Displej by mal ukazovať kód „000“.

V pripojenom prehľade kódov potravín nájdete kód potraviny zodpovedajúci váženému produktu.

Zadajte kód váženého produktu s pomocou numerických tlačidiel (0-9).

D. Zapamätanie merania výživových hodnôt

1. Po zakončení vyššie uvedeného procesu stlačte tlačidlo M+ na uloženie získaných údajov.

2. V ľavom hornom rohu sa objaví M01, čo znamená, že údaje boli pridané do pamäte.

3. Položte na váhu ďalší produkt. Stlačte tlačidlo M+ na uloženie získaných údajov. V ľavom hornom rohu sa objaví M02 ukazujúci, že sa uložené údaje týkajú 2 produktov.

Pozor:

a) Vypnutie váhy vedie k strate zapamätaných hodnôt.

b) Správa „----“ na displeji na mieste čísla pamäte znamená, že bolo dosiahnuté maximálne množstvo údajov o výživových hodnotách.

c) Až údaje na tému výživových hodnôt dosiahnu položky 99, stlačte na ich vymazanie „CLR/MC“.

E. Čítanie záznamov z pamäte

Na zobrazenie súčtu uložených údajov stlačte „MR“. Na displeji sa objaví symbol „X“. Po opätovnom stlačení „MR“ sa možno vrátiť k váženiu.

F. Mazanie záznamov z pamäte

Keď kód na displeji ukazuje OO, stlačte tlačidlo „CLR/MC“. Objaví sa blikajúce „M“.

Opätovné stlačenie „CLR/MC“ povedie k vymazaniu uložených dát. Stlačenie iného tlačidla vyvolá prechod k ďalším funkciám.

Obsah jednotlivých zložiek odhadnutý s pomocou zariadenia predstavuje len orientačnú hodnotu pre účely užívateľa a nie pre zdravotnícke účely.

POZOR



1. Keď sa na displeji ukáže „LO“, vymeňte batérie. VÝMENA BATÉRIÍ:

1. Otvorte kryt batérií, nachádzajúci sa zospodu na zariadení.
2. Batérie vyberte.
3. Vložte nové batérie, dajte pritom pozor na polaritu.

4. Zavrite kryt.

Použité batérie vyhadzujte do špeciálne na to určených kontajnerov.



2. Správa „Err“ znamená, že došlo k preťaženiu váhy.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Mielőtt beüzemelné a készüléket, gondosan olvassa el az egész használati útmutatót.

1. A készülék csak otthoni használatra alkalmas
2. Árnyékos, száraz helyen tárolja a készüléket
3. Ne tegye a készüléket hőforrások közelébe
4. Tárolás közben ne nyomja le a készüléket más tárgyakkal
5. A mérés pontossága a használat módjától függ.
6. Használja a mérleget óvatosan. Ne ejtse a földre
7. A készülék javítását kizárólag márkaszervizzel végeztesse. Tilos a készüléket módosítani vagy nem eredeti cserealkatrészeket ill. elemeket használni, mivel ez veszélyt jelenthet a felhasználóra
8. Az Eldom Sp. z o. o. nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő esetleges károkért.
9. A készülék javítását kizárólag autorizált szakszerviz végezheti (a szervizek listája a mellékletben és a www.eldom.eu honlapon található). A készülék mindennemű modernizálása, a nem eredeti alkatrész vagy elem használata tilos, mivel veszélyezteti a felhasználó biztonságát.

Podstawowe cechy produktu Wartości odżywcze

- Valós mérési eredmények a magas pontosságú érzékelőrendszernek köszönhetően
- Csúcsminőségű, megerősített szerkezetű és modern formatervezésű mérleg - biztonságos és divatos
- Maximális terhelhetőség: 5000 g
- Mérési skála: 1g
- Mérési pontosság: 15g
- Tárázási funkció
- Automatikus és kézi kikapcsolás
- Elemlemerülés- és túlterhelés-jelző
- Négy különböző mértékegységgel mér: g/oz/ml/fl.oz
- Tápellátás: 4 db AAA elem (a készletben)

1. CAL: kalória
2. SALT: nátrium
3. PROT: fehérje
4. FAT: zsír
5. CARB: szénhidrát
6. CHOL: koleszterin
7. FIBR: ételmi rost

- 1.ON:Bekapcsolás
- 2.OFF:Kikapcsolás
- 3.ZERO:Tárázás (a gomb megnyomása nullázza a mérleget)
- 4.CLR/MC :Törlés
- 5.g/oz :Mértékegység-váltás
- 6.M+: Adatbevitel a készülék memóriájába
- 7.MR: A betáplált adatok összegének előhívása a készülék memóriájából

elemlemerülés-jelző

memória szimbólum,
az összes elmentett
adat szimbóluma

negatív súly-jelző

mérési érték


mértékegység

memóriaszám

mérési

üzemmód-jelző

termékkód



A. Mérés

A mérleg 4 db AAA (1,5 V) alkáli elemmel működik.

Első használat előtt tegye be az elemeket. Ehhez nyissa ki a készülék alján található elemfedelet, helyezze be az elemeket – ügyeljen a polaritásra -, majd tegye vissza az elemfedelet.

- A készülék kizárólag akkor működik megfelelően, ha sima és stabil felületen áll.

- Kapcsolja be a mérleget az „ON” kapcsolóval. Ha a kijelzőn megjelenik a „0 g” felirat, a bal sarkokban pedig kigyullad a „WT” kontrollfény, a mérleg használatra készen áll.

- Nyomja meg a „UNIT” gombot, hogy kiválassza a megfelelő mértékegységet. A rendelkezésre álló mértékegységek: gramm (g), uncia (oz), folyékony uncia (fl.oz), mililiter (ml).

- Tegyen a mérlegre egy edényt vagy egy mérni kívánt tárgyat. A kijelzőn megjelenik a tárgy súlya.

B. Több termék mérése

A készülékkel több különböző hozzávalót is mérhet.

Ha külön-külön szeretné lemérni a hozzávalókat, helyezze az első terméket a mérlegre és mérje le, majd a tárázáshoz nyomja meg a [ZERO] gombot. A kijelző nullázza a mért értéket. Most hozzáadhatja a következő hozzávalót. A készülék az utolsó hozzávaló súlyát vagy térfogatát méri. Hasonlóan járjon el a recept többi hozzávalójával is. Az összes lemért hozzávaló össztömegét akkor láthatja, ha minden terméket levesz a mérlegről. Ekkor a kijelzőn negatív érték jelenik meg.

C. A tápértékadatok leolvasása

Helyezze az élelmiszert a mérlegre, majd nyomja meg a CLR/MC gombot.

A kijelzőn megjelenik a „000” kód.

A mellékelt élelmiszerlistáról keresse ki az adott élelmiszer kódját.

A számgombokkal (0-9) vezesse be a mért termék kódját.

D. A leolvasott tápértékadatok elmentése

1. A fenti folyamat elvégzése után nyomja meg a M+ gombot, hogy elmentse a kapott adatokat.

2. A kijelző bal felső sarkában az M01 kijelzés látható, ami azt jelenti, hogy a készülék elmentette az adatokat.

3. Tegyen egy következő terméket a mérlegre. Nyomja meg az M+ gombot, hogy elmentse a kapott adatokat.

A kijelző bal felső sarkában az M02 kijelzés látható, ami azt jelenti, hogy a készülék elmentette a két termék adatait.

Figyelem:

a) Ha kikapcsolja a mérleget, az elmentett adatok törlődnek.

b) Ha a kijelzőn a memóriaszám helyett a „----” jelzés látható, az azt jelenti, hogy nincs már több elérhető tápanyag-információ a termékről.

c) Ha a tárolt tápanyagadatok száma eléri a 99-et, törölje őket a „CLR/MC” gombbal.

E. Az elmentett adatok leolvasása

Az elmentett adatok összegének megjelenítéséhez nyomja meg az „MR” gombot. A kijelzőn megjelenik a „Σ” jelzés. Ha ismét megnyomja az „MR” gombot, visszatérhet a méréshez.

F. Az elmentett adatok törlése

Ha a kijelzőn a 000 kód látható, nyomja meg a „CLR/MC” gombot. Ekkor a kijelzőn egy villogó „M” felirat jelenik meg.

Ha ismét megnyomja a „CLR/MC” gombot, törli a készülék memóriájába elmentett adatokat. A kilépéshez nyomjon meg bármilyen más gombot.

Az egyes hozzávalókra vonatkozó értékek kizárólag a felhasználó céljait szolgáló hozzávetőleges értékek, nem használhatók orvosi célokra.



1. Ha a kijelzőn megjelenik az „LO” kijelzés, ki kell cserélni az elemeket.

ELEMCSERE:

- 1. Nyissa ki a készülék alján található elemfedelelet.**
- 2. Vegye ki az elemeket.**
- 3. Tegye be az új elemeket – ügyeljen a polaritásra.**
- 4. Zárja vissza az elemfedelelet.**

Az elhasznált elemeket speciális elemgyűjtő tartályba kell dobni.



2. Az „Err” kijelzés azt jelenti, hogy a mérleg túlterhelt. WAGA

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de usar el aparato por favor lea todas las instrucciones.

1. El aparato está destinado para uso doméstico,
2. Almacenar en un lugar oscuro y seco,
3. No colocar el aparato cerca de fuentes de calor,
4. No apretar el aparato con otros objetos durante el almacenamiento,
5. La precisión de la indicación del peso depende de su uso. Se debe utilizar con precaución. No dejar que se caiga,
6. Sólo el centro de servicio autorizado puede reparar el aparato,
7. Cualquier modificación o uso de piezas de repuesto o elementos no originales están prohibidos y son peligrosos para el usuario.
8. La empresa Eldom Sp. z o.o. no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto del aparato. Sólo el centro de servicio autorizado puede reparar el aparato (la lista de servicios está en el anexo y en www.eldom.eu). Cualquier modificación o uso de piezas de repuesto o elementos no originales están prohibidos y son peligrosos,
9. La empresa Eldom Sp. z o.o. no se hace responsable de los daños causados por el uso incorrecto del aparato.

Principales características del producto

- Sistema de sensores de mucha precisión para proporcionar unos resultados de medición exactos
- Estructura reforzada de alta calidad con un diseño moderno hace que la báscula es segura y tiene un diseño de moda
- Carga máxima: 5000 g
- Precisión de la escala: 1 g
- Precisión de indicación: 15 g
- Función tara
- Apagado manual y automático
- Indicador de batería baja y sobrecarga
- Cuatro unidades de medida: g/oz/ml/fl.oz./
- Fuente de alimentación: 4 pilas AAA (incluidas)

VALORES NUTRICIONALES

1. CAL: calorías
2. SALT: contenido de sodio
3. PROT: contenido de proteínas
4. FAT: contenido de grasa
5. CARB: contenido de carbohidratos
6. CHOL: contenido de colesterol
7. FIBR: contenido de fibra

DESCRIPCIÓN DE TECLAS

- ON: Encendido
- OFF: Apagado
- ZERO: Tara (pulsación del botón pone la báscula a cero)
- CLR/MC : Borrado
- g/oz :Cambio de unidad
- M+: Agregación de datos a la memoria
- MR: Mostrar suma de datos introducidos a la memoria

indicador de nivel bajo de carga de pilas

símbolo de memoria

símbolo de suma de todos los datos guardados

número de memoria


indicador de modo de pesaje

código de producto

indicador de valor negativo

valor de medición

unidad de medición



USo

A. Pesaje

La báscula es alimentada con 4 pilas alcalinas AAA (1,5V).

Antes del primer uso de la báscula se deben insertar las pilas. Para ello, se debe abrir la tapa del compartimiento que se encuentra en la parte inferior del aparato, insertar las pilas prestando atención a la polaridad y volver a colocar la tapa.

- El aparato funciona correctamente sólo si está colocado sobre una superficie plana y estable.
- Encender la báscula pulsando la tecla "ON". Cuando aparece "0 g" en la pantalla y en la esquina superior izquierda aparece el piloto de control "WT", la báscula está lista para pesar.
- Pulsar la tecla "UNIT" para elegir la unidad: gramos (g), onzas (oz), onzas líquidas (fl.oz) y mililitros (ml).
- Colocar el recipiente o el objeto que quiere pesar en la báscula. Su peso aparecerá en la pantalla.

B. Pesaje de varios productos

El aparato permite pesar varios ingredientes.

Para pesar cada ingrediente por separado, entonces después de poner y pesar el primer producto se debe utilizar la función tara pulsando la tecla [ZERO]. La pantalla pondrá a cero el valor indicado. Ahora se puede agregar el siguiente producto. Se calculará el peso o el volumen del último ingrediente agregado. Seguir de la misma forma con los otros ingredientes de la receta. El peso total de todos los ingredientes pesados será mostrado después de retirarlos del aparato. En la pantalla aparecerá el valor negativo.

C. Lectura de datos sobre los valores nutricionales

Colocar los alimentos y pulsar la tecla CLR/MC.

La pantalla debe indicar el código "000."

Busque el código del alimento correspondiente en la lista suministrada de los alimentos. Introducir el código del producto pesado con las teclas numéricas (0-9).

D. Guardado de lecturas de valores nutricionales

1. Al acabar este proceso, pulsar la tecla M+ para guardar los datos recibidos.
2. En la esquina superior izquierda aparecerá M01, que significa que los datos han sido guardados en la memoria.
3. Colocar el siguiente producto en la báscula. Pulsar la tecla M+ para guardar los datos recibidos.

En la esquina superior izquierda aparece M02, lo que indica que se han guardado los datos sobre 2 productos.

Nota:

- a) Si apaga la báscula, se perderán los valores almacenados.
- b) El mensaje "----" en la pantalla en lugar del número de memoria significa que se ha conseguido la máxima cantidad de datos sobre el valor nutricional.
- c) Cuando los datos sobre el valor nutricional alcanzan 99 posiciones, pulse la tecla "CLR/

MC" para borrarlos.

E. Lectura de registros de la memoria

Pulse la tecla "MR" para mostrar la cantidad de datos almacenados. En la pantalla aparece el símbolo "Σ". Pulsando de nuevo la tecla "MR" se puede volver a pesar.

F. Borrado de registros de la memoria

Cuando el código en la pantalla indica 000, pulse la tecla "CLR/MC". Aparecerá "M" que parpadeará.

Pulsando de nuevo la tecla "CLR/MC" se borrarán los datos registrados. Si pulsa otras teclas, pasará a otras funciones.

El contenido de los ingredientes particulares evaluadas por el aparato es sólo un valor de referencia para el usuario y no sirve para los fines médicos.

NOTA



1. Cuando en la pantalla aparece "LO", es necesario reemplazar las pilas.

REEMPLAZO DE LAS PILAS:

- 1. Abrir la tapa de las pilas que se encuentra en la parte inferior del aparato.**
- 2. Retirar las pilas.**
- 3. Insertar unas nuevas pilas prestando atención a la polaridad.**
- 4. Cerrar la tapa.**

Las pilas gastadas deben desecharse en contenedores especiales.



2. El mensaje "Err" indica demasiado peso en la báscula.



GWARANCJA

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesiące od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.

Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres:

Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.

Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie:

www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezcy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej

Informacje o wysyłce można także uzyskać pod nr telefonu 32 253 04 13.

Pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkownika traci gwarancję.