

WAŻNE OSTRZEŻENIA

- * Urządzenie podłączać do gniazdka z uziemieniem.
 - * Przed napełnieniem urządzenia wodą, odłączyć je od prądu.
 - * Przed nalaniem przegotowanej wody do filiżanek urządzenie zdjąć z bazy.
 - * Przed podłączeniem urządzenia do prądu sprawdzić zgodność napięć w sieci i na tabliczce znamionowej urządzenia.
 - * Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody, np.: deszcz, słońce.
 - * Uważać na uchodzącą z urządzenia gorącą parę.
 - * Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia lub niezaznajomione z instrukcją obsługi jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i zaznajomionej z instrukcją.
 - * Urządzenie ustawić poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie dopuszczać do zwisania przewodu elektrycznego, aby uniknąć ryzyka pociągnięcia go przez dziecko.
 - * Urządzenie napełniać wodą nie więcej niż do poziomu MAX.
 - * Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
 - * Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie jest niesprawne; wszelkie naprawy, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez koncesjonowanych techników ARIETE, co pozwoli na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.
 - * Urządzenie ustawić na powierzchni płaskiej i stabilnej.
 - * Używać jedynie oryginalnej bazy urządzenia.
- Użycie jakichkolwiek innych akcesoriów może wywołać ryzyko pożaru, szoku elektrycznego lub spowodować niebezpieczeństwo dla Użytkownika.
- * Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić, czy pokrywka została dokładnie nałożona.
 - * Nie podnosić pokrywki, kiedy woda się gotuje.
 - * Nie uruchamiać urządzenia pustego.
 - * Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykać gorącego urządzenia.
 - * Przed zdjęciem urządzenia z bazy i waniem wody do filiżanek upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone.
 - * Urządzenie trzymać za dala od źródeł ciepła.
 - * Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
 - * Urządzenie wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem.
 - * Elementów opakowania nie oddawać dzieciom do zabawy.
 - * Nie wyłączać urządzenia przed zagotowaniem się wody.
 - * Urządzenie odpowiada normie EC 1935/2004 z 27/10/2004.



Ariete

geniusz domu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Czajnik bezprzewodowy

model 2877

GERO®

Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

Opis

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Pokrywka | 5. Baza |
| 2. Filtr | 6. Wskaźnik poziomu wody |
| 3. Dzbanek | 7. Włącznik/lampka |
| 4. Kabel elektryczny | 8. Miejsce na kabel |

Uruchomienie

Zdjąć pokrywkę i napełnić urządzenie wodą.

Sprawdzić, czy pokrywka została odpowiednio założona.

Podłączyć urządzenie do prądu i opuścić włącznik.

UWAGA! Pierwsze dwa, trzy dzbanki zagotowanej wody zaleca się wylać.

UWAGA! Uważać, aby nie przelać wody (tylko do poziomu MAX).

UWAGA! Używać zawsze świeżej wody (zwykłej, nigdy gazowanej).

Gdy woda się zagotuje, włącznik podniesie się automatycznie, a lampka zgaśnie.

Aby ponownie zagotować wodę, chwilę odczekać.

UWAGA! Nie wolno uruchamiać urządzenia pustego lub ze zbyt małą ilością wody.

UWAGA! Po każdym użyciu opróżnić urządzenie.

Urządzenie wyposażone jest w filtr przeciw kamieniowi.

Pojawienie się kropeł wody pod urządzeniem jest zjawiskiem normalnym.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, odłączyć je od prądu.

Urządzenie przecierać wilgotną szmatką i osuszać.

Wnętrze urządzenia i filtr również wymagają konserwacji.

Filtr

Zdjąć pokrywkę.

Wyjąć filtr.

Filtr przepłukać pod bieżącą wodą i oczyścić za pomocą gąbki. Osuszyć.

Włożyć filtr.

Odkamienianie

Aby usunąć nagromadzony kamień, należy użyć odkamieniacza.

Aby ponownie użyć urządzenie po odkamienieniu, należy kilka razy zagotować wodę i ją wylać.

Po odkamienieniu należy pamiętać o dokładnym usunięciu odkamieniacza.

Aby uniknąć częstego odkamieniania, urządzenie należy regularnie przepłukiwać wodą.