

xquantum



INSTRUKCJA OBSŁUGI I WARUNKI GWARANCJI **WM501x**

x - oznacza kolor urządzenia

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
2. Chronić urządzenie przed wilgocią, nadmiernym nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami.
3. Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy.
4. Nie używaj urządzenia jeżeli zauważysz, że jego elementy są uszkodzone.
5. Wszelkie naprawy zleć producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub

osobie o odpowiednich kwalifikacjach.

6. Urządzenie posiada łączność radiową. Nie używaj urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca lub innymi elektronicznymi biostymulatorami.
7. Nie używaj urządzenia w szpitalach, ponieważ może zakłócać pracę urządzeń medycznych.
8. Chronić urządzenie przed dziećmi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I WARUNKI GWARANCJI

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Xquantum**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

GŁÓWNE CECHY

- Precyzyjny sensor optyczny z regulacją czułości,
- wysokiej jakości ślizgi,
- ciche przyciski,
- schowek na nano odbiornik.

INSTALACJA

1. Zlokalizuj dostępny port USB w swoim komputerze.
2. Otwórz schowek na spodzie myszy.
3. Zlokalizuj nano odbiornik radiowy umieszczony w schowku na spodzie myszy.
4. Wyjmij odbiornik z myszki i podłącz go do wolnego portu USB.
5. Po chwili system operacyjny wykryje urządzenie i automatycznie je zainstaluje.
6. Umieść baterię w myszy zgodnie z rysunkiem znajdującym się na dnie schowka baterii.
7. Po zainstalowaniu baterii, podłączeniu nano odbiornika i przesunięciu przełącznika na spodzie urządzenia w pozycję „ON”, mysz jest gotowa do pracy.



SPECYFIKACJA

Interface: USB 2.0

Ilość przycisków: 3

Rozdzielczość optyczna: 1600/1200/800 DPI

Zakres częstotliwości transmisji: 2402-2480 MHz

Zasilanie: DC 1 x AA 1,5 V 25 mA

Zasięg pracy: 6-10 metrów

Maksymalna moc transmisji: 7.45dBm

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Bezprzewodowa mysz optyczna,
- nano odbiornik,
- bateria AA,
- instrukcja obsługi i warunki gwarancji.

KOMPATYBILNOŚĆ:

Windows 2000/ME/NT/XP/VISTA/7/8/10, Mac OS.

UWAGI OGÓLNE

- Produktu należy używać zgodnie z przeznaczeniem
- Urządzenie zgodne z WYMOGAMI UE

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że mysz bezprzewodowa WM501x jest zgodna z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

www.artdom.net.pl/deklaracja/WM501X

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.



Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92,
92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru
Sądowego 0000354059.**