

MODEL: VM855 CONNECT VM855-2 CONNECT VM855-3 CONNECT VM855-4 CONNECT

⚠️ OSTRZEŻENIE:

Ryzyko zadziergnięcia. Dzieci mogą ZAPŁĄCĄ SIĘ w przewody. Przechowuj ten przewód poza zasięgiem dzieci (w odległości ponad 1 m). Nie wolno stosować przedłużaczy z zasilaczami prądu przemiennego. Wolno stosować tylko atestowane zasilacze prądu przemiennego.

SKRÓCONA INSTRUKCJA URUCHAMIANIA

Pełny opis wszystkich funkcji i wskazówek można znaleźć w Instrukcji obsługi (dostępne po pobraniu na stronie motorolanursery.com).

1. Konfiguracja niani elektronicznej z kamerą wideo

A. Podłączenie zasilania do kamery.

- Podłącz mniejszą wtyczkę zasilacza do kamery, a drugą wtyczkę do odpowiedniego gniazda elektrycznego.
- Stosować tylko zasilacz dołączony do zestawu (5 V DC/1500 mA).
- Upewnij się, że  wyłącznik znajduje się w położeniu włączenia „ON”.

WAŻNE: Kamera może działać bez podłączonego zasilania sieciowego przez czas do 1,5 godzin. Zapewnia to zasilanie z wbudowanego akumulatora (Li-ion, 3,7V, 1200 mAh). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy ładować przez co najmniej 16 godzin.

B. Podłączanie zasilania monitora.

- Podłącz wtyczkę micro DC zasilacza do monitora, a drugą w wtyczkę do odpowiedniego gniazda elektrycznego.
- Stosować tylko zasilacz dołączony do zestawu (5 V DC/1000 mA).
- Do monitora włożony jest akumulator (akumulator litowo-jonowy o pojemności 2000 mAh), który umożliwia przenoszenie go bez utraty połączenia i obrazu przesyłanego przez kamerę. Akumulator umożliwia działanie monitora przez czas do 5 godzin. Przed pierwszym użyciem zalecamy ładowanie go przez 16 godzin. Monitor należy również ładować, kiedy sygnalizuje on niski poziom naładowania akumulatora.
- Aby włączyć monitor, naciśnij i przytrzymaj włącznik zasilania .

UWAGA: Kiedy kamera i monitor są włączone znajdują się w swoim zasięgu, na monitorze powinien wyświetlać się kolorowy obraz z kamery. Jeżeli w pokoju jest ciemno, obraz jest czarno-biały i zawiera ikonę  oznaczającą oświetlenie promieniowaniem podczerwonym emitowanym przez kamerę.

MODELLEK: VM855 CONNECT VM855-2 CONNECT VM855-3 CONNECT VM855-4 CONNECT

⚠️ VIGYÁZAT:

Fullásveszély: A kábelvezetékek MEGFÜLLADHATNAK a kábelektől. Tartsa távol a kábelt a gyermekétől (több, mint 1 méterre). Ne használjon hosszabbítót. Kizárólag a mellékelt adaptereket használja.

GYORS HASZNÁLATBA VÉTELŰT MŰTATÓ

Az összes funkció és utasítás teljes magyarázata felhasználói útmutatóban található (letölthető a motorolanursery.com címről).

1. A digitális videó bébiőr beállításá

A. A babaegység tápegységének csatlakoztatása.

- Csatlakoztassa a tápegység kíméretű dugóját a babaegységhez a másik végét pedig a egy megfelelő kábelkötőbe.
 - Csak a csomagban található adaptert használja (5V DC/1500 mA).
 - Ellenőrizze, hogy a BE/KI kapcsoló  „BE” állásban van.
- FONTOSS:** *A Baba Egység akár 1,5 órán keresztül is képes üzemiállt hálózati kápcsolat nélkül, egy beépített újratölthető akkumulátor segítségével (Li-ion 3,7V-os, 1200 mAh-s akkumulátor). Kérjük, a legelső alkalommal legalább 16 órán keresztül töltsse az akkumulátort.*

B. A szülőegység tápegységének csatlakoztatása.

- Csatlakoztassa a mikro DC dugót a babaegységhez a másik végét pedig a megfelelő kábelkötőbe.
- Csak a csomagban található adaptert használja (5V DC/1000 mA).
- A szülőegységben található újratölthető akkumulátornak (2000 mAh kapacitású lítium-ion akkumulátor) köszönhetően az egység anélkül mozogható, hogy a kápcsolat és a kék megszűne a babaegységgel. Az akkumulátornak köszönhetően a szülőegység akár 5 órán keresztül is üzemelhet. Az első használat előtt vagy ha a szülőegység azt jelzi, hogy alacsony az akkumulátor töltöttsége ajánljuk, hogy legalább 16 órán keresztül töltsse.
- A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a szülőegység tetején található POWER gombot .

MEGJEGYZÉS: *Amennyiben a baba- és a szülőegység is be van kapcsolva és hatótávolság belül vannak, a szülőegységen megjelenik a babaegység színes kék, de ha sötét van a szobában a babaegység infravörös világítása miatt a kép fekete-fehéren jelenik meg a  ikonkal együtt.*

MODEL: VM855 CONNECT VM855-2 CONNECT VM855-3 CONNECT VM855-4 CONNECT

⚠️ VAROVÁNÍ:

Nebezpečí úškrnění: Děti se ÚŠKRTILY kábely. Uchovávejte tento kábel mimo dosah dětí (ve vzdálenosti více než 1 m). S napájecími adaptéry nikdy nepoužívejte produčovací kábely. Používejte pouze dodané napájecí adaptéry střídaného proudu.

POZNÁMKA: *Pokud je jednotka pro dítě i rodičovská jednotka zapnuté a v dosahu, měla by rodičovská jednotka ukazovat barevný obraz z kamery na jednotce pro dítě. Pokud je v místnosti tma, bude vzhledem k infračervenému osvětlení, jehož zdrojem je jednotka pro dítě, obraz černo-bílý a objeví se ikona .*

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

NÁVOD K RYCHLÉMU SPUŠTĚNÍ

Vyšetření všech funkcí a pokyny naleznete v Uživatelské příručce. (K dispozici ke stažení na motorolanursery.com).

1. Nastavení digitální video dětské chůvičky

A. Připojení napájení k dětské jednotce.

- Připojte malý konektor napájecího adaptéru k dětské jednotce a druhý konec do vhodné síťové zásuvky.
 - Používejte pouze příložený adaptér (5V DC/1500 mA).
 - Ujistěte se, že ZAP/VYP  vypínač je v pozici „ZAPNOUT”.
- DŮLEŽITÉ:** *Dětská jednotka je schopna fungovat až 1,5 hodiny bez připojení k napájení díky zabudované dobíjecí baterii (baterie Li-43 3,7V, 1200 mAh). Při prvním použití jednotku nabíjejte alespoň po dobu 16 hodin.*

A. Připojení napájení k rodičovské jednotce.

- Připojte mikro DC konektor napájecího adaptéru k rodičovské jednotce a druhý konec do vhodné síťové zásuvky.
- Používejte pouze příložený adaptér (5V DC/1000 mA).
- Dobíjecí baterie (lithium-iontová baterie 2000 mAh) uvnitř rodičovské jednotky vám umožní pohybovat s jednotkou bez ztráty spojení a obrazu z dětské jednotky. Baterie vydrží až 5 hodin provozu rodičovské jednotky. Doporučujeme rodičovskou jednotku nabíjet před prvním použitím minimálně 16 hodin a nebo pokud jednotka indikuje, že je baterie vybitá.
- Stiskněte a podržte ZAP/VYP tlačítko  na horní straně rodičovské jednotky pro její zapnutí.

POZNÁMKA: *Pokud je jednotka pro dítě i rodičovská jednotka zapnutá a v dosahu, měla by rodičovská jednotka ukazovat barevný obraz z kamery na jednotce pro dítě. Pokud je v místnosti tma, bude vzhledem k infračervenému osvětlení, jehož zdrojem je jednotka pro dítě, obraz černo-bílý a objeví se ikona .*

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

PRÍRUČKA RÝCHLEHO SPUSTENIA

Kompletné vysvetlenie všetkých vlastností a pokynov nájdete v používateľskej príručke (dostupná na prevzatíe z lokality motorolanursery.com).

1. Nastavenie digitálneho video baby monitora

A. Pripojenie napájacieho zdroja k detskej jednotke.

- Malú zástrčku napájacieho adaptéra pripojte k detskej jednotke a druhý koniec zapojte do vhodnej elektrickej zásuvky.
- Používajte výlučne príložený adaptér (5V DC/1500 mA).
- Uistite sa, že vypínač  je v polohe „ON” (ZAP).

DŔLEŽITÉ: *Detská jednotka dokáže byť v prevádzke bez pripojenia k napájaniu až 1,5 hodiny pomocou podpory zo vstavanej nabíjateľnej batérie (batéria Li-ion 3,7 V, 1200 mAh). Pred prvým použitím jednotku nabíjajte aspoň 16 hodín.*

B. Pripojenie napájacieho zdroja k rodičovskej jednotke.

- Zastrčku mikro DC napájacieho adaptéra pripojte k rodičovskej jednotke a druhý koniec zapojte do vhodnej elektrickej zásuvky.
- Používajte výlučne príložený adaptér (5V DC/1000 mA).
- Nabíjateľná batéria (Litium-ionová batéria 2000 mAh) v rodičovskej jednotke umožňuje jej presun bez straty prepájania a obrazu z detskej jednotky. Batéria umožňuje prevádzkovať rodičovskú jednotku po dobu maximálne 5 hodín. Pred prvým použitím rodičovskej jednotky alebo v prípade, že rodičovská jednotka naznačuje takmer vybitú batériu, ju odpočítame nabíjať minimálne 16 hodín.
- Rodičovskú jednotku zapnete stlačením a podržaním tlačidla NAPÁJANIA  na hornej strane rodičovskej jednotky.

POZNÁMKA: *Keď sú detská a rodičovská jednotka zapnuté a v dosahu, rodičovská jednotka by mala zobrazíť farebný obraz z kamery detskej jednotky. Ak je miestnosť tmavá, z dôvodu infračerveného osvetlenia detskej jednotky bude obraz čiernobílý a zobrazí sa .*

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

⚠️ VÝSTRAHA:

Nebezpečnostno úškrtenja: Děti sa môžu ÚŠKRTIŤ káblami.

Tento kábel udržujte mimo dosahu detí (viac ako 1 m). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte produčovací kábely.

Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.

