

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

## **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania ZGRZEWAREK**

### **Ogólne zagrożenia i środki ostrożności**

#### **1. Ogólne środki bezpieczeństwa**

- Używaj zgrzewarki wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi.
- Trzymaj zgrzewarkę poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.

#### **2. Zagrożenia mechaniczne**

- Nie wkładaj palców ani innych części ciała w obszar roboczy zgrzewarki podczas jej pracy.
- Upewnij się, że worek lub materiał do zgrzewania są prawidłowo ułożone, aby uniknąć uszkodzenia elementów grzewczych.
- Sprawdź, czy wszystkie części zgrzewarki, takie jak listwy grzewcze i zamknięcia, są w dobrym stanie technicznym przed uruchomieniem urządzenia.

#### **3. Zagrożenia elektryczne**

- Podłączaj zgrzewarkę wyłącznie do gniazdka z odpowiednim napięciem, zgodnym z wymaganiami producenta.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, przetarty lub przecięty.
- Unikaj dotykania przewodu zasilającego lub wtyczki mokrymi rękami.
- Nie używaj zgrzewarki w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

#### **4. Zagrożenia termiczne**

- Zgrzewarka osiąga wysokie temperatury podczas pracy – unikaj dotykania gorących elementów urządzenia, takich jak listwy grzewcze.

- Po zakończeniu pracy odczekaj, aż urządzenie ostygnie, zanim zaczniesz je czyścić lub przechowywać.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy, aby zapobiec przegrzaniu.

### **5. Środki ostrożności związane z użytkowaniem**

- Umieszczaj zgrzewarkę na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu urządzenia.
- Upewnij się, że urządzenie jest używane zgodnie z maksymalnymi parametrami obciążenia podanymi przez producenta.
- Unikaj używania materiałów do zgrzewania, które mogą wydzielać toksyczne opary podczas podgrzewania.

### **6. Konserwacja i czyszczenie**

- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz zgrzewarkę od zasilania i upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie ostygnięte.
- Czyść listwy grzewcze i inne elementy urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta – unikaj stosowania ostrych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnie.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia, w tym przewodów i elementów grzewczych – w razie uszkodzeń skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

### **7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników**

- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny zachować szczególną ostrożność podczas obsługi zgrzewarki i, w razie potrzeby, skorzystać z pomocy innej osoby.
- Jeśli urządzenie działa nietypowo (np. wydaje nietypowe dźwięki, przegrzewa się lub emituje zapach spalenizny), natychmiast je wyłącz, odłącz od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru podczas długotrwałego użytkowania.

### **Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń**

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.