

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

## **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania AKCESORIÓW DLA ZWIERZĄT**

### **Ogólne zagrożenia i środki ostrożności**

#### **1. Zagrożenie zadławieniem lub połknięciem małych części**

- Ostrzeżenie: Akcesoria zawierające małe części (np. elementy dekoracyjne, koralikowe lub zamek błyskawiczny) mogą stanowić ryzyko zadławienia lub połknięcia przez zwierzę.
- Środek ostrożności: Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy akcesoriów są odpowiednio zamocowane i nie uległy uszkodzeniu. Używaj akcesoriów odpowiednich do wielkości zwierzęcia, aby uniknąć ryzyka połknięcia małych części.

#### **2. Zagrożenie urazem (skaleczeniem)**

- Ostrzeżenie: Akcesoria z ostrymi krawędziami, np. klamry, metalowe elementy, mogą powodować skaleczenia.
- Środek ostrożności: Przed użyciem dokładnie sprawdź stan techniczny akcesoriów. Unikaj akcesoriów z uszkodzonymi lub ostrymi elementami. Dbaj o regularne czyszczenie akcesoriów, aby zapobiec ich korozji, co może prowadzić do ostrych krawędzi.

#### **3. Zagrożenie porażeniem prądem (dotyczy akcesoriów elektrycznych)**

- Ostrzeżenie: Akcesoria elektryczne, takie jak obroże treningowe, mogą stanowić ryzyko porażenia prądem, zwłaszcza gdy są używane w wilgotnym środowisku.
- Środek ostrożności: Zawsze sprawdzaj, czy urządzenie jest w dobrym stanie technicznym, przed użyciem upewnij się, że kabel nie jest uszkodzony. Unikaj używania akcesoriów elektrycznych w mokrym otoczeniu lub gdy zwierzę jest mokre. Nigdy nie pozostawiaj zwierzęcia samego z urządzeniem elektrycznym.

#### **4. Zagrożenie przegrzaniem (dotyczy akcesoriów grzewczych i termoizolacyjnych)**

- Ostrzeżenie: Akcesoria grzewcze, takie jak poduszki grzewcze czy maty termiczne, mogą stanowić ryzyko przegrzania, jeśli są używane w sposób niewłaściwy.
- Środek ostrożności: Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących maksymalnego czasu użytkowania akcesoriów grzewczych. Regularnie sprawdzaj urządzenia pod kątem uszkodzeń kabla lub zasilania. Nigdy nie używaj akcesoriów

grzewczych, jeśli zwierzę nie ma odpowiedniej przestrzeni do poruszania się, aby uniknąć oparzeń.

#### **5. Zagrożenie w wilgotnym środowisku**

- Ostrzeżenie: Akcesoria, które nie są odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią (np. obroże, smycze, zabawki), mogą ulec uszkodzeniu, co stanowi ryzyko ich zerwania lub zniszczenia.
- Środek ostrożności: Akcesoria używane w wilgotnym środowisku (np. w deszczu, w mokrym terenie) należy regularnie osuszać i przechowywać w suchym miejscu. Nie pozostawiaj akcesoriów wilgotnych przez długi czas, aby zapobiec ich szybkiemu zużyciu.

#### **6. Zagrożenie ze strony alergii skórnych**

- Ostrzeżenie: Niektóre materiały, z których wykonane są akcesoria (np. tworzywa sztuczne, skóra, metal), mogą powodować reakcje alergiczne u zwierząt.
- Środek ostrożności: Zanim zaczniesz używać akcesoriów, upewnij się, że materiał, z którego są wykonane, jest bezpieczny dla skóry zwierzęcia. W przypadku wystąpienia objawów alergicznych (zaczerwienienie, swędzenie, podrażnienie skóry), natychmiast zaprzestań używania akcesorium.

#### **7. Zagrożenie związane z nadmiernym użytkowaniem akcesoriów**

- Ostrzeżenie: Długotrwałe stosowanie akcesoriów, takich jak obroże, smycze, uprzęże, może prowadzić do podrażnienia skóry zwierzęcia lub rozwoju problemów ortopedycznych, jeśli akcesoria nie są odpowiednio dopasowane.
- Środek ostrożności: Regularnie sprawdzaj, czy akcesoria są dobrze dopasowane i nie powodują otarć na skórze zwierzęcia. Przeznacz czas na przerwy w użytkowaniu akcesoriów, szczególnie w przypadku obroży czy uprzęży.

#### **8. Zagrożenie związane z przechowywaniem akcesoriów**

- Ostrzeżenie: Przechowywanie akcesoriów w nieodpowiednich warunkach (np. w bezpośrednim świetle słonecznym, w wilgotnym pomieszczeniu) może prowadzić do ich szybszego zużycia.
- Środek ostrożności: Przechowuj akcesoria w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła światła. Unikaj przechowywania akcesoriów w wilgotnych pomieszczeniach, aby zapobiec ich zniszczeniu.

#### **Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń**

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych

zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.