



Посібник користувача - Energoefektivnits' / Vadovas - Energijos vartojimo efektyvumo / Manwal għall-Utent - Effiċjenza fl-Energija / Kézi - Energiahatékonyaság / Příručka - Energetická účinnost

Průručka - Energetická účinnost' / Manual - Eficientă Energetică / Ręczny - Efektywność energetyczna / Priručnik - Energetska efikasnost / Navodilo - Energetska učinkovitost

Ευχρηστίο - Ενεργειακή Απόδοτικότητα / Manuel - Energi Verimliliği / Наръчник - Энергията ефективност / Упутство - Енергетска ефикасност / Lámhleabhar Úsáideoir - Éifeachtúlacht Fuinnimh

Table with 15 columns: Feature, UA, LT, MT, HU, CZ, SK, RO, PL, HR, SL, GR, TR, BG, SR, GA. Rows include PF (Doviedka tehnická...), S (NAZVA POSTANOVNIKA...), M (HOOD FTC 532L GR/XS FRANKE), AEEhood (Щорічне споживання...), EEC (Клас енергоефективності...), FDEhood (Тіло динамічне ефективності...), FDEC (Клас проріджаних ефективності...), LEhood (Ефективність освітлення...), LEC (Клас ефективності освітлення...), GFEhood (Клас ефективності фільтрації жиру...), GFEC (Клас ефективності фільтрації жиру...), Qmin (Потік повітря при мінімальній швидкості...), Qmax (Потік повітря при максимальній швидкості...), Qboost (Потік повітря при підвищеній швидкості...), SPEmin (Рівень акустичного шуму в поєднанні з шумом A-три мік. шумом), SPEmax (Рівень акустичного шуму в поєднанні з шумом A-три макс. шумом), SPEboost (Рівень акустичного шуму в поєднанні з шумом A-під час режиму), P0 (Енергоспоживання в режимі вимкнення), Ps (Енергоспоживання в режимі очікування), F (Додаткова інформація згідно з 66/2014), EEhood (Індекс енергоефективності), Qpbe (Вимірна швидкість потоку повітря в точці макс. КЧД), Wpbe (Вимірний тиск повітря в точці макс. КЧД), WL (Максимальна шумність), Lwa (Вимірна шумність електродвигуна), WL (Номинальная мощность системы освещения), Emidde (Средний уровень освещенности на поверхности плиты), Lwa (Рівень акустичного шуму при найвищій наведеному значенні).