

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

## **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa PIŁ ELEKTRYCZNYCH**

### **Ogólne zagrożenia i środki ostrożności**

#### **1. Ryzyko skaleczeń i urazów mechanicznych:**

- Zawsze używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym okularów ochronnych, rękawic antyprzecięciowych i obuwia ochronnego.
- Utrzymuj ręce z dala od ostrza piły w trakcie jej pracy oraz podczas ustawiania lub konserwacji.
- Upewnij się, że piła jest wyłączona i odłączona od zasilania przed wymianą ostrza lub przeprowadzeniem jakichkolwiek regulacji.

#### **2. Ryzyko porażenia prądem:**

- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania z odpowiednim uziemieniem.
- Nie używaj piły w wilgotnym środowisku ani w pobliżu wody, chyba że jest oznaczona jako wodoodporna.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego i wtyczki – w przypadku uszkodzeń natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

#### **3. Ryzyko przegrzania:**

- Unikaj długotrwałego użytkowania bez przerw – przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących maksymalnego czasu pracy urządzenia.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne urządzenia są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- W przypadku przegrzania natychmiast wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem.

#### **4. Ryzyko niestabilności i utraty kontroli:**

- Trzymaj piłę obiema rękami, korzystając z uchwytów przewidzianych przez producenta.
- Upewnij się, że materiał jest stabilnie zamocowany i nie może się poruszyć w trakcie cięcia.
- Nigdy nie używaj piły elektrycznej w pozycji, która ogranicza Twoją kontrolę nad urządzeniem.

#### 5. Ryzyko związane z warunkami środowiskowymi:

- Nie używaj piły w ekstremalnych temperaturach, które mogą wpływać na działanie urządzenia.
- W przypadku użytkowania na zewnątrz chroń urządzenie przed deszczem, wilgocią i nadmiernym kurzem.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby uniknąć przypadkowych wypadków.

#### 6. Ryzyko hałasu i wibracji:

- Podczas pracy zawsze używaj ochronników słuchu, aby chronić słuch przed długotrwałym hałasem.
- Rób regularne przerwy w pracy, aby uniknąć zmęczenia rąk spowodowanego wibracjami.

#### 7. Konserwacja i trwałość:

- Regularnie sprawdzaj stan ostrza, uchwytów i innych elementów urządzenia – uszkodzone części należy natychmiast wymienić.
- Po każdym użyciu oczyść piłę z trocin, kurzu i innych zanieczyszczeń.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i nadmiernego ciepła.

#### 8. Środki ostrożności dla użytkowników:

- Osoby starsze oraz użytkownicy z ograniczeniami ruchowymi powinni korzystać z pił elektrycznych wyłącznie po odpowiednim przeszkoleniu lub pod nadzorem.
- Urządzenie nie jest zabawką – trzymaj je poza zasięgiem dzieci.

#### 9. Postępowanie w przypadku awarii:

- Jeśli urządzenie zaczyna działać nieregularnie, emituje nietypowe dźwięki lub zapach spalenizny, natychmiast je wyłącz i odłącz od zasilania.
- Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu diagnozy i naprawy – nie próbuj samodzielnie rozbierać ani naprawiać urządzenia.

#### **Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń**

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.