

# TONSIL



## Bezprzewodowe słuchawki TONSIL R35BT INSTRUKCJA OBSŁUGI

3. NASTĘPNY: Naciśnij długo +, aby wybrać następny utwór;
4. VOL + : Krótkie naciśnięcie + zwiększa głośność;
5. VOL - : Krótkie naciśnięcie - w celu zmniejszenia głośności.

**Tryb przewodowy:** Podwójny kabel audio 3,5 mm podłączany do gniazda audio przełącza w tryb AUX.

1. Plug and play: Podłączając słuchawki do odtwarzacza muzyki za pomocą dostarczonego podwójnego kabla audio 3,5 mm, słuchawki mogą być używane jako słuchawki przewodowe bez uruchamiania.
2. W tym trybie nie można używać żadnych funkcji słuchawek, w tym pauzy w odtwarzaniu, regulacji głośności, mikrofonu itp.

**Tryb karty TF**  
Włóż kartę TF i kliknij przycisk trybu, słuchawki automatycznie rozpoznają emisję muzyki.

### Instrukcja obsługi FM:

1. Krótko naciśnij przycisk M, aby wybrać tryb FM;
2. Krótko naciśnij wyłącznik zasilania, aby wyszukać kanał, Naciśnij długo - i +, aby wybrać żądane kanały.

5

### Opakowanie zawiera:




Słuchawki x 1



Kabel audio JACK  
3,5 mm x 1



Kabel ładowający  
typu C x 1



Instrukcja obsługi x 1

1

Naciśnij krótko przycisk - lub +, aby wyregulować głośność.

### Aby naładować słuchawki:

1. Ponieważ produkt ma wbudowaną niewymienną i ładowalną baterię, do ładowania użyj dostarczonego kabla ładowającego.
2. W pełni naładuj produkt przed pierwszym użyciem. Ładowanie do następnego użycia zajmuje 2-3 godziny.
3. Czerwone światło wskaźnika ładowania jest włączone podczas ładowania, a wskaźnik ładowania zmienia kolor na niebieski, gdy akumulator jest w pełni naładowany.

### Notatki

- A. Wybierz certyfikowaną ładowarkę.
- B. Wydajność baterii może się zmniejszyć w miarę wielokrotnego ładowania i korzystania z produktu. Jest to normalne zjawisko dla wszystkich akumulatorów.


### Specyfikacja:

- Bluetooth: V5.3
- Bateria: 500 mAh
- Czas odtwarzania: 55 godzin (w zależności od głośności)
- Czas rozmowy: 35 godzin (w zależności od

6

### Struktura urządzenia:

1. Przycisk trybu
  2. Głośność -/Poprzedni
  3. Głośność +/Dalej
  4. Przycisk zasilania
  5. AUX
  6. Wskaźnik parowania
  7. Wskaźnik ładowania
  8. Port ładowania
- (Obraz pokazujący przyciski oraz porty)\*



2

### Włączanie/wyłączanie słuchawek:

1. Włącz: Naciśnij długo przycisk zasilania (3 sekundy), niebieskie światło wskaźnika parowania zaświeci się na kilka sekund.
2. Wyłącz: długo naciśnij przycisk zasilania (5 sekund).

### Połączenie Bluetooth:

Postępuj zgodnie z instrukcjami (upewnij się, że twój telefon ma włączoną funkcję Bluetooth)

1. Włącz słuchawki, wskaźnik parowania miga na przemian na niebiesko i czerwono, słuchawki znajdują się w stanie parowania.

(Uwaga: Słuchawki mogą automatycznie połączyć się z ostatnim sparowanym urządzeniem. Aby ponownie się połączyć, wystarczy je włączyć.)

2. Aktywuj funkcję Bluetooth i wyszukaj „Tonsil R35BT”.
3. Przyciśnij „Tonsil R35BT”, aby się połączyć. Po pomyślnym sparowaniu niebieskie światło wskaźnika przestanie migać.

### Odbieranie połączeń przychodzących:

Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby odbierać połączenia przychodzące.

Wskazówka: ponieważ niektóre telefony komórkowe i smartfony domyślnie odbierają połączenia za pośrednictwem własnej słuchawki,

3

zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu i ustaw go w telefonie.

### Zakończ bieżące połączenie:

Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby zakończyć bieżące połączenie.

### Przełączanie trybu:

Krótko naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć tryb (FM/AUX/Karta TF/Bluetooth).

### Odrzuć połączenia przychodzące:

Naciśnij przycisk zasilania przez 2 sekundy, gdy nadejdzie połączenie.

### Ponowne wybieranie ostatniego numeru:

Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby ponownie wybrać ostatni numer.

### Asystent głosowy:

Kliknij dwukrotnie przycisk trybu, aby aktywować asystenta głosowego.

### Odtwarzanie muzyki:

1. Odtwórz/wstrzymaj: naciśnij krótko przycisk zasilania;
2. POPRZEDNI: Długie naciśnięcie - aby wybrać poprzedni utwór;

4

głośności)

Czas ładowania: 2,5 godzin

Port TYPU C

Rozmiar produktu: 196x182\*82mm

Waga netto: 225g

Głośnik: 8r 40mm

Napięcie wejściowe: 5 V/0,5 A

### Ostrzeżenia:

1. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Ładować słuchawki należy z mocą wejściową poniżej 5V/0,5A, aby chronić baterię;
3. Przechowuj lub używaj słuchawek w środowisku o normalnej temperaturze.
4. Trzymaj słuchawki z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, regulatory gorącego powietrza, piecze lub inne urządzenia wytwarzające ciepło. Ponieważ nie są odporne na wysoką temperaturę.
5. Nie blokuj portów słuchawek, takich jak port ładowarki, dioda LED i mikrofon itp.
6. W celu ochrony słuchu i wydłużenia żywotności słuchawek nie zaleca się ustawiania maksymalnej głośności przez dłuższy czas.

7

### Ostrzeżenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz,
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działania.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika tego urządzenia.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można

8

stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

- Zmien orientację lub położenie anteny odbiorczej.
  - Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
  - Podłącz urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
  - Skonsultuj się z doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
- Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących narazenia na działanie fal radiowych.

9