


# INSTRUKCJA




1. Otwórz pudełko, wyjmij zegar oraz wszystkie akcesoria.




2.a) Wbij haczyk w ścianę w miejscu położenia mechanizmu.




2. b) Jeśli zegar ma być przytwierdzony do szkła użyj załączonej części, aby go przytwierdzić.




3. Powieś tarczę zegara na ścianie.




4. Przyłóż białą miarę do środka tarczy i ustaw właściwie.



5. Przyklej miarę na tarczy, godzina 12 powinna być na górze.




6. Przytrzymaj tarczę lewą ręką, prawą sprawdź jaka wielkość zegara odpowiada Ci najlepiej, ołówkiem zaznacz odpowiednią odległość.




7. Zaznacz godzinę 3, 6, 9, 12. Godziny 3 i 9 muszą być w tej samej linii, 12 i 6 tak samo.


# INSTRUKCJA




8. Kontynuuj zaznaczanie na ścianie kolejnych cyfr zgodnie ze wskazówkami zegara.



10. Weź cyfrę 12, usuń folię zabezpieczającą z pianki EVA, przyklej na ścianie w miejscu gdzie powinna znajdować się liczba 12.



12. Usuń folię ochronną ze wskazówek zegara.




14. Nałóż wskazówkę godzinową, (krótszą wskazówkę z okrągłym otworem) na tarczę i ustaw na pełnej godzinie.




9. Sprawdź wszystkie akrylowe cyfry, przyklej cyfry na piance EVA.



11. Następnie przyklej pozostałe cyfry. Użyj miary ponownie aby upewnić się, że odległości między cyframi i ich pozycje są poprawne.




13. Odkręć delikatnie nakrętkę z tarczy zegara.



15. Podobnie zamontuj wskazówkę minutową (z kwadratowym otworem), wskazówki powinny być równoległe. Przykręć małą nakrętkę zabezpieczającą do tarczy.

# INSTRUKCJA



16. Zamontuj baterię w mechanizmie zegara.



17. Ustaw poprawną godzinę za pomocą pokrętki na mechanizmie



18. Koniec, ciesz się swoim zegarem!

## Wskazówki:

1. Sugerujemy użycie baterii węglowych, nie używać wysokonapięciowych i akumulatorów.
2. Produkt ten przeznaczony jest do gładkich i suchych ścian, nierówne lub wilgotne ściany mogą sprawić że cyfry będą odpadać.
3. Produkt ten jest silnie klejący. Aby go usunąć należy użyć ciepłego powietrza np. z suszarki.
4. Czyścić za pomocą miękkich ściereczek, nie używać detergentów, ani twardych czyścików.
5. Optymalnym rozmiarem jest 80-100cm, rozmiar może być większy lub mniejszy według Twojego uznania.
6. Dzieci powinny użytkować zegar pod opieką osoby dorosłej.
7. Przy wieszaniu zegara na ścianie użyj wbijanego haczyka. Wieszak do szkła nie przytwierdzi zegara do ściany!