



**Aparat telefoniczny przewodowy**

**Leon MT-508**



## **I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie.**

- 1 Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody.
- 2 Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratki ciepłych, piecyków itp.
- 3 Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od linii zasilającej. Do czyszczenia używaj tylko wilgotnej szmatki (nie mokrej). Nie używaj płynnych, ani środków czyszczących w aerozolu.
- 4 Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach zapyłonych, zabrudzonych.
- 5 Poza przypadkami opisanymi w instrukcji – rozdział **ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW** urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies).

**UWAGA:** Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę gwarancji.

## II. Właściwości

- Możliwość zawieszenia na ścianie
- Regulacja głośności dzwonka
- Możliwość wyłączenia dzwonka
- Przełącznik Pulse/Tone
- Redial
- Flash
- Pauza

## III. Instalacja:

### UWAGA:

Jeżeli linia telefoniczna jest linią napowietrzną wskazane jest zainstalowanie układu zabezpieczającego aparat przed przepięciami i przeciążeniami.

Gwarancja **nie obejmuje** uszkodzeń wynikłych np. z wyładowań atmosferycznych.

1. Połączyć przewodem słuchawkowym (skręconym) słuchawkę (gniazdo w dolnej części słuchawki) - z aparatem (gniazdo od spodu aparatu).  
Sprawdzić, czy wtyki zatrzasnęły się na gniazdach.
2. Przewód liniowy aparatu włożyć w gniazdo umieszczone w górnej ścianie aparatu, a drugi koniec zakończony właściwą wtyczką do gniazda telefonicznego.
3. Podnieść słuchawkę i sprawdzić, czy jest słyszalny sygnał zgłoszenia centrali.  
Przy wybieraniu trybu wybierania DTMF wybrać dowolną cyfrę. Jeżeli sygnał centrali nie zniknie, należy wybrać tryb PULSE i powtórzyć próbę.

## IV. Funkcje przycisków i przełączników:

**FLASH** - przycisk do generowania przerwy w linii (tzw. przerwa

kalibrowana). Przycisk do przełączania rozmowy na inny telefon (w przypadku wewnętrznych centrali telefonicznych)

**REDIAL**- przycisk służący do ponownego wybierania ostatnio wybranego numeru:

Po podniesieniu słuchawki i usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali, nacisnąć przycisk REDIAL, ostatnio wybrany numer zostanie ponownie wybrany.

Jeżeli połączenie nie zostało zrealizowane należy: odłożyć słuchawkę, podnieść ją, ponownie wcisnąć przycisk REDIAL.

**PAUZA**- przycisk służący do programowania(zapamiętywania przez aparat odstępu między wybieranymi cyframi numeru abonenta. Przycisk jest stosowany, gdy wybieramy numer zamiejscowy i przewidujemy używanie przycisku REDIAL.

**Przełącznik TONE/PULSE** - przełącznik określający sposób wybierania numerów abonentów.

P (pulse) - wybieranie dekadowe.

T(tone) - wybieranie częstotliwościowe (DTMF), stosowane przy współpracy z centralami elektronicznymi oraz przy zdalnym dostępie do np. automatycznej sekretarki.

## V. Odbieranie połączeń przychodzących

Gdy dzwoni telefon, oznacza, że masz nową rozmowę. Aby odebrać podnieś słuchawkę. Aby zakończyć połączenie odłóż słuchawkę.

## VI. Nawiązywanie połączeń

Podnieś słuchawkę, następnie sprawdź sygnał zgłoszenia się centrali. Za pomocą klawiatury wybierz żądany numer.

## VII. Rozwiązywanie prostych problemów


### Brak sygnału.

Sprawdź czy słuchawka jest prawidłowo podłączona do telefonu, lub czy linia telefoniczna nie jest uszkodzona.

### Zakłócenia

Sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona.

Sprawdź, czy gniazdo nie jest wilgotne lub zardzewiałe.

 Symbol CE oznacza, że niniejszy produkt spełnia europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta. Oznacza, że produkt został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy podanych w deklaracji zgodności



Przedstawiony symbol (przekreślony wizerunek kosza na kółkach zgodnie z dyrektywą WEEE ) wskazuje na zalecenia obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące oddzielnego

zbierania odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego. Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami domowymi. Pozbywając się tego urządzenia skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami likwidacji odpadów, sklepem gdzie dokonano zakupu sprzętu lub z naszą firmą.

Oddzielna zbiórka i prawidłowy odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas likwidacji pozwoli nam przyczynić się do oszczędzania zasobów naturalnych.



Masa urządzenia: 0,40kg

Lp.	Data zgłoszenia	Data wydania	Wykonane czynności Wymienione części	Potwierdzenie Zakładu Serwisowego

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**  
Nr 144 / 2009/ MT

My : MESCOMP TECHNOLOGIES S.A.

Adres: Al. Jerozolimskie 47  
00-697 Warszawa  
Polska

**CE**

deklarujemy, że

wyrób: aparat telefoniczny ogólnego przeznaczenia  
typu MT-508

przeznaczony do stosowania w analogowych komutowanych sieciach telefonicznych PSTN

jest zgodny z dyrektywami:

R& TTE Directive 1999/5/EC  
Low Voltage Directive 73/23/EEC  
EMC Directive 89/336/EEC,

i spełnia wymogi określone w:

WTO TP S.A.  
Załączniku nr 18 do Rozporządzenia Min. Łączności z dn. 04.09.97  
PN - EN61000-4-6  
PN - EN 60950 - 1: 2004 (U)  
PN - EN 55024 : 2000 /A1: 2002 (U)  
PN - EN 55022 : 2000/A1: 2003/A2 : 2004

Warszawa 11.08.2009

WICEPREZES  
*Krzysztof Pstrąg*  
Prezes Zarządu  
*Małgorzata Pyrowicz*

MESCOMP TECHNOLOGIES S.A.  
Al. Jerozolimskie 47  
00-697 Warszawa  
NIP: 526-23-73-704  
Regon: 016128288

Kupon A karty gwarancyjnej <b>MT-508</b> Data naprawy	Kupon B karty gwarancyjnej <b>MT-508</b> Data naprawy	Kupon C karty gwarancyjnej <b>MT-508</b> Data naprawy
.....	.....	.....
Rodzaj naprawy	Rodzaj naprawy	Rodzaj naprawy
.....	.....	.....
.....	.....	.....
Zakład serwisowy	Zakład serwisowy	Zakład serwisowy

MESCOMP TECHNOLOGIES

URL: <http://www.tech.mescomp.pl>

E-mail: [mescomptech@mescomp.pl](mailto:mescomptech@mescomp.pl)

Biuro Serwisu

01-023 Warszawa, ul. Dzielna 11

tel. (0 22) 838 63 38

czynne w godz. 9-16

KARTA GWARANCYJNA NR .....

MT-508

Nr ( serial number) Data produkcji (wydania),pieczęć	Nr ( serial number) Data produkcji (wydania), pieczęć	Nr ( serial number) Data produkcji (wydania), pieczęć
Data sprzedaży(instalacji), pieczęć	Data sprzedaży (instalacji), pieczęć	Data sprzedaży (instalacji), pieczęć

Nr fabryczny ..... ( serial number).....

### WARUNKI GWARANCJI

- MESCOMP TECHNOLOGIES z siedzibą w Warszawie udziela nabywcy gwarancji na zakupiony sprzęt, wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży detalicznej lub instalacji przez operatora, nie dłużej jednak niż 30 miesięcy od daty produkcji (wydania z magazynu MESCOMP TECHNOLOGIES)
- Wady sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do Działu Serwisu MESCOMP TECHNOLOGIES lub innej upoważnionej przez MESCOMP TECHNOLOGIES placówki serwisowej, zwanej dalej Zakładem Serwisowym (wg aktualnej listy).
- Gwarancją nie są objęte:
  - mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nim wady,

b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:

- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji i obsługi,
- samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych

c) uszkodzenia wywołane:

- działaniem siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, pożary, kradzieże, zalanie, itp.)
- przepięciami z linii telefonicznej oraz energetycznej

d) materiały eksploatacyjne.

- Gwarancją nie jest objęty sprzęt, na którym stwierdzono usunięcie lub uszkodzenie plomb lub numerów fabrycznych.
- Reklamacje sprzętu są przyjmowane w Zakładzie Serwisowym po okazaniu ważnej karty gwarancyjnej.
- Koszty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego ponosi reklamujący.
- Koszty wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy pokrywa użytkownik.
- Duplikaty niniejszej karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
- Karta gwarancyjna bez dołączonego dowodu zakupu, wpisanej daty sprzedaży oraz czytelnej pieczętki sprzedającego nie jest ważna.
- Niniejsza gwarancja na sprzedany sprzęt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.

.....

.....

.....

data produkcji  
instalacji  
(wydania z magazynu MESCOMP TECHNOLOGIES)  
pieczęć i podpis

data sprzedaży lub

