

# Nikon

双眼鏡/BINOCULARS/BINOCULARES/JUMELLES/FERNGLÄSER/  
BINOCOLO/KIKARE/KIJKERS/БИНОКЛИ/LORNETKA/KIIKARI/  
BINOKULÁRNÍ DALEKOHLEDY/BINOCLURI/TÁVCSŐ

## MONARCH M7

8×30/10×30/8×42/10×42

JP

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi










Cz

Ro

Hu

使用説明書/Bedienungsanleitung/Manuale di istruzioni/Bruksanvisning/  
Gebruiksaanwijzing/Руководство по продукции/Instrukcja obsługi/  
Käyttöohje/Návod k použití/Manual de instrucțiuni/Kezelési útmutató

<b>日本語.....</b>	<b>4</b>
<b>Deutsch.....</b>	<b>8</b>
<b>Italiano .....</b>	<b>12</b>
<b>Svenska .....</b>	<b>16</b>
<b>Nederlands.....</b>	<b>20</b>
<b>Русский .....</b>	<b>24</b>
<b>Polski .....</b>	<b>28</b>
<b>Suomi.....</b>	<b>32</b>
<b>Česky.....</b>	<b>36</b>
<b>Română .....</b>	<b>40</b>
<b>Magyar.....</b>	<b>44</b>



安全上のご注意および使用上のご注意については、本製品に付属している「双眼鏡共通使用説明書」をご覧ください。

JP  
De  
It  
Sv  
NL  
Ru  
Pl  
Fi  
Cz  
Ro  
Hu

## 各部の名称

各部については3ページを参照ください。

- ① 接眼目当て
- ② ストラップ取りつけ部
- ③ ピント合わせリング
- ④ 対物レンズ
- ⑤ 眼幅
- ⑥ 視度調整リング
- ⑦ 指標
- ⑧ Oディオプター位置
- ⑨ 中心軸

### 構成

双眼鏡ボディ	×1
接眼キャップ	×1
対物キャップ	×2
ソフトケース	×1
ストラップ	×1

## 接眼目当て

接眼目当てを回す方向については、3ページを参照ください。

- 眼鏡を使用する場合は、目当てを収納して使用します。視野が確保される場合は、中間クリック位置（2ヶ所）での使用も可能です。
- 裸眼で使用する場合は、目当てを引き出して使用します。視野が確保される場合は、中間クリック位置（2ヶ所）での使用も可能です。

## 視度調整・視度調整ロック機構

A, B, C, Dについては3ページを参照ください。

1. 接眼目当てを(A)のように回して引き出します。
2. 視度調整リングを(B)のように引き上げると視度調整リングがフリーになります。時計回りまたは、反時計回りにして視度調整を行います(C)。
3. 右側の視度調整後、視度調整リングを(D)のように引き下げると視度調整リングがロックされます。

## ストラップ・キャップの取り扱い

E, F, G, Hについては3ページを参照ください。

### ストラップ

(E)のように、ストラップを取り付けます。ストラップがねじれないように注意してください。

### 対物キャップ(フリップダウン式)

対物キャップを(F)のように、開いた時に下にぶら下がるように取り付けてください。8×42、10×42の機種は、二重になっている部分(スリット)が接眼側から見て左側に来るのが正しい取り付け位置です。(出荷時は正しい位置に取り付けてあります。)

観察時は(G)のように対物キャップを本体からぶら下げて観察する事ができます。

### 接眼キャップ

観察時の接眼キャップの取り扱いには、下記の2通りの方法があります。

- 接眼キャップを本体から外し、両方のストラップにぶら下げて観察する。
- 接眼キャップを本体から外した後、右側のストラップから接眼キャップを外して、左側のストラップにぶら下げた状態で観察する(G)。

接眼キャップをストラップから着脱する際は次のように行ってください。

- 取り付け方:(H)のc-b-aのように、ストラップを取り付けます。
- 取り外し方:(H)のa-b-cのように、ストラップを取り外します。

# 性能

JP  
De  
It  
Sv  
NI  
Ru  
PI  
Fi  
Cz  
Ro  
Hu

型式：ダハプリズム中央線り出し式				
型名	8×30	10×30	8×42	10×42
倍率(×)	8	10	8	10
対物レンズ有効径 (mm)	30	30	42	42
実視界 (°)	8.3	6.7	8.3	6.9
見掛視界 (°)*	60.3	60.7	60.3	62.2
1,000 m先の視界 (m)	145	117	145	121
ひとみ径 (mm)	3.8	3.0	5.3	4.2
明るさ	14.4	9.0	28.1	17.6
アイレリーフ (mm)	15.1	15.8	17.1	16.5
最短合焦距離 (m)	2.0	2.0	2.5	2.5
高さ (mm)	119	119	142	142
幅 (mm)	125	125	130	130
厚さ (mm)	48	48	57	57
質量 (重さ) (g)	465	470	670	680
眼幅調整範囲 (mm)	56-72	56-72	56-72	56-72
防水構造	1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計、防曇			

\* 見掛視界：ISO14132-1：2002に基づいた見掛視界の表記数値

### 防水・防曇について

- この製品は1mの水深に10分間水没させても内部光学系に影響のない防水設計になっています。
- 雨風の当たる場所や、湿気の多い場所などの悪条件下で使用しても、内部機能を損ねることがありません。
- 乾燥窒素の充填により、曇りやカビが生じにくくなっています。

### 使用上の注意点:

- 水中での使用はできません。また流水などで強い水圧をかけないでください。
- 本体可動部に水滴が付いたときは操作をやめ、水滴を拭き取るようにしてください。

なお、防水性能を保持するために、定期的に点検を受けられることをおすすめします。

### レンズの清掃に際して

双眼鏡の対物レンズの清掃に、エアゾールタイプのダストクリーナーを使用するときは、缶を立ててレンズ面より30 cm以上離し、気化した液化ガスが一点に集中しないように動かしながら、十分に注意して清掃してください。

### 使用説明書について

- 使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 本書のイラストは、実際と異なる場合があります。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

### アフターサービスについて

お買い上げいただきましたニコン双眼鏡を、安心してご愛用いただけますよう、次のとおり修理、アフターサービスを行っております。

- 補修用性能部品と修理可能期間について  
補修用性能部品（製品機能の維持に必要な部品）の保有期間内を、修理可能期間とさせていただきます。なお、部品保有期間の経過後も修理できる場合もありますので、ニコンサービス機関、ご購入店または最寄りの販売店にお問い合わせください。また、水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、保有期間内であっても修理できません。この故障や破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。
- ニコンのサービス機関につきましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覧ください。

## Hinweise

Lesen Sie bitte auch die allgemeinen Anleitungen für das Fernglas, die der Produktverpackung beiliegen; darin finden Sie wichtige Hinweise unter anderem zu Sicherheit und Bedienung.

## Teilebezeichnung

Die nummerierten Bilder auf Seite 3 enthalten weitere Erklärungen.

- ① Okularmuschel
- ② Riemenöse
- ③ Fokussiererring
- ④ Objektivlinse
- ⑤ Augenabstand
- ⑥ Dioptrien-Einstellungsring
- ⑦ Dioptrienindex
- ⑧ Dioptrien-Nullstellung
- ⑨ Mittelachse

### Im Lieferumfang

Fernglas	×1
Okulardeckel	×1
Objektivlinsendeckel	×2
Weichtasche	×1
Halsriemen	×1

## Augenmuscheln

Informationen, in welche Richtungen Sie die Augenmuscheln drehen müssen, finden Sie auf dem Bild auf Seite 3.

- Für Brillenträger ist bei Gebrauch die voll eingezogene Position am besten. Zur genauen Einstellung der Augenposition empfiehlt sich außerdem das Hineindrücken des Okulars auf eine der zwei Raststellungen vor der voll eingezogenen Position.
- Für Nicht-Brillenträger ist bei Gebrauch die voll ausgezogene Position am besten. Zur genauen Einstellung der Augenposition empfiehlt sich außerdem das Herausziehen des Okulars auf eine der zwei Raststellungen vor der voll ausgezogenen Position.



## Dioptrien und Dioptrien-Verriegelungsmechanismus

Die Bilder A, B, C und D auf Seite 3 enthalten weitere Erklärungen.

1. Drehen Sie die Augenmuschel wie in Abbildung **(A)**, um sie auszufahren.
2. Ziehen Sie den Dioptrien-Einstellung wie in **(B)** abgebildet nach oben, um diesen zu entriegeln. Ändern Sie die Dioptrieneinstellung durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn **(C)**.
3. Ziehen Sie nach der Änderung der Dioptrieneinstellung an der rechten Seite den Dioptrien-Einstellung wie in **(D)** abgebildet zum Verriegeln nach unten.

## Trageriemen und Abdeckungen während der Beobachtung

Die Bilder E, F, G und H auf Seite 3 enthalten weitere Erklärungen.

### Trageriemen

Bringen Sie den Trageriemen wie gezeigt **(E)** an, ohne dabei den Riemen zu verdrehen.

### Abklappbare Objektivlinsenabdeckungen

Bringen Sie die Objektivlinsenabdeckungen **(F)** an und achten Sie dabei darauf, dass beim Aufklappen das Abdeckungsteil vom Okulartubus offen nach unten fällt. Bei den Modellen 8x42 und 10x42 muss der Schlitz links an jeder Seite des Okulartubus, von der Okularseite aus gesehen, sichtbar sein, um seine korrekte Positionierung sicherzustellen (bei der Lieferung ordnungsgemäß angebracht). Das Fernglas wird mit aufgeklappten Objektivlinsenabdeckungen **(G)** benutzt.

### Okularabdeckung

Während der Beobachtung können Sie die Okularabdeckung auf zwei Arten handhaben.

- Entfernen Sie die Okularabdeckung von den Okularen und lassen Sie sie am Trageriemen hängen.
- Entfernen Sie die Okularabdeckung von den Okularen, trennen Sie die rechte Riemenseite von der Abdeckung, und lassen Sie sie von der linken Riemenseite hängen **(G)**.

Befestigen/trennen Sie die Abdeckungen wie im Bild **(H)** gezeigt in der folgenden Reihenfolge am bzw. vom Trageriemen:

- Anbringen:  $c \rightarrow b \rightarrow a$
- Trennen:  $a \rightarrow b \rightarrow c$

## Technische daten

JP  
De  
It  
Se  
NI  
Ru  
PI  
Fi  
Cz  
Ro  
Hu

Bauart: Dach-Prismentyp mit Mitteltrieb				
Modell	8×30	10×30	8×42	10×42
Vergrößerung (×)	8	10	8	10
Effektiver Objektivlinsen- durchmesser (mm)	30	30	42	42
Sehfeld (objektiv) (°)	8,3	6,7	8,3	6,9
Sehfeld (subjektiv) (°)*	60,3	60,7	60,3	62,2
Sehfeld auf 1.000 m/Yard (m/ft)	145/435	117/351	145/435	121/362
Austrittspupille (mm)	3,8	3,0	5,3	4,2
Lichtstärke	14,4	9,0	28,1	17,6
Abstand der Austritts pupille (mm)	15,1	15,8	17,1	16,5
Mindestdistanz, ca. (m/ft)	2,0/6,6	2,0/6,6	2,5/8,2	2,5/8,2
Länge (mm/in)	119/4,7	119/4,7	142/5,6	142/5,6
Breite (mm/in)	125/4,9	125/4,9	130/5,1	130/5,1
Tiefe (mm/in.)	48/1,9	48/1,9	57/2,2	57/2,2
Gewicht (g/oz)	465/16,4	470/16,6	670/23,6	680/24,0
Pupillenabstand (mm/in)	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8
Wasserdichte Bauweise	Wasserdicht (bis zu 1 Meter/3,3 Fuß für 10 Minuten), beschlagfrei			

\* Berechnung des scheinbaren Sehfelds auf Grundlage der Norm ISO14132-1:2002

**Über Wasserdichtigkeit und Entfeuchtung:**

- Alle gezeigten Modelle sind wasserdicht und bei völligem Eintauchen oder Hineinfallen in Wasser bis zu einer maximalen Tiefe von 1 Meter (3,3 Fuß) und für die Dauer von maximal 10 Minuten frei von einer Beschädigung des optischen Systems.
- Einsatz unter hoher Luftfeuchtigkeit, Staub und Regen ohne Beschädigungsrisiko.
- Stickstofffüllung verhindert Kondensation und Schimmelbildung.

**Bei Einsatz von dieser Modelle zu beachten:**

- Das Fernglas ist zur Verwendung unter Wasser nicht geeignet. Setzen Sie das Fernglas zudem keinem hohen Wasserdruck, wie etwa fließendem Wasser, aus.
- Zur Verhinderung von Schäden und aus Sicherheitsgründen dürfen die beweglichen Teile (z. B. Fokussierung und Okular) von dieser Modelle erst dann betätigt werden, wenn etwaige Feuchtigkeit abgewischt ist.

Damit Sie viele Jahre ungetrübt Freude an Ihrem Fernglas haben, empfiehlt sich eine regelmäßige Wartung durch einen autorisierten Fachhändler.

**Reinigung des Objektivs**

Stellen Sie beim Reinigen des Objektivs mit einem Staubreinigungsspray sicher, dass Sie das Spray aufrecht und mindestens 30 cm (11,8 in.) von der Objektivoberfläche entfernt hin und her bewegen, sodass das verdampfte Flüssiggas nicht auf einem Punkt konzentriert aufgetragen wird.

**Hinweise zum Benutzerhandbuch**

- Die Vervielfältigung, Verteilung, Übertragung, die elektronische Erfassung und die Übersetzung in eine andere Sprache in irgendeiner Form dieses Handbuchs zum Produkt, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch Nikon.
- Die in diesem Handbuch gezeigten Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Nikon ist für Fehler, die in diesem Handbuch enthalten sein können, nicht verantwortlich.
- Das Aussehen, die technischen Daten und Funktionen dieses Produkts können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

## Precauzioni

Si prega di leggere inoltre le istruzioni generali per binocolo allegate alla confezione del prodotto, che contengono importanti precauzioni da seguire, ivi comprese precauzioni per la sicurezza e precauzioni per il funzionamento.

## Nomenclatura

Fare riferimento alle immagini numerate a pagina 3.

- ① Occhiello per tracolla
- ② Paraocchio
- ③ Anello di messa a fuoco
- ④ Obiettivo
- ⑤ Distanza interpupillare
- ⑥ Anello di regolazione diottrica
- ⑦ Indice di regolazione diottrica
- ⑧ Posizione di 0 (zero) in regolazione diottrica
- ⑨ Albero centrale

### ITEMS SUPPLIED

Binocolo	×1
Coperchi di oculari	×1
Copriobiettivo	×2
Custodia morbida	×1
Tracolla	×1

## Conchiglie oculari

Per le direzioni di rotazione delle conchiglie oculari, fare riferimento all'immagine a pagina 3.

- Per utenti con gli occhiali, utilizzare nella posizione completamente ritratta. Per regolare accuratamente la posizione degli occhi, è anche possibile l'utilizzo a ciascuno dei due click dalla posizione completamente ritratta.
- Per utenti con una vista normale, utilizzare nella posizione completamente estesa. Per regolare accuratamente la posizione degli occhi, è anche possibile l'utilizzo a ciascuno dei due click della posizione completamente estesa.

## Regolazione diottrica e meccanismo di bloccaggio

Fare riferimento alle immagini A, B, C e D a pagina 3.

1. Ruotare la conchiglia oculare come illustrato in **(A)** per estenderla.
2. Sollevare l'anello di regolazione diottrica come illustrato **(B)** per sbloccarlo. Regolare la diottria ruotando in senso orario o antiorario **(C)**.
3. Dopo aver regolato la diottria sul lato destro, abbassare l'anello di regolazione diottrica come illustrato **(D)** per bloccarlo.

## Tracolla e coprioculari durante l'osservazione

Fare riferimento alle immagini E, F, G e H a pagina 3.

### Tracolla

Collegare la tracolla come illustrato **(E)**, ponendo particolare attenzione a non attorcigliare la cinghia.

### Abbassare i copriobiettivi

Collegare i copriobiettivi **(F)**, facendo attenzione che i coperchietti rimangano aperti e rivolti verso il basso rispetto al tubo del binocolo quando sono ripiegati in posizione aperta. Per i modelli 8x42 e 10x42, la feritoia deve essere visibile al lato sinistro di ciascun tubo del binocolo, guardando dal lato degli oculari, per confermare il corretto posizionamento (il collegamento è corretto al momento della fornitura). Il binocolo viene utilizzato con i copriobiettivi ripiegati in posizione aperta **(G)**.

### Coprioculare

Durante l'osservazione di un soggetto è possibile posizionare il coprioculare in due diversi modi.

- Rimuovere il coprioculare dagli oculari e lasciarlo pendere dalla tracolla.
- Rimuovere il coprioculare dagli oculari, quindi separare la cinghia destra dal coprioculare e lasciarlo pendere dalla tracolla a sinistra **(G)**.

Collegare/scollegare i coprioculari o copriobiettivi alla/dalla tracolla come indicato nell'immagine **(H)**, nel seguente ordine:

- Collegamento:  $c \rightarrow b \rightarrow a$
- Scollegamento:  $a \rightarrow b \rightarrow c$

## Dati caratteristici

JP  
De  
It  
Se  
NI  
Ru  
PI  
Fi  
Cz  
Ro  
Hu

Tipo: Tipo con messa a fuoco centrale con prisma a tetto (Dach)				
Modello	8×30	10×30	8×42	10×42
Ingrandimento (×)	8	10	8	10
Diametro effettivo di obiettivo (mm)	30	30	42	42
Campo visivo angolare (reale) (°)	8,3	6,7	8,3	6,9
Campo visivo angolare (apparente) (°)*	60,3	60,7	60,3	62,2
Campo visivo a 1.000 m/iarde (m/piedi)	145/435	117/351	145/435	121/362
Pupilla di uscita (mm)	3,8	3,0	5,3	4,2
Luminosità	14,4	9,0	28,1	17,6
Accomodamento dell'occhio (mm)	15,1	15,8	17,1	16,5
Distanza messa a fuoco primi piani, approx. (m/piedi)	2,0/6,6	2,0/6,6	2,5/8,2	2,5/8,2
Lunghezza (mm/pollici)	119/4,7	119/4,7	142/5,6	142/5,6
Larghezza (mm/pollici)	125/4,9	125/4,9	130/5,1	130/5,1
Profondità (mm/pollici)	48/1,9	48/1,9	57/2,2	57/2,2
Peso (g/once)	465/16,4	470/16,6	670/23,6	680/24,0
Regolazione distanza interpupillare (mm/pollici)	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8
Struttura impermeabile	Impermeabile (fino a 1 m/3,3 piedi per 10 minuti), antiappannante			

\* Il campo visivo apparente è calcolato secondo la norma ISO14132-1:2002

**Caratteristiche di impermeabilità e antiappannamento:**

- Tutti i modelli mostrati sono impermeabili, quindi il loro sistema ottico non verrebbe danneggiato se fossero immersi o lasciati cadere nell'acqua fino a una profondità massima di 1 m (3,3 piedi) per un massimo di 10 minuti.
- Possono essere usati in condizioni di molta umidità, polvere e pioggia senza alcun rischio di danneggiamento.
- Il design a riempimento di azoto li rende resistenti a condensazione e muffa.

**Nell' utilizzare questi prodotti, osservare quanto segue:**

- Non è possibile utilizzare il binocolo sott'acqua. Inoltre, non esporlo a forti pressioni di acqua, come ad esempio acqua corrente.
- Prima di regolare le parti mobili (manopola di messa a fuoco, oculare, ecc.) di questi prodotti, per evitare guasti e ai fini della sicurezza, è necessario rimuovere qualsiasi traccia di umidità.

Per conservare il binocolo in condizioni ottimali, si raccomanda di far eseguire una manutenzione periodica presso un rivenditore autorizzato.

**Pulizia degli obiettivi**

Quando si puliscono gli obiettivi del binocolo con un detergente spray per lenti, tenere il contenitore in verticale ad una distanza di almeno 30 cm (11,8 pollici) dalla superficie delle lenti e muovere il contenitore per evitare che il gas liquido vaporizzato si concentri in un solo punto.

**Informazioni sul manuale**

- Nessuna parte del manuale può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di recupero o tradotta in qualsiasi lingua, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, senza previa autorizzazione scritta di Nikon.
- Le illustrazioni raffigurate nel presente manuale possono differire rispetto al prodotto effettivo.
- Nikon declina ogni responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente manuale.
- L'aspetto del prodotto, le relative specifiche e funzionalità sono soggetti a modifica senza preavviso.

## Försiktighetsåtgärder

Läs även igenom kikarens allmänna instruktioner som medföljer i produktförpackningen för att få information om viktiga säkerhetsåtgärder och användningsföreskrifter.

## Nomenklatur

Referera till de numrerade bilderna på sidan 3.

- ① Ögonmussla
- ② Öljett för halsrem
- ③ Fokuseringsring
- ④ Objektivlins
- ⑤ Pupilldistans
- ⑥ Diopterjusteringsring
- ⑦ Diopterindex
- ⑧ Diopterposition 0 (noll)
- ⑨ Mittaxel

### LEVERERADE PRODUKTER

Kikare	×1
Linsskydd	×1
Objektivskydd	×2
Mjukt fodral	×1
Halsrem	×1

## Ögonmusslor

För beskrivning om hur man vrider ögonmusslorna, vänligen referera till bilden på sidan 3.

- Skjut in dem helt om du bär glasögon. För att justera din ögonposition korrekt, kan du använda ett av de två klickstoppen innan du når helt inskjutet läge.
- Dra ut dem helt om du inte bär glasögon. För att justera din ögonposition korrekt, kan du använda ett av de två klickstoppen innan du når helt utdraget läge.



## Diopter och låsmekanism för dioptern

Referera till bilderna A, B, C och D på sidan 3.

1. Roterar ögonmusslan enligt illustrationen i **(A)** för att göra den längre.
2. Dra upp diopterringen som visas i **(B)** för att låsa upp den. Justera dioptern genom att vrida den medurs eller moturs **(C)**.
3. När dioptern på högra sidan justerats ska diopterringen tryckas ner som visas i **(D)** så att den låses.

## Halsrem och okularskydd under observation

Referera till bilderna E, F, G och H på sidan 3.

### Halsrem

Sätt fast halsremmen enligt bilden **(E)**, och se till att den inte tvinnas.

### Vik ner okularkyddet

Fäst objektivets okularskydd **(F)**, och se till att skyddens gångjärn öppnas neråt från kikaren när de öppnas. För 8x42- och 10x42-modellerna bör skåran vara synlig på vänster sida av varje kikarrör, sett från okularets sida, för att bekräfta korrekt positionering (korrekt fäst vid leverans). Kikaren kan användas med objektivets okularkydd öppnat **(G)**.

### Okularskydd

Du kan sätta okularskyddet på två sätt när du tittar på ditt objekt.

- Lossa okularskyddet och låt det hänga från halsremmen.
- Lossa okularskyddet och lossa sedan höger rem från skyddet och låt det hänga från vänster halsrem **(G)**.

För att fästa/lossa skydden från nackremmen som visas i bild **(H)**, gör såhär:

- Fästa:  $c \rightarrow b \rightarrow a$
- Lossa:  $a \rightarrow b \rightarrow c$

## Specifikationer

JP  
De  
It  
Se  
NI  
Ru  
PI  
Fi  
Cz  
Ro  
Hu

Typ: Takprisma med central fokusering				
Modell	8×30	10×30	8×42	10×42
Förstoring (x)	8	10	8	10
Objektivlinsens effektiva diameter (mm)	30	30	42	42
Synfältsvinkel (faktisk) (°)	8,3	6,7	8,3	6,9
Synfältsvinkel (synbar) (°)*	60,3	60,7	60,3	62,2
Synfält vid 1.000 m/yd (m/fot)	145/435	117/351	145/435	121/362
Utgångspupill (mm)	3,8	3,0	5,3	4,2
Ljusstyrka	14,4	9,0	28,1	17,6
Ögonrelief (mm)	15,1	15,8	17,1	16,5
Närfokuseringsavstånd, ca. (m/fot)	2,0/6,6	2,0/6,6	2,5/8,2	2,5/8,2
Längd (mm/tum)	119/4,7	119/4,7	142/5,6	142/5,6
Bredd (mm/tum)	125/4,9	125/4,9	130/5,1	130/5,1
Tjocklek (mm/tum)	48/1,9	48/1,9	57/2,2	57/2,2
Vikt (g/oz)	465/16,4	470/16,6	670/23,6	680/24,0
Pupilldistansjustering (mm/tum)	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8
Vattentät konstruktion	Vattentät (upp till 1 m/3,3 fot i 10 minuter), imsäker			

\* Synbart synfält beräknat utifrån standard ISO 14132-1:2002

**Om vattentätthet och avimning:**

- Alla modeller som visas är vattentäta och deras optiska system tar inte skada av att hamna under vatten, om djupet inte överstiger 1 m (3,3 fot) och tiden 10 minuter.
- Kan användas i hög luftfuktighet, dammiga miljöer och regn utan risk för skada.
- De är fyllda med kvävgas, vilket gör att de står emot kondens och mögel.

**Observera följande när du använder dessa produkter:**

- Kikaren kan inte användas under vatten. Utsätt den inte heller för starkt vattentryck, till exempel från rinnande vatten.
- Torka av all eventuell fukt innan du justerar rörliga delar (fokuseringsratt, ögonmussla etc.) för att undvika att produkten skadas eller av säkerhetsskäl.

Om du vill hålla din kikare i perfekt skick rekommenderas att du regelbundet låter en auktoriserad återförsäljare serva den.

**Rengöring av linsen**

Vid rengöring av kikarens objektiv med ett aerosolrengöringsmedel ska du se till att hålla gasflaskan upprätt minst 30 cm (11,8 tum) från linsens yta och sedan röra flaskan fram och tillbaka för att undvika att den förångade vätskan träffar en punkt.

**Om handboken**

- Inga delar av handboken får i någon form eller på något sätt reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett informationssystem eller översättas till ett annat språk utan ett föregående skriftligt medgivande från Nikon.
- Illustrationer i den här handboken kan skilja sig från den faktiska produkten.
- Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel denna handbok.
- Produktens utseende, specifikationer och funktioner kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## Vorzorgsmaatregelen

Raadpleeg ook de met het product meegeleverde algemene gebruiksaanwijzing voor verrekijkers voor belangrijke voorzorgsmaatregelen, inclusief veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen.

## Nomenclatuur

Zie de genummerde afbeeldingen op pagina 3.

- ① Oogschelp
- ② Bevestigingsoog voor de draagriem
- ③ Scherpstelring
- ④ Objectieflens
- ⑤ Afstand tussen de pupillen
- ⑥ Dioptrie-instelring
- ⑦ Dioptrie-index
- ⑧ 0 (zero) dioptriepositie
- ⑨ Centrale koker

### GELEVERDE ITEMS

Verrekijkers	×1
Lensdop oculair	×1
Lensdoppen objectief	×2
Beschermtas	×1
Draagriem	×1

## Oogschelpen

De afbeelding op pagina 3 geeft aan in welke richting de oogschelpen gedraaid moeten worden.

- Voor brildragere: gebruik de kleinste stand. Voor de nauwkeurige instelling van de beeldweergave kunt u ook gebruikmaken van een van de twee klikstops voordat de kleinste stand wordt bereikt.
- Voor niet-brildragere: gebruik de grootste stand. Voor de nauwkeurige instelling van uw oogpositie kunt u ook gebruikmaken van een van de twee klikstops voordat de grootste stand wordt bereikt.

## Dioptrie en dioptrievergrendelingsmechanisme

Zie afbeeldingen A, B, C en D op pagina 3.

1. Draai aan de oogschelp zoals getoond in **(A)** om deze uit te schuiven.
2. Trek de dioptriering omhoog zoals getoond in **(B)** om deze te ontgrendelen. Pas de dioptrie aan door de ring rechtsom of linksom te draaien **(C)**.
3. Nadat u de dioptrie aan de rechterkant hebt aangepast, trekt u de dioptriering omlaag zoals getoond in **(D)** om deze te vergrendelen.

## Draagriem, oculair- en lensdoppen tijdens gebruik

Zie afbeeldingen E, F, G en H op pagina 3.

### Draagriem

Bevestig de draagriem zoals getoond **(E)**. Let op dat de riem hierbij niet verdraait.

### Lensdoppen verwijderen

Bevestig de lensdoppen **(F)** en let er op dat de dop bij het openen naar beneden hangt. Voor de modellen 8x42 en 10x42 dient de sleuf aan de linkerzijde (gezien vanaf de oculairzijde) van iedere binoculairbuis zichtbaar te zijn (correct geplaatst bij levering).

U kunt de lensdoppen openklappen **(G)** als u de verrekijker wilt gebruiken

### Oculairdop

Tijdens het observeren van uw onderwerp kunt u twee dingen doen met de oculairdop.

- De dop verwijderen van de oculairs en hem aan de draagriem laten hangen.
- De dop verwijderen van de oculairs en vervolgens het rechter riempje van de dop losmaken en hem links aan de draagriem laten hangen **(G)**.

Doppen in hieronder beschreven volgorde aan riem bevestigen/van riem loshalen, zoals getoond in afbeelding **(H)**:

- Bevestigen:  $c \rightarrow b \rightarrow a$
- Losmaken:  $a \rightarrow b \rightarrow c$

## Specificaties

JP  
De  
It  
Se  
NI  
Ru  
PI  
Fi  
Cz  
Ro  
Hu

Type: Dakprisma met centrale scherpstelling				
Model	8×30	10×30	8×42	10×42
Vergrotingsfactor (×)	8	10	8	10
Effectieve diameter objectieflens (mm)	30	30	42	42
Beeldhoek (werkelijk) (°)	8,3	6,7	8,3	6,9
Beeldhoek (schijnbaar) (°)*	60,3	60,7	60,3	62,2
Beeldveld bij 1.000 meter/yd (m/ft)	145/435	117/351	145/435	121/362
Uittredepupil (mm)	3,8	3,0	5,3	4,2
Helderheid	14,4	9,0	28,1	17,6
Oogafstand (mm)	15,1	15,8	17,1	16,5
Kortste scherpstelafstand, ca. (m/ft)	2,0/6,6	2,0/6,6	2,5/8,2	2,5/8,2
Lengte (mm/in)	119/4,7	119/4,7	142/5,6	142/5,6
Breedte (mm/in)	125/4,9	125/4,9	130/5,1	130/5,1
Diepte (mm/in)	48/1,9	48/1,9	57/2,2	57/2,2
Gewicht (gr/oz)	465/16,4	470/16,6	670/23,6	680/24,0
Aanpassing afstand tussen pupillen (mm/in)	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8
Waterdichte constructie	Waterdicht (tot 1 m/3,3 voet 10 minuten), condensdicht			

\* Schijnbaar beeldveld is berekend op basis van de norm ISO14132-1:2002

**Waterdichtheid en ontwasemen:**

- Alle getoonde modellen zijn waterdicht en het optische systeem is gegarandeerd schadevrij te gebruiken tot een diepte van 1 m (3,3 voet) voor maximaal 10 minuten.
- Kunnen zonder risico op schade worden gebruikt bij zeer hoge luchtvochtigheid, stoffige omstandigheden en regen.
- Dankzij het met stikstof gevulde ontwerp zijn ze condens- en schimmelbestendig.

**Let op het volgende bij het gebruik van deze producten:**

- De verrekijker kan niet onder water worden gebruikt. Stel deze ook niet bloot aan een hoge waterdruk zoals van stromend water.
- Om eventuele schade te voorkomen en om veiligheidsredenen moet het product, voordat u de bewegende delen instelt (scherpstelknop, oculair, etc.) droog zijn.

Om uw kijker in perfecte conditie te houden, is het raadzaam wanneer u het product regelmatig laat onderhouden door een geautoriseerde dealer.

**Lens reinigen**

Wanneer u voor het reinigen van de objectieflenzen van de verrekijker gebruikmaakt van een aerosol lensreiniger, houdt u de spuitbus op een afstand van minimaal 30 cm (11,8 in). Houd de spuitbus hierbij in beweging om te voorkomen dat het verdampte vloeibare gas zich op een plek concentreert.

**Over de handleiding**

- Geen enkel deel van de handleiding mag in enige vorm of op enige manier worden gereproduceerd, uitgezonden, overgenomen, opgeslagen op een terugzoeksysteem of worden vertaald in enige taal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon.
- Weergegeven afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van het werkelijke product.
- Nikon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige fouten die deze handleiding bevat.
- Het uiterlijk, de specificaties en mogelijkheden van dit product kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

## Предостережения

Ознакомьтесь также с документом «Бинокль: общие инструкции», который входит в его комплект, чтобы узнать важные предостережения, в том числе касательно мер обеспечения безопасности и мер предосторожности при работе с прибором.

## Номенклатура

См. пронумерованные рисунки на стр. 3.

- ① Наглазник
- ② Ушко для крепления шейного ремня
- ③ Фокусирующее кольцо
- ④ Линзы объектива
- ⑤ Межзрачковое расстояние
- ⑥ Кольцо диоптрийной коррекции
- ⑦ Метка диоптрийной настройки
- ⑧ Позиция диоптрийной настройки 0 (ноль)
- ⑨ Центральный шарнир

### ПРЕДМЕТЫ В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ

Бинокль	×1
Крышки линз окуляров	×1
Крышка объективной линзы	×2
Мягкий чехол	×1
Шейный ремень	×1

## Наглазники

Направления поворота наглазников см. на рисунке на стр. 3.

- Для пользователей, носящих очки: используйте в полностью сложенном положении. Чтобы точно выполнять настройку для зрения, можно также использовать любое из двух положений щелчка до достижения полностью сложенного положения.
- Для пользователей, не носящих очки: используйте в полностью выдвинутом положении. Чтобы точно настроить положение для глаз, можно также использовать любое из двух положений щелчка до достижения полностью выдвинутого положения.



## Диоптрийная настройка и механизм блокировки диоптрийной настройки

См. рисунки А, В, С и D на стр. 3.

1. Поверните наглазник, как проиллюстрировано на рис. (A), чтобы выдвинуть его.
2. Потяните вверх кольцо диоптрийной настройки для его разблокирования, как проиллюстрировано на рис. (B). Отрегулируйте диоптрийную настройку, поворачивая кольцо по часовой стрелке или против часовой стрелки (рис. C).
3. После регулировки диоптрийной настройки на правой стороне потяните кольцо диоптрийной настройки вниз для его блокировки, как проиллюстрировано на рис. (D).

## Шейный ремень и крышки в процессе наблюдения

См. рисунки E, F, G и H на стр. 3.

### Шейный ремень

Прикрепление шейного ремня проиллюстрировано на рис. (E). Особое внимание следует уделить отсутствию перекручивания ремня.

### Переверните крышки линз объективов

Прикрепите крышки линз объективов (F), убедитесь, что деталь крышки на шарнире откидывается вниз с бинокулярной трубы при раскладывании. Для моделей 8x42 и 10x42 с левой стороны каждой бинокулярной трубы должна быть видна прорезь, если смотреть со стороны окуляра — это означает правильную установку (на момент поставки крепление выполнено правильно).

Бинокли используются с раскрытыми крышками линз объективов (G).

### Крышка окуляра

В процессе наблюдения за объектом крышки окуляров можно расположить двумя способами.

- Снять крышки с окуляров и оставить их висеть на шейном ремне.
- Снять крышки с окуляров, после чего отсоединить правый ремень от крышки и оставить ее висеть на левом шейном ремне (см. рис. G).

Прикрепите или снимите крышки, как показано на рис. (H), в следующем порядке:

- Прикрепление: c → b → a
- Снятие: a → b → c

## Технические характеристики

JP  
De  
It  
Se  
NI  
Ru  
PI  
Fi  
Cz  
Ro  
Hu

Тип: Бинобль с крышеобразной призмой и центральной фокусировкой				
Модель	8×30	10×30	8×42	10×42
Увеличение (крат)	8	10	8	10
Эффективный диаметр линзы объектива (мм)	30	30	42	42
Угловое поле зрения (видимое) (°)	8,3	6,7	8,3	6,9
Угловое поле зрения (видимое) (°)*	60,3	60,7	60,3	62,2
Поле зрения на удалении 1.000 м/ярдов (м/футы)	145/435	117/351	145/435	121/362
Выходной зрачок (мм)	3,8	3,0	5,3	4,2
Яркость	14,4	9,0	28,1	17,6
Удаление выходного зрачка (мм)	15,1	15,8	17,1	16,5
Мин. расстояние фокусировки, приблиз. (м/футы)	2,0/6,6	2,0/6,6	2,5/8,2	2,5/8,2
Длина (мм/дюймы)	119/4,7	119/4,7	142/5,6	142/5,6
Ширина (мм/дюймы)	125/4,9	125/4,9	130/5,1	130/5,1
Толщина (мм/дюймы)	48/1,9	48/1,9	57/2,2	57/2,2
Вес (г/унции)	465/16,4	470/16,6	670/23,6	680/24,0
Регулировка межзрачкового расстояния (мм/дюймы)	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8
Водонепроницаемая конструкция	Защита от воды (до 1 м/3,3 фута на 10 минут), защита от запотевания			

\* Видимое поле зрения рассчитано на основе стандарта ISO14132-1:2002

**О водонепроницаемости и предотвращении запотевания:**

- Все модели, показанные на иллюстрациях, являются водозащищенными и не будут повреждены при погружении или падении в воду на максимальную глубину до 1 м (3,3 фута) на время до 10 минут.
- Бинокль может использоваться без риска повреждения в условиях повышенной влажности, запыленности или под дождем.
- Заполнение азотом делает конструкцию бинокля стойкой к конденсации и плесени.

**При использовании данных изделий соблюдайте следующие указания:**

- Бинокль нельзя использовать под водой. Кроме того, не подвергайте его высокому давлению воды (например, не погружайте бинокль в проточную воду).
- В целях предотвращения поломки и обеспечения безопасности, перед выполнением регулировок подвижных частей данных изделий (ручка фокусировки, окуляр и т.д.) следует протереть любую имеющуюся на них влагу.

Для поддержания биноклей в отличном состоянии рекомендуется проводить регулярное техническое обслуживание у официального дилера.

**Очистка линзы**

Если для очистки линз объектива бинокля используется пылеочиститель аэрозольного типа, держите баллончик с очистителем вертикально на расстоянии не менее 30 см (11,8 дюймы) от поверхности линзы и перемещайте его во избежание испарения сжиженного газа в одной точке.

**О данном руководстве**

- Данное руководство запрещается воспроизводить, передавать, преобразовывать, хранить в поисковой системе или переводить на любой язык в любой форме любыми средствами без предварительного письменного разрешения от компании Nikon.
- Иллюстрации, представленные в этом руководстве, могут отличаться от реального продукта.
- Компания Nikon не несет ответственности за любые ошибки в этом руководстве.
- Внешний вид данного изделия, его характеристики и возможности могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Środki ostrożności

Ważne środki ostrożności, w tym przestrogi dotyczące bezpieczeństwa i przestrogi dotyczące obsługi, są podane w ogólnych instrukcjach dotyczących korzystania z lornetki zawartych w opakowaniu produktu.

## Nazewnictwo

Postępuj w sposób pokazany na ponumerowanych zdjęciach umieszczonych na stronie 3.

- ① Muszla oczna
- ② Ucho na pasek szyjny
- ③ Pierścień ustawiania ostrości
- ④ Soczewki obiektywu
- ⑤ Odległość między źrenicami
- ⑥ Pierścień ustawiania dioptrażu
- ⑦ Indeks dioptrażu
- ⑧ Pozycja 0 (zero) dioptrii
- ⑨ Centralne pokrętło

### DOSTARCZONE ELEMENTY

Lornetka	×1
Pokrywa okularów	×1
Pokrywy soczewek obiektywu	×2
Miękki futerał	×1
Pasek na szyję	×1

## Muszle oczne

Kierunek, w który należy obracać muszle oczne, pokazano na obrazie na stronie 3.

- W przypadku osób noszących okulary, używać całkowicie wsuniętych. Aby dokładnie wyregulować widoczność, można również użyć jednej z dwóch ustalonych pozycji przed całkowitym wysunięciem.
- W przypadku osób które nienoszą okularów, używać całkowicie wysuniętych. Aby dokładnie wyregulować pozycję oczu, można również użyć jednej z dwóch ustalonych pozycji przed całkowitym wysunięciem.

## Dioptraż i mechanizm blokady dioptrażu

Postępuj w sposób pokazany na ilustracjach A, B, C i D na stronie 3.

1. Aby wysunąć muszlę oczną, należy ją obrócić w sposób pokazany na rysunku **(A)**.
2. Wsuń pierścień regulacji dioptrażu w sposób przedstawiony na ilustracji **(B)**, aby go odblokować. Wyreguluj dioptraż, obracając pierścień w prawo lub w lewo **(C)**.
3. Po wyregulowaniu dioptrażu po prawej stronie wsuń pierścień regulacji dioptrażu w sposób przedstawiony na ilustracji **(D)**, aby go zablokować.

## Pasek na szyję i pokrywę podczas obserwacji

Postępuj w sposób pokazany na ilustracjach E, F, G i H na stronie 3.

### Pasek na szyję

Przymocuj pasek na szyję tak jak to pokazano na ilustracji **(E)**, uważając, aby go nie przekręcić.

### Otwieranie pokryw soczewek obiektywu

Przymocuj pokrywę soczewek obiektywu **(F)** tak, aby otwierały się w kierunku do dołu. W przypadku modeli 8x42 i 10x42 szczelina powinna być widoczna po lewej stronie każdego tubusu lornetki, patrząc od strony okularu, aby potwierdzić prawidłowe ustawienie (prawidłowo zamocowane, w razie dostarczenia). Z lornetki można korzystać tylko z odkrytymi pokrywami **(G)**.

### Pokrywa okularu

Podczas obserwacji obiektu istnieją dwie możliwości ustawienia pokrywy okularu.

- Zdejmij pokrywę okularu i pozwól jej zwiisać na pasku szyjnym.
- Zdejmij pokrywę okularu, odczep prawy pasek od pokrywy i pozwól jej zwiisać na lewym pasku szyjnym **(G)**.

Aby zamocować/odczepić pokrywę od paska szyjnego w sposób pokazany na ilustracji **(H)**, należy postępować w następującej kolejności:

- Mocowanie: c → b → a
- Odczepianie: a → b → c

## Specyfikacje

JP  
De  
It  
Se  
NI  
Ru  
PL  
Fi  
Cz  
Ro  
Hu

Typ: Pryzmat o układzie dachowym z centralnym ogniskowaniem				
Model	8×30	10×30	8×42	10×42
Powiększenie (×)	8	10	8	10
Efektywna średnica soczewki obiektywu (mm)	30	30	42	42
Pole widzenia (rzeczywiste) (°)	8,3	6,7	8,3	6,9
Pole widzenia (pozorne) (°)*	60,3	60,7	60,3	62,2
Pole widzenia przy 1.000 m/jardach (m/stopy)	145/435	117/351	145/435	121/362
Żrenica wyjściowa (mm)	3,8	3,0	5,3	4,2
Jasność	14,4	9,0	28,1	17,6
Oddalenie źrenicy wyjściowej (mm)	15,1	15,8	17,1	16,5
Mała odległość ogniskowania, ok. (m/stopy)	2,0/6,6	2,0/6,6	2,5/8,2	2,5/8,2
Długość (mm/cale)	119/4,7	119/4,7	142/5,6	142/5,6
Szerokość (mm/cale)	125/4,9	125/4,9	130/5,1	130/5,1
Głębokość (mm/cale)	48/1,9	48/1,9	57/2,2	57/2,2
Ciężar (g/uncje)	465/16,4	470/16,6	670/23,6	680/24,0
Regulacja odległości między źrenicami (mm/cale)	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8
Wodoszczelna konstrukcja	Wodoszczelne (do 1 m/3,3 stopy przez 10 minut), odporne na mgłę			

\* Pozorne pole widzenia jest obliczane na podstawie normy ISO14132-1:2002

**Informacje na temat wodoszczelności i odporności na zaparowywanie:**

- Wszystkie przedstawione modele są wodoszczelne i nie zachodzi ryzyko uszkodzenia układu optycznego po zanurzeniu lub upadku do wody na głębokość 1 m (3,3 stopy) przez maksymalnie 10 minut.
- Możliwość używania przy dużej wilgotności, zapyleniu i w deszczu bez ryzyka uszkodzenia.
- Wypełniona azotem konstrukcja sprawia, że są odporne na skraplanie i pleśń.

**Podczas używania produktów należy przestrzegać następujących zaleceń:**

- Lornetka nie nadaje się do użytku pod wodą. Nie wolno również poddawać jej działaniu wysokiego ciśnienia, na przykład przez umieszczenie jej w strumieniu bieżącej wody.
- Przed przystąpieniem do regulacji ruchomych elementów (pokręta ogniskowania, okulary itd.) należy usunąć wilgoć z produktów, aby zapobiec uszkodzeniu i ze względów bezpieczeństwa.

Aby zapewnić doskonały stan lornetki, zaleca się regularne zlecenie prac serwisowych autoryzowanemu dystrybutorowi.

**Czyszczenie soczewek**

W trakcie używania aerozolowego środka do czyszczenia soczewek pojemnik należy trzymać pionowo w odległości co najmniej 30 cm (11,8 cale) od powierzchni soczewek i poruszać pojemnikiem w taki sposób, aby nie koncentrować odparowanego gazu płynnego w jednym miejscu.

**Informacje o instrukcji**

- Bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy Nikon nie wolno kopiować, przysyłać, przepisywać, przechowywać w systemach wyszukiwania ani tłumaczyć na żaden język w żadnej postaci i za pośrednictwem żadnych środków żadnego z fragmentów niniejszej instrukcji.
- Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
- Firma Nikon nie odpowiada za żadne błędy, jakie może zawierać niniejsza instrukcja obsługi.
- Wygląd tego produktu, jego dane techniczne i możliwości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

## Varotoimet

Tutustu myös tuotepakkaukseen sisältyviin kiikarin yleisohjeisiin, joissa on tärkeitä tietoja mukaan lukien turvallisuushuomautukset ja käyttöhuomautukset.

## Nimitykset

Katso numeroidut kuvat sivulla 3.

- ① Silmäsuppilo
- ② Kaulahihnan reikä
- ③ Tarkennusrenkas
- ④ Objektiivilinssi
- ⑤ Silmien pupillin välinen etäisyys
- ⑥ Diopterin säätörenkas
- ⑦ Diopterin osoitin
- ⑧ Diopterin 0-asento (nolla)
- ⑨ Keskirunko

### TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

Kiikari	×1
Okulaarisuoja	×1
Linssisuojuukset	×2
Pehmeä kotelo	×1
Kaulahihna	×1

## Silmäsuppilot

Katso silmäsuppiloiden kiertosuunnat kuvasta sivulla 3.

- Jos käytät silmälasia, käytä täysin sisään kierrettynä. Voit säätää näkymän tarkasti myös käyttämällä jompaa kumpaa kahdesta pykälästä ennen kokonaan sisään kiertämistä.
- Jos et käytä silmälasia, käytä täysin ulos kierrettynä. Voit säätää silmien asennon tarkasti myös käyttämällä jompaa kumpaa kahdesta pykälästä ennen kokonaan ulos kiertämistä.



## Diopteri ja diopterin lukitusmekanismi

Katso kuvat A, B, C ja D sivulla 3.

1. Pidennä silmäsuppiloa kiertämällä sitä kuvan **(A)** mukaisesti.
2. Avaa diopterin rengas nostamalla sitä kuvan mukaan **(B)**. Säädä diopteria kääntämällä sitä myötä- tai vastapäivään **(C)**.
3. Kun olet säätänyt diopteria oikealla puolella, lukitse diopterin rengas painamalla sitä alas kuvan mukaan **(D)**.

## Kaulahihna ja suojukset katselemisen aikana

Katso kuvat E, F, G ja H sivulla 3.

### Kaulahihna

Kiinnitä kaulahihna kuvan mukaisesti **(E)** ja vältä hihnan kiertymistä.

### Käännettävät objektiivin linssisuojukset

Kiinnitä objektiivin linssinsuojus **(F)** ja varmista, että saranat avautuvat alaspäin kiikarin putki auki taitettuna. 8x42- ja 10x42-malleissa kummassakin putkessa tulee okulaarin puolelta katsottuna olla vasemmassa reunassa näkyvissä rako oikean asennuksen varmistamiseksi (toimituksen yhteydessä oikein kiinnitetty). Kiikaria käytetään objektiivin linssisuojukset auki käännettyinä **(G)**.

### Okulaarisuoja

Voit laittaa okulaarisuojan kahteen asentoon havaintokohteen katselemisen aikana.

- Poista okulaarisuoja okulaareista ja laske se riippumaan kaulahihnasta.
- Poista okulaarisuoja okulaareista, irrota oikeanpuoleinen hihna suojasta ja laske se riippumaan vasemmanpuoleisesta kaulahihnasta **(G)**.

Kiinnitä suojukset hihnaan tai irrota hihnasta kuvan **(H)** mukaisesti seuraavassa järjestyksessä:

- Kiinnitys:  $c \rightarrow b \rightarrow a$
- Irrotus:  $a \rightarrow b \rightarrow c$

## Tekniset tiedot

JP  
De  
It  
Se  
NI  
Ru  
PI  
Fi  
Cz  
Ro  
Hu

Tyyppi: kattoprisma, keskitarkennus				
Malli	8×30	10×30	8×42	10×42
Suurenus (x)	8	10	8	10
Objektiivin linssin tehollinen läpimitta (mm)	30	30	42	42
Kulmamääräinen näkökenttä (todellinen) (°)	8,3	6,7	8,3	6,9
Kulmamääräinen näkökenttä (näennäinen) (°)*	60,3	60,7	60,3	62,2
Näkökenttä etäisyydellä 1.000 m/jardia (m/jalkaa)	145/435	117/351	145/435	121/362
Lähtöaukko (mm)	3,8	3,0	5,3	4,2
Kirkkaus	14,4	9,0	28,1	17,6
Katseluetäisyys (mm)	15,1	15,8	17,1	16,5
Lähitarkennusetäisyys, likimääräinen (m/jalkaa)	2,0/6,6	2,0/6,6	2,5/8,2	2,5/8,2
Pituus (mm/tuumaa)	119/4,7	119/4,7	142/5,6	142/5,6
Leveys (mm/tuumaa)	125/4,9	125/4,9	130/5,1	130/5,1
Syvyys (mm/tuumaa)	48/1,9	48/1,9	57/2,2	57/2,2
Paino (g/unssia)	465/16,4	470/16,6	670/23,6	680/24,0
Silmien pupillien välisen etäisyyden säätö (mm/tuumaa)	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8
Vesitiivis rakenne	Vesitiivis (10 minuuttia enintään 1 m/3,3 jalkaa syvyydessä), sumutiivis			

\* Näennäinen näkökenttä on laskettu ISO 14132-1:2002 -standardin perusteella

### **Tietoja vesitiiviyydestä ja huurun poistosta:**

- Kaikki mallit ovat vesitiiviitä, eivätkä optiset järjestelmät vahingoitu siitä, jos kiikari upotetaan tai pudotetaan veteen enintään 1 m (3,3 jalkaa) syvyydelle enintään kymmeneksi minuutiksi.
- Voidaan käyttää kosteissa, pölyisissä tai sateisissa olosuhteissa ilman vahingoittumisen vaaraa.
- Tyypitätteiset mallit ovat huurtumattomat eivätkä muodosta hometta.

### **Huomioi seuraavat asiat näiden tuotteiden käytössä:**

- Näitä kiikareita ei voi käyttää veden alla. Niitä ei saa myöskään altistaa suurelle vesipaineelle esimerkiksi juoksevan veden alla.
- Mahdollinen kosteus tulee pyyhkiä pois ennen liikkuvien osien (tarkennusnuppi, okulaari, jne.) säätämistä sekä vahinkojen estämiseksi että turvallisuuden vuoksi.

Jotta kiikaris pisyisi aina erinomaisessa kunnossa, suosittelemme valtuutetun myyjän tekemää säännöllistä huoltoa.

### **Linssin puhdistus**

Jos puhdistat kiikarin objektiivilinssejä aerosolityyppisellä puhdistusaineella, varmista, että pidät purkkia pystyssä vähintään 30 cm (11,8 tuumaa) etäisyydellä linssin pinnasta ja liikutat sitä samaan aikaan niin, ettei höyrystynyt nestekaasu kohdistu vain yhteen pisteeseen.

### **Käyttöohjeesta**

- Mitään käyttöohjeen osaa ei saa monistaa, levittää, jäljentää, tallentaa tiedonhakujärjestelmään tai kääntää millekään kielellä missään muodossa, millään tavalla, ilman Nikonin etukäteistä kirjallista suostumusta.
- Tässä käyttöohjeessa olevat kuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta.
- Nikon ei vastaa mistään tämän käyttöohjeen mahdollisesti sisältämistä virheistä.
- Tämän tuotteen ulkonäkö, tekniset tiedot ja ominaisuudet voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

## Opatření

Seznamte se rovněž se všeobecnými pokyny k binokulárním dalekohledům, které byly dodány v balení produktu. Obsahují důležitá bezpečnostní opatření a opatření pro bezpečnost provozu.

## Názvosloví

Podívejte se na číslované obrázky na straně 3.

- ① Očnice
- ② Očko na řemínek na krk
- ③ Zaostrovací kroužek
- ④ Objektiv
- ⑤ Mezioční vzdálenost
- ⑥ Kroužek pro dioptrickou korekci
- ⑦ Stupnice dioptrické korekce
- ⑧ Značka odpovídající 0 (nulovým) dioptriím
- ⑨ Středová hřídelka

### OBSAH DODÁVKY

Binokulární dalekohled	×1
Krytka okuláru	×1
Krytky objektivů	×2
Měkké pouzdro	×1
Řemínek na krk	×1

## Očnice

Směry, kterými je nutné otáčet očnicemi, najdete na obrázku na straně 3.

- Nosíte-li brýle, pak úplně zasuňte. K přesnému nastavení pohledu můžete využít také některou ze dvou zacvakávacích mezipoloh před plným zasunutím.
- Nenosite-li brýle, vysuňte na maximum. K přesnému nastavení polohy oka můžete využít také některou ze dvou zacvakávacích mezipoloh před plným vysunutím.

## Dioptrická korekce a mechanismus zámku

Podívejte se na obrázky A, B, C a D na straně 3.

1. Otočením vysuňte pryžovou očníci podle obrázku **(A)**.
2. Vysunutím nahoru odemkněte kroužek pro dioptrickou korekci podle obrázku **(B)**. Otáčením doprava nebo doleva upravte dioptrickou korekci **(C)**.
3. Po nastavení dioptrické korekce na pravé straně zatlačte kroužek dioptrické korekce dolů, jak je znázorněno na obrázku **(D)**, čímž jej uzamknete.

## Řemínek na krk a krytky během pozorování

Podívejte se na obrázky E, F, G a H na straně 3.

### Řemínek na krk

Řemínek na krk připevňte podle fotografie **(E)** a dbejte na to, aby nebyl překroucený.

### Sklápěcí krytky objektivu

Krytky čoček objektivu **(F)** nasadte tak, aby se závěsy krytek při vyklopení otvíraly směrem dolů od tubusu dalekohledu. U modelů 8x42 a 10x42 je správné umístění (při dodání upevněno správně) potvrzeno výřezem viditelným na levé straně každého tubusu dalekohledu při pohledu ze strany okuláru. Dalekohled se používá s vyklopenými krytkami čoček objektivu **(G)**.

### Krytka očnice

Při pozorování objektů lze krytku očnice umístit dvěma různými způsoby.

- Vyjměte krytku očnice z okuláru a nechte ji volně viset na řemínku.
- Vyjměte krytku očnice z okuláru, pak odepněte pravý řemínek z krytky a nechte jej volně viset z levého nákrčního řemínku **(G)**.

Krytky připojte nebo odpojte k nebo od řemínku podle obrázku **(H)** v následujícím pořadí:

- Připnutí: c → b → a
- Odepnutí: a → b → c

## Specifikace

JP  
De  
It  
Se  
NI  
Ru  
PI  
Fi  
Cz  
Ro  
Hu

Typ: střežový hranol s centrálním zaostřováním				
Model	8×30	10×30	8×42	10×42
Zvětšení (x)	8	10	8	10
Účinný průměr objektivu (mm)	30	30	42	42
Úhel zorného pole (reálný) (°)	8,3	6,7	8,3	6,9
Úhel zorného pole (zdánlivý) (°)*	60,3	60,7	60,3	62,2
Zorné pole ve vzdálenosti 1.000 m/yardech (m/stopa)	145/435	117/351	145/435	121/362
Výstupní pupila (mm)	3,8	3,0	5,3	4,2
Světelnost	14,4	9,0	28,1	17,6
Oční reliéf (mm)	15,1	15,8	17,1	16,5
Krátká zaostřovací vzdálenost, cca (m/stopa)	2,0/6,6	2,0/6,6	2,5/8,2	2,5/8,2
Délka (mm/palce)	119/4,7	119/4,7	142/5,6	142/5,6
Šířka (mm/palce)	125/4,9	125/4,9	130/5,1	130/5,1
Hloubka (mm/palce)	48/1,9	48/1,9	57/2,2	57/2,2
Hmotnost (g/unce)	465/16,4	470/16,6	670/23,6	680/24,0
Úprava mezoioční vzdálenosti (mm/palce)	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8
Vodotěsná konstrukce	Vodotěsné (až do 1 m/3,3 stopy po dobu 10 minut), odolnost proti zamlžení			

\* Zdánlivé zorné pole je vypočítáno podle normy ISO14132-1:2002

**O vodotěsnosti a odmlžování:**

- Všechny zde prezentované modely jsou vodotěsné, to znamená, že se jejich optická soustava nepoškodí ponořením nebo upuštěním do vody o maximální hloubce 1 m (3,3 stopa) na dobu až 10 minut.
- Lze je bez rizika používat i ve velmi vlhkém a prašném prostředí, dokonce i za deště.
- Jsou plněné dusíkem, který je chrání proti zamlžení zevnitř a proti vzniku plísní.

**Při používání těchto výrobků dodržujte následující zásady:**

- Tento dalekohled nelze používat pod vodou. Rovněž jej nevystavujte silnému tlaku vody, například proudící.
- Aby se předešlo škodám a z bezpečnostních důvodů doporučujeme z těchto výrobků před každou změnou polohy pohyblivých částí (zaostřovací knoflík, okulár atd.) nejprve setřít vlhkost.

Pro uchování dalekohledu v perfektním stavu doporučujeme pravidelné servisní kontroly u autorizovaného prodejce.

**Čištění čoček**

Při čištění binokulárního dalekohledu aerosolovým odstraňovačem prachu držte nádobu ve svislé poloze ve vzdálenosti minimálně 30 cm (11,8 palce) od povrchu čočky a pohybujte nádobou, aby odpařující se kapalný plyn nedopadal na jedno místo.

**O příručce**

- Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění ani překládána do jakéhokoli jazyka, a to jakoukoli formou a jakýmikoli prostředky, bez předchozího písemného svolení společnosti Nikon.
- Ilustrace zobrazené v této příručce se mohou lišit od skutečného výrobku.
- Společnost Nikon nenese odpovědnost za jakékoli případné chyby, které může tato příručka obsahovat.
- Vzhled, specifikace a funkce tohoto výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.

## Precauții

Pentru informații importante, inclusiv măsuri de protecție și precauții de operare, vă rugăm să citiți instrucțiunile generale pentru binoclu, incluse în ambalajul produsului.

## Denumirile utilizate

Vă rugăm să vedeți imaginile numerotate de la pagina 3.

- ① Vizor
- ② Gaură curea pentru gât
- ③ Inel de focalizare
- ④ Lentile obiectiv
- ⑤ Distanța interpupilară
- ⑥ Inel de reglare dioptru
- ⑦ Index dioptrii
- ⑧ Poziția 0 (zero) a dioptriilor
- ⑨ Ax central

### ARTICOLE FURNIZATE

Binoclu	×1
Capac pentru ocular	×1
Capace lentile obiectiv	×2
Toc moale	×1
Curea de gât	×1

## Vizoare

Pentru direcțiile în care trebuie să rotiți vizoarele, vă rugăm să vedeți imaginea de la pagina 3.

- A se folosi retras în întregime la persoanele care poartă ochelari. De asemenea, pentru a regla precis imaginea vizualizată, puteți folosi una dintre cele două poziții de oprire, înainte de a ajunge în poziția retras complet.
- A se folosi extins în întregime la persoanele care nu poartă ochelari. De asemenea, pentru a regla precis poziția ochilor, puteți folosi una dintre cele două poziții de oprire, înainte de a ajunge în poziția complet extins.



## Dioptrul și mecanismul de blocare al dioptrului

Vă rugăm să vedeți imaginile A, B, C și D de la pagina 3.

1. Rotiți ocularul, așa cum este indicat în figură **(A)**, pentru a-l extinde.
2. Ridicați inelul dioptrului așa cum este prezentat în figura **(B)** pentru a-l debloca. Reglați dioptrul rotindu-l în sens orar sau antiorar **(C)**.
3. După reglarea dioptrului de pe partea dreaptă, coborâți inelul dioptrului așa cum este prezentat în figura **(D)** pentru a-l bloca.

## Cureaua de gât și capacele în timpul observării

Vă rugăm să vedeți imaginile E, F, G și H de la pagina 3.

### Cureaua de gât

Atașați cureaua pentru gât după cum este ilustrat **(E)**, acordând o atenție specială pentru a evita răsucirea curelei.

### Bascularea în jos a capacelor lentilelor obiectivului

Atașați capacele lentilelor obiectivului **(F)**, asigurându-vă că balamalele piesei capacului se deschid în jos de la tubul binocului când sunt deschise. Pentru modelele 8x42 și 10x42, fanta ar trebui să fie vizibilă pe laterala din stânga a fiecărui tub al binocului, dacă priviți dinspre ocular, pentru a confirma poziționarea corectă (atașată corect la livrare).

Binoculul este folosit cu capacele obiectivelor deschise **(G)**.

### Capacul ocularului

Sunt două moduri în care puteți așeza capacul pentru ocular în timp ce observați subiectul dumneavoastră.

- Îndepărtați capacul pentru ocular de pe ocular și lăsați-l să atârne de cureaua pentru gât.
- Îndepărtați capacul pentru ocular de pe ocular, apoi detașați cureaua din dreapta de pe capac și lăsați-l să atârne de cureaua pentru gât din stânga **(G)**.

Atașați/detașați capacele de la cureaua de gât așa cum se arată în imaginea **(H)** în ordinea următoare:

- Atașarea:  $c \rightarrow b \rightarrow a$
- Detașarea:  $a \rightarrow b \rightarrow c$

## Specificații

JP  
De  
It  
Se  
NI  
Ru  
PI  
Fi  
Cz  
Ro  
Hu

Tipul: Tip de focalizare prismă cu acoperiș				
Model	8×30	10×30	8×42	10×42
Mărire (×)	8	10	8	10
Diametrul efectiv al lentilelor obiectivului (mm)	30	30	42	42
Câmpul angular de vedere (real) (°)	8,3	6,7	8,3	6,9
Câmpul angular de vedere (aparent) (°)*	60,3	60,7	60,3	62,2
Câmpul de vedere la 1.000 m/iarzi (m/picioare)	145/435	117/351	145/435	121/362
Pupila de ieșire (mm)	3,8	3,0	5,3	4,2
Luminozitatea	14,4	9,0	28,1	17,6
Compensare pentru ochi (mm)	15,1	15,8	17,1	16,5
Distanța apropiată de focalizare, aprox. (m/picioare)	2,0/6,6	2,0/6,6	2,5/8,2	2,5/8,2
Lungime (mm/inch)	119/4,7	119/4,7	142/5,6	142/5,6
Lățime (mm/inch)	125/4,9	125/4,9	130/5,1	130/5,1
Adâncime (mm/inch)	48/1,9	48/1,9	57/2,2	57/2,2
Greutate (g/uncii)	465/16,4	470/16,6	670/23,6	680/24,0
Reglaj pentru distanța interpupilară (mm/inch)	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8
Structură etanșă la apă	Etanș la apă (până la 1 m/3,3 picioare timp de 10 minute), etanș la ceață			

\* Câmpul vizual aparent se calculează conform standardului ISO14132-1:2002

**Informații despre impermeabilitate și dezaburire:**

- Toate modelele prezentate sunt rezistente la apă și nu vor suferi deteriorări ale sistemului optic dacă sunt scufundate sau scăpate în apă la o adâncime maximă de 1 m (3,3 picioare) timp de până la 10 minute.
- Pot fi folosite în condiții de umiditate crescută, praf și ploaie, fără risc de deteriorare.
- Modelele umplute cu azot sunt rezistente la condens și mucegai.

**Aveți în vedere următoarele la folosirea acestor produse:**

- Binoclul nu poate fi utilizat în mediu subacvatic. De asemenea, nu îl supuneți la presiunea puternică a apei, de exemplu cea provenită de la apa curgătoare.
- Orice urmă de umezeală trebuie să fie ștersă înainte de reglarea părților mobile (buton de focalizare, ocular etc) ale acestor produse, pentru a preveni deteriorarea sau din motive de siguranță.

Pentru păstrarea binoclului în condiții perfecte de funcționare, se recomandă efectuarea reviziilor regulate la un dealer autorizat.

**Curățarea lentilelor**

Dacă la curățarea lentilelor obiectivului binoclului utilizați o soluție de curățare a prafului pe bază de aerosoli, țineți recipientul vertical, la cel puțin 30 de cm (11,8 inch) față de suprafața lentilei, în timp ce mișcați recipientul pentru a evita concentrarea gazului lichid vaporizat într-un singur punct.

**Despre manual**

- Nicio parte a manualului nu poate fi reproducă, transmisă, transcrisă, păstrată într-un sistem de recuperare sau tradusă în orice limbă, în orice formă și prin orice mijloace, fără acordul scris prealabil al Nikon.
- Figurile prezentate în acest manual pot să difere față de produsul real.
- Nikon nu este responsabil de nicio eroare pe care o poate conține acest manual.
- Aspectul, specificațiile și capacitățile acestui produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

## Óvintézkedések

Kérjük, a kapcsolódó fontos óvintézkedésekről, beleértve a biztonsági és használati óvintézkedéseket, olvassa el a termék csomagolásában található, a távcsőre vonatkozó általános útmutatót is.

## Szójegyzék

Lásd a 3. oldalon lévő számozott ábrákat.

- ① Szemkagyló
- ② Nyakpánt fűzőlyuka
- ③ Fókuszálógyűrű
- ④ Objektívlencse
- ⑤ Pupillák közötti távolság
- ⑥ Dioptriaállító-gyűrű
- ⑦ Dioptriaindex
- ⑧ 0 (zéró) dioptriás helyzet
- ⑨ Középső tengely

### A CSOMAG TARTALMA

Kétcsöves távcső	×1
Szemlencse sapkája	×1
Objektívlencse sapkái	×2
Puha tok	×1
Nyakpánt	×1

## Szemkagyló

A szemkagylók forgatási irányait lásd a 3. oldalon lévő ábrán.

- Ha szemüveges, legyen teljesen behúzva. A nézet pontos beállításához a teljesen behúzott helyzet előtti két kattánás bármelyikének megfelelő beállítást is használhatja.
- Ha nem szemüveges, legyen teljesen kitolva. A szemhelyzet pontos beállításához a teljesen kitolt helyzet előtti két kattánás bármelyikének megfelelő beállítást is használhatja.

## Dioptria és dioptriaretesz mechanikája

Lásd a 3. oldalon lévő A, B, C és D ábrákat.

1. A kitoláshoz az ábrán **(A)** látható módon forgassa el a szemkagylót.
2. A kioldásához húzza fel a dioptriagyűrűt az **(B)** ábra szerint. Állítsa be a dioptriát balra vagy jobbra forgatva **(C)**.
3. Miután beállította a jobb oldali dioptriagyűrűt, húzza le a reteszeléséhez a **(D)** ábra szerint.

## Nyakpánt és sapkák a megfigyelés közben

Lásd a 3. oldalon lévő E, F, G és H ábrákat.

### **Nyakpánt**

Erősítse fel a nyakpántot az **(E)**. ábrán látható módon, ügyelve rá, hogy a szíj ne csavarodjon meg.

### **Lehajtható objektívlencse-sapkák**

Helyezze fel a **(F)** objektívlencse-sapkákat, figyeljen arra, hogy a sapkarész csuklója lefele nyíljon a távcsőről, amikor felnyitja. A 8x42 és 10x42 modelleknél a résnek a binokuláris cső bal oldalán kell láthatónak lennie, a szemlencse felől nézve, a helyes pozícionálásnak megfelelően (kiszállításkor helyesen van rögzítve). A távcsövet úgy használja, hogy lehajtja az objektívlencse-sapkákat **(G)**.

### **Szemlencsesapka**

A szemlencse sapkáját kétféleképpen pozícionálhatja a távcső használata közben.

- Leveszi a sapkát a szemlencséről és hagyja, hogy lelógjon a nyakpánton.
- Leveszi a sapkát szemlencséről, leakasztja róla a jobb szíjat és hagyja, hogy lelógjon a nyakpánt bal oldalán **(G)**.

A **(H)** abrának megfelelően az alábbi sorrendben erősítse fel/valassza le a sapkakat a nyakpántrol:

- Felerősítés:  $c \rightarrow b \rightarrow a$
- Leválasztás:  $a \rightarrow b \rightarrow c$

## Specifikációk

JP  
De  
It  
Se  
NI  
Ru  
PI  
Fi  
Cz  
Ro  
Hu

Típus: Felső prizmás, középén fókuszáló				
Modell	8×30	10×30	8×42	10×42
Nagyítás (x)	8	10	8	10
Az objektívlencse tényleges átmérője (mm)	30	30	42	42
Valós látószög (°)	8,3	6,7	8,3	6,9
Látószög (°)*	60,3	60,7	60,3	62,2
Látómező 1.000 m/yardon esetén (m/láb)	145/435	117/351	145/435	121/362
Betekintő lencse (mm)	3,8	3,0	5,3	4,2
Fényerősség	14,4	9,0	28,1	17,6
Betekintési távolság (mm)	15,1	15,8	17,1	16,5
Körülbelüli közelfókusz távolság (m/láb)	2,0/6,6	2,0/6,6	2,5/8,2	2,5/8,2
Hosszúság (mm/hüvelyk)	119/4,7	119/4,7	142/5,6	142/5,6
Szélesség (mm/hüvelyk)	125/4,9	125/4,9	130/5,1	130/5,1
Vastagság (mm/hüvelyk)	48/1,9	48/1,9	57/2,2	57/2,2
Tömeg (g/uncia)	465/16,4	470/16,6	670/23,6	680/24,0
Pupillák közti távolság beállítása (mm/hüvelyk)	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8	56-72/2,2-2,8
Vízálló szerkezet	Vízálló (max. 1 m / 3,3 láb mélységig és 10 percig), kódálló			

\* A látószög látómező az ISO14132-1:2002 szabvány szerint számítva

### **Vízállóság és páramentesítés:**

- Az itt feltüntetett típusok mindegyike vízálló, és az optikai rendszerük nem károsodik, ha legfeljebb 1 m (3,3 láb) mély vízbe esnek, és nem maradnak ott 10 percnél tovább.
- Magas páratartalmú, poros és esős időben is használhatók anélkül, hogy veszélynek lennének kitéve.
- A nitrogénes töltetnek köszönhetően ellenállnak a páralecsapódásnak és a penészesnek.

### **A termékek használatakor vegye figyelembe az alábbiakat:**

- A távcső nem használható víz alatt. Ezenkívül nagy víznyomásnak sem szabad kiténie, például folyó víz alatt.
- A mozgatható részek (fókuszáló gomb, szemlencse stb.) beállítása előtt töröljön le minden nedvességet a károsodás elkerülése, valamint a biztonság megőrzése érdekében.

Távcsöve kitűnő állapotban tartásához hivatalos viszonteladó által végzett, rendszeres karbantartás javasolt.

### **A lencsék tisztítása**

Ha a lencséket aeroszolos lencsetisztítóval tisztítja, a flakont legalább 30 cm (11,8 hüvelyk)-re tartsa a lencse felületétől, és mozgassa a flakont, hogy a permet ne egy ponton érje a lencsét.

### **Néhány szó a kézikönyvről**

- A Nikon előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a kézikönyv bármely részét, bármilyen formában és bármilyen módon lemásolni, átadni, átírni, visszakereshető rendszerben tárolni vagy bármely nyelvre lefordítani.
- A kézikönyv illusztrációi eltérhetnek a tényleges terméktől.
- A Nikon nem tehető felelőssé a kézikönyvben esetleg előforduló bármilyen hiba miatt.
- A készülék megjelenése, műszaki paraméterei és képességei értesítés nélkül megváltozhatnak.

株式会社 **ニコンビジョン**  
**NIKON VISION CO., LTD.**

944C\_1\_2106