

Skrócona instrukcja instalacji

Bezprzewodowy router 4G LTE

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów.

©2020 TP-Link 7106508980 REV2.0.0

2. Sprawdzenie połączenia urządzenia


Sprawdź stan następujących diod LED. Jeśli dioda połączenia internetowego jest włączona, udało się podłączyć router do internetu.



Uwaga: Jeśli dioda połączenia internetowego nie włącza się, patrz pytanie nr 2 w pkt. „Pomoc” w niniejszym podręczniku.

Najlepszy sygnał połączenia z internetem uzyskasz gdy świecą się 2 lub 3 słupki diod siły sygnału . W przeciwnym razie spróbuj przenieść router w miejsce, w którym sygnał może być silniejszy – np. blisko okna.

1. Podłączanie urządzenia




Wymagania wobec karty SIM



- Wielkość: Użyj karty Micro SIM, lub włóż kartę Nano SIM do przejściówki karty SIM i przymocuj jedno do drugiego naklejką
- Uwaga: Nie wkładaj karty Nano SIM bezpośrednio do gniazda ani pustej przejściówki karty SIM lub innych przedmiotów do gniazda – niebezpieczeństwo uszkodzenia
- Kierunek: Wsuń delikatnie kartę SIM do gniazda złotymi stykami karty w dół.

3. Korzystaj z internetu

- Sieć przewodowa
Podłącz komputery do portów LAN routera za pomocą kabli Ethernet.
- Sieć bezprzewodowa
a. SSID-y (nazwy sieci) i hasło sieci bezprzewodowej są na etykiecie pod spodem routera.




- b. Kliknij ikonę sieci na komputerze lub przejdź do ustawień Wi-Fi urządzenia inteligentnego, a następnie wybierz SSID, aby dołączyć do sieci.

Dostosowanie ustawień routera 4G LTE

1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do routera (siecią przewodową lub bezprzewodową).
2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres <http://tplinkmodem.net> lub <http://192.168.1.1>. Utwórz nowe hasło dostępu.

Uwaga: Jeśli strona logowania nie pojawi się, pytanie nr 1 w pkt. „Pomoc” w niniejszym podręczniku.



The screenshot shows a web browser window with the address bar containing <http://tplinkmodem.net>. Below the address bar, there is a form for creating a new password. It includes a text input field labeled "New Password", three radio buttons for "Low", "Middle", and "High" security levels, a "Confirm Password" field, and a "Let's Get Started" button.

3. Wykonaj dokładną instrukcję skróconego wprowadzania ustawień, aby ukończyć pierwszą konfigurację.

Uwaga: Router może być również używany (lub skonfigurowany) w trybie routera bezprzewodowego dla łącza ADSL lub kablowego. Bardziej zaawansowane ustawienia konfiguracji opisano w podręczniku użytkownika dostępnym na oficjalnej stronie TP-Link pod adresem www.tp-link.com.

Konfiguracja routera za pomocą aplikacji Tether

Aplikacja TP-Link Tether to prosty, intuicyjny sposób dostępu do routera i zarządzania nim.

- Możesz zablokować niepożądanym użytkownikom dostęp do twojej sieci
- Możesz zmieniać podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej
- Masz podgląd klientów podłączonych do twojego routera
- Możesz skonfigurować kontrolę rodzicielską z ograniczonym czasem dostępu do sieci

Jak zacząć?

1. Pobierz aplikację TP-Link Tether.



2. Otwórz aplikację Tether i zaloguj się za pomocą identyfikatora TP-Link ID.

Uwaga: Jeśli nie masz konta, zacznij od jego utworzenia.

3. Dotknij przycisk **+** w aplikacji Tether i wybierz Router > 3G/4G Router. Wykonaj kroki przedstawione na ekranie, aby wprowadzić ustawienia i połączyć się z internetem.

Pomoc

Pyt. 1. Co trzeba zrobić, jeśli nie mogę otworzyć w przeglądarce strony zarządzania routerem?

- Jeśli komputer ma ustawiony statyczny adres IP, należy zmienić jego ustawienia, aby uzyskiwał adres IP w sposób automatyczny.
- Upewnij się, że prawidłowo wpisujesz adres <http://tplinkmodem.net> lub <http://192.168.1.1> w przeglądarce.
- Spróbuj ponownie za pomocą innej przeglądarki.
- Uruchom ponownie router i spróbuj ponownie.
- Wyłącz i ponownie włącz aktywną kartę sieciową, której używasz.

Pyt. 2. Co trzeba zrobić, jeśli nie mogę połączyć się z internetem?

- Sprawdź, czy karta SIM jest kartą LTE lub WCDMA.
- Sprawdź, czy karta SIM znajduje się w zasięgu sygnału usługi internetowej jej dostawcy.
- Sprawdź, czy karta SIM ma opłacony abonament lub opłacono ją wystarczającą kwotą.
- Sprawdź połączenie LAN: Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w jej pasku adresu: <http://tplinkmodem.net> lub <http://192.168.1.1>. Jeśli strona logowania nie pojawi się, patrz pytanie nr 1 w pkt. „Pomoc” w niniejszym podręczniku i spróbuj ponownie.
- Otwórz przeglądarkę internetową i zaloguj się na stronę zarządzania routerem:

- 1) Przejdź do Advanced > Network > Internet, aby sprawdzić, czy wprowadzono poprawnie parametry przekazane przez twojego dostawcę internetu. Jeśli parametry są nieprawidłowe, kliknij Create Profile (utwórz profil) i wprowadź właściwe parametry, a następnie wybierz nowy profil z listy Profile Name (nazwa profilu).
- 2) Przejdź do Advanced > Network > PIN Management, aby sprawdzić, czy potrzebny jest kod PIN. Jeśli jest potrzebny, wprowadź poprawny PIN podany przez twojego dostawcę internetu i kliknij Save (zapisz).
- 3) Przejdź do Advanced > Network > Data Settings, aby sprawdzić, czy łączna lub miesięczna ilość danych w Total/Monthly Used nie przekroczyła limitu w Total/Monthly Allowance. Jeśli przekroczyła, kliknij Correct (skoryguj) i ustaw Total/Monthly Used na 0 (zero) lub wyłącz limit danych poleceniem Data Limit.

- 4) Przejdź do Advanced > Network > Internet, aby sprawdzić, czy transmisja danych komórkowych jest włączona poleceniem w Mobile Data. Jeśli nie jest włączona, włącz ją tym poleceniem, aby móc połączyć się z internetem.
- 5) Skontaktuj się z twoim dostawcą internetu i sprawdź, czy jesteś w zasięgu usługi roamingu. Jeśli jesteś w zasięgu, przejdź do Advanced > Network > Internet, aby włączyć roaming danych poleceniem Data Roaming.

Pyt. 3. Jak przywrócić ustawienia fabryczne routera?


- Po włączeniu routera naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET na tylnym panelu routera, aż dioda Power zacznie migać, a następnie puść przycisk. Poczekaj, aż router zresetuje się.
- Zaloguj się na stronę zarządzania routerem i przejdź do Advanced > System Tools > Backup & Restore, kliknij Factory Restore (przywracanie ustawień fabrycznych) i zaczekaj, aż reset zakończy się.

Pyt. 4. Co trzeba zrobić, jeśli zapomnę hasła do strony zarządzania routerem?

- Zresetuj router w sposób opisany w odpowiedzi na pytanie nr 3, po czym utwórz nowe hasło dostępu.

Pyt. 5. Co trzeba zrobić, jeśli zapomnę hasła do sieci bezprzewodowej?

- Domyślne hasło sieci bezprzewodowej podano na etykiecie produktowej routera.
- Podłącz komputer bezpośrednio do routera za pomocą kabla Ethernet. Zaloguj się do strony zarządzania routerem i przejdź do Basic > Wireless, aby pobrać lub zresetować hasło dostępu do sieci bezprzewodowej.

 Pomoc techniczna, podręcznik użytkownika i inne informacje znajdziesz na stronie <https://www.tp-link.com/support>.

Informacje na temat bezpieczeństwa

- Chroń urządzenie przed wodą, ogniem, wilgocią i wysokimi temperaturami.
- Nie wolno rozbierać, naprawiać ani przerabiać urządzenia samodzielnie.
- Do ładowania urządzenia nie wolno używać uszkodzonej ładowarki ani kabla USB.

- Nie używaj ładowarek innych niż zalecana.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których praca urządzeń bezprzewodowych jest zabroniona.
- Podłącz zasilacz blisko urządzenia, w łatwo dostępnym miejscu.